PAUTA DE MANTENCIÓN EV90 (USO NORMAL)

	X 1000 KMS	30	60	90
	Meses	24	48	72
	HH	4,1	4,7	4,1
MOTOR				
Realizar prueba de presión de tapa del deposito y comprobar condiciones de los conductos y conexiones del sistema de refrigeración.		-	R	-
Compruebe el nivel y la concentración de refrigerante en el motor y, de ser necesario, añada refrigerante.		R	R	R
Cambiar liquido el refrigerante.		-	C	-
Comprobar soporte de motor.		R	R	R
Compruebe si hay perturbación y daños en la tubería del sistema de vacío.		R	R	R
FRENOS				
Revise nivel liquido de frenos y ductos del sistema de frenos. Llénar con líquido de frenos cuando sea necesario.		R	-	R
Cambiar líquido de frenos		-	C	-
Comprobar estado de pastillas de freno delanteras y traseras y zapatas de freno de estacionamiento, así como el recorrido de la palanca de éste, ajústelo y reemplácelo cuando sea necesario.		R	R	R
Revise el juego del pedal de freno y ajústelo cuando sea necesario.		R	R	R
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN				
Comprobar estado de fijaciones y retenes de la suspensión delantera y traseras.		R	R	R
Comprobar la confiabilidad y efectividad de las conexiones de los terminales, rótulas y los pernos de sujeción del sistema de direccion y suspension		R	R	R
Revisar rodamiento de masa trasera; estado y presión neumáticos. Rotacion de neumáticos; revise y apriete los pernos hasta el par indicado.		R	R	R
Alineación, balanceo y rotación (Adicional al valor de la mantención)		R	R	R
Compruebe el juego libre del volante y ajústelo cuando sea necesario.		R	R	R
TRANSMISIÓN				
Comprobar estado fuelles de homocinetica		R	R	R
Cambiar aceite de transmisión (incluyendo golilla del tapón de drenaje).		C	C	C
SISTEMA ELÉCTRICO				
Comprobar estado del cableado de alto voltaje (color naranjo) en busca de cualquier interferencia, desgaste o daño. (Mantener protocolo de seguridad)		R	R	R
Comprobar estado de conectores de bajo voltaje e inspeccione asimismo que sus conexiones sean apropiadas y confiables.		R	R	R
Comprobar estado de conectores de alto voltaje e inspeccione asimismo que sus conexiones sean apropiadas y confiables. (Mantener protocolo de seguridad)		R	R	R
Comprobar estado de la carga completa de la batería de alto voltaje y, de ser necesario, realice la carga completa. Verificar estado de la bateria de alto voltaje por medio de equipo de diangostico Grade x VDI II o superior.		R	R	R
Comprobar estado de carcasa (incluyendo el soporte) de pack de baterias en busca de alguna rajadura o deformación. (Mantener protocolo de seguridad)		R	R	R
Comprobar condiciones del interruptor de seguridad de alto voltaje y asegúrese de que esté colocado de forma confiable, eliminando asimismo todo suciedad. (Mantener protocolo de seguridad)		R	R	R
Comprobar estado de luces en general.		R	R	R
Comprobar nivel de carga de la batería de 12V, revise y limpie de los terminales de la batería, apriételos si es sea necesario.		R	R	R
Leer información de averías de cada sistema con el equipo de diagnóstico Grade X VDI II o superior.		R	R	R
Inspección del chasis: Revisar si cada pieza, fijación, arnés y tuberías del chasis están asegurados de manera segura y eficaz; compruebe si hay fugas de aceite y agua en chasis.		R	R	R
Comprobar si hay daños superficiales en fijaciones de airbag y compruebe el funcionamiento del sistema retractil de cinturones de seguridad.		R	R	R
Prueba de carretera: comprobar el rendimiento de la unidad.		R	R	R
Limpiar y lubricar componentes de la carrocerías del vehículo, como las cerraduras de las puertas, las bisagras y riel de puerta de corredera.		R	R	R
Comprobar que conexión y fijaciones de tubería de A/C sea seguras y eficaz; compruebe que el sistema de A/C funcione correctamente. Limpie el sistema de ventilación del A/C y reemplace el filtro de polen cuando sea necesario.		R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir; "C": Cambiar; "R" R

Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Comercial Motores de Los Andes SpA.
No mezclar refrigerantes (pueden dañar seriamente el motor).