PAUTA DE MANTENCIÓN EV T90 (USO NORMAL)

andes motor

MAXI

	X 1000 KMS	30	60	90
	Meses	24	48	72
	HH	3,7	3,7	3,7
MOTOR				
Realizar prueba de presión de las tapas de los depositos y comprobar condiciones de los conductos y conexiones del sistema de refrigeración.		R	R	R
Cambiar liquido el refrigerante.		C	C	C
FRENOS				
Cambiar líquido de frenos		C	C	C
Comprobar estado de pastillas de freno delanteras y traseras y zapatas de freno de estacionamiento, ajústar o reemplácelo cuando sea necesario.		R	R	R
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN				
Comprobar la confiabilidad y efectividad de las conexiones de los terminales, rótulas y los pernos de sujeción del sistema de direccion y suspension		R	R	R
Revisar rodamiento de masa trasera; estado y presión neumáticos. Rotacion de neumáticos; revise y apriete los pernos hasta el torque indicado.		R	R	R
Alineación, balanceo y rotación (Adicional al valor de la mantención)		R	R	R
TRANSMISIÓN				
Cambiar aceite diferencial (incluyendo golilla del tapón de drenaje).		C	C	C
SISTEMA ELÉCTRICO				
Comprobar estado del cableado y conectores de alto voltaje (color naranjo) en busca de cualquier interferencia, desgaste o daño. (Mantener protocolo de seguridad)		R	R	R
Comprobar estado de conectores de bajo voltaje e inspeccione asimismo que sus conexiones sean apropiadas y confiables.		R	R	R
Comprobar estado de la carga completa de la batería de alto voltaje y, de ser necesario, realice la carga AC completa. Verificar estado de la bateria de alto voltaje por medio de equipo de diangostico Grade x VDI II o superior.		R	R	R
Comprobar estado de carcasa (incluyendo el soporte) de pack de baterias en busca de alguna rajadura o deformación. (Mantener protocolo de seguridad)		R	R	R
Comprobar condiciones del interruptor de seguridad de alto voltaje (MSD) y asegúrese de que esté colocado de forma confiable, eliminando asimismo toda suciedad. (Mantener protocolo de seguridad)		R	R	R
Comprobar estado de luces en general.		R	R	R
Comprobar nivel de carga de la batería de 12V, revise y limpie de los terminales de la batería, apriételos si es sea necesario.		R	R	R
Leer información de averías de cada sistema con el equipo de diagnóstico Grade X VDI II o superior.		R	R	R
GENERAL				
Inspección del chasis: Revisar si cada pieza, fijación, arnés y tuberías del chasis están asegurados de manera segura y eficaz; compruebe si hay fugas de aceite y agua en chasis.		R	R	R
Prueba de carretera: comprobar el funcionamiento de la unidad.		R	R	R
Limpiar y lubricar componentes de la carrocerías del vehículo, como las cerraduras de las puertas, las bisagras y riel de puerta de corredera.		R	R	R
Compruebe funcionamiento de techo panoramico (Sunroof), limpiar guias y rieles. Aplicar grasa especial si es necesario.		R	R	R
Comprobar que conexión y fijaciones de tubería de A/C sea seguras y eficaz; compruebe que el sistema de A/C funcione correctamente. Limpie el sistema de ventilación del A/C y reemplace filtro de polen.		R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir; "C": Cambiar;

Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Comercial Motores de Los Andes SpA.
No mezclar refrigerantes (pueden dañar seriamente el motor).