PAUTA DE MANTENCIÓN G10 1.9 EURO5 MT TRACCION TRASERA (USO NORMAL)

andes motor

MAXUS

X 1000 KMS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Tiempo
Meses	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	total hr
HH	3,2	3,3	3,2	3,8	3,2	3,9	3,6	3,8	3,2	3,3	
MOTOR											
ACEITE DE MOTOR	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	0,2
FILTRO DE ACEITE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	0,2
FILTRO DE COMBUSTIBLE (REVISAR CONECTORES Y DECANTADOR)	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	0,2
FILTRO DE AIRE	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	0,1
FILTRO DE A/C	I	I	C	I	I	C	I	I	C	I	0,1
CORREA DE ACCESORIOS	I	I	I	I	I	I	C	I	I	I	0,4
REFRIGERANTE (COMPLETAR SI ES NECESARIO, CAMBIAR CADA 4 AÑOS O 60.000 KM)	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	0,3
SOPORTES / LINEA DE ESCAPE	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	0,1
DIAGNÓSTICO ELECTRÓNICO POR MEDIO DE SCANNER MAXUS GRADEX VDI II O SUPERIOR	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	0,1
REALIZAR REGENERACIÓN FORZADA DEL FILTRO "DPF" POR MEDIO DE EQUIPO DE DIAGNÓSTICO MAXUS GRADE X VDI II O SUPERIOR	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	0,3
FRENOS											
LIQUIDO DE FRENOS (CAMBIAR CADA 60.000 o 2 AÑOS UTILIZANDO EQUIPO DE DIANOSTICO GRADE X VDI II O SUPERIOR)	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	0,5
DISCOS Y PASTILLAS DELANTERO Y TRASEROS (ASEO Y REGULACION DE FRENOS TRASEROS)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	1,0
ESTADO PEDALERA , CAÑERIAS Y PIOLAS DE FRENO ESTACIONAMIENTO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	0,1
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN											
AMORTIGUADORES	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	0,1
FLUIDO DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA (CAMBIAR CADA 3 AÑOS O 75.000 KM)	I	I	I	I	I	I	C	I	I	I	0,2
SISTEMA DE DIRECCIÓN (TERMINALES, JUEGO LIBRE Y ROTULAS)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	0,1
ALINEACIÓN, BALANCEO y ROTACIÓN (ADICIONAL AL VALOR DE LA MANTENCIÓN)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	---
TRANSMISIÓN											
ACEITE CAJA DE CAMBIOS MANUAL	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	0,5
ACEITE DE DIFERENCIAL TRASERO	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	0,2
SISTEMA ELÉCTRICO											
BATERÍA (PRUEBA Y AJUSTE APRIETE DE TERMINALES)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	0,1
LUCES (AJUSTAR ALTURA DE FAROS PRINCIPALES, REVISION DE TODAS LAS AMPOLLETAS)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	0,2
SISTEMA ELÉCTRICO (CONEXIONES, CABLES, MASAS ELECTRICAS, BOCINA, SENSORES DE REVERSA, FUNCIONAMIENTO DE ALZA VIDRIO ELECTRICO, ETC)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	0,1
REINCIAR INDICADOR DE PROXIMO MANTENIMIENTO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	0,1
GENERAL											
VERIFICACIÓN FUNCIONAL (INSTRUMENTOS, INDICADORES DE TABLERO, CONTROLES Y OPCIONALES)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	0,1
RESET INTERVALO DE MANTENCIÓN	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	0,1
EVALUACIÓN PRUEBA DE CARRETERA	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	0,2
ENGRASE COMPLETO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	0,1

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por comercial motores de los andes Spa
No mezclar refrigerantes (pueden dañar seriamente el motor).
No utilizar aditivos en el combustible