PAUTA DE MANTENCIÓN G10 E6 D20 (AT TRACCION TRASERA (USO NORMAL)

X 1000 KMS	5	15	25	35	45	55	65	75	85	95	105	Tiempo
Meses	6	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	total hr
HH	0,5	3,5	3,2	3,5	3,2	3,5	3,8	3,6	3,3	7,5	3,2	
MOTOR												
ACEITE DE MOTOR	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	0,2
FILTRO DE ACEITE (UTILIZANDO HERRAMIENTA ESPECIAL C00189128:MXS)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	0,1
FILTRO DE COMBUSTIBLE CON O'RING (REVISAR CONECTORES Y DECANTADOR)	-	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	0,1
FILTRO DE AIRE	-	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	0,2
FILTRO DE A/C	-	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	0,3
KIT DE DISTRIBUCIÓN (CADA 5 AÑOS O 95.000 KM, UTILIZANDO KIT HERRAMIENTAS BLOQUEO DISTRIBUCIÓN MAXUS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	-	4,0
CORREA DE ACCESORIOS	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	0,4
REFRIGERANTE (COMPLETAR SI ES NECESARIO, CAMBIAR CADA 2 AÑOS O 65.000 KM)	-	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	0,3
SOPORTES / LINEA DE ESCAPE	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	i	0,1
DIAGNÓSTICO ELECTRÓNICO POR MEDIO DE SCANNER MAXUS GRADEX VDI II O SUPERIOR	-	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	0,2
REALIZAR REGENERACIÓN FORZADA DEL FILTRO "DPF" POR MEDIO DE EQUIPO DE DIAGNÓSTICO MAXUS GRADE X VDI II O SUPERIOR	-	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	0,3
FRENOS												
LIQUIDO DE FRENOS (CAMBIAR CADA 65.000 o 2 AÑOS UTILIZANDO EQUIPO DE DIANOSTICO GRADE X VDI II O SUPERIOR)	-	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	0,5
DISCOS Y PASTILLAS DELANTERO Y TRASEROS (ASEO Y REGULACION DE FRENOS TRASEROS)	-	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	1,0
ESTADO PEDALERA , CAÑERIAS Y PIOLAS DE FRENO ESTACIONAMIENTO	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	0,1
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN												
AMORTIGUADORES	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	0,1
FLUIDO DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA (CAMBIAR CADA 3 AÑOS O 75.000 KM)	-	I	I	I	I	I	I	C	I	I	I	0,2
SISTEMA DE DIRECCIÓN (TERMINALES, JUEGO LIBRE Y ROTULAS)	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	0,1
ALINEACIÓN, BALANCEO y ROTACIÓN (ADICIONAL AL VALOR DE LA MANTENCIÓN)	-	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	---
TRANSMISIÓN												
ACEITE DIFERENCIAL TRASERO.	C	I	I	I	I	I	I	I	C	I	I	0,2
SISTEMA ELÉCTRICO												
BATERÍA (PRUEBA Y AJUSTE APRIETE DE TERMINALES)	-	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	0,1
LUCES (AJUSTAR ALTURA DE FAROS PRINCIPALES, REVISION DE TODAS LAS AMPOLLETAS)	-	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	0,2
SISTEMA ELÉCTRICO (CONEXIONES, CABLES, MASAS ELECTRICAS, BOCINA, SENSORES DE REVERSA, FUNCIONAMIENTO DE ALZA VIDRIO ELECTRICO, ETC)	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	0,1
REINCIAR INDICADOR DE PROXIMO MANTENIMIENTO	-	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	0,1
SISTEMA SCR												
ELIMINAR CARBON DEPOSITADO EN SENSOR NOX	-	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	0,1
ELIMINAR CARBON DEPOSITADO EN SENSOR DE OXIGENO	-	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	0,1
LIMPIAR INYECTOR DE UREA	-	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	0,1
GENERAL												
VERIFICACIÓN FUNCIONAL (INSTRUMENTOS, INDICADORES DE TABLERO, CONTROLES Y OPCIONALES)	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	0,1
EVALUACIÓN PRUEBA DE CARRETERA	-	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	0,2
ENGRASE COMPLETO SEGÚN CORRESPONDA	-	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	0,1

Notas: "I": Inspeccionar, si procede Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir; "C": Cambiar; "R" Realizar.

Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Andes Motor Spa.
No mezclar refrigerantes (pueden dañar seriamente el motor).
No utilizar aditivos en el combustible