PAUTA DE MANTENCIÓN G90 AT 4X2 (USO NORMAL)

X 1000 KMS	5	15	25	35	45	55	65	75	85	95	105
Meses	6	12	24	36	48	60	72	80	92	104	116
Tiempo	0,6	3,5	2,8	3,5	2,8	3,5	3,6	3,9	2,8	5,5	2,8
MOTOR											
ACEITE DE MOTOR	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILTRO DE ACEITE (UTILIZANDO HERRAMIENTA ESPECIAL C00189128:MXS)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILTRO DE COMBUSTIBLE (INCLUIR ORING Y REVISAR CONECTORES)	-	C	-	C	-	C	-	C	-	C	-
FILTRO DE AIRE	-	C	-	C	-	C	-	C	-	C	-
FILTRO DE A/C	-	C	-	C	-	C	-	C	-	C	-
CORREA DE ACCESORIOS (Ajustar y confirmar si requiere cambio)	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
KIT DE DISTRIBUCIÓN (CADA 5 AÑOS O 100.000 KM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	-
REFRIGERANTE (COMPLETAR SI ES NECESARIO, CAMBIAR CADA 2 AÑOS O 65.000 KM)	-	I	-	I	-	I	C	-	-	I	-
DIAGNÓSTICO ELECTRÓNICO POR MEDIO DE SCANNER MAXUS GRADEX VDI II O SUPERIOR	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
REVISAR FIRMESA DE CONEXIÓN DE TUBERIA DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE	-	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
REALIZAR REGENERACIÓN FORZADA DEL FILTRO "DPF" POR MEDIO DE EQUIPO DE DIAGNÓSTICO MAXUS GRADE X VDI II O SUPERIOR	-	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
FRENOS											
LIQUIDO DE FRENOS (CAMBIAR CADA 60.000 o 2 AÑOS UTILIZANDO EQUIPO DE DIANOSTICO GRADE X VDI II O SUPERIOR)	-	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I
DISCOS Y PASTILLAS DELANTERO Y TRASEROS (ASEO Y REGULACION DE AMBOS EJES)	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
ESTADO PEDALERA , CAÑERIAS Y PIOLAS DE FRENO ESTACIONAMIENTO	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN											
REVISAR SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA, CONFIRMAR SOPORTE	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
FLUIDO DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA (CAMBIAR CADA 3 AÑOS O 70.000 KM)	-	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I
SISTEMA DE DIRECCIÓN (TERMINALES, JUEGO LIBRE Y ROTULAS)	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
ALINEACIÓN, BALANCEO y ROTACIÓN (ADICIONAL AL VALOR DE LA MANTENCIÓN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERNOS DE CHASÍS Y CARROCERÍA, FUGAS	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TRANSMISIÓN											
ACEITE CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA (UTILIZANDO EQUIPO DE DIAGNOSTICO MAXUS GRADE X VDI II O SUPERIOR)	-	-	-	-	-	-	-	C	-	-	-
SISTEMA ELÉCTRICO											
BATERÍA (PRUEBA Y AJUSTE APRIETE DE TERMINALES)	-	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
LUCES (AJUSTAR ALTURA DE FAROS PRINCIPALES, REVISION DE TODAS LAS AMPOLLETAS)	-	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
SISTEMA ELECTRICO (CONEXIONES, CABLES, MASAS ELECTRICAS, BOCINA, SENSORES DE REVERSA, FUNCIONAMIENTO DE ALZA VIDRIO ELECTRICO, ETC)	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
REINCIAR INDICADOR DE PROXIMO MANTENIMIENTO	-	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
SISTEMA SCR											
ELIMINAR CARBON DEPOSITADO EN SENSOR NOX	-	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
ELIMINAR CARBON DEPOSITADO EN SENSOR DE OXIGENO	-	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
LIMPIAR INYECTOR DE UREA	-	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
GENERAL											
VERIFICACIÓN FUNCIONAL (INSTRUMENTOS, INDICADORES DE TABLERO, CONTROLES Y OPCIONALES)	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
REVISAR PRESION DE NEUMATICO Y DESGASTE ANORMAL, CALIBRAR PRESION ADECUADA EN LOS NEUMATICOS (INCLUIR RUEDA DE REPUESTO)	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
EVALUACIÓN PRUEBA DE CARRETERA	-	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
REVISAR Y APLICAR ACTUALIZACIÓNES DISPONIBLES DE ACUERDO A BOLETINES TECNICOS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

ar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Comercial Motores de Los Andes SpA

ıezclar refrigerantes. La reposición de nivel de refrigerante debe ser por medio de agua destilada

No utilizar aditivos en el combustible