PAUTA DE MANTENCIÓN T60 D20 EURO6 MT 4X4 (USO NORMAL)

X 1000 KMS	10	25	40	55	70	85	100	Tiempo
Meses	6	12	24	36	48	60	72	total hr
Tiempo	1,1	3,5	3,7	3,5	4,6	5,5	3,7	25,6
MOTOR								
ACEITE DE MOTOR	C	C	C	C	C	C	C	0,2
FILTRO DE ACEITE (UTILIZANDO HERRAMIENTA ESPECIAL C00189128:MXS)	C	C	C	C	C	C	C	0,2
FILTRO DE COMBUSTIBLE (REVISAR CONECTORES Y DECANTADOR)	-	C	C	C	C	C	C	0,1
FILTRO DE AIRE	-	C	C	C	C	C	C	0,2
FILTRO DE A/C	-	I	C	I	C	I	C	0,3
CORREA DE ACCESORIOS	-	I	I	I	I	I	I	0,4
KIT DE DISTRIBUCIÓN (CADA 5 AÑOS O 85.000 KM, UTILIZANDO KIT HERRAMIENTAS BLOQUEO DISTRIBUCIÓN MAXUS)	-	-	-	-	-	C	-	2
REFRIGERANTE (COMPLETAR SI ES NECESARIO, CAMBIAR CADA 4 AÑOS O 70.000 KM)	-	I	I	I	C	I	I	0,3
DIAGNÓSTICO ELECTRÓNICO POR MEDIO DE SCANNER MAXUS GRADEX VDI II O SUPERIOR	-	R	R	R	R	R	R	0,2
REALIZAR REGENERACIÓN FORZADA DEL FILTRO "DPF" POR MEDIO DE EQUIPO DE DIAGNÓSTICO MAXUS GRADE X VDI II O SUPERIOR	-	R	R	R	R	R	R	0,1
FRENOS								
LIQUIDO DE FRENOS (CAMBIAR CADA 60.000 o 2 AÑOS UTILIZANDO EQUIPO DE DIANOSTICO GRADE X VDI II O SUPERIOR)	-	I	I	I	C	I	I	0,5
DISCOS Y PASTILLAS DELANTERO Y TRASEROS (ASEO Y REGULACION DE FRENOS TRASEROS)	-	I	I	I	I	I	I	1
ESTADO PEDALERA , CAÑERIAS Y PIOLAS DE FRENO ESTACIONAMIENTO	-	I	I	I	I	I	I	0,1
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN								
AMORTIGUADORES	-	I	I	I	I	I	I	0,1
FLUIDO DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA (CAMBIAR CADA 3 AÑOS O 70.000 KM)	-	I	I	I	C	I	I	0,2
SISTEMA DE DIRECCIÓN (TERMINALES, JUEGO LIBRE Y ROTULAS)	-	I	I	I	I	I	I	0,1
ALINEACIÓN, BALANCEO y ROTACIÓN (ADICIONAL AL VALOR DE LA MANTENCIÓN)	-	R	R	R	R	R	R	---
PERNOS DE CHASÍS Y CARROCERÍA	-	I	I	I	I	I	I	0,1
TRANSMISIÓN								
ACEITE CAJA DE CAMBIOS MECANICA	C	I	I	I	C	I	I	0,3
ACEITE DE DIFERENCIAL DELANTERO	C	I	I	I	C	I	I	0,1
ACEITE DE DIFERENCIAL TRASERO	C	I	I	I	C	I	I	0,3
ACEITE CAJA DE TRANSFERENCIA	-	I	I	I	C	I	I	0,3
SISTEMA ELÉCTRICO								
BATERÍA (PRUEBA Y AJUSTE APRIETE DE TERMINALES)	-	R	R	R	R	R	R	0,1
LUCES (AJUSTAR ALTURA DE FAROS PRINCIPALES, REVISION DE TODAS LAS AMPOLLETAS)	-	R	R	R	R	R	R	0,2
SISTEMA ELÉCTRICO (CONEXIONES, CABLES, MASAS ELECTRICAS, BOCINA, SENSORES DE REVERSA, FUNCIONAMIENTO DE ALZA VIDRIO ELECTRICO, ETC)	-	I	I	I	I	I	I	0,1
REINCIAR INDICADOR DE PROXIMO MANTENIMIENTO	-	R	R	R	R	R	R	0,1
SISTEMA SCR								
ELIMINAR CARBON DEPOSITADO EN SENSOR NOX	-	R	R	R	R	R	R	0,1
ELIMINAR CARBON DEPOSITADO EN SENSOR DE OXIGENO	-	R	R	R	R	R	R	0,1
LIMPIAR INYECTOR DE UREA	-	R	R	R	R	R	R	0,1
GENERAL								
VERIFICACIÓN FUNCIONAL (INSTRUMENTOS, INDICADORES DE TABLERO, CONTROLES Y OPCIONALES)	-	I	I	I	I	I	I	0,1
EVALUACIÓN PRUEBA DE CARRETERA	-	R	R	R	R	R	R	0,2
REVISAR Y APLICAR ACTUALIZACIÓNES DISPONIBLES DE ACUERDO A BOLETINES TECNICOS	I	I	I	I	I	I	I	0,1

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Comercial Motores de Los Andes SpA
No mezclar refrigerantes. La reposición de nivel de refrigerante debe ser por medio de agua destilada
No utilizar aditivos en el combustible