PAUTA DE MANTENCIÓN T60 D20 EURO5 AT 4X4 (USO NORMAL)

X 1000 KMS	5	15	30	45	60	75	90		105	Tiempo
Meses	6	12	24	36	48	60	72		84	total hr
Tiempo	0,0	2,8	3,0	2,8	3,4	3,7	5,8		2,8	
MOTOR										
ACEITE DE MOTOR	C	C	C	C	C	C	C	0,2	C	0,2
FILTRO DE ACEITE (UTILIZANDO HERRAMIENTA ESPECIAL C00189128:MXS)	C	C	C	C	C	C	C	0,2	C	0,2
FILTRO DE COMBUSTIBLE (REVISAR CONECTORES Y DECANTADOR)	-	C	C	C	C	C	C	0,1	C	0,1
FILTRO DE AIRE	-	C	C	C	C	C	C	0,2	C	0,2
FILTRO DE A/C	-	I	C	I	C	I	C	0,3	I	0,3
CORREA DE ACCESORIOS	-	I	I	I	I	I	I	0,1	I	0,4
KIT DE DISTRIBUCIÓN (CADA 5 AÑOS O 90.000 KM, UTILIZANDO KIT HERRAMIENTAS BLOQUEO DISTRIBUCIÓN MAXUS)	-	-	-	-	-	-	C	2	-	2
REFRIGERANTE (COMPLETAR SI ES NECESARIO, CAMBIAR CADA 4 AÑOS O 75.000 KM)	-	I	I	I	I	C	I	0,1	I	0,3
DIAGNÓSTICO ELECTRÓNICO POR MEDIO DE SCANNER MAXUS GRADEX VDI II O SUPERIOR	-	R	R	R	R	R	R	0,2	R	0,2
REALIZAR REGENERACIÓN FORZADA DEL FILTRO "DPF" POR MEDIO DE EQUIPO DE DIAGNÓSTICO MAXUS GRADE X VDI II O SUPERIOR	-	R	R	R	R	R	R	0,1	R	0,1
FRENOS										
LIQUIDO DE FRENOS (CAMBIAR CADA 60.000 o 2 AÑOS UTILIZANDO EQUIPO DE DIANOSTICO GRADE X VDI II O SUPERIOR)	-	I	I	I	C	I	I	0,1	I	0,5
DISCOS Y PASTILLAS DELANTERO Y TRASEROS (ASEO Y REGULACION DE FRENOS TRASEROS)	-	I	I	I	I	I	I	0,1	I	1
ESTADO PEDALERA , CAÑERIAS Y PIOLAS DE FRENO ESTACIONAMIENTO	-	I	I	I	I	I	I	0,1	I	0,1
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN										
AMORTIGUADORES	-	I	I	I	I	I	I	0,1	I	0,1
FLUIDO DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA (CAMBIAR CADA 3 AÑOS O 75.000 KM)	-	I	I	I	I	C	I	0,1	I	0,2
SISTEMA DE DIRECCIÓN (TERMINALES, JUEGO LIBRE Y ROTULAS)	-	I	I	I	I	I	I	0,1	I	0,1
ALINEACIÓN, BALANCEO y ROTACIÓN (ADICIONAL AL VALOR DE LA MANTENCIÓN)	-	R	R	R	R	R	R	---	R	---
PERNOS DE CHASÍS Y CARROCERÍA	-	I	I	I	I	I	I	0,1	I	0,1
TRANSMISIÓN										
ACEITE CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA (UTILIZANDO EQUIPO DE DIAGNOSTICO MAXUS GRADE X VDI II O SUPERIOR)	-	-	-	-	-	-	C	0,5	-	0,5
FILTRO CAJA AUTOMATICA	-	-	-	-	-	-	C	0,3	-	0,3
ACEITE DE DIFERENCIAL (DELANTERO Y TRASERO)	C	-	-	-	-	C	-	0	-	0,3
ACEITE CAJA DE TRANSFERENCIA	-	-	-	-	-	C	-	0	-	0,3
SISTEMA ELÉCTRICO										
BATERÍA (PRUEBA Y AJUSTE APRIETE DE TERMINALES)	-	R	R	R	R	R	R	0,1	R	0,1
LUCES (AJUSTAR ALTURA DE FAROS PRINCIPALES, REVISION DE TODAS LAS AMPOLLETAS)	-	R	R	R	R	R	R	0,2	R	0,2
SISTEMA ELÉCTRICO (CONEXIONES, CABLES, MASAS ELECTRICAS, BOCINA, SENSORES DE REVERSA, FUNCIONAMIENTO DE ALZA VIDRIO ELECTRICO, ETC)	-	I	I	I	I	I	I	0,1	I	0,1
REINICIAR INDICADOR DE PROXIMO MANTENIMIENTO	R	R	R	R	R	R	R	0,1	R	0,1
GENERAL										
VERIFICACIÓN FUNCIONAL (INSTRUMENTOS, INDICADORES DE TABLERO, CONTROLES Y OPCIONALES)	-	I	I	I	I	I	I	0,1	I	0,1
EVALUACIÓN PRUEBA DE CARRETERA	-	R	R	R	R	R	R	0,2	R	0,2

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Comercial Motores de Los Andes SpA
No mezclar refrigerantes. La reposición de nivel de refrigerante debe ser por medio de agua destilada
No utilizar aditivos en el combustible