PAUTA DE MANTENCIÓN T90 D20 EURO6 8AT 4X4 (USO NORMAL)

X 1000 KMS	10	25	40	55	70	85	100
Meses	6	12	24	36	48	60	72
Tiempo	1,4	3,0	3,0	3,4	3,3	5,7	3,0
MOTOR							
ACEITE DE MOTOR	C	C	C	C	C	C	C
FILTRO DE ACEITE (UTILIZANDO HERRAMIENTA ESPECIAL C00189128:MXS)	C	C	C	C	C	C	C
FILTRO DE COMBUSTIBLE (REVISAR CONECTORES Y DECANTADOR)	C	C	C	C	C	C	C
FILTRO DE AIRE	C	C	C	C	C	C	C
FILTRO DE A/C	C	C	C	C	C	C	C
CORREA DE ACCESORIOS	-	I	I	I	I	I	I
KIT DE DISTRIBUCIÓN (CADA 5 AÑOS O 85.000 KM, UTILIZANDO KIT HERRAMIENTAS BLOQUEO DISTRIBUCIÓN MAXUS)	-	-	-	-	-	C	-
REFRIGERANTE (COMPLETAR SI ES NECESARIO, CAMBIAR CADA 4 AÑOS O 70.000 KM)	-	I	I	I	C	I	I
DIAGNÓSTICO ELECTRÓNICO POR MEDIO DE SCANNER MAXUS GRADEX VDI II O SUPERIOR	-	R	R	R	R	R	R
REALIZAR REGENERACIÓN FORZADA DEL FILTRO "DPF" POR MEDIO DE EQUIPO DE DIAGNÓSTICO MAXUS GRADE X VDI II O SUPERIOR	-	R	R	R	R	R	R
FRENOS							
LIQUIDO DE FRENOS (CAMBIAR CADA 60.000 o 2 AÑOS UTILIZANDO EQUIPO DE DIANOSTICO GRADE X VDI II O SUPERIOR)	-	I	I	C	I	I	I
DISCOS Y PASTILLAS DELANTERO Y TRASEROS (ASEO Y REGULACION DE FRENOS TRASEROS)	-	I	I	I	I	I	I
ESTADO PEDALERA , CAÑERIAS Y PIOLAS DE FRENO ESTACIONAMIENTO	-	I	I	I	I	I	I
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN							
AMORTIGUADORES	-	I	I	I	I	I	I
FLUIDO DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA (CAMBIAR CADA 3 AÑOS O 70.000 KM)	-	I	I	I	C	I	I
SISTEMA DE DIRECCIÓN (TERMINALES, JUEGO LIBRE Y ROTULAS)	-	I	I	I	I	I	I
ALINEACIÓN, BALANCEO y ROTACIÓN (ADICIONAL AL VALOR DE LA MANTENCIÓN)	-	R	R	R	R	R	R
PERNOS DE CHASÍS Y CARROCERÍA	-	I	I	I	I	I	I
TRANSMISIÓN							
ACEITE DE DIFERENCIAL TRASERA	C	-	-	-	-	C	-
ACEITE DE DIFERENCIAL DELANTERO	C	-	-	-	-	C	-
ACEITE CAJA DE TRANSFERENCIA	-	-	-	-	-	C	-
SISTEMA ELÉCTRICO							
BATERÍA (PRUEBA Y AJUSTE APRIETE DE TERMINALES)	-	R	R	R	R	R	R
LUCES (AJUSTAR ALTURA DE FAROS PRINCIPALES, REVISION DE TODAS LAS AMPOLLETAS)	-	R	R	R	R	R	R
SISTEMA ELÉCTRICO (CONEXIONES, CABLES, MASAS ELECTRICAS, BOCINA, SENSORES DE REVERSA, FUNCIONAMIENTO DE ALZA VIDRIO ELECTRICO, ETC)	-	I	I	I	I	I	I
REINCIAR INDICADOR DE PROXIMO MANTENIMIENTO	-	R	R	R	R	R	R
SISTEMA SCR							
ELIMINAR CARBON DEPOSITADO EN SENSOR NOX	-	R	R	R	R	R	R
ELIMINAR CARBON DEPOSITADO EN SENSOR DE OXIGENO	-	R	R	R	R	R	R
LIMPIAR INYECTOR DE UREA	-	R	R	R	R	R	R
GENERAL							
VERIFICACIÓN FUNCIONAL (INSTRUMENTOS, INDICADORES DE TABLERO, CONTROLES Y OPCIONALES)	-	I	I	I	I	I	I
EVALUACIÓN PRUEBA DE CARRETERA	-	R	R	R	R	R	R
REVISAR Y APLICAR ACTUALIZACIÓNES DISPONIBLES DE ACUERDO A BOLETINES TECNICOS	I	I	I	I	I	I	I

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambia Realizar.

Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Comercial Motores de Los Andes SpA

No mezclar refrigerantes (pueden dañar seriamente el motor).
No utilizar aditivos en el combustible