PAUTA DE MANTENCIÓN T90 D20 EURO5 MT 4X4 (USO NORMAL)

X 1000 KMS	5	15	30	45	60	75	90	105
Meses	6	12	24	36	48	60	72	84
Tiempo	0,0	2,8	3,0	2,8	3,4	4,0	5,0	2,8
MOTOR								
ACEITE DE MOTOR	C	C	C	C	C	C	C	C
FILTRO DE ACEITE (UTILIZANDO HERRAMIENTA ESPECIAL C00189128:MXS)	C	C	C	C	C	C	C	C
FILTRO DE COMBUSTIBLE (REVISAR CONECTORES Y DECANTADOR)	-	C	C	C	C	C	C	C
FILTRO DE AIRE	-	C	C	C	C	C	C	C
FILTRO DE A/C	-	I	C	I	C	I	C	I
CORREA DE ACCESORIOS	-	I	I	I	I	I	I	I
KIT DE DISTRIBUCIÓN (CADA 5 AÑOS O 90.000 KM, UTILIZANDO KIT HERRAMIENTAS BLOQUEO DISTRIBUCIÓN MAXUS)	-	-	-	-	-	-	C	-
REFRIGERANTE (COMPLETAR SI ES NECESARIO, CAMBIAR CADA 4 AÑOS O 75.000 KM)	-	I	I	I	I	C	I	I
DIAGNÓSTICO ELECTRÓNICO POR MEDIO DE SCANNER MAXUS GRADEX VDI II O SUPERIOR	-	R	R	R	R	R	R	R
REALIZAR REGENERACIÓN FORZADA DEL FILTRO "DPF" POR MEDIO DE EQUIPO DE DIAGNÓSTICO MAXUS GRADE X VDI II O SUPERIOR	-	R	R	R	R	R	R	R
FRENOS								
LIQUIDO DE FRENOS (CAMBIAR CADA 60.000 o 2 AÑOS UTILIZANDO EQUIPO DE DIANOSTICO GRADE X VDI II O SUPERIOR)	-	I	I	I	C	I	I	I
DISCOS Y PASTILLAS DELANTERO Y TRASEROS (ASEO Y REGULACION DE FRENOS TRASEROS)	-	I	I	I	I	I	I	I
ESTADO PEDALERA , CAÑERIAS Y PIOLAS DE FRENO ESTACIONAMIENTO	-	I	I	I	I	I	I	I
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN								
AMORTIGUADORES	-	I	I	I	I	I	I	I
FLUIDO DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA (CAMBIAR CADA 3 AÑOS O 75.000 KM)	-	I	I	I	I	C	I	I
SISTEMA DE DIRECCIÓN (TERMINALES, JUEGO LIBRE Y ROTULAS)	-	I	I	I	I	I	I	I
ALINEACIÓN, BALANCEO y ROTACIÓN (ADICIONAL AL VALOR DE LA MANTENCIÓN)	-	R	R	R	R	R	R	R
PERNOS DE CHASÍS Y CARROCERÍA	-	I	I	I	I	I	I	I
TRANSMISIÓN								
ACEITE CAJA DE CAMBIOS MECANICA	C	-	-	-	-	C	-	-
ACEITE DE DIFERENCIAL (DELANTERO Y TRASERO)	C	-	-	-	-	C	-	-
ACEITE CAJA DE TRANSFERENCIA	-	-	-	-	-	C	-	-
SISTEMA ELÉCTRICO								
BATERÍA (PRUEBA Y AJUSTE APRIETE DE TERMINALES)	-	R	R	R	R	R	R	R
LUCES (AJUSTAR ALTURA DE FAROS PRINCIPALES, REVISION DE TODAS LAS AMPOLLETAS)	-	R	R	R	R	R	R	R
SISTEMA ELÉCTRICO (CONEXIONES, CABLES, MASAS ELECTRICAS, BOCINA, SENSORES DE REVERSA, FUNCIONAMIENTO DE ALZA VIDRIO ELECTRICO, ETC)	-	I	I	I	I	I	I	I
REINICIAR INDICADOR DE PROXIMO MANTENIMIENTO	R	R	R	R	R	R	R	R
GENERAL								
VERIFICACIÓN FUNCIONAL (INSTRUMENTOS, INDICADORES DE TABLERO, CONTROLES Y OPCIONALES)	-	I	I	I	I	I	I	I
EVALUACIÓN PRUEBA DE CARRETERA	-	R	R	R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Comercial Motores de Los Andes SpA
No mezclar refrigerantes (pueden dañar seriamente el motor).
No utilizar aditivos en el combustible