



**GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**  
Gerencia de Area de Mantenimiento  
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS**

|                                                                                   |                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:<br><b>114 Av. Bolívar Valencia Nival Mozza</b> | FECHA:<br><b>29/09/25</b> | VISITA Nº: |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|

**INFORMACION DEL EQUIPO UPS**

|                        |                           |                              |                             |                    |
|------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| MARCA:<br><b>EATON</b> | MODELO:<br><b>93SS-30</b> | SERIAL:<br><b>BE0SIKXX07</b> | CAPACIDAD:<br><b>20 KV4</b> | FASES:<br><b>3</b> |
|------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|

| MOTIVO DE LA VISITA         | INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1) INSPECCION GENERAL       | NOMBRE(S) PERSONAL:<br><br><b>Pedro tovar</b>            |
| 2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO |                                                          |
| 3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO | EMPRESA:<br><b>Inv. IG 2010, C.A.</b>                    |
| 4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA | HORA DE INICIO:      HORA DE CONCLUSION:                 |

| CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO         |    |    | CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS                    |    |    | CHEQUEO DEL ESTADO UPS   |    |    |
|---------------------------------------------|----|----|------------------------------------------------|----|----|--------------------------|----|----|
|                                             | SI | NO |                                                | SI | NO |                          | SI | NO |
| BUENA ILUMINACION                           |    |    | EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS                   |    |    | DETERIORO EN CARCASA     |    |    |
| AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO                |    |    | EXISTENCIA CONMUTADOR                          |    |    | PRESENCIA DE ALARMAS     |    |    |
| FILTRACION EN EL AMBIENTE                   |    |    | EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO                |    |    | OPERATIVIDAD DE PANTALLA |    |    |
| SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM) |    |    | IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM |    |    | OPERATIVIDAD DE TECLAS   |    |    |
| OBSERVACION:                                |    |    |                                                |    |    | TARJETA INTERFASE        |    |    |
|                                             |    |    |                                                |    |    | CONEXIÓN DE RED AL RACK  |    |    |

| REGISTRO DE VALORES           |           |           |           |                           |          |          |                               |           |           |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|----------|----------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| VALORES EXTERNOS ENTRADA      |           |           |           | PANTALLA UPS              |          |          | VALORES DE TABLERO T-COM      |           |           |           |
| TABLERO DE ALIMENTACION 208 V | L1-L2 (V) | L2-L3 (V) | L3-L1 (V) | L1 (Amp)                  | L2 (Amp) | L3 (Amp) | TABLERO DE ALIMENTACION 208 V | L1-L2 (V) | L2-L3 (V) | L3-L1 (V) |
| TABLERO DE ALIMENTACION 120 V | L1-N (V)  | L2-N (V)  | L3-N (V)  | TEMPERATURA AMBIENTE (°C) |          |          | TABLERO DE ALIMENTACION 120 V | L1-N (V)  | L2-N (V)  | L3-N (V)  |

|                                   |                           |    |    |                                   |
|-----------------------------------|---------------------------|----|----|-----------------------------------|
| VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V) | TEMPERATURA POR FASE (°C) |    |    | VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V) |
|                                   | L1                        | L2 | L3 |                                   |

| CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS |                       |                    |                      |                              |                                        |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| Nº BATERIAS POR BANCO        | Nº DE BANCOS          | TIEMPO DE RESPALDO | FECHA DE INSTALACION | CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS | VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V) |
| 18                           | 6                     |                    | 29/09/25             | 108                          | 230 ✓                                  |
| ESTADO FISICO                |                       | OBSERVACION:       |                      |                              |                                        |
| NORMAL ✓                     | ABULTADAS / FISURADAS |                    |                      |                              |                                        |

| ESTATUS DEL SAI         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| PORCENTAJE DE CARGA (%) | OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL: |
|                         | 100 % Operativo                        |

| OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| - Se realiza mantenimiento y cambio de baterias.                                  |
| - Desinstalación de 108 baterias 12v 9AH.                                         |
| - Suministro e Instalación de 108 baterias 12v 9AH.                               |
|                                                                                   |
|                                                                                   |
|                                                                                   |
|                                                                                   |
|                                                                                   |
|                                                                                   |

| PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA | CARGO                | FIRMA          | SELLO          |
|-------------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| <i>Jesús E. M. Llan</i>       | <i>Administrador</i> | <i>[Firma]</i> | <i>[Sello]</i> |

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

114 - OFIC. AV. BOLIVAR  
VALENCIA