



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: <i>129 Sambil San Cristobal</i>	FECHA: <i>20/09/24</i>	VISITA Nº: <i>01</i>
---	---------------------------	-------------------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: <i>BATON</i>	MODELO: <i>9155-10</i>	SERIAL: <i>BE507EBB10</i>	CAPACIDAD: <i>10 KVA</i>	FASES: <i>02</i>
------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL		NOMBRE(S) PERSONAL: <i>Edwin G. Padilla</i> <i>Torres Lino</i>
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	<i>X</i>	EMPRESA: <i>Power Lines S6-2010-C.A.</i>
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA		HORA DE INICIO:
		HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	<i>X</i>		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS		<i>X</i>	DETERIORO EN CARCASA		<i>X</i>
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	<i>X</i>		EXISTENCIA CONMUTADOR	<i>X</i>		PRESENCIA DE ALARMAS		<i>X</i>
FILTRACION EN EL AMBIENTE		<i>X</i>	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	<i>X</i>		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	<i>X</i>	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	<i>—</i>		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	<i>X</i>		OPERATIVIDAD DE TECLAS	<i>X</i>	
OBSERVACION: <i>Mantenimiento y cambio de baterias</i> <i>Inspeccion Sistema de Aterramiento.</i>						TARJETA INTERFASE	<i>—</i>	
						CONEXION DE RED AL RACK	<i>X</i>	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) <i>205</i>	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp) <i>5.1</i>	L2 (Amp) <i>4.2</i>	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) <i>208</i>	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) <i>120</i>	L2-N (V) <i>118</i>	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C) <i>23°C</i>			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) <i>120</i>	L2-N (V) <i>120</i>	L3-N (V)

And. Zumbado San Pinza

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
1	110
2	110
3	110
4	110
5	110
6	110
7	110
8	110
9	110
10	110
11	110
12	110
13	110
14	110
15	110
16	110
17	110
18	110
19	110
20	110
21	110
22	110
23	110
24	110
25	110
26	110
27	110
28	110
29	110
30	110
31	110
32	110
33	110
34	110
35	110
36	110
37	110
38	110
39	110
40	110
41	110
42	110
43	110
44	110
45	110
46	110
47	110
48	110
49	110
50	110
51	110
52	110
53	110
54	110
55	110
56	110
57	110
58	110
59	110
60	110
61	110
62	110
63	110
64	110
65	110
66	110
67	110
68	110
69	110
70	110
71	110
72	110
73	110
74	110
75	110
76	110
77	110
78	110
79	110
80	110
81	110
82	110
83	110
84	110
85	110
86	110
87	110
88	110
89	110
90	110
91	110
92	110
93	110
94	110
95	110
96	110
97	110
98	110
99	110
100	110

0.17V

l1	22 ^o	l2	23 ^o	l3
----	-----------------	----	-----------------	----

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO

Nº DE BANCOS

TIEMPO DE RESPALDO

FECHA DE INSTALACION

CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	
---------------------------------	--

VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)

8

8

ESTADO FISICO

NORMAL

ABULTADAS / FISURADAS

OBSERVACION:

ERVACION: Cambio de 64 baterías 12V 9Ah.

ESTATUS DEL SAI

PORCETAJE DE CARGA (%)

OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:

OPS operativo

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

✓ Mantenimiento de UPS, Aperto tableros T-rana y bay-pass.

Camión de 64 baterías 12V 90h.

- El VPS Ruspa/Hi

01 Rack; 01 Grante de Servicios; 05 Taguillas; 01 Tesouro;
02 Atencion al cliente; 06 Napochas

 Banco de Venezuela

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA

CARGO

FIRMA

SELLO

Alexandra Dunán

Gerente de Servicios

129 - OFICINA SAMBL
SACCELOBAI

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

Inspección sistema de Aterramiento. Instalación en el Tablero Principal.

~~Instalar en el Tablero Principal.~~

* Instalator suprasens de rîco

* cable # 10 (20 mts)