



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:

FECHA:

VISITA Nº:

167 Tejerías

23/08/24

01

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:

MODELO:

SERIAL:

CAPACIDAD:

FASES:

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL

X

NOMBRE(S) PERSONAL:

Ing. Edwin. Pabillo

Tec. Rafael Torres

Tec. Angel Lynch

2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO

3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EMPRESA:

Traslares DG-2010.CA

4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA

HORA DE INICIO:

HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO

CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS

CHEQUEO DEL ESTADO UPS

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION			EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS			DETERIORO EN CARCASA		
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO			EXISTENCIA CONMUTADOR			PRESENCIA DE ALARMAS		
FILTRACION EN EL AMBIENTE			EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO			OPERATIVIDAD DE PANTALLA		
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)			IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM			OPERATIVIDAD DE TECLAS		
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXION DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	197	199	194	72.1	60.1	71.4				
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	112	114	113							

Valores en el transformador y tablero principal

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	1.1	1.2	1.3	

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	OPERATIVO (Oficina).

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)
- Revisión del sistema eléctrico A.P. (Oficina)
- Ajuste de neutros y tierras
- Se Graduaron las parámetros de corriente en el supervisor ya que las mismas estaban muy altas.
- Se Realizaron Pruebas. Cuando Operativo
- Se Realizó Pruebas y Pruebas a la Planta Eléctrica la misma está operativa.
- Revisión de Tableros Principal; T/A y B/P.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Johnny Batatima	Gerente de Servicios Encargado	Batitima	

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

Materiales para los supervisores de Pico
6 mts de cable desnudo #6 ; 1 barra ; 1 Conector. (Soldadura)

