



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: <i>156 Socopo, Barinas</i>	FECHA: <i>19/09/24</i>	VISITA N°: <i>01</i>
--	---------------------------	-------------------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: <i>EATON</i>	MODELO: <i>915510</i>	SERIAL: <i>BE511FBB05</i>	CAPACIDAD: <i>10 KVA</i>	FASES: <i>2</i>
------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
---------------------	--

1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: <i>Edm G. Padilla</i>
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	<i>Tirson Jacob</i>
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: <i>EnVendours IG. 2010. CA</i>
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO

BUENA ILUMINACION		<i>X</i>	EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	<i>X</i>		DETERIORO EN CARCASA		<i>X</i>
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	<i>X</i>		EXISTENCIA CONMUTADOR	<i>X</i>		PRESENCIA DE ALARMAS		<i>X</i>
FILTRACION EN EL AMBIENTE		<i>X</i>	EXISTENCIA TABLERO INTERRUPIDO	<i>X</i>		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	<i>X</i>	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	<i>X</i>		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	<i>X</i>		OPERATIVIDAD DE TECLAS	<i>X</i>	

OBSERVACION:	TARJETA INTERFASE
<i>Sustitución de Conmutador 63Amp.</i>	
	CONEXIÓN DE RED AL RACK
	<i>X</i>

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	<i>207</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>4.</i>	<i>4.8</i>			<i>209</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	<i>116</i>	<i>121</i>	<i>—</i>	<i>24°C</i>				<i>120</i>	<i>120</i>	<i>—</i>

Ampuafes tomados con Pinea. Ampuafes

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	
	24	23	—	0,28V.

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL		ABULTADAS / FISURADAS			

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	UPS OPERATIVO.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

* Sustitución de Conmutador 63 Amp.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	SELO
Luisa Calender	Gerente de Servicios	

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

Levantamiento. Sistema de Alimentación: Instalación en el Principal.

1. Instalación de barra Copperweld.
2. Cable #4 10mts.
3. Pemado de Tablero y Pintura
4. Soldadura.
5. Instalación de Supresores.