

产品售后手册

奥楷设备售后服务与维护指南

佛山市奥楷机械科技有限公司

1. 售后服务承诺

佛山市奥楷机械科技有限公司秉承“全力以赴、创造价值、利他感恩、知行合一”的价值观，为客户提供专业、及时的售后服务。我们的目标是让客户的设备持续稳定运行，最大化投资回报。

2. 服务范围

- 设备安装与调试：专业工程师上门完成机械、电气、气动安装及参数调试。
- 操作培训：为客户操作人员、维修人员提供设备操作、保养、故障排查培训。
- 维修服务：质保期内非人为损坏免费维修，质保期后提供有偿维修与技术支持。
- 备件供应：常用易损件与关键部件均有库存，保障快速交付。
- 技术咨询：提供工艺优化、产能提升、设备升级建议。

3. 安装调试流程

- 场地确认：确认水、电、气、地面承重等条件符合设备安装要求。
- 设备就位：按布局图将设备放置到指定位置并调平。
- 管线连接：连接电源、压缩空气、水源、排水等。
- 机械检查：检查各运动部件、紧固件、润滑点。
- 通电通气测试：确认控制系统、传感器、执行机构正常。
- 空载试运行：低速空转，观察运行状态。
- 带料试产：使用客户实际物料进行试产，调整参数至合格。
- 验收与培训：签署验收单，对客户人员进行培训。

4. 维护保养计划

周期	保养项目	注意事项
每班	清洁设备、检查安全装置、记录运行状态	断电断气后清洁，防止误启动
每周	润滑传动部件、检查皮带链条张紧度	使用规定型号润滑油
每月	检查气动元件、电气接头、传感器	发现松动或老化及时更换
每季度	更换易损件、校准定量与检测系统	建议联系奥楷售后进行专业保养
每年	全面检修、更新老化部件、软件升级	制定年度计划并留存记录

5. 常见故障排查

故障	排查步骤	处理建议
设备无法启动	检查电源、急停、安全门、熔断器	复位急停、关闭安全门、更换熔断器
运行中停机	查看报警代码、检查物料卡滞、传感器异常	清除报警、清理卡料、复位传感器

故障	排查步骤	处理建议
产品尺寸偏差	检查同步带、定量阀、参数设置	校准参数、更换磨损件
真空度不足	检查真空泵、管路、密封圈	清洁管路、更换密封圈
封口不牢	检查温度、压力、封口时间	重新设定封口参数
机器人抓取异常	检查视觉相机、气源、夹具	清洁镜头、重新标定、检查夹具