



USB-RFID

USB Transponder Reader

USB-HID-Schnittstellen-Protokoll

Stand: ELV-Bestell-Nr.: Firmware-Version: 22.12.2009 91064 0.9

ELV Elektronik AG • Postfach 1000 • D-26787 Leer Telefon 04 91/600 888 • Telefax 04 91/6008-244

Inhaltsverzeichnis

1.	HID-Datenrahmen	3
	Befehle vom PC zum USB-RFID senden	
	Tabelle 1: Aufbau und Byteanzahl der Datenrahmen	. 3
	Tabelle 2: Unterschiedliche Datenrahmen	
1.2.	Vom USB-RFID auf dem PC ankommende Infos	
	Tabelle 3: Aufbau eines Datenrahmens	
	Tabelle 4: Mögliche Antworten vom USB-RFID	. 4
	Tabelle 5: Mögliche Hinweis/Fehler-Meldungen (Error-ID)	
	Tabelle 6: Beispiele zur Codierung des Firmware-Version-Angabe	

1. HID-Datenrahmen

Die Datenrahmen werden bei HID **immer** in voller Länge übertragen, auch wenn sie nur teilweise mit Nutzdaten gefüllt sind. Welche bzw. wieviele Bytes sinnvolle Daten enthalten, wird am Anfang eines Datenrahmens durch "Byte-Anzahl" und "Befehls-ID" bzw. die "Antwort-ID" definiert.

1.1. Befehle vom PC zum USB-RFID senden

Die Rahmengröße vom PC zum USB-RFID ist immer **5 Byte** groß – inkl. der im ersten Byte übertragenen Report-ID **0x01**, die die Datenrichtung angibt.

Tabelle 1: Aufbau und Byteanzahl der Datenrahmen

HID-Report-ID	Byte-Anzahl*	Befehls-ID	Anweisung und Parameter
1 Byte	1 Byte	1 Byte	immer 2 Bytes, wobei maximal 1 Byte davon
			tatsächlich verwendet wird

^{*} Bei der Byte-Anzahl zählen die beiden Bytes für die HID-Report-ID und die Byte-Anzahl nicht mit.

Tabelle 2: Unterschiedliche Datenrahmen

HID-	Byte-	Befehls-	Beschreibung/Bedeutung	Nachfolgende
Report-	Anzahl*	ID	der Befehls-ID	Parameter-Bytes
ID				
0x01	0x01*	0xF0	Firmware-Version	verwendet: 0 Byte
			ausgeben	(also z. B. 0x00 0x00 anhängen)
0x01	0x02*	0xF1	Rote LED für bestimmte	verwendet: 1 Byte für Zeitdauer in 10ms-
			Zeitdauer einschalten	Einheit – Wertebereich von 1 bis 255
				(zusätzlich noch z.B. 0x00 anhängen)
0x01	0x02*	0xF2	Grüne LED für bestimm-	verwendet: 1 Byte für Zeitdauer in 10ms-
			te Zeitdauer einschalten	Einheit – Wertebereich von 1 bis 255
				(zusätzlich noch z.B. 0x00 anhängen)
0x01	0x02*	0xF3	Piepton mit variabler	verwendet: 1 Byte für Zeitdauer in 10ms-
			Zeitdauer	Einheit – Wertebereich von 1 bis 255
				(zusätzlich noch z.B. 0x00 anhängen)
0x01	0x01*	0xF4	Zuletzt empfangenen	verwendet: 0 Byte
			RFID-Code noch mal	(also z. B. 0x00 0x00 anhängen)
			ausgeben	

^{*} Bei der Byte-Anzahl zählen die beiden Bytes für die HID-Report-ID und die Byte-Anzahl nicht mit.

Beipiel:

Soll z. B. die grüne LED am USB-RFID für 2 Sekunden aufleuchten (weil z.B. ein Transponder-Code mit einem in EventGhost gespeicherten Code übereinstimmt) ist die folgende Byte-Folge an den USB-RFID zu senden:

0x01 0x02 0xF2 0xC8 0x00

(2 Sekunden entsprechen 200*10ms; die Dezimalzahl 200 lautet in Hexadezimal 0xC8)

1.2. Vom USB-RFID auf dem PC ankommende Infos

Die Rahmengröße vom USB-RFID zum PC ist ebenfalls immer **9 Byte** groß – inkl. der im ersten Byte übertragenen Report-ID **0x02**, die die Datenrichtung angibt.

Tabelle 3: Aufbau eines Datenrahmens

Report-ID	Byte-Anzahl*	Antwort-ID	Anweisung und Parameter
1 Byte	1 Byte	1 Byte	6 Bytes

^{*} Bei der Byte-Anzahl zählen die beiden Bytes für die Report-ID und die Byte-Anzahl nicht mit.

Tabelle 4: Mögliche Antworten vom USB-RFID

HID-	Byte-	Antwort-	Bedeutung der Antwort-	Nachfolgende Parameter-Bytes
Report-	Anzahl*	ID	ID	
ID				
0x02	0x07*	0xA0	Error-ID	5 Bytes:
			-> siehe nachfolgende	Firmware-Versionsnummer (1
			Tabelle 5	Byte) oder RFID-Code (5 Byte)
				(die ungenutzten Bytes sind im-
				mer gleich 0x00)

^{*} Bei der Byte-Anzahl zählen die beiden Bytes für die HID-Report-ID und die Byte-Anzahl nicht mit.

Tabelle 5: Mögliche Hinweis/Fehler-Meldungen (Error-ID)

Error-	Beschreibung der Hinweis/Fehler-Rückmeldung:		
ID			
0x00	PC-Anweisung (LED/Piepston kurz einschalten) wurde erfolgreich ausgeführt		
0x01	die Versionsnummer der USB-RFID-Firmware steht im nachfolgenden Byte		
0x02	Unbekannte Befehls-ID (die gültigen Befehls-IDs stehen in Tabelle 2)		
0x03	Falsch angegebene Befehlslänge (falscher Wert für Byte-Anzahl)		
0x04	In den nachfolgenden 5 Byte steht der zuletzt empfangene RFID-Code		
0x05	In den nachfolgenden 5 Byte steht ein gerade neu eingelesener RFID-Code		

Tabelle 6: Beispiele zur Codierung des Firmware-Version-Angabe

FW-Ver.	Bedeutung:
0x01	Firmware-Version v0.1
0x10	Firmware-Version v1.0
0x29	Firmware-Version v2.9
	usw.