**0**

```
                                                     ┌──────── MSG ────────┐
                                                     │ Message             │ —( EN )—
                                                     │ Message Control  so_CreateMSG00  [...] │ —( DN )—
                                                     │                     │ —( ER )—
                                                     └─────────────────────┘
```

**1**

```
                                                     ┌──────── MOV ────────┐
                                                     │ Move                │
                                                     │ Source   so_CreateInstance │
                                                     │                 0   │
                                                     │ Dest    so_CreateParams │
                                                     │             .Instance │
                                                     │                 0   │
                                                     └─────────────────────┘
```

**2**

```
                                                     ┌──────── MSG ────────┐
                                                     │ Message             │ —( EN )—
                                                     │ Message Control  so_OpenMSG00  [...] │ —( DN )—
                                                     │                     │ —( ER )—
                                                     └─────────────────────┘
```

**3**

```
                                                     ┌──────── MSG ────────┐
                                                     │ Message             │ —( EN )—
                                                     │ Message Control  so_AcceptMSG00  [...] │ —( DN )—
                                                     │                     │ —( ER )—
                                                     └─────────────────────┘
```

**(End)**