AVM Home Automation HTTP Interface

22.01.19

AVM

Änderungshistorie

Version	Datum	Ab FRITZ!OS	Änderung
1.0	22.04.2013		Erstes Release
1.01	26.04.2013		Beispiel-URL hinzugefügt
1.02	12.06.2013		switchcmd getswitchlist hinzugefügt
1.03	30.07.2013		Leerzeichen in AIN entfernt, ain Parameter kann AIN oder MAC sein
1.04	19.11.2013		switchcmd setswitchtoggle hinzugefügt
1.05	16.12.2013		Hinweis zur FRITZ!OS Version
1.06	4.7.2014		Switchcmd getdevicelistinfos hinzugefügt
1.07	16.9.2014		Switchcmd gettemperature hinzugefügt
1.08	3.6.2015	6.35	Hkr-Solltemperatur setzen und auslesen
1.09	5.1.2016	6.50	Ab Firmware 6.50 sid-Parameter(SessionID) immer benötigt, Session-ID Referenz korrigiert
1.10	18.4.2016	6.69	Getdevicelistinfos: Heizkörperregler mit Errorcode- und Batterylow-Info
1.11	24.5.2016	6.69	Getdevicelistinfos: Schaltsperre am Gerät in ‹devicelock›-Info
1.12	5.7.2016	6.69	Getdevicelistinfos: HKR nextchange-Info
1.13	30.8.2016	6.69	Getdevicelistinfos: alert-Info
1.14	11.1.2017		Getdevicelistinfos: voltage-Info
1.15	31.05.2017	6.98	Neue getbasicdevicestats Abfrage
1.16	4.10.2017	6.98	HTTPS-Port über TR-064-Service
1.17	4.12.2017	6.98	erweiterter Hinweis zu functionbitmask
1.18	29.1.2018	6.98	Mikrofon-functionbitmask
1.19	5.2.2018	6.98	Windowopenactiv-Information zum HKR
1.20	1.3.2018	6.98	HANFUN und HANFUN Unit Vorlagen/Template gettemplatelistinfos und applytemplate
1.21	20.3.2018	7.00	Vorlage/Template geändert
1.22	28.3.2018	7.00	Getdevicelistinfos: button-Info
1.23	22.01.2019	7.08	<button>-Info für FD400 erweitert, optionale Attribute hinzugefügt <button>-Info für <device>(wenn vorhanden)</device></button></button>

1 Einführung

Für einfache Schaltvorgänge bietet die Home Automation Komponente der FRITZ!Box eine HTTP Schnittstelle an. Über diese können Zustandsabfragen und Schaltvorgänge von einzelnen Aktoren durchgeführt werden.

Vorraussetzung für die Nutzung der HTTP Schnittstelle ist eine FRITZ!Box mit Smart Home Unterstützung. Für die Schnittstellenversion 1.08 wird FRITZ!OS ab Version 6.35 benötigt. Für die Schnittstellenversion 1.13 wird FRITZ!OS ab Version 6.69 benötigt.

1.1 HTTP Methode und Session-ID

Die Kommandos werden über einen HTTP GET Request an die URL

https://fritz.box/webservices/homeautoswitch.lua?ain=<ain>&switchcmd=<cmd>&sid=<sid>

abgesetzt. Der HTTPS-Port ist auf der FRITZ!Box konfigurierbar. Er kann über den X_AVM-DE_RemoteAccess TR-064-Service und der dazugehörigen GetInfo-Action mit der "NewPort"-Variable abgefragt werden. Siehe TR064-Specifikation in [1]. Dem HTTP-Request sind dazu folgende Parameter URL-encoded zu übergeben:

Paramter	Bedeutung	
ain	Identifikation des Aktors oder Templates, z.B. "012340000123" oder MAC Adresse für Netzwerkgeräte	
switchcmd	Auszuführendes Kommado, s. Tabelle 2: Kommandos	
param	Für einige switchcmd zusätzlich benötigter Parameter, s. Tabelle 2: Kommandos	
sid	Session-ID, ab FRITZ!OS 6.50 wird der sid-Parameter immer benötigt, Spezifikation in [2], (ab FRITZ!OS 6.50 wird bei der Einrichtung ein FRITZ!Box-Passwort erzwungen)	

Tabelle 1: GET Parameter

Die HTTP Response enthält den zum Kommando zugehörigen Status als Text. Der Content-Type ist "text/plain; charset=utf-8". Ausnahme bei getdevicelistinfos und getbasicdevicestats: Die HTTP Response enthält die Device-Liste als XML. Der Content-Type ist "text/xml; charset=utf-8".

Beispiel zum Einschalten des Aktors mit der AIN "012340000123" und Session-ID "9c977765016899f8":

https://fritz.box/webservices/homeautoswitch.lua?ain=012340000123&switchcmd=setswitchon&sid=9c977765016899f8



1.2 Kommandos und Rückgabewerte

Folgende Kommandos sind definiert:

Kommando	Aktion	Antwort
getswitchlist	Liefert die kommaseparierte AIN/MAC Liste aller bekannten Steckdosen	kommaseparierte AIN/MAC-Liste, leer wenn keine Steckdose bekannt
setswitchon	Schaltet Steckdose ein	"1"
setswitchoff	Schaltet Steckdose aus	"0"
setswitchtoggle	Toggeln der Steckdose ein/aus	"0" oder "1" (Steckdose aus oder an)
getswitchstate	Ermittelt Schaltzustand der Steckdose	"0" oder "1" (Steckdose aus oder an), "inval" wenn unbekannt
getswitchpresent	Ermittelt Verbindungsstatus des Aktors	"0" oder "1" für Gerät nicht verbunden bzw. verbunden.
		Bei Verbindungsverlust wechselt der Zustand erst mit einigen Minuten Verzögerung zu "0".
getswitchpower	Ermittelt aktuell über die Steckdose entnommene Leistung	Leistung in mW, "inval" wenn unbekannt
getswitchenergy	Liefert die über die Steckdose entnommene Ernergiemenge seit Erstinbetriebnahme oder Zurücksetzen der Energiestatistik	Energie in Wh, "inval" wenn unbekannt
getswitchname	Liefert Bezeichner des Aktors	Name
getdevicelistinfos	Liefert die grundlegenden Informationen aller SmartHome-Geräte	XML-Format mit grundlegenden und funktionsspezifischen Informationen
gettemperature	Letzte Temperaturinformation des Aktors	Temperatur-Wert in 0,1 °C, negative und positive Werte möglich Bsp. "200" bedeutet 20°C
gethkrtsoll	Für HKR aktuell eingestellte Solltemperatur	Temperatur-Wert in 0,5 °C, Wertebereich: 16 − 56 8 bis 28°C, 16 <= 8°C, 17 = 8,5°C 56 >= 28°C 254 = 0N, 253 = 0FF
gethkrkomfort	Für HKR-Zeitschaltung eingestellte Komforttemperatur	Temperatur-Wert in 0,5 °C, Wertebereich: 16 – 56 8 bis 28°C, 16 <= 8°C, 17 = 8,5°C 56 >= 28°C 254 = 0N, 253 = 0FF
gethkrabsenk	Für HKR-Zeitschaltung eingestellte Spartemperatur	Temperatur-Wert in 0,5 °C, Wertebereich: 16 – 56 8 bis 28°C, 16 <= 8°C, 17 = 8,5°C 56 >= 28°C 254 = 0N, 253 = 0FF
sethkrtsoll	HKR Solltemperatur einstellen. Mit dem "param" Get-Parameter wird die Solltemperatur übergeben. Temperatur-Wert in 0,5°C, Wertebereich: 16 – 56 8 bis 28°C, 16 <= 8°C, 17 = 8,5°C 56 >= 28°C 254 = ON, 253 = OFF	
getbasicdevicestats	Liefert die grundlegenden Statistiken(Temperatur, Spannung, Leistung) des Aktors	XML-Format mit vorhandenen Statistiken
gettemplatelistinfos	Liefert die grundlegenden Informationen aller Vorlagen/Templates	XML-Format mit grundlegenden Informationen
applytemplate	Vorlage anwenden, der ain-Parameter wird ausgewertet	

Tabelle 2: Kommandos

1.2.1 XML-Format von getdevicelistinfos Kommando

XML-Root-Knoten ist <devicelist> mit version-Attribut. Aktuelle Version ist 1.

Je bekanntem Gerät folgen ‹device› bzw. ‹group› Knoten. Im Aufbau sind bei ‹device› und ‹group› identisch, nur das ‹group› noch den ‹groupinfo› Knoten enthält.

Attribute von <device/group>:

identifier: eindeutige ID, AIN, MAC-Adresse

id: interne Geräteid

fwversion: Firmwareversion des Gerätes

manufacturer: "AVM"

productname: Produktname des Gerätes, leer bei unbekanntem/undefiniertem Gerät

functionbitmask: Bitmaske der Geräte-Funktionsklassen, beginnen mit Bit O, es können mehrere Bits gesetzt sein

Bit 0: HANFUN Gerät Bit 4: Alarm-Sensor Bit 6: Heizkörperregler Bit 7: Energie Messgerät Bit 8: Temperatursensor

Bit 9: Schaltsteckdose Bit 10: AVM DECT Repeater

Bit 11: Mikrofon





Bit 13: HANFUN Unit

Beispiel FD300: binär 101000000(320), Bit6(HKR) und Bit8(Temperatursensor) sind gesetzt

Unterknoten von ‹device›/‹group› ‹present›0/1 - Gerät verbunden nein/ja ‹name›Gerätename

optionale Unterknoten von <device>/<group> - wenn vom Gerät unterstützt <batterylow>0 oder 1: Batterieladezustand niedrig - bitte Batterie wechseln <battery>Batterieladezustand in Prozent

Es folgenden Knoten für die verschiedenen Funktionsgruppen der Geräte (siehe functionbitmask). Nur grundsätzlich unterstützte Funktionsgruppen werden übermittelt.

Bspw. gibt es die <temperature>-Funktionsgruppe nur bei Geräten mit Temperatursensor.

Schaltsteckdose

<switch>

<state>0/1 - Schaltzustand aus/an (leer bei unbekannt oder Fehler)

<mode>"auto" oder "manuell" -> automatische Zeitschaltung oder manuell schalten (leer bei unbekannt oder Fehler)

<lock>0/1 - Schaltsperre über UI/API ein nein/ja(leer bei unbekannt oder Fehler)

<devicelock>0/1 - Schaltsperre direkt am Gerät ein nein/ja(leer bei unbekannt oder Fehler)

Energie Messgerät

<powermeter>

<power>Wert in 0,001 W (aktuelle Leistung, wird etwa alle 2 Minuten aktualisiert)

<energy>Wert in 1.0 Wh (absoluter Verbrauch seit Inbetriebnahme)

«voltage»Wert in 0,001 V (aktuelle Spannung, wird etwa alle 2 Minuten aktualisiert)

Temperatursensor

<temperature>

<celsius>Wert in 0,1 °C, negative und positive Werte möglich

<offset>Wert in 0,1 °C, negative und positive Werte möglich

Alarmsensor

<alert>

<state>0/1 - letzter übermittelter Alarmzustand (leer bei unbekannt oder Fehler)

Taster

<button>

«lastpressedtimestamp»Zeitpunkt des letzten Tastendrucks, timestamp in Sekunden seit 1970, 0 oder leer bei unbekannt

optionale <button>-Attribute:

- · identifier: eindeutige ID, AIN
- id: interne Geräteid

optionale <button> Unterknoten:

<name>Name

ACHTUNG: Ein ‹device› kann gegebenenfalls mehrere ‹button›-Knoten haben. Der FRITZ!DECT 400 hat 2 ‹button›-Knoten.

HANFUN Unit

<etsiunitinfo>

<etsideviceid> interne GeräteID des dezugehörigen HANFUN Gerätes
<unittype> HANFUN Unit Typ



```
273 = SIMPLE_BUTTON
         512 = SIMPLE DETECTOR
         513 = DOOR OPEN CLOSE DETECTOR
         514 = WINDOW_OPEN_CLOSE_DETECTOR
         515 = MOTION_DETECTOR
         518 = FLOOD_DETECTOR
         519 = GLAS_BREAK_DETECTOR
         520 = VIBRATION_DETECTOR
<interfaces>HANFUN Interfaces
         277 = KEEP ALIVE
         256 = ALERT
         772 = SIMPLE BUTTON
Heizkörperregler
<hkr>
 <tist>Isttemperatur in 0,5 °C, Wertebereich: 0x10 - 0x38
         16 - 56 (8 bis 28^{\circ}C), 16 \le 8^{\circ}C, 17 = 8,5^{\circ}C..... 56 \ge 28^{\circ}C, 254 = 0N, 253 = 0FF
 <tsoll>Solltemperatur in 0,5 °C, Wertebereich: 0x10 – 0x38
         16 - 56 (8 bis 28°C), 16 \leftarrow 8°C, 17 = 8,5°C...... 56 > 28°C, 254 = 0N, 253 = 0FF
 <komfort>Komforttemperatur in 0,5 °C, Wertebereich: 0x10 – 0x38
         16 - 56 (8 bis 28^{\circ}C), 16 \leftarrow 8^{\circ}C, 17 = 8,5^{\circ}C..... 56 > 28^{\circ}C, 254 = 0N, 253 = 0FF
 <absenk>Absenktemperatur in 0,5 °C, Wertebereich: 0x10 - 0x38
         16 - 56 (8 bis 28^{\circ}C), 16 \le 8^{\circ}C, 17 = 8,5^{\circ}C..... 56 \ge 28^{\circ}C, 254 = 0N, 253 = 0FF
 <batterylow>0 oder 1: Batterieladezustand niedrig - bitte Batterie wechseln
 <battery>Batterieladezustand in Prozent
 <windowopenactiv> 0 oder 1: Fenster-offen erkannt
 <lock>0/1 - Tastensperre über UI/API ein nein/ja(leer bei unbekannt oder Fehler)
 <devicelock>0/1 - Tastensperre direkt am Gerät ein nein/ja(leer bei unbekannt oder Fehler)
<nextchange>nächste Temperaturänderung
         kendperiod>timestamp in Sekunden seit 1970, 0 bei unbekannt
         <tchange>Zieltemperatur, Wertebereich siehe tsoll(255/0xff ist unbekannt/undefiniert)
</nextchange>
<errorcode>Fehlercodes die der HKR liefert (bspw. wenn es bei der Installation des HKRs Problem gab):
         0: kein Fehler
         1: Keine Adaptierung möglich. Gerät korrekt am Heizkörper montiert?
         2: Ventilhub zu kurz oder Batterieleistung zu schwach. Ventilstößel per Hand mehrmals öffnen und schließen oder
neue Batterien einsetzen.
         3: Keine Ventilbewegung möglich. Ventilstößel frei?
         4: Die Installation wird gerade vorbereitet.
         5: Der Heizkörperregler ist im Installationsmodus und kann auf das Heizungsventil montiert werden.
         6: Der Heizkörperregler passt sich nun an den Hub des Heizungsventils an.
bei Gruppe
<groupinfo>
<masterdeviceid>interne id des Master/Chef-Schalters, 0 bei "keiner gesetzt"
 <members>interne ids der Gruppenmitglieder, kommasepariert
Hinweis: bei Fehlern oder unbekannten Werten sind die betreffenden Elemente leer. Beispiel für unbekannte Temperatur: <celsius></celsius>
Beispiel für XML-Antwort
<devicelist version="1">
<device identifier="08761 0000434" id="17" functionbitmask="896" fwversion="03.33" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200">
  cpresent>1</present>
  <name>Steckdose</name>
```

```
(switch)
<state>1</state><mode>auto</mode>
<lock>0</lock><devicelock>0</devicelock>
</switch>
  <powermeter>
         <power>0</power><energy>707</energy><voltage>230252</voltage>

  <temperaturexcelsius>285</celsiusxoffset>0</offsetx/temperature>
 </device>
<device identifier="08761 1048079" id="16" functionbitmask="1280" fwversion="03.33" manufacturer="AVM"
productname="FRITZ!DECT Repeater 100">
  cpresent>1</present>
  <name>FRITZ!DECT Rep 100 #1</name>
  <temperaturexcelsius>288</celsiusxoffset>0</offset></temperature>
 </device>
 group identifier="65:3A:18-900" id="900" functionbitmask="512" fwversion="1.0" manufacturer="AVM"
productname=
  cpresent>1</present>
  <name>Gruppe</name>
  <switch><state>1</state><mode>auto</mode><lock/><devicelock/></switch>
  <groupinfo><masterdeviceid>0</masterdeviceid><members>17</members></groupinfo>
 </group>
</devicelist>
```

1.2.2 XML-Format von getbasicdevicestats Kommando

XML-Root-Knoten ist <devicestats> . Der ain-HTTP-Parameter identifiziert den Aktor.

Für Aktoren mit Temperatursensor gibt es das (temperature) Element.

Für Aktoren mit Energie Messgerät gibt es das (voltage) und (power) Element.

Wenn eine Statistik vorhanden ist, dann gibt es im <temperature/voltage/power>-Element ein <stats>-Element. Bei nicht verbundenen Aktoren ist kein <stats>-Element vorhanden.

Die Attribute von «stats» sind "count" für Anzahl der Werte und "grid" für den zeitliche Abstand/Auflösung in Sekunden. Der Inhalt von «stats» ist eine count-Anzahl kommaseparierte Liste von Werten. Werte mit "-" sind unbekannt/undefiniert.

Die Genauigkeit/Einheit der <temperature>-Werte ist 0,1°C.

Die Genauigkeit/Einheit der ‹voltage›-Werte ist 0,001V.

Die Genauigkeit/Einheit der ‹power›-Werte ist 0,01W.

```
Beispiel für XML-Antwort

⟨devicestats>
⟨temperature⟩
⟨stats count="96" grid="900"⟩

245,255,...,
⟨/stats⟩
⟨/temperature⟩

⟨voltage⟩
⟨stats count="360" grid="10"⟩

228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615,228615
```



```
⟨stats count="360" grid="10"⟩

1067, 1067, 1067, 1067, 1067, 1067, 1067, 1067, 1067, 1067, 1067, 1066, 1066, 1066, 1066, 1066, 1066, 1066, 1066, 1066, 1066, 1066, 1066, 1066, 1066, 1066, 1066, 1066, 1066, 1082, 1082, 1082, 1082, 1082, 1082, 1082, 1082, 1082, 1082, 1082, 1082, 1082, 1082, 1082, 1082, 1082, 1082, 1082, 1082, 1082, 1082, 1086, 1086, 1086, 1086, 1086, 1086, 1086, 1086, 1086, 1086, 1086, 1086, 1086, 1086, 1086, 1086, 1086, 1086, 1086, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085, 1085,
```

1.2.3 XML-Format von gettemplatelistinfos Kommando

XML-Root-Knoten ist <templatelist> mit version-Attribut. Aktuelle Version ist 1.
Je Vorlage/Template folgen <template> Knoten.

Attribute von <template>:

- identifier: eindeutige string ID
- id: interne Template-ID
- · functionbitmask: Bitmaske der Geräte-Funktionsklassen, beginnen mit Bit 0, es können mehrere Bits gesetzt sein

Die Unterknoten von <template>:

- <name> Template/Vorlagen Name
- devices> <device>-List der zugehörigen Geräte
 Attribute von <device>: identifier: eindeutige string ID
- <applymask> Unterknoten je nachdem welche Konfiguration gesetzt wird Unterknoten von <applymask>:
 <hkr_summer> //HKR Heizung-Aus-Schaltung (im Sommer)
 <hkr_temperature> //HKR Solltemperatur
 <hkr_holidays> //HKR Urlaubsschaltungen
 <hkr_time_table> //HKR Zeitschaltung
 <relay_manual> //Relay AN/AUS
 <relay_automatic> //Relay Zeitschaltung

```
Beispiel für XML-Antwort

<devicestats>
<temperature>
<templatelist version="1">
<template identifier="tmp653A18-38AE7FDE9" id="60001" functionbitmask="320" applymask="10">
<name>Wohnzimmer Wochenende</name>
<devices>
<device identifier="09995 0001012"/>
<device identifier="09995 0000645"/>
</devices>
<applymask>
<hkr_temperature/>
<hkr_time_table/>
</applymask>
</templatelist>
```

1.3 Fehlercodes

Folgende HTTP Statuscodes werden verwendet:

Statuscode	Erläuerung
200 OK	Kommando wurde ausgeführt. Antwort entsprechend Tabelle 2: Kommandos, oder "inval", wenn kein Wert ermittelt werden konnte
400 Bad Request	HTTP Request fehlerhaft





Statuscode	Erläuerung
403 Forbidden	Session-ID ungültig oder Benutzer nicht autorisiert
500 Internal Server Error	Interner Fehler

Tabelle 3: Fehlercodes

Externe Referenzen

 $TR-064\ First\ Steps, https://avm.de/fileadmin/user_upload/Global/Service/Schnittstellen/AVM_TR-064_first_steps.pdf\ Session-IDs\ im\ FRITZ!Box\ Webinterface,\ http://avm.de/fileadmin/user_upload/Global/Service/Schnittstellen/AVM_Technical_Note_-_Session_ID.pdf$

