SOCAGE IBERICA S.L.
Calle J, 18 P.I. El Oliveral
46190 RIBA-ROJA (Valencia)
Tel. **+34 96 166 54 35**
Tel. **+34 91 875 38 83**
info@socage.es
www.socage.es

T315 INSTALADA SOBRE NISSAN NT400/3









SOCAGE IBERICA S.L.
Calle J, 18 P.I. El Oliveral
46190 RIBA-ROJA (Valencia)
Tel. **+34 96 166 54 35**
Tel. **+34 91 875 38 83**
info@socage.es
www.socage.es

A LA ATENCIÓN:

POTENCIA ALQUILER MAQUINARIA		Riba-Roja	



CHASIS DE BASE

Estructura en acero de alta calidad, fijada en modo inamovible al chasis del camión, dotada de cuatro estabilizadores encajonados. Sobre el chasis esta alojada la columna que sostiene la sobre estructura. El chasis esta terminado con el suelo antideslizante y una escalera de acceso.

TORRETA PORTABRAZOS

En chapa de acero de alta calidad, esta compuesta de un cuerpo principal doblado y de refuerzos electro soldados. Instalada sobre la corona que sostiene la sobre estructura. La rotación esta garantizada por el grupo de rotación de la corona, con el motor hidráulico y tornillo sinfín. Un distribuidor hidráulico rotante permite la rotación continua de la sobre estructura respecto al chasis de base.

BRAZO OPERADOR

Brazo de ejecución telescópica realizado con dos cilindros hidráulico. La salida y la entrada del brazo están realizados con patines de plástico. El brazo tiene un campo de trabajo de 23º a + 76º (grados) respecto al horizontal.

CANALETA PORTACABLES

Todos los conductos eléctricos e hidráulicos están alojados en el interior de una cadena porta cables de material plástico que se desplaza por el interior del brazo.
La situación de la cadena portatubos permite efectuar en modo rápido las eventuales operaciones de mantenimiento y/o substitución, reduciendo al mínimo el tiempo de paro de la máquina.

CESTA PORTAOPERARIOS

Realizada en tubular de aluminio con dimensiones 1400x700x1100 mm, aloja al operador/es y las herramientas. Esta dotada de una apertura frontal para el acceso que protege una barra. Completo de cilindro de rotación de 90º derecha + 90º izquierda por accionamiento eléctrico, para una perfecta alineamiento delante del trabajo.

NIVELACIÓN DE LA CESTA

Sistema con cilindro hidráulico de nivelación, impulsado en compensación con el cilindro para elevar el brazo, con posibilidad eventual de recuperar manualmente, en caso de necesidad, con la máquina cerrada.

SOCAGE IBERICA S.L.
Calle J, 18 P.I. El Oliveral
46190 RIBA-ROJA (Valencia)
Tel. **+34 96 166 54 35**
Tel. **+34 91 875 38 83**
info@socage.es
www.socage.es

A LA ATENCIÓN:

POTENCIA ALQUILER MAQUINARIA	Riba-Roja

MANDOS

Estabilización EASYLIFT**:** los mandos de los estabilizadores, situados en el lado derecho debajo del subchasis en posición protegida, están compuestos de un distribuidor hidráulico de doble efecto y cuatro botones eléctricos (uno para cada estabilizador). El salida y recogida simultanea de los estabilizadores se consigue con la palanca de dicho distribuidor. Es posible también mover individualmente cada estabilizador, teniendo pulsado el botón eléctrico pertinente mientras se acciona el mando hidráulico.
Sobreestructura: Los mandos están duplicados en dos ubicaciones, sobre la torreta giratoria y en la cesta, realizados con distribuidor hidráulico sensibilizados y con las palancas protegidas contra acciones involuntarias.

ALIMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA

Alimentación con bomba hidráulica acoplada a la toma de fuerza del vehículo, con mando de accionamiento instalado dentro de la cabina del conductor, completado con un testigo luminoso de accionamiento instalado en el salpicadero del vehículo.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Pulsador de paro de emergencia.
Bomba manual para bajada de emergencia.
Mandos manuales para la bajada de emergencia.
Válvulas de bloqueo en todos los cilindros.
Válvula de presión máxima en la instalación hidráulica.
Protección térmica en instalación eléctrica.
Bloqueo del brazo con la maquina no estabilizada.
Bloqueo del movimiento de los estabilizadores con la maquina abierta.
Rotativo magnético para el techo de la cabina.
Enganches para los cinturones de seguridad.
Sistema anticolisión brazo/cabina.
Nivelación manual (maquina cerrada).
Apagado y encendido del motor desde la cesta y desde los mandos de la torreta.
Señalador acústico en la cesta (claxon).
Micro interruptores de seguridad en la cadena.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura de trabajo	m.	14.50
Altura suelo de la cesta	m.	12.50
Alcance máximo	m.	9.10
Rotación de la torreta	°	continua
Carga cesta	kg	225
Cesta		Polietileno
Dimensiones cesta	m.	1.4x0,7x1.1
Mandos		Hidráulicos
Estabilizadores		A + H

DOTACIÓN DE SERIE

- Articulaciones con bulones auto lubricantes
- Cajón porta herramientas
- Mando de señalador acústico en la cesta
- Mando de paro y arranque del motor en la cesta
- Cuenta horas eléctrico en la cabina
- Dispositivo multiaxial para el control visual de la estabilización del chasis
- Instalación hidráulica con filtrado diferenciado de los filtros de alta eficiencia en las líneas de envío y retorno
- Tubos y cales en el interior del brazo
- Bomba manual de emergencia
- Toma eléctrica de230 V en la cesta
- Rotación de la cesta 90°+90°
- Rotación continua de la torreta
- Rotativo magnético para la cabina del vehículo
- Sistema anticolisión de cabina
- Válvulas de bloqueo embridadas
- Estabilización Easy lift

SOCAGE IBERICA S.L.
Calle J, 18 P.I. El Oliveral
46190 RIBA-ROJA (Valencia)
Tel. **+34 96 166 54 35**
Tel. **+34 91 875 38 83**
info@socage.es
www.socage.es

A LA ATENCIÓN:

POTENCIA ALQUILER MAQUINARIA		Riba-Roja	



