

GAT562 远程操作管理介绍

1、使用手机 APP 连接 GAT562 管理终端，将管理终端的公钥或者私钥复制保存到手机上，操作流程——设置——安全——复制公钥——保存到手机上，如下图



2、使用手机 APP 连接需要被管理的 GAT562 终端，进入设置——安全——新增——粘贴复制好的公钥——传送



3、在 APP 中群组中选择被管理终端，点击终端序列号进入页面下拉选择——远程管理——选择需要管理的功能进行修改即可，如下图：

