【插件化】-分析配置与
执⾏-单值控制图根据配
置项⽣成分析结果
监控项⽬
分析结果预览单值控制图分析完成，推送⾄业务系统成功
1. 已登录业务站点并具备监控项⽬数据分析权限 2. 存在
分析⽅法为单值控制图的监控项⽬
1. 点击⽬标监控项⽬的数据分析进⼊分析详情⻚ 2. 配置
单值控制图并点击开始分析 3. 分析完成后推送⾄业务系
统 4. 预览监控项⽬列表对应记录的分析结果
分析图、过程数据、判异检查、超出参考线检查、系统结
论和输⼊结论显示正确
新增监控项⽬ 新增监控项⽬，分析⽅法选择单值控制图，新增成功
1. 已登录业务站点并具备监控项⽬新增权限 2. 系统已存
在可选择的监控项⽬名称
1.新增监控项⽬，选择监控项⽬名称，分析⽅法选择单值
控制图 2. 点击确定
1.监控项⽬列表新增对应记录，监控项⽬名称、监控项⽬
类型与新增时填写⼀致 2.分析⽅法为单值控制图，分析
状态为未分析
变量带出
单值控制图未分析时⾸次进⼊详情⻚，数据源没有匹配上
变量则不带出
1. 已登录业务站点并具备监控项⽬数据分析权限 2. 存在
未分析的单值控制图监控项⽬ 3. 当前数据源没有可匹配
的纵轴变量
1. 点击⽬标监控项⽬的数据分析进⼊分析详情⻚ 2. 查看
分析图⽣成区域和单值控制图配置区域
1. 分析图⽣成区域中单值控制图显示未分析，分析结果名
为纵轴变量_单值控制图，横轴/纵轴变量显示 - 2. 配置
区域中纵轴变量为空
单值控制图未分析时⾸次进⼊详情⻚，数据源匹配上变量
则带出
1. 已登录业务站点并具备监控项⽬数据分析权限 2. 存在
未分析的单值控制图监控项⽬ 3. 当前数据源能够匹配纵
轴变量
1. 点击⽬标监控项⽬的数据分析进⼊分析详情⻚ 2. 查看
分析图⽣成区域和单值控制图配置区域
1. 分析图⽣成区域中单值控制图显示未分析，分析结果名
为纵轴变量_单值控制图，横轴变量显示 -，纵轴变量显
示正确 2. 配置区域中纵轴变量带出正确
⼀键分析
数据替换
替换数据源选择筛选后的数据处理表，⼀键分析按筛选后
数据计算
1. 已登录业务站点并具备监控项⽬数据分析权限 2. 存在
已完成单值控制图分析的监控项⽬ 3. 存在包含同名纵轴
变量、横轴变量且已完成筛选的数据处理表
1. 点击⽬标监控项⽬的数据分析进⼊分析详情⻚ 3. 点击
替换数据源，选择已筛选的数据处理表 4. 确认⼀键分析
1. 单值控制图⼀键分析成功 2. 按筛选后的数据重新⽣成
分析图、过程数据、判异检查和超出参考线检查
替换数据源选择系统集成表，⼀键分析按新表数据计算
1. 已登录业务站点并具备监控项⽬数据分析权限 2. 存在
已完成单值控制图分析的监控项⽬ 3. 数据管理⻚存在可
⽤于替换的系统集成表，且包含同名纵轴变量、横轴变量
字段
1. 点击⽬标监控项⽬的数据分析进⼊分析详情⻚ 3. 点击
替换数据源，选择数据管理⻚的系统集成表 4. 确认⼀键
分析
1. 单值控制图⼀键分析成功 2. 分析图、过程数据、判异
检查和超出参考线检查按新表数据⽣成 3. 分析流程中的
数据源名称更新为替换后的系统集成表
数据处理
执⾏转换处理后返回数据分析，⼀键分析按转换后数据计
算
1. 已登录业务站点并具备监控项⽬数据分析权限 2. 存在
已完成单值控制图分析的监控项⽬
1. 点击⽬标监控项⽬的数据分析进⼊分析详情⻚ 3. 点击
数据处理，设置纵轴变量字段转换条件并保存 4. 返回数
据分析，确认⼀键分析
1. 单值控制图⼀键分析成功 2. 按转换后的数据重新⽣成
分析图、过程数据、判异检查和超出参考线检查
执⾏异常剔除处理后返回数据分析，⼀键分析按剔除后数
据计算
1. 已登录业务站点并具备监控项⽬数据分析权限 2. 存在
已完成单值控制图分析的监控项⽬
1. 点击⽬标监控项⽬的数据分析进⼊分析详情⻚ 3. 点击
数据处理，设置纵轴变量字段异常剔除条件并保存 4. 返
回数据分析，确认⼀键分析
1. 单值控制图⼀键分析成功 2. 按异常剔除后的数据重新
⽣成分析图、过程数据、判异检查和超出参考线检查
异常情况
定类变量暂不⽀持分析
纵轴变量为定类变量，替换数据源触发单值控制图⼀键分
析时异常提示
1. 已登录业务站点并具备监控项⽬数据分析权限 2. 存在
已完成单值控制图分析的监控项⽬ 3. 存在替换后会使纵
轴变量为⾮数值或全空分析列的数据源
1. 点击⽬标监控项⽬的数据分析进⼊分析详情⻚ 2. 替换
数据源，确认⼀键分析
⼀. 分析图⽣成区域： 1.单值控制图分析结果状态为未分
析，纵轴变量显示 - 2. 悬浮问号提示：XXX 变量为定类
变量，暂不⽀持分析 ⼆. 配置中纵轴变量清空，不显示
NULL
纵轴变量为定类变量，数据处理触发单值控制图⼀键分析
时异常提示
1. 已登录业务站点并具备监控项⽬数据分析权限 2. 存在
已完成单值控制图分析的监控项⽬
1. 点击⽬标监控项⽬的数据分析进⼊分析详情⻚ 2. 执⾏
筛选、转换或剔除等数据处理，使纵轴变量变为⾮数值或
全空 3. 点击返回数据分析，确认⼀键分析
⼀. 分析图⽣成区域： 1. 单值控制图分析结果状态为未分
析，纵轴变量显示 - 2. 悬浮"？"上提示：XXX 变量为定
类变量，暂不⽀持分析 ⼆. 配置中对应纵轴变量清空，不
显示 NULL
分析字段有删减
纵轴变量缺失，单值控制图⼀键分析时异常提示
1. 已登录业务站点并具备监控项⽬数据分析权限 2. 存在
已完成单值控制图分析的监控项⽬ 3. 存在替换后会使纵
轴变量缺失的数据源
1. 点击⽬标监控项⽬的数据分析进⼊分析详情⻚ 2. 替换
数据源，确认⼀键分析
1.单值控制图未⼀键分析成功，悬浮‘？’上提示：XXX字
段有删减，请⼿动分析 2.配置中涉及的失效字段应清
空，不显示NULL
横轴变量缺失，单值控制图⼀键分析时异常提示
1. 已登录业务站点并具备监控项⽬数据分析权限 2. 存在
已完成单值控制图分析的监控项⽬ 3. 存在替换后会使横
轴变量缺失的数据源
1. 点击⽬标监控项⽬的数据分析进⼊分析详情⻚ 2. 替换
数据源，确认⼀键分析
1.单值控制图未⼀键分析成功，悬浮‘？’上提示：XXX字
段有删减，请⼿动分析 2.配置中涉及的失效字段应清
空，不显示NULL
参考线的阶段未匹配上
单值控制图参考线的阶段未匹配上，⼀键分析异常提示
1. 已登录业务站点并具备监控项⽬数据分析权限 2. 存在
已完成单值控制图分析的监控项⽬
1. 点击⽬标监控项⽬的数据分析进⼊分析详情⻚ 2. 执⾏
筛选、转换或剔除等数据处理，使参考线的阶段未匹配
上 3. 点击返回数据分析，确认⼀键分析
1.单值控制图未⼀键分析成功。 2.悬浮‘？’上提示：⽤此
变量定义阶段下的内容未完全匹配，暂不⽀持分析
阶段字段删减，单值控制图⼀键分析时异常提示
1. 已登录业务站点并具备监控项⽬数据分析权限 2. 存在
已完成单值控制图分析的监控项⽬ 3. 存在替换后会使阶
段字段缺失的数据源
1. 点击⽬标监控项⽬的数据分析进⼊分析详情⻚ 2. 替换
数据源，确认⼀键分析
1.单值控制图未⼀键分析成功，悬浮‘？’上提示：⽤此变
量定义阶段下的内容未完全匹配，暂不⽀持分析。 2.配
置中涉及的失效字段应清空，不显示NULL
其他原因
纵轴变量只有⼀个有效数据，数据处理触发单值控制图⼀
键分析异常提示
1. 已登录业务站点并具备监控项⽬数据分析权限 2. 存在
已完成单值控制图分析的监控项⽬
1. 点击⽬标监控项⽬的数据分析进⼊分析详情⻚ 2. 执⾏
筛选、转换或剔除等数据处理，使纵轴变量只有⼀个有效
数据 3. 点击返回数据分析，确认⼀键分析
⼀.分析图⽣成区域： 1.单值控制图分析结果状态为未分
析，纵轴变量和横轴变量显示正确 2.悬浮‘？’上提示：没
有⾜够的数据，暂不⽀持分析 ⼆. 配置中纵轴变量显示正
确，未⽣成有效分析结果
阶段超出5个，替换数据源触发单值控制图⼀键分析时异
常提示
1. 已登录业务站点并具备监控项⽬数据分析权限 2. 存在
已完成单值控制图分析的监控项⽬ 3. 存在替换后会使阶
段超出5个的数据源
1. 点击⽬标监控项⽬的数据分析进⼊分析详情⻚ 2. 替换
数据源，确认⼀键分析
1.单值控制图未⼀键分析成功。 2.悬浮‘？’上提示：阶段
数超过5个，暂不⽀持分析。
提示优先级
同时存在字段删减和定类变量，优先提示定类变量
1. 已登录业务站点并具备监控项⽬数据分析权限 2. 存在
已完成单值控制图分析的监控项⽬ 3. 存在替换后会同时
存在字段删减和定类变量的数据源
1. 点击⽬标监控项⽬的数据分析进⼊分析详情⻚ 2. 替换
数据源，确认⼀键分析
单值控制图未⼀键分析成功。悬浮‘？’上提示：XXX变量
为定类变量，暂不⽀持分析。
同时存在字段删减和参考线的阶段未匹配上，优先提示字
段删减
1. 已登录业务站点并具备监控项⽬数据分析权限 2. 存在
已完成单值控制图分析的监控项⽬ 3. 存在替换后会同时
存在字段删减和参考线的阶段未匹配上的数据源
1. 点击⽬标监控项⽬的数据分析进⼊分析详情⻚ 2. 替换
数据源，确认⼀键分析
单值控制图未⼀键分析成功。悬浮‘？’上提示：XXX字段
有删减，请⼿动分析
同时存在参考线的阶段未匹配上和没有⾜够数据，优先提
示阶段未匹配上
1. 已登录业务站点并具备监控项⽬数据分析权限 2. 存在
已完成单值控制图分析的监控项⽬ 3. 存在替换后会同时
存在参考线的阶段未匹配上和没有⾜够数据的数据源
1. 点击⽬标监控项⽬的数据分析进⼊分析详情⻚ 2. 替换
数据源，确认⼀键分析
单值控制图未⼀键分析成功。悬浮‘？’上提示：⽤此变量
定义阶段下的内容未完全匹配，暂不⽀持分析。
同时存在参考线的阶段未匹配上和阶段超5个，优先提示
阶段未匹配上
1. 已登录业务站点并具备监控项⽬数据分析权限 2. 存在
已完成单值控制图分析的监控项⽬ 3. 存在替换后会同时
存在参考线的阶段未匹配上和阶段超5个的数据源
1. 点击⽬标监控项⽬的数据分析进⼊分析详情⻚ 2. 替换
数据源，确认⼀键分析
单值控制图未⼀键分析成功。悬浮‘？’上提示：⽤此变量
定义阶段下的内容未完全匹配，暂不⽀持分析。
未分析的图参与⼀键分析
未分析的单值控制图样本不⾜，修复后参与⼀键分析成功
1. 已登录业务站点并具备监控项⽬数据分析权限 2. 存在
因没有⾜够的数据处于未分析状态的单值控制图 3. 已准
备可替换的数据源或可执⾏的数据处理操作
1. 点击⽬标监控项⽬的数据分析进⼊分析详情⻚，确认单
值控制图为未分析状态且提示没有⾜够的数据 2. 通过数
据替换或数据处理，使纵轴变量拥有⾜够有效数据，确认
⼀键分析
1.单值控制图由未分析变为已分析 2.分析图、过程数据、
判异检查和超出参考线检查按修复后的数据⽣成 3.未分
析标签和悬浮原因被清除
未分析的单值控制图字段仍可匹配，⼀键分析成功
1. 已登录业务站点并具备监控项⽬数据分析权限 2. 存在
当前数据源能匹配纵轴变量和横轴变量但尚未⼿动分析的
单值控制图
1. 点击⽬标监控项⽬的数据分析进⼊分析详情⻚，确认单
值控制图为未分析状态且变量已匹配 2. 执⾏数据替换或
数据处理操作后仍能匹配纵轴变量和横轴变量，确认⼀键
分析
单值控制图⼀键分析成功，分析图、过程数据、判异检查
和超出参考线检查显示正确
未分析的单值控制图纵轴变量缺失，⼀键分析仍保持未分
析
1. 已登录业务站点并具备监控项⽬数据分析权限 2. 存在
因纵轴变量缺失⽽处于未分析状态的单值控制图
1. 点击⽬标监控项⽬的数据分析进⼊分析详情⻚，确认单
值控制图为未分析状态且纵轴变量缺失 2. 执⾏数据替换
或数据处理操作，确认⼀键分析
单值控制图仍保持未分析状态，悬浮‘？’上提示：纵轴变
量必填，配置区纵轴变量保持为空
未分析的单值控制图横轴变量缺失，⼀键分析成功
1. 已登录业务站点并具备监控项⽬数据分析权限 2. 存在
因横轴变量缺失⽽处于未分析状态的单值控制图
1. 点击⽬标监控项⽬的数据分析进⼊分析详情⻚，确认单
值控制图为未分析状态且横轴变量缺失 2. 执⾏数据替换
或数据处理操作，确认⼀键分析
单值控制图⼀键分析成功，分析图、过程数据、判异检查
和超出参考线检查显示正确
未分析的单值控制图参考线的阶段未匹配上，修复后参与
⼀键分析成功
1. 已登录业务站点并具备监控项⽬数据分析权限 2. 存在
因参考线的阶段未匹配上⽽处于未分析状态的单值控制
图 3. 已准备可替换的数据源或可执⾏的数据处理操作
1. 点击⽬标监控项⽬的数据分析进⼊分析详情⻚，确认单
值控制图为未分析状态且提示阶段未匹配 2. 通过数据替
换或数据处理，使参考线的阶段匹配上，确认⼀键分析
1.单值控制图由未分析变为已分析 2.分析图、过程数据、
判异检查和超出参考线检查按修复后的数据⽣成 3.未分
析标签和悬浮原因被清除
未分析的单值控制图阶段超过5个，修复后参与⼀键分析
成功
1. 已登录业务站点并具备监控项⽬数据分析权限 2. 存在
因阶段超过5个⽽处于未分析状态的单值控制图 3. 已准
备可替换的数据源或可执⾏的数据处理操作
1. 打开⽬标监控项⽬的数据分析详情⻚，确认单值控制图
为未分析状态且提示阶段超过5个 2. 通过数据替换或数
据处理，使阶段⼩于等于5个，确认⼀键分析
1.单值控制图由未分析变为已分析 2.分析图、过程数据、
判异检查和超出参考线检查按修复后的数据⽣成 3.未分
析标签和悬浮原因被清除
正常⼀键分析校验
存在排列配置为⾃定义参考限⽣效范围的单值控制图，正
常⼀键分析校验
1. 已登录业务站点并具备监控项⽬数据分析权限 2. 存在
已完成单值控制图分析的监控项⽬，排列配置为⾃定义参
考限⽣效范围，并添加多条参考线 3. 替换数据源符合单
值控制图⼀键分析条件
1. 点击⽬标监控项⽬的数据分析进⼊分析详情⻚ 3. 替换
数据源，确认⼀键分析
1. 单值控制图⼀键分析成功，分析图、过程数据、判异检
查、超出参考线检查显示正确，⾃定义结论为空 2. 带出
单值控制图的配置项正确，排列配置变为⽆，参考线列表
为空
存在排列配置为⽆的单值控制图，正常⼀键分析校验
1. 已登录业务站点并具备监控项⽬数据分析权限 2. 存在
已完成单值控制图分析的监控项⽬，排列配置为⽆，并添
加多条参考线 3. 替换数据源符合单值控制图⼀键分析条
件
1. 点击⽬标监控项⽬的数据分析进⼊分析详情⻚ 3. 替换
数据源，确认⼀键分析
1. 单值控制图⼀键分析成功，分析图、过程数据、判异检
查、超出参考线检查显示正确，⾃定义结论为空 2. 带出
单值控制图的配置项正确，参考线带出正确
存在排列配置为⽤此变量定义阶段的单值控制图，正常⼀
键分析校验
1. 已登录业务站点并具备监控项⽬数据分析权限 2. 存在
已完成单值控制图分析的监控项⽬，排列配置为⽤此变量
定义阶段，并添加多条参考线 3. 替换数据源符合单值控
制图⼀键分析条件
1. 点击⽬标监控项⽬的数据分析进⼊分析详情⻚ 3. 替换
数据源，确认⼀键分析
1. 单值控制图⼀键分析成功，分析图、过程数据、判异检
查、超出参考线检查显示正确，⾃定义结论为空 2. 带出
单值控制图的配置项正确，只要参考线⾥的阶段能匹配
上，⼀键分析后带出参考线
相关性分析
相关性分析处创建监控项⽬，可选择单值控制图
1. 已登录业务站点并具备相关性分析和监控项⽬创建权
限 2. 相关性分析列表存在已分析的记录
1. 相关性分析列表选择⼀条已分析记录 2. 点击创建监控
项⽬，添加单值控制图，点击确定
监控项⽬列表新增对应记录，监控项⽬名称、监控项⽬类
型显示正确，分析⽅法为单值控制图，分析状态为未分析
数据分析⼯作台
数据分析
配置项
单值控制图配置区UI校验 UI校验
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3. 已具备单值控制图配
查看单值控制图配置区置⻚ UI 图
1. ⻚⾯顶部显示数据处理、数据分析⻚签，数据分析⻚签
⾼亮 2. 标题显示单值控制图，说明⽂案为“监控过程是否
处于统计控制状态（识别异常波动）、不同阶段或条件下
分段监控过程表现，适⽤于正态数据。” 3. 纵轴变量区显
示“放⼊纵轴【定量】变量（变量数=1）” 4. 横轴变量区
显示“放⼊横轴变量（变量数=1，可选）” 5. 图表设置、
参考线设置、判异规则布局与 UI 图⼀致
放⼊纵轴定量变量
添加纵轴定量变量，变量区域正确显示添加的变量
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3. 变量列表中存在定量
纵轴变量区域正确显示添加的变量拖拽或点击添加⼀个定量变量到纵轴变量区域变量
删除纵轴变量成功，变量回到选择变量列表
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3. 纵轴变量区域已添加
删除纵轴变量区域中的变量 ⼀个定量变量
纵轴变量区域为空，删除的变量回到选择变量列表，可重
新选择
拖拽定类变量到纵轴变量区域，拖拽失败
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3. 变量列表中存在定类
拖拽定类变量到纵轴变量区域变量
拖拽失败，提示：请拖⼊【定量】变量，纵轴变量区域保
持为空
点击添加定类变量到纵轴变量区域，添加失败
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3. 变量列表中存在定类
点击添加定类变量到纵轴变量区域变量
添加失败，给出友好提示：纵轴变量仅⽀持定量变量，当
前变量为定类变量，请重新选择
拖拽第⼆个定量变量到纵轴变量区域，⽆法拖拽成功
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3. 纵轴变量区域已存在
⽆法拖拽成功，纵轴变量区域仍仅保留原定量变量拖拽第⼆个定量变量到纵轴变量区域 ⼀个定量变量 4. 变量列表中存在另⼀个定量变量
点击添加第⼆个定量变量到纵轴变量区域，添加失败
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3. 纵轴变量区域已存在
点击添加第⼆个定量变量到纵轴变量区域 ⼀个定量变量 4. 变量列表中存在另⼀个定量变量
添加失败，给出友好提示：变量已配置，如需更换请先删
除当前变量
纵轴变量为空时点击分析，提示必填
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3. 纵轴变量区域初始为
阻⽌分析，提示：请放⼊纵轴【定量】变量不配置纵轴变量，点击开始分析空
放⼊横轴变量
放⼊横轴变量，变量区域正确显示变量名
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3. 变量列表中存在定量
拖拽或点击添加⼀个定量变量或定类变量到横轴变量区域变量或定类变量
1.横轴变量区域正确显示变量名，⽀持定量变量和定类变
量 2.横轴变量未配置时也不影响必填校验
拖拽第⼆个变量到横轴变量区域，⽆法拖拽成功
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3. 横轴变量区域已存在
⽆法拖拽成功，横轴变量区域仍仅保留原变量拖拽第⼆个变量到横轴变量区域 ⼀个变量 4. 变量列表中存在另⼀个变量
估算标准差
估算标准差默认选中移动极差平均值，⽀持单选
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
查看配置区域 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
估算标准差的⽅法默认选中移动极差平均值，显示禁⽤
框2
估算标准差选择样本标准差，隐藏禁⽤框2
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
隐藏禁⽤框2 估算标准差选择样本标准差 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
横轴旋转⻆度默认值为90，输⼊范围校验横轴旋转⻆度
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 查看横轴旋转⻆度默认值 2. 分别输⼊ -1、361、0、
360 并保存配置
1.横轴旋转⻆度默认显示 90 2.仅允许 0 到 360 之间的整
数，超出范围时阻⽌保存或提示输⼊⽆效
纵轴范围
纵轴范围只填写最⼩值或最⼤值时提示成对填写
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
1. 仅填写纵轴范围的开始/结束值 2. 点击开始分析 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
阻⽌分析，提示请输⼊开始/结束范围，配置区域保留已
输⼊内容
纵轴范围最⼤值⼩于等于最⼩值时提示⽆效
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 设置纵轴范围的结束值⼩于或等于开始值 2. 点击开始
分析
阻⽌分析，提示开始范围需⼩于结束范围，配置区域保留
已输⼊内容
查看排列配置默认选择：⽆，下拉选项校验排列配置
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
点击排列配置下拉框 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1.查看排列配置默认选择：⽆ 2.下拉单选，选项：⽆、⽤
此变量定义阶段、⾃定义参考限⽣效范围
阶段
阶段选择字段后，查看参考线的联动交互
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 排列配置选择⽤此变量定义阶段，⽤此变量定义阶段选
择字段A 2.新增参考线，查看阶段下拉列表
默认选中"全阶段"，选项包含"全阶段"和字段A去重后的
值
仅当排列配置选择⽤此变量定义阶段时，显示阶段选择框
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
显示阶段选择框，阶段下拉选项数据来源于所有字段排列配置选择⽤此变量定义阶段 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
不选择阶段，点击分析时提示：请选择阶段
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 排列配置选择⽤此变量定义阶段 2.不选择阶段，点击
提示：请选择阶段开始分析
存在判异参考线选择阶段后，清空定义阶段的字段
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1.排列配置选择⽤此变量定义阶段，⽤此变量定义阶段，
选择字段A 2.新增判异参考线选择某阶段后，清空定义阶
段的字段值 3.查看参考线列表 4.新增参考线，查看阶段
下拉列表
1.对应参考线的范围替换显示为：全阶段 2.阶段选择框默
认选中"全阶段"，选项只有"全阶段"
存在判异参考线选择阶段后，更换定义阶段的字段
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1.排列配置选择⽤此变量定义阶段，⽤此变量定义阶段，
选择字段A 2.新增判异参考线选择某阶段后，更换定义阶
对应参考线的范围替换显示为：全阶段段的字段值 3.查看参考线列表
阶段下存在六种内容，不⽀持分析
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1.排列配置为⽤此变量定义阶段，阶段选择的字段值有6
种内容 2.点击开始分析
不⽀持分析，提示：定义阶段的变量下超过五项内容，暂
不⽀持分析。
阶段下的内容为阶段1、阶段2、阶段3、阶段4、为空，
不⽀持分析
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1.排列配置为⽤此变量定义阶段，阶段选择的字段值有5
种内容：阶段1、阶段2、阶段3、阶段4、为空 2.点击开
始分析
不⽀持分析，提示：阶段下存在⽆效的数值，暂不⽀持分
析
阶段下的内容为阶段1、阶段2、阶段3、阶段4、阶段5、
为空，不⽀持分析
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 排列配置为⽤此变量定义阶段，阶段选择的字段值有6
种内容：阶段1、阶段2、阶段3、阶段4、阶段5、为空
2.点击开始分析
不⽀持分析，提示：阶段下存在⽆效的数值，暂不⽀持分
析
定义阶段的字段选择为空的样本列，不⽀持分析
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 排列配置为⽤此变量定义阶段，阶段选择为空的字段
2.点击开始分析
不⽀持分析，提示：阶段下存在⽆效的数值，暂不⽀持分
析
显示设置
显示设置默认选择“仅显示最后⼀个阶段的参考限”，下拉
选项校验
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
点击显示设置下拉框 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1.查看显示设置默认选择“仅显示最后⼀个阶段的参考限”
2.下拉单选，选项内容为“仅显示最后⼀个阶段的参考限
”、“对所有阶段显示参考限”
参考线设置
添加参考限
参考线类型
打开“添加参考线”弹窗，参考线类型默认选中 “判异参考
线”
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
点击新增参考限，弹出弹窗 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1.参考线类型默认选中“判异参考线” 2.⽀持单选，下拉选
项包含“判异参考线”“基准参考线”
新增进⼊，来回切换参考线类型，保留上⼀次的内容
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 点击新增参考限，选择判异参考线，输⼊上下限 2. 切
保留上⼀次判异参考线的内容换到基准参考线，输⼊参考值值 3. 再切换到判异参考线
编辑⼊⼝进来，默认回显数据，切换其他数据类型再切回
来，保留前⼀次数据
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3.参考线列表存在基准
参考线
1. 点击基准参考线的编辑按钮，回显基准参考线数据 2. 切换到判异参考线，输⼊和选择数据 3. 再切换到基准参
保留上⼀次基准参考线数据考线
参考线名称
参考线名称下拉选项：包含系统内置4条参考线和⾃定义
参考线
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 点击新增参考限，选择基准/判异参考线 2.点击参考线
名称下拉框 3.分别选择系统内参考线和⾃定义参考线
1.包含系统内置4条参考线（法规限、内控限、警戒限、
纠偏限）和⾃定义参考线 2.选择法规限，显示⼤红⾊；
选择内控限，显示深蓝⾊；选择警戒限，显示橙⾊ 3.选
择纠偏限：深红⾊；选择⾃定义参考线：颜⾊与设置⼀致
选择基准参考线
参考值
分析的纵轴变量是数值格式，参考值输⼊数值正确展示
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1.纵轴变量选择数值类型数据 2. 点击新增参考限，选择
正确展示输⼊的数值基准参考线 3.参考值输⼊数值，如整数、⼩数、负数
分析的纵轴变量是时分秒格式，输⼊时分秒数据正确展示
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1.纵轴变量选择时分秒类型数据 2. 点击新增参考限，选
正确展示输⼊的时分秒择基准参考线 3.参考值输⼊时分秒
分析的纵轴变量是时分秒格式，参考值输⼊⾮时分秒格
式，给出提示
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 纵轴变量选择时分秒类型数据 2. 点击新增参考限，选
提示：格式不正确，请输⼊类型为：00:32:45 择基准参考线 3.参考值输⼊⾮时分秒数据
分析的纵轴变量是时分秒格式，参考值为空时，给出提示
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 纵轴变量选择时分秒类型数据 2. 点击新增参考限，选
提示：请输⼊类型为：00:32:45 择基准参考线 3.参考值为空，点击确定
分析的纵轴变量是数值格式，参考值输⼊⾮数值数据，给
出提示
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 纵轴变量选择数值类型数据 2. 点击新增参考限，选择
提示：格式不正确，请输⼊数字基准参考线 3.参考值输⼊百分位数、时分秒等⾮数值
分析的纵轴变量是数值格式，参考值为空时，给出提示
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 纵轴变量选择数值类型数据 2. 点击新增参考限，选择
提示：数值不能为空基准参考线 3.参考值为空，点击确定
偏移
偏移量限制输⼊数字
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 点击新增参考限，选择基准参考线 2.偏移量输⼊⾮数
1.⽆法输⼊⾮数字类型 2.偏移量正确展示字类型 3.偏移量输⼊数字类型
偏移量为空时可设置成功
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
可保存成功，不做必填校验 1. 点击新增参考限，选择基准参考线 2.偏移量为空 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
偏移量输⼊⼩数时⾃动截取整数保存
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⾃动截取整数保存 1. 点击新增参考限，选择基准参考线 2.偏移量输⼊⼩数 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
启⽤判异
“启⽤判异”默认勾选“否”，复选框处于置灰状态，⽆法
进⾏修改操作
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
1. 点击新增参考限，选择基准参考线 2.查看“启⽤判异” ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
“启⽤判异”默认勾选“否”，复选框处于置灰状态，⽆法
进⾏修改操作
选择判异参考线
数据类型
数据类型下拉选项：“⾃定义”、“σ相关”，默认选择⾃定
义，选择后回显正确
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 点击新增参考限，选择判异参考线 2.点击数据类型下
拉框 3.数据类型下拉框选择“σ相关”
1.数据类型默认选择⾃定义，下拉选项：“⾃定义”、“σ相
关” 2.选择后下拉框回显“σ相关”
排列配置为⽆
⾃定义参考线
新增⾃定义参考线，分析的纵轴变量是时分秒格式，输⼊
时分秒数据正确展示
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1.纵轴变量选择时分秒类型数据 2. 点击新增参考限，选
择判异参考线，数据类型选择⾃定义 3.上、下限输⼊时
正确展示输⼊的时分秒分秒
新增⾃定义参考线，分析的纵轴变量是数值格式，参考值
输⼊数值正确展示
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1.纵轴变量选择数值类型数据 2. 点击新增参考限，选择
判异参考线，数据类型选择⾃定义 3.上、下限输⼊数
正确展示输⼊的数值值，如整数、⼩数、负数
新增⾃定义参考线，参考线下限⼤于上限，不可添加
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 点击新增参考限，选择判异参考线，数据类型选择⾃定
提示：上限的值要⼤于下限义 2.输⼊下限⼤于下限，点击确定
新增⾃定义参考线，上下限都为空时，提示：上限和下限
⾄少要输⼊⼀个
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 点击新增参考限，选择判异参考线，数据类型选择⾃定
提示：上限和下限⾄少要输⼊⼀个义 2.上下限都为空时，点击确定
新增⾃定义参考线，参考限仅输⼊上限或仅输⼊下限，可
保存成功
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 点击新增参考限，选择判异参考线，数据类型选择⾃定
可保存成功义 2.仅输⼊上限或仅输⼊下限，点击确定
新增⾃定义参考线，是否等于和偏移默认值校验
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 点击新增参考限，选择判异参考线，数据类型选择⾃定
义 2.查看是否等于和偏移
1.是否等于（上限）、是否等于（下限），默认勾选 2.偏
移(上限)、偏移(下限)默认值为0
σ相关参考线
新增σ相关参考线，参考线下限不得⼤于上限校验
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 点击新增参考限，选择判异参考线，数据类型选择σ相
提示：上限的值要⼤于下限关 2.上限选择2σ，下限选择3σ，点击确定
新增σ相关参考线，上下限选择框选项：-6σ～6σ
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 点击新增参考限，选择判异参考线，数据类型选择σ相
关 2.点击上、下限选择框
1.上下限选择框选项：-6σ～6σ 2.上下限选择框旁边的“是否等于”复选框隐藏
排列配置为⾃定义参考限⽣效范围
范围
开始/结束范围
开始/结束范围的数据来源
横轴变量选择字段，新增判异参考线，开始/结束范围数
据来源于横轴变量值
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 排列配置选择：⾃定义参考限⽣效范围，横轴变量选择
字段 2.新增判异参考线，点击开始/结束范围下拉框
下拉选项数据来源于横轴变量值，按横轴顺序展示, 不去
重
横轴变量不选择字段，新增判异参考线，开始/结束范围
数据来源于⾃增序号
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 排列配置选择：⾃定义参考限⽣效范围，横轴变量为
下拉选项数据来源于⾃增序号空 2.新增判异参考线，点击开始/结束范围下拉框
横轴变量存在缺失值时，新增判异参考线，开始/结束范
围下拉选项要把缺失值*展示出来
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 排列配置选择：⾃定义参考限⽣效范围，横轴变量选择
含缺失值的字段 2.新增判异参考线，点击开始/结束范围
下拉选项缺失值*展示出来下拉框
新增判异参考线，开始/结束的范围必填校正
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 排列配置选择：⾃定义参考限⽣效范围 2.新增判异参
提示：请选择开始/结束范围考线，开始/结束范围为空，点击确定
新增判异参考线，开始/结束范围下拉框⽀持搜索数据
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 排列配置选择：⾃定义参考限⽣效范围 2.新增判异参
下拉列表过滤出搜索的数据考线，开始/结束范围输⼊数据
结束的范围⼤于开始的范围校正
新增判异参考线，结束的范围⼤于开始的范围，保存参考
线成功
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 排列配置选择：⾃定义参考限⽣效范围 2.新增判异参
保存参考线成功考线，选择结束的范围⼤于开始的范围
新增判异参考线，结束的范围⼩于开始的范围，保存参考
线失败
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 排列配置选择：⾃定义参考限⽣效范围 2.新增判异参
提示：结束范围必须⼤于开始范围考线，选择结束的范围⼩于开始的范围
新增判异参考线，结束的范围等于开始的范围，保存参考
线失败
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 排列配置选择：⾃定义参考限⽣效范围 2.新增判异参
提示：结束范围必须⼤于开始范围考线，选择结束的范围等于开始的范围
数据范围交叉校正
新增判异参考线，第⼀个和第⼆个范围存在数据交叉，给
出提示
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 排列配置选择：⾃定义参考限⽣效范围 2.新增判异参
参考线保存失败，提示：数据范围有交叉，暂不⽀持添加考线，第⼀个和第⼆个范围存在数据交叉
新增判异参考线，第⼀个包含第⼆个范围数据，给出提示
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 排列配置选择：⾃定义参考限⽣效范围 2.新增判异参
参考线保存失败，提示：数据范围有交叉，暂不⽀持添加考线，第⼀个包含第⼆个范围数据
新增判异参考线，第⼀个结束的范围与第⼆个开始的范围
重合，给出提示
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 排列配置选择：⾃定义参考限⽣效范围 2.新增判异参
参考线保存失败，提示：数据范围有交叉，暂不⽀持添加考线，第⼀个结束的范围与第⼆个开始的范围重合
新增判异参考线，第⼀个⽐第⼆个范围区间⼤，参考线保
存成功
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 排列配置选择：⾃定义参考限⽣效范围 2.新增判异参
添加成功考线，添加第⼀个范围是5-10，第⼆个是1-3
新增范围区间
新增判异参考线，点击【+】按钮，新增⼀个范围区间成
功
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 排列配置选择：⾃定义参考限⽣效范围 2.新增判异参
最下⽅新增⼀个范围区间考线，点击【+】按钮
新增判异参考线，添加的范围不可超过5个
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 排列配置选择：⾃定义参考限⽣效范围 2. 新增判异参
提示：添加的范围不可超过5个考线，添加第6个范围区间
删除范围区间
新增判异参考线，点击删除按钮，删除范围区间成功
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 排列配置选择：⾃定义参考限⽣效范围 2. 新增判异参
成功删除范围区间考线，存在⾄少两个时，点击【删除】按钮
新增判异参考线，只有⼀个范围区间，不⽀持删除
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 排列配置选择：⾃定义参考限⽣效范围 2. 新增判异参
【删除】按钮时不可点击状态，置灰考线，只有⼀个范围区间
排列配置为⾃定义参考限⽣效范围，添加参考线⻚⾯显示
校验
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1.选择排列配置的⾃定义参考限⽣效范围 2.进⼊参考限新
增⻚⾯
1.阶段的配置选项隐藏 2.数据类型下⽅默认显示⼀个范围
区间，⽀持输⼊开始或结束的范围区间 3.范围右侧增
加：【+】和删除按钮
新增判异参考线，同⼀名称参考限可设置多次校验
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
新增两条参考限，选择判异参考线，参考线名称选择警戒
可成功添加两条警戒线线
排列配置为⽤此变量定义阶段，新增参考线，添加参考线
⻚⾯显示阶段下拉框
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 排列配置选择：⽤此变量定义阶段 2. 新增参考线，查
阶段下拉框默认显示：全阶段，阶段字段值去重展示看弹窗内容
新增参考线，点击取消，验证不新增参考线
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
取消添加成功新增参考限，填写上下限，点击取消 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
参考线列表
新增基准参考线，查看参考线列表，列表记录显示正确
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
1. 新增参考限，选择基准参考线 2. 查看参考线列表 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1.类型为基准参考线，范围为/，数值和参考线名称与新
增内容⼀致 2.状态默认为开启状态
排列配置为⽤此变量定义阶段，新增判异参考线，查看参
考线列表，列表记录显示正确
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图，排列配置为⽤此变量
1. 新增参考限，选择判异参考线 2. 查看参考线列表定义阶段
1.类型为判异参考线，范围为选择的阶段 2.上下限（是否
等于）和参考线名称与新增内容⼀致 3.状态默认为开启
状态
排列配置为⾃定义范围，新增判异参考线，查看参考线列
表，列表记录显示正确
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图，排列配置为⾃定义参
考限⽣效范围
1. 新增参考限，选择判异参考线，添加5个范围区间 2.查
看参考线列表
1.类型为判异参考线，范围、上下限（是否等于）和参考
线名称与新增内容⼀致 2.状态默认为开启状态
排列配置为⽆，新增判异参考线，查看参考线列表，列表
记录显示正确
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
1. 新增参考限，选择判异参考线 2. 查看参考线列表 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图，排列配置为⽆
1.类型为判异参考线，范围为/ 2.上下限（是否等于）和
参考线名称与新增内容⼀致 3.状态默认为开启状态
编辑
编辑基准参考线，修改参考线名称、参考值、偏移成功
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3.参考线列表已存在基
准参考线
1. 编辑基准参考限，修改参考线名称、参考值、偏移 2. 查看参考线列表
1.进⼊参考线编辑⻚⾯，数据回显上⼀次保存的数据 2.参
考线名称、参考值显示更新后的值
编辑判异参考线（排列位置为⽆），修改参考线名称、数
据类型、上下限、偏移成功
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3.单值控制图排列配置
为⽆，参考线列表已存在判异参考线
1. 编辑判异参考限，修改参考线名称、数据类型、上下
限、偏移 2.查看参考线列表
1.进⼊参考线编辑⻚⾯，数据回显上⼀次保存的数据 2.参
考线名称、上下限显示更新后的值
编辑判异参考线（排列位置为⽤此变量定义阶段），修改
参考线名称、阶段、数据类型、上下限、偏移成功
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3.单值控制图排列配置
为⽤此变量定义阶段，参考线列表已存在判异参考线
1. 编辑判异参考限，修改参考线名称、阶段、数据类型、
上下限、偏移 2.查看参考线列表
1.进⼊参考线编辑⻚⾯，数据回显上⼀次保存的数据 2.参
考线名称、范围、上下限显示更新后的值
编辑判异参考线（排列位置为⾃定义范围）
编辑判异参考线（排列位置为⾃定义参考限⽣效范围），
增加2个范围区间，保存成功
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3.单值控制图排列配置
为⾃定义参考限⽣效范围，参考线列表已存在判异参考线
1. 编辑判异参考限，增加2个范围区间，点击确定 2.查看
参考线列表
1.进⼊参考线编辑⻚⾯，数据回显上⼀次保存的数据 2.参
考线名称、范围、上下限显示更新后的值
编辑判异参考线（排列位置为⾃定义参考限⽣效范围），
编辑参考线名称、范围、上下限、是否等于以及偏移，保
存成功
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3.单值控制图排列配置
为⾃定义参考限⽣效范围，参考线列表已存在判异参考线
1. 编辑判异参考限，修改参考线名称、范围、上下限、是
否等于以及偏移 2.查看参考线列表
1.进⼊参考线编辑⻚⾯，数据回显上⼀次保存的数据 2.参
考线名称、范围、上下限显示更新后的值
编辑判异参考线（排列位置为⾃定义参考限⽣效范围），
删除1个范围区间，保存成功
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3.单值控制图排列配置
为⾃定义参考限⽣效范围，参考线列表已存在判异参考线
1. 编辑判异参考限，删除1个范围区间，点击确定 2.查看
参考线列表
1.进⼊参考线编辑⻚⾯，数据回显上⼀次保存的数据 2.参
考线名称、范围、上下限显示更新后的值
编辑判异参考线（排列位置为⾃定义参考限⽣效范围），
增加第6个范围区间，点击【确认】，提示：添加的范围
不可超过5个
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3.单值控制图排列配置
编辑判异参考限，增加第6个范围区间，点击确定为⾃定义参考限⽣效范围，参考线列表已存在判异参考线
1.进⼊参考线编辑⻚⾯，数据回显上⼀次保存的数据 2.提
示：添加的范围不可超过5个
删除
删除基准参考线成功，列表不显示该参考线
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3.参考线列表已存在基
删除基准参考线成功，列表不显示该参考线参考线列表删除基准参考线准参考线
删除判异参考线成功，列表不显示该参考线
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3.参考线列表已存在判
删除判异参考线成功，列表不显示该参考线参考线列表删除判异参考线异参考线
判异检查
8项判异默认值校验
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
查看判异检查模块 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1.检验 1. 1 个点，距离中⼼线⼤于 K 个标准差，默认选择
3，默认开启状态 2.检验 2. 连续 K 个点在中⼼线同⼀
侧，默认选择9，默认关闭状态 3.检验 3. 连续 K 个点，
全部递增或全部递减，默认选择6，默认关闭状态 4.检
验 4. 连续 K 个点，上下交错，默认选择14，默认关闭状
态 5.检验 5. K+1 个点中有 K 个点，距离中⼼线（同侧）
⼤于 2 个标准差，默认选择2，默认关闭状态 6.检验 6.
K+1 个点中有 K 个点，距离中⼼线（同侧）⼤于 1 个标
准差，默认选择4，默认关闭状态 7.检验 7. 连续 K 个
点，距离中⼼线（任⼀侧）1 个标准差以内，默认选择
15，默认关闭状态 8.检验 8. 连续 k 个点，距离中⼼线（
任⼀侧）⼤于 1 个标准差，默认选择8，默认关闭状态
8项判异配置项检查
检验1的K值下拉框校验
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
检验1的K值展示：1、2、3、4、5、6 查看判异检查模块，点击检验1的下拉框 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
检验2的K值为下拉框
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
检验2的K值展示：7、8、9、10、11 查看判异检查模块，点击检验2的下拉框 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
检验3的K值为下拉框
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
检验3的K值展示：5、6、7、8 查看判异检查模块，点击检验3的下拉框 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
检验4的K值为下拉框
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
检验4的K值展示：12、13、14 查看判异检查模块，点击检验4的下拉框 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
检验5的K值为下拉框
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
检验5的K值展示：2、3、4 查看判异检查模块，点击检验5的下拉框 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
检验6的K值为下拉框
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
检验6的K值展示：3、4、5、6 查看判异检查模块，点击检验6的下拉框 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
检验7的K值为下拉框
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
检验7的K值展示：12、13、14、15 查看判异检查模块，点击检验7的下拉框 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
检验8的K值为下拉框
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
检验8的K值展示：6、7、8、9、10 查看判异检查模块，点击检验8的下拉框 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
⿏标悬停在判异检查图标处，悬停⽂案校验
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⿏标悬停在判异检查图标处 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
您可以根据业务需要⾃⾏设置 K 值⼤⼩。(中⼼线的数值
为平均值)
⽀持全选8项判异
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
8个检验项开关为全部开启状态判异检查模块点击全选按钮 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
⼩数位默认选择3, 下拉选项有：1、2、3、4、5 ⼩数位数
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⼩数位默认选择3, 下拉选项有：1、2、3、4、5 查看⼩数位数 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
分析出的结果
分析流程
分析⽅法显示正确
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
查看分析⽅法 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图，并进⾏分析
1.算法为单值控制图 2.变量为纵轴变量{ API含量（%) }
3.参数为标准差⽅法：{ 移动极差平均值/样本标准差 }，
数据判异规则：{ 检验1.1个点，距离中⼼线⼤于K个标
准 }、{检验3.连续K个点，全部递增或全部递}注意：此处
8项判异有⼏项就显示⼏项，⽆此选项将不显示。
数据源处预览数据，显示正确
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3. 数据源为系统集成表
或本地上传表
1. 分析单值控制图 2. 在分析流程的数据源处点击⽂件超
链接
1. 可打开数据预览弹窗，分为分析数据、异常数据两个
tab ⻚ 2. 两个 tab ⻚列数和⾏数显示正确，⾏数不包含
表头 3. 分析数据展示筛选、剔除、排序、转换后的分析
数据 4. 异常数据展示剔除后的数据和去除异常数据原因
分析结果显示固定⽂案：单值控制图⽤于监控过程是否处
于统计控制状态（识别异常波动），请看详细结论。
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
查看分析结果 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图，并进⾏分析
分析结果显示固定⽂案：单值控制图⽤于监控过程是否处
于统计控制状态（识别异常波动），请看详细结论。
已分析单值控制图，分析流程顶部显示纵轴变量_单值控
制图
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
1.分析单值控制图 2. 查看分析流程顶部标题 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
分析流程顶部显示纵轴变量_单值控制图，与分析结果名
称保持⼀致
详细结论
分析图
校验分析图标题：单值控制图_纵轴变量分析图标题
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
查看分析图标题：单值控制图_纵轴变量配置单值控制图，点击开始分析 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
阶段显示
五组阶段数据交错出现，分析图显示正确
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 2.数据源存在样本列包
含阶段1、阶段2、阶段3、阶段4、阶段5，交错出现
1. 配置单值控制图，排列配置选择⽤此变量定义阶段 3. 阶段选择该样本列，横轴变量不选择字段，点击开始分析
1.分析图中阶段名称的排序按照数据表中出现的先后顺序
来排列 2.横轴标轴两个阶段交接处的序号需要⾃动累加
阶段名称较⻓时在分析图上能显示完整
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 2.数据源存在样本列包
含字段超⻓的数据
1. 配置单值控制图，排列配置选择⽤此变量定义阶段 2. 阶段名称在分析图上能显示完整阶段选择该样本列，点击开始分析
纵轴范围
纵轴显示范围修改影响单值控制图校验
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
单值控制图纵轴显示范围与设置⼀致修改纵轴显示范围1-10，点击开始分析 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
纵轴显示范围默认为空时分析成功
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
分析成功，单值控制图纵轴显示范围⾃适应展示修改纵轴显示范围为空，点击开始分析 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
横轴变量
横轴变量选择部分值缺失的列分析后，横轴对应缺失值的
位置显示为*
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 2.数据源存在⼩数列包
横轴对应缺失值的位置显示为*，不跳过该位置配置单值控制图，横轴变量选择⼩数列，点击开始分析含部分缺失值
横轴变量⽀持选择任意数据类型
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 2.数据源存在混合型数
据列包含汉字、时分秒、⽇期、数值、百分位数
配置单值控制图，横轴变量选择混合数据列，点击开始分
横坐标轴数据与选择的横轴变量⼀致析
横轴变量为空时分析成功
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
分析成功，横轴展示⾃增序号配置单值控制图，横轴变量为空，点击开始分析 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
横轴旋转⻆度
旋转⻆度默认为90度，分析单值控制图
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
横轴坐标旋转⻆度为90度配置单值控制图，旋转⻆度默认为90，点击开始分析 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
旋转⻆度修改影响单值控制图校验
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
横轴坐标旋转⻆度为120度配置单值控制图，修改旋转⻆度为120，点击开始分析 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
旋转⻆度为空时默认为0度
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
横轴坐标旋转⻆度为0度配置单值控制图，修改旋转⻆度为空，点击开始分析 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
显示设置
选择“对所有阶段显示参考限”分析，所有阶段都显示控制
线/参考线/均值线的数值
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 排列配置为⽤此变量定义阶段，显示设置选择“对所有
阶段显示参考限” 2. 新增判异参考线，点击开始分析
分析图所有阶段都显示：UCL=xx、LCL=xx、均值线=
xx、参考线=xx
选择“仅显示最后⼀个阶段的参考限”分析，只有最后⼀个
阶段显示控制线/参考线/均值线的数值
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 排列配置为⽤此变量定义阶段，显示设置选择“仅显示
最后⼀个阶段的参考限” 2. 新增判异参考线，点击开始分
析
分析图只有最后⼀个阶段显示：UCL=xx、LCL=xx、均
值线=xx、参考线=xx
选择“仅显示最后⼀个阶段的参考限”，只在最后⼀个范围
上显示参考线数值
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 排列配置为⾃定义参考限⽣效范围，显示设置选择“仅
显示最后⼀个阶段的参考限” 2. 新增判异参考线，添加多
分析图只有最后⼀个范围显示：参考线=xx 个范围区间，点击开始分析
选择“对所有阶段显示参考限”，所有范围上都显示参考线
数值
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 排列配置为⾃定义参考限⽣效范围，显示设置选择“对
所有阶段显示参考限” 2. 新增判异参考线，添加多个范围
分析图所有范围都显示：参考线=xx 区间，点击开始分析
参考线设置
判异参考线
排列配置为⽆
添加⾃定义参考线设置上下限，分析图存在参考线异常点
校验
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3.数据源存在数值列
1. 纵轴变量选择数值列 2.添加⾃定义参考线，输⼊上限
和下限，点击开始分析
1.参考线上下限显示在分析图上：参考线名= xx 2.超过上
限，低于下限的显示异常点，按照参考线的颜⾊展示圆
点 3.分析图下⽅显示参考线异常点图例
添加⾃定义参考线只设置上限，分析图存在参考线异常点
校验
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3.数据源存在百分位数
列
1. 纵轴变量选择百分位数列 2.添加⾃定义参考线，输⼊
上限，下限为空，点击开始分析
1.参考线上限显示在分析图上：参考线名= xx 2.超过上限
的显示异常点，按照参考线的颜⾊展示圆点 3.分析图下
⽅显示参考线异常点图例
添加⾃定义参考线只设置下限，分析图存在参考线异常点
校验
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3.数据源存在时分秒列
1. 纵轴变量选择时分秒列 2.添加⾃定义参考线，输⼊下
限，上限为空，点击开始分析
1.参考线下限显示在分析图上：参考线名= xx 2.低于下限
的显示异常点，按照参考线的颜⾊展示圆点 3.分析图下
⽅显示参考线异常点图例
参考线设置上限等于某值时，参考线异常点显示正确
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
添加⾃定义参考线上限20并勾选等于，点击开始分析 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
分析成功，数据中20的值也在参考限内，不会标注为异
常点
参考线设置上限不等于某值时，参考线异常点显示正确
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
添加⾃定义参考线上限20不勾选等于，点击开始分析 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
分析成功，数据中20的值不在参考限内，会标注为异常
点
参考线设置下限等于某值时，参考线异常点显示正确
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
添加⾃定义参考线下限20并勾选等于，点击开始分析 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
分析成功，数据中20的值也在参考限内，不会标注为异
常点
参考线设置下限不等于某值时，参考线异常点显示正确
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
添加⾃定义参考线下限20不勾选等于，点击开始分析 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
分析成功，数据中20的值不在参考限内，会标注为异常
点
添加σ参考线设置上下限，分析图存在参考线异常点校验
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3.数据源存在数值列
1. 纵轴变量选择数值列 2.添加σ相关参考线，输⼊上限和
下限，点击开始分析
1.参考线上下限显示在分析图上：参考线名= <公式计算
出上、下限> 2.超过上限，低于下限的显示异常点，按照
参考线的颜⾊展示圆点 3.分析图下⽅显示参考线异常点
图例
添加σ参考线只设置上限，分析图存在参考线异常点校验
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3.数据源存在百分位数
列
1. 纵轴变量选择百分位数列 2.添加σ相关参考线，输⼊上
限，下限为空，点击开始分析
1.该参考线上限显示在分析图上：参考线名= <公式计算
出上限> 2.超过上限的显示异常点，按照参考线的颜⾊展
示圆点 3.分析图下⽅显示参考线异常点图例
添加σ参考线只设置下限，分析图存在参考线异常点校验
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3.数据源存在时分秒列
1. 纵轴变量选择时分秒列 2.添加σ相关参考线，输⼊下
限，上限为空，点击开始分析
1.参考线下限显示在分析图：：参考线名= <公式计算出
下限> 2.低于下限的显示异常点，按照参考线的颜⾊展示
圆点 3.分析图下⽅显示参考线异常点图例
σ相关参考线设置偏移进⾏分析，分析图中参考线名称位
置按设置⽣效
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
分析图中参考线名称位置按设置⽣效 σ相关参考线设置偏移，点击开始分析 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
⾃定义参考线设置偏移进⾏分析，分析图中参考线名称位
置按设置⽣效
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
分析图中参考线名称位置按设置⽣效 ⾃定义参考线设置偏移，点击开始分析 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
排列配置为⽤此变量定义阶段
添加σ参考线只设置上限，阶段4存在参考线异常点校验
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3.数据源存在百分位数
列
1. 纵轴变量选择百分位数列 2.添加σ相关参考线，选择阶
段3，输⼊上限，下限为空 3.显示设置选择“对所有阶段
显示控制线/参考线/中⼼线”，点击开始分析
1.参考线上限只显示在阶段3上：参考线名 = <公式计算
出上限> 2.在阶段3，超过上限的显示异常点，按照参考
线的颜⾊展示圆点 3.分析图下⽅显示参考线异常点图例
添加σ参考线只设置下限，全阶段存在参考线异常点校验
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3.数据源存在时分秒列
1. 纵轴变量选择时分秒列 2.添加σ相关参考线，选择全阶
段，输⼊下限，上限为空 3.显示设置选择“对所有阶段显
示控制线/参考线/中⼼线”，点击开始分析
1.参考线下限显示在所有阶段上：：参考线名= <公式计
算出下限> 2.在所有阶段，低于下限的显示异常点，按照
辅助线的颜⾊展示圆点 3.分析图下⽅显示参考线异常点
图例
添加⾃定义参考线只设置上限，阶段3存在参考线异常点
校验
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3.数据源存在百分位数
列
1.纵轴变量选择百分位数列 2.添加⾃定义参考线，选择阶
段3，输⼊上限，下限为空 3.显示设置选择“对所有阶段
显示控制线/参考线/中⼼线”，点击开始分析
1.参考线上限只显示在阶段3上：参考线名 = xx 2.在阶段
3，超过上限的显示异常点，按照参考线的颜⾊展示圆点
3.分析图下⽅显示参考线异常点图例
添加⾃定义参考线只设置下限，全阶段存在参考线异常点
校验
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3.数据源存在时分秒列
1. 纵轴变量选择时分秒列 2.添加⾃定义参考线，选择全
阶段，输⼊下限，上限为空 3.显示设置选择“对所有阶段
显示控制线/参考线/中⼼线”，点击开始分析
1.参考线下限显示在所有阶段上：参考线名= xx 2.在所有
阶段，低于下限的显示异常点，按照辅助线的颜⾊展示圆
点 3.分析图下⽅显示参考线异常点图例
排列配置为⾃定义参考限⽣效范围
⾃定义参考限范围存在上下限，参考线异常点校验
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 排列配置选择：⾃定义参考限⽣效范围 2.添加⾃定义
参考线，5个参考线范围，输⼊上、下限 3.显示设置选择
“对所有阶段显示控制线/参考线/中⼼线”，点击开始分析
1.5个参考线的范围和上下限展示正确 2.在5个参考线范
围，超过上限低于下限的显示异常点，按照参考线的颜⾊
展示圆点 3.分析图下⽅显示参考线异常点图例
σ相关参考线存在上下限，参考线异常点校验
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 排列配置选择：⾃定义参考限⽣效范围 2.添加σ相关参
考线，5个参考线范围，输⼊上、下限 3.显示设置选择“对所有阶段显示控制线/参考线/中⼼线”，点击开始分析
1.5个参考线的范围和上下限展示正确（根据选择的数据
范围计算） 2.在5个参考线范围，超过上限低于下限的显
示异常点，按照参考线的颜⾊展示圆点 3.分析图下⽅显
示参考线异常点图例
已存在⾃定义范围类型的参考线，切换横轴变量后，不⽀
持分析
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 排列配置选择：⾃定义参考限⽣效范围 2.添加判异参
考线，切换横轴变量，点击开始分析
1.阻⽌分析，提示：数据范围不存在，暂不⽀持分析 2.参
考线列表显示旧的数据范围 3.编辑参考线时，横坐标发
⽣变化，对应范围数据标⻩ 4.范围下拉列表选中：新横
坐标【旧横坐标】
已存在⾃定义范围类型的参考线，清空横轴变量后，不⽀
持分析
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 排列配置选择：⾃定义参考限⽣效范围 2.添加判异参
考线，清空横轴变量，点击开始分析
1.阻⽌分析，提示：数据范围不存在，暂不⽀持分析 2.参
考线列表显示旧的数据范围 3.编辑参考线时，横坐标发
⽣变化，对应范围数据标⻩ 4.范围下拉列表选中：新横
坐标【旧横坐标】
基准参考线
配置基准参考线，参考值为数值类型，验证在分析图上参
考线名称和参考线显示正确
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3.数据源存在数值列
1. 纵轴变量选择数值列 2. 添加基准参考线，点击开始分
分析图上参考线名称和参考线数值显示正确析
配置基准参考线，参考值为时分秒类型，验证在分析图上
参考线名称和参考线显示正确
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3.数据源存在时分秒列
1. 纵轴变量选择时分秒列 2. 添加基准参考线，点击开始
分析图上参考线名称和参考线数值显示正确分析
不启⽤参考线
参考线列表，不启⽤参考线，分析后不展示参考线、参考
线异常点图例
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
分析图不展示参考线、参考线异常点图例添加判异参考线，开关为关闭状态，点击开始分析 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
异常情况
参考线名称/参考值特别⻓时在分析图上需显示完整，超
出最⼤宽度时，换⾏展示
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
添加判异/基准参考线，参考线名称或参考值较⻓，点击
参考线名称和参考值超出最⼤宽度时，换⾏展示开始分析
参考线优先级
分析图存在判异检查点和参考线异常点重合，判异检查点
优先级⾼
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
添加判异参考线，存在判异检查点和参考线异常点重合，
重合点显示判异检查点：红⾊正⽅形点击开始分析
内控限、纠偏限异常点显示的优先级
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3.已知优先级：法规
限>内控限>警戒限>纠偏限>⾃定义参考线
添加多条判异参考线，内控限、纠偏限存在异常点重合，
内控线优先级⾼，展示内控限的异常点颜⾊ 点击开始分析
内控限、警戒限异常点显示的优先级
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3.已知优先级：法规
内控限优先级⾼，展示内控限的异常点颜⾊ 添加多条判异参考线，内控限、警戒限存在异常点重合限>内控限>警戒限>纠偏限>⾃定义参考线
警戒限、纠偏限异常点显示的优先级
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3.已知优先级：法规
警戒限优先级⾼，展示警戒限的异常点颜⾊ 添加多条判异参考线，警戒限、纠偏限存在异常点重合限>内控限>警戒限>纠偏限>⾃定义参考线
法规限、内控限异常点显示的优先级
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3.已知优先级：法规
法规限优先级⾼，展示法规限的异常点颜⾊ 添加多条判异参考线，法规限、内控限存在异常点重合限>内控限>警戒限>纠偏限>⾃定义参考线
⾃定义参考线优先级最后
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3.已知优先级：法规
限>内控限>警戒限>纠偏限>⾃定义参考线
添加多条判异参考线，⾃定义参考线、纠偏限存在异常点
纠偏限优先级⾼，展示纠偏限的异常点颜⾊ 重合
观测点
存在⼋项判异点时，分析图⿏标悬浮在观测点显示数据正
确
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图，并完成分析 3.单值控
显示红⾊正⽅形标识纵轴变量 = 纵轴变量值 ⿏标悬浮在观测点上制图存在⼋项判异点
存在参考线异常点时，分析图⿏标悬浮在观测点显示数据
正确
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图，并完成分析 3.单值控
⿏标悬浮在观测点上制图存在参考线异常点
显示参考线圆点参考线上限= xx；参考线下限= xx 参考
线圆点纵轴变量 = 纵轴变量值
横轴变量选择字段，分析图⿏标悬浮在观测点显示数据正
确
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图，并完成分析 3.单值控
显示横轴变量横轴变量值纵轴变量 = 纵轴变量值 ⿏标悬浮在观测点上制图存在参考线异常点，横轴变量选择字段
横轴变量不选择字段，分析图⿏标悬浮在观测点显示数据
正确
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图，并完成分析 3.单值控
显示序号（统计缺失值在内）纵轴变量 = 纵轴变量值 ⿏标悬浮在观测点上制图存在参考线异常点，横轴变量不选择字段
纵轴变量下有部分数据缺失，分析图上的数据点做断点处
理
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图，并完成分析 3.数据源
⿏标悬浮在观测点上存在数值列包含部分缺失值，纵轴变量选择该数值列
1.图中数据点中间有缺失值的会断开显示 2.⿏标悬浮到缺
失的点，不显示纵轴变量值，不显示UCL和LCL
存在UCL和LCL时，分析图⿏标悬浮在观测点显示数据正
确
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图，并完成分析 3.判异检
显示UCL=xx；LCL=xx ⿏标悬浮在观测点上查启⽤检验1
过程数据
单值控制图定义阶段分析后，显示多组过程数据
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图，并完成分析 3.排列配
置为⽤此变量定义阶段，且有5个阶段 4.判异检查勾选检
查看过程数据验1
1.显示5个过程数据表，表名分别为<阶段1>过程数据、<
阶段2>过程数据、<阶段3>过程数据、<阶段4>过程数
据、<阶段5>过程数据 2.查看表字段包括：N、平均值、
标准差、最⼤值、最⼩值、UCL、LCL 3.N显示对应阶段
下的纵轴变量总数，去掉缺失值 4.平均值、标准差、最
⼤值、最⼩值、UCL、LCL计算正确
估算标准差的⽅法选择样本标准差，校验标准差正确
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图，并完成分析 3.估算标
与minitab对⽐，校验标准差正确查看过程数据准差的⽅法选择样本标准差
估算标准差的⽅法选择移动极差平均值，校验标准差正确
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图，并完成分析 3.估算标
与minitab对⽐，校验标准差正确查看过程数据准差的⽅法选择移动极差平均值
排列配置为⾃定义参考限⽣效范围，验证过程数据正确
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图，并完成分析 3.排列配
查看过程数据置为⾃定义参考限⽣效范围 4.判异检查勾选检验1
1.N显示总数，去掉缺失值 2.平均值、标准差、最⼤值、
最⼩值、UCL、LCL计算正确
排列配置为⽆，验证过程数据正确
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图，并完成分析 3.排列配
查看过程数据置为⽆ 4.判异检查勾选检验1
1.N显示总数，去掉缺失值 2.平均值、标准差、最⼤值、
最⼩值、UCL、LCL计算正确
判异检查
8项判异数据正确性验证
排列配置为⽆
估算标准差的⽅法为移动极差平均值，检测1的K值为3验
证数据正确性
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图，并完成分析 3.排列配
置为⽆，判异检查启⽤检验1，检测1的K值为3 4.估算标
1. 查看分析图 2.查看判异检查准差的⽅法选择移动极差平均值
1.分析图正确性检查,与minitab⼀致 2.分析图以红⾊正⽅
形标示异常点，在数据点旁显示触发的判异项编号 3.不
合格点展示正确
估算标准差的⽅法为移动极差平均值，检验2的K值为9验
证数据正确性
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图，并完成分析 3.排列配
置为⽆，判异检查启⽤检验2，检测2的K值为9 4.估算标
1. 查看分析图 2.查看判异检查准差的⽅法选择移动极差平均值
1.分析图正确性检查,与minitab⼀致 2.分析图以红⾊正⽅
形标示异常点，在数据点旁显示触发的判异项编号 3.不
合格点展示正确
估算标准差的⽅法为样本标准差，检验3的K值为6验证数
据正确性
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图，并完成分析 3.排列配
置为⽆，判异检查启⽤检验3，检验3的K值为6 4.估算标
1. 查看分析图 2.查看判异检查准差的⽅法选择样本标准差
1.分析图正确性检查,与minitab⼀致 2.分析图以红⾊正⽅
形标示异常点，在数据点旁显示触发的判异项编号 3.不
合格点展示正确
估算标准差的⽅法为样本标准差，检验4的K值为13验证
数据正确性
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图，并完成分析 3.排列配
置为⽆，判异检查启⽤检验4，检验4的K值为13 4.估算
1. 查看分析图 2. 查看判异检查标准差的⽅法选择样本标准差
1.分析图正确性检查,与minitab⼀致 2.分析图以红⾊正⽅
形标示异常点，在数据点旁显示触发的判异项编号 3.不
合格点展示正确
存在断层的数据，验证检验1、检验2...检验8的数据正确
性
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图，并完成分析 3.判异检
1. 查看分析图 2.查看判异检查查启⽤检验1-检验8 4.数据源存在数值列包含断层数据
1.分析图正确性检查,与minitab⼀致 2.分析图以红⾊正⽅
形标示异常点，在数据点旁显示触发的判异项编号 3.不
合格点展示正确
排列配置为⽤此变量定义阶段
估算标准差的⽅法为移动极差平均值，检验5的K值为3验
证数据正确性
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图，并完成分析 3.排列配
置为⽤此变量定义阶段，判异检查启⽤检验5，检验5的K
1. 查看分析图 2.查看判异检查值为3 4.估算标准差的⽅法选择移动极差平均值
1.分析图正确性检查,与minitab⼀致 2.分析图以红⾊正⽅
形标示异常点，在数据点旁显示触发的判异项编号 3.不
合格点展示正确
估算标准差的⽅法为样本标准差，检验6的K值为4验证数
据正确性
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图，并完成分析 3.排列配
置为⽤此变量定义阶段，判异检查启⽤检验6，检验6的K
1. 查看分析图 2.查看判异检查值为4 4.估算标准差的⽅法选择样本标准差
1.分析图正确性检查,与minitab⼀致 2.分析图以红⾊正⽅
形标示异常点，在数据点旁显示触发的判异项编号 3.不
合格点展示正确
排列配置为⾃定义参考限⽣效范围
估算标准差的⽅法为移动极差平均值，检验7的K值为13
验证数据正确性
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图，并完成分析 3.排列配
置为⾃定义参考线范围，判异检查启⽤检验7，检验7的K
1. 查看分析图 2.查看判异检查值为13 4.估算标准差的⽅法选择移动极差平均值
1.分析图正确性检查,与minitab⼀致 2.分析图以红⾊正⽅
形标示异常点，在数据点旁显示触发的判异项编号 3.不
合格点展示正确
估算标准差的⽅法为样本标准差，检验8的K值为8验证数
据正确性
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图，并完成分析 3.排列配
置为⾃定义参考线范围，判异检查启⽤检验8，检验8的K
1. 查看分析图 2.查看判异检查值为8 4.估算标准差的⽅法选择样本标准差
1.分析图正确性检查,与minitab⼀致 2.分析图以红⾊正⽅
形标示异常点，在数据点旁显示触发的判异项编号 3.不
合格点展示正确
联动校验
判异检查不启⽤检验1，过程数据和分析图不显示UCL和
LCL
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图，并完成分析 3.判异检
过程数据和分析图不显示UCL和LCL 查看过程数据和分析图查不启⽤检验1
判异检查启⽤检验1，过程数据和分析图显示UCL和LCL
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图，并完成分析 3.判异检
过程数据和分析图显示UCL和LCL 查看过程数据和分析图查启⽤检验1
格式校验
判异检查结果格式校验
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图，并完成分析 3.存在⼋
查看判异检查模块项判异异常点
检验 1：1 个点，距离中⼼线⼤于 x个标准差；检验出下
列数据点：横坐标1（纵坐标1）、横坐标2（纵坐标
2）... 检验 2：连续 x个点在中⼼线同⼀侧；检验出下列
数据点：横坐标1（纵坐标1）、横坐标2（纵坐标2）...
没有⼋项判异异常点时不显示判异检查模块
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图，并完成分析 3.不存在
不显示判异检查模块查看判异检查模块 ⼋项判异异常点
检验分析
排列配置为⽆
存在⾃定义参考线异常点，超出参考线检查校验
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图，并完成分析 3.排列配
查看检验分析模块置为⽆，存在⾃定义参考线异常点
超出<参考线>检查以xx作为控制下限,以yy作为控制上
限。共统计数据33个，共有17个点超出<参考线>。检验
出下列数据点: 横坐标1（纵坐标1）、横坐标2（纵坐标
2）...
存在σ相关参考线异常点，超出参考线检查校验
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图，并完成分析 3.排列配
查看检验分析模块置为⽆，存在σ相关参考线异常点
超出<参考线>检查以-1σ作为控制下限,以1σ作为控制上
限。共统计数据33个，共有16个点超出<参考线>。检验
出下列数据点: 横坐标1（纵坐标1）、横坐标2（纵坐标
2）...
排列配置为⽤此变量定义阶段
全阶段存在⾃定义参考线异常点，超出参考线检查校验
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图，并完成分析 3. 排列配
置为⽤此变量定义阶段，且有5个阶段 4.添加⾃定义参考
线，选择全阶段，5个阶段都存在参考线异常点
查看<阶段1>、<阶段2>、<阶段3>、<阶段4>、<阶段5>
检验分析模块
超出<参考线>检查以xx作为控制下限,以yy作为控制上
限。共统计数据33个，共有17个点超出<参考线>。检验
出下列数据点: 横坐标1（纵坐标1）、横坐标2（纵坐标
2）...
阶段3存在σ相关参考线异常点，超出参考线检查校验
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图，并完成分析 3. 排列配
置为⽤此变量定义阶段 4.添加σ相关参考线，选择阶段
查看<阶段3>检验分析模块 3，阶段3存在参考线异常点
超出<参考线>检查以-1σ作为控制下限,以1σ作为控制上
限。共统计数据33个，共有17个点超出<参考线>。检验
出下列数据点: 横坐标1（纵坐标1）、横坐标2（纵坐标
2）...
排列配置为⾃定义参考限⽣效范围
存在⾃定义参考线异常点，超出参考线检查格式校验
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图，并完成分析 3.排列配
查看检验分析模块置为⾃定义参考限⽣效范围，存在⾃定义参考线异常点
超出<参考线>检查以xx作为控制下限,以yy作为控制上
限。数据范围为1~31。检验出下列数据点：横坐标1（纵
坐标1）、横坐标2（纵坐标2）...
存在σ相关异常点，超出参考线检查格式校验
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图，并完成分析 3.排列配
查看检验分析模块置为⾃定义参考限⽣效范围，存在σ相关参考线异常点
超出<参考线>检查以-1σ作为控制下限,以1σ作为控制上
限。数据范围为1~31。检验出下列数据点：横坐标1（纵
坐标1）、横坐标2（纵坐标2）...
没有参考线异常点时不显示检验分析模块场景
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图，并完成分析 3.不存在
不显示检验分析模块查看检验分析模块参考线异常点
⾃定义结论
⾃定义结论含中⽂、字⺟、⼩数、特殊字符时可保存成功
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图，并完成分析
1. 在输⼊结论中输⼊中⽂、字⺟、⼩数、特殊字符 2. 点
击保存
可成功保存输⼊结论，重新进⼊详情⻚后回显内容与输⼊
⼀致
⾃定义结论最多⽀持2000个字符，可保存成功
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
1. 输⼊结论输⼊2000个字符 2. 点击保存 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图，并完成分析
1. 最⼤限制2000字符，超过2000不能输⼊ 2. 2000字符
可保存成功，保存后回显完整
每分析⼀次单值控制图，分析图⽣成区域新增⼀条结果分析图⽣成
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
分析单值控制图 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1.分析图⽣成区域质量控制图分类下新增⼀条单值控制图
结果，显示已分析，总数+1 2.分析结果名正确: 纵轴变
量_单值控制图 3.纵轴变量、横轴变量显示正确
场景
分析不同数据类型
时分秒
纵轴变量选择时分秒列，分析成功，结果显示正确
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
1. 纵轴变量选择时分秒列 2. 点击开始分析 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3. 数据源存在时分秒列
分析成功，分析图、过程数据、判异检查和超出参考线检
查显示正确
纵轴变量选择时分秒都相同的列，分析成功，结果显示正
确
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3. 数据源存在时分秒都
1. 纵轴变量选择时分秒都相同的列 2. 点击开始分析相同的列
分析成功，分析图、过程数据、判异检查和超出参考线检
查显示正确
纵轴变量选择断层时分秒列，分析成功，结果显示正确
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3. 数据源存在断层时分
1. 纵轴变量选择断层时分秒列 2. 点击开始分析秒列
分析成功，分析图、过程数据、判异检查和超出参考线检
查显示正确
数值
纵轴变量选择⼩数列，分析成功，结果显示正确
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
1. 纵轴变量选择⼩数列 2. 点击开始分析 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3. 数据源存在⼩数列
分析成功，分析图、过程数据、判异检查和超出参考线检
查显示正确
纵轴变量选择负数列，分析成功，结果显示正确
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
1. 纵轴变量选择负数列 2. 点击开始分析 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3. 数据源存在负数列
分析成功，分析图、过程数据、判异检查和超出参考线检
查显示正确
纵轴变量选择百分位数列，分析成功，结果显示正确
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3. 数据源存在百分位数
1. 纵轴变量选择百分位数列 2. 点击开始分析列
分析成功，分析图、过程数据、判异检查和超出参考线检
查显示正确
纵轴变量选择混合型数据列，分析成功，结果显示正确
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3. 数据源存在混合型数
1. 纵轴变量选择混合型数据列 2. 点击开始分析据列包含⼩数、负数、百分位数、0、空值等
1.⽆提示，系统静默处理并⾃动排除纵轴变量缺失数据，
仅使⽤有效数值计算 2.分析成功，分析图、过程数据、
判异检查和超出参考线检查显示正确
纵轴变量选择所有数据值都⼀样的列，分析成功，结果显
示正确
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3. 数据源存在所有数据
值都⼀样的列
1. 纵轴变量选择选择所有数据值都⼀样的列 2. 点击开始
分析
分析成功，分析图、过程数据、判异检查和超出参考线检
查显示正确
异常情况
纵轴变量选择只有⼀个数据的列时不⽀持分析，提示：没
有⾜够的数据，暂不⽀持分析
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3. 数据源存在只有⼀个
提示：没有⾜够的数据，暂不⽀持分析 1. 纵轴变量选择只有⼀个数据的列 2. 点击开始分析数据的列
某阶段下纵轴变量只有⼀个数据，不⽀持分析，提示：没
有⾜够的数据，暂不⽀持分析
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3. 数据源存在某阶段下
纵轴变量只有⼀个数据
1. 纵轴变量选择某阶段下纵轴变量只有⼀个数据的列 2. 提示：没有⾜够的数据，暂不⽀持分析点击开始分析
某阶段下纵轴变量数据为空，不⽀持分析，提示：没有⾜
够的数据，暂不⽀持分析
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3. 数据源存在某阶段下
纵轴变量数据为空
1. 纵轴变量选择某阶段下纵轴变量数据为空的列 2. 点击
提示：没有⾜够的数据，暂不⽀持分析开始分析
⼩数位数
⼩数位修改影响范围
平均值、标准差、UCL、LCL受⼩数位设置的影响
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. ⼩数位设置5位，点击开始分析 2. 查看过程数据、分
析图
平均值、标准差、UCL、LCL按照设置的⼩数位5位展示
数据
σ参考线上下限受⼩数位影响
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. ⼩数位设置4位，添加σ相关参考线，点击开始分析 2.
σ参考线上下限按照设置的⼩数位4位展示数据查看分析图
纵轴变量为时分秒格式，分析图数据点的y轴坐标受⼩数
位影响
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 纵轴变量选择时分秒数据，⼩数位设置4位，点击开始
分析 2. ⿏标悬停在分析图的数据点上、查看超出参考线
分析图数据点的y轴坐标照设置的⼩数位4位展示数据检查的数据点
纵轴变量为时分秒格式，最⼤值、最⼩值受⼩数位影响
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 纵轴变量选择时分秒数据，⼩数位设置2位，点击开始
最⼤值、最⼩值按照设置的⼩数位2位展示数据分析 2. 查看过程数据
纵轴变量为时分秒格式，⾃定义参考线上下限受⼩数位影
响
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 纵轴变量选择时分秒数据，⼩数位设置2位，点击开始
⾃定义参考线上下限按照设置的⼩数位2位展示数据分析 2.查看分析图
⼩数位修改不影响范围
N不受⼩数位修改影响校验
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 纵轴变量选择时分秒数据，⼩数位设置5位，点击开始
N不根据⼩数位设置⽽展示分析 2. 查看过程数据
纵轴变量为百分位数值类数据，最⼤值、最⼩值不受⼩数
位修改影响
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 纵轴变量选择百分位数值类数据，⼩数位设置5位，点
最⼤值、最⼩值不根据⼩数位设置⽽展示击开始分析 2. 查看过程数据
纵轴变量为百分位数值类数据，分析图数据点的y轴坐标
不受⼩数位修改影响
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 纵轴变量选择百分位数值类数据，⼩数位设置4位，点
击开始分析 2. ⿏标悬停在分析图的数据点上、查看超出
y轴坐标不根据⼩数位设置⽽展示参考线检查的数据点
纵轴变量为百分位数值类数据，⾃定义参考线上下限不受
⼩数位影响
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
1. 纵轴变量选择百分位数值类数据，⼩数位设置1位，点
⾃定义参考线上下限不根据⼩数位设置⽽展示击开始分析 2. 查看分析图
更改配置
修改变量后重新分析，验证最新单值控制图结果正确
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图 3. 数据源存在可切换的
点击更改配置，修改变量后重新分析纵轴变量或横轴变量
1. 分析图⽣成区域显示已分析，分析结果名更新 2. 分析
流程顶部标题更新 3. 分析图、过程数据、判异检查和超
出参考线检查按最新变量重新⽣成
点击更改配置按钮，配置项数据回显正确
1. 已登录业务站点，进⼊数据分析⼯作台的数据分析详情
点击更改配置 ⻚ 2.选择分析⽅法为单值控制图
纵轴变量、横轴变量、图表设置、参考线、判异检查等配
置项回显正确
报告
单值控制图分析结果能正常插⼊报告，结果显示正确
1. 已登录业务站点并具备报告编辑权限 2. 存在分析⽅法
为单值控制图且分析状态为已确认的监控项⽬ 3. 数据分
析⼯作台存在已分析的单值控制图结果
1. 进⼊报告编辑⻚ 2. 点击插⼊分析结果 3. 监控项⽬ tab
⻚选择单值控制图，分析平台 tab ⻚选择单值控制图 4.
确认插⼊并查看报告内容
单值控制图插⼊报告成功，分析图、过程数据、判异检
查、超出参考线检查和输⼊结论显示正确