

저전력 장거리(LPWA) 통신에 적합한

Cat. M1 기술을 활용한 워크숍

이번 워크숍에서는 **LGU+**의 유심을 사용합니다




www.CodeZoo.co.kr


- CAT.M1 특징
- CAT.M1 하드웨어 구성 및 설계 살펴보기
- CAT.M1 어떻게 개발 하나요? (AT Command)
- CAT.M1 실습 (다운로드, Basic, Socket, Cloud)

1. Cat.M1 일반적인 특징 - LPWA

폭발적으로 증가하는 IoT 회선 수에 대응하기 위해, 데이터 전송 속도가 낮고 전력 소모량이적으며 넓은 지역을 커버할 수 있는 LPWA* 기술이 필요

* LPWA: Low Power Wide Area






요구 사항	비고
저전력 소모 / Long battery life	10년
저가 단말기 공급 / Low cost chipset	기기 당 \$5 이하
낮은 구축 비용 / Low cost Network	HW 추가 보다는 간단한 SW 업그레이드
안정적 커버리지 / Wide area connectivity	빌딩 내,지하,외곽지역 등
데그ㅁ 다마기 저소	동시 접속/수용 (10 만↑ 디바이스 per cell)*


1. Cat.M1 일반적인 특징 - Cat.M1 & NB-IoT

LPWA: 표준 기술의 진화 방향



고속/대용량: 멀티미디어 서비스 → 4G, 5G

저속/소용량 : IoT 서비스 → LPWA (NB-IoT)



2. CAT.M1 소프트웨어 개발자 측면의 특징

NB-IoT·LTE-M1·5G까지 속도별 사물인터넷 기술 선봬

- •`17년 국내 최초 NB-IoT 개시 이어 LTE-M1 전국망 상용화, 5G와 더불어 속도·사용환경 따라 맞춤 기술 적용 가능해져
- •배관망 안전관리 등 '고정형' 서비스 넘어 차량관리·위치추적 등 '이동형' 영역서도 IoT 활성화 전망
- •loT 요금제 신설, <u>월 330원(100KB)</u>부터 2,200원(15MB)까지 기업고객 선택 의 폭 확대
- •올해 초 업계 1위 '팅크웨어' 손잡고 커넥티드 블랙박스 출시, LTE-M1 서비스 확산 본격화

LG유플러스(부회장 하현회/www.uplus.co.kr)는 사물인터넷(IoT) 통신 'LTE-M1'의 전국망 서비스를 개시한다고 22일(월) 밝혔다.

`17년 선보인 NB-IoT와 이달 상용화에 나선 5G까지 더해 총 3개의 사물인 터넷 기술을 확보한 국내 유일의 통신사가 된다.

'LTE-M1'은 HD급 이미지, 동영상 등 중급 용량의 데이터를 빈번하게 전송하는 서비스에 적합한 IoT 기술이다. 전력 효율이 높아 다량의 데이터를 전송하더라도 수년간 배터리 걱정 없이 서비스를 제공한다. 특히 블랙박스, 전기 자전거와 같이 이동형 단말 및 관제 서비스 영역에서 IoT 확대의 근간이 될 것으로 보인다.

LG유플러스는 이번 'LTE-M1' 전국망 개시와 동시에 기업용 IoT 요금제도 신설했다. 새롭게 선보이는 <u>요금제는 월 1,100원(VAT 포함)에 5MB를 제공</u> 하는 'LPWA 110'와 <u>월 2,200원(VAT 포함)에 15MB를 제공하는 'LPWA 220'</u> 이다.

2. CAT.M1 소프트웨어 개발자 측면의 특징

1회 전송 데이터 TCP Sample

"TCP 패킷헤더(주소 정보) + 보내고자 하는 데이터"



TCP 송신 헤더패킷 사이즈 : 230byte TCP 수신 헤더패킷 사이즈 : 199byte

1회 전송 데이터 UDP Sample


"UDP 패킷헤더(주소 정보) + 보내고자 하는 데이터"



UDP 송신 헤더패킷 사이즈 : 40byte UDP 수신 헤더패킷 사이즈 : 40byte


BG96 TCP(IP) AT Commands Manual V1.1

Send Size The maximum data length is 1460 bytes Read Size The maximum data length is 1500 bytes











GNSS_ANTENNA

TTL LEVEL SELECT (3.3 or 5V)
CON3 (CLOSE) & CON4 (OPEN) 3.3V
CON3 (OPEN) & CON4 (CLOSE) 5V

CTS RTS TXD RXD +5V GND



구분 (classification)	규 격 (Standard)
1. 제품명 (Product Name)	CodeZoo LTE-CAT.M1 Board
2. 제품 모델명 (Product Model)	CZ-CATM1
3. 제품 제조사 (Product Manufacturer)	CodeZoo
4. 통신모듈 모델명/제조사 (Module Model/Vendor)	BG96 / Quectel
5. 통신칩셋 모델명/제조사 (Chipset Model/Vendor)	MDM9206 / Qualcomm
6. 외형크기 (Dimension) [단위: mm]	Width(38.0)*Height(65.0)*Depth(4.0)
7. 기능용도 (Function-Use)	LTE 통신 모듈
8. 전원 타입 (Power Supply Type)	USB, 3.3~5V
9. 동작 전압/전류 (Voltage/Ampere)	(5 V), (0.25A)
10. 안테나 타입 (Antenna Type)	외장형
11. 지원 통신규격 주파수 (Frequency Band)	LTE Cat1



 https://github.com/jbmaster50/LGUPlus_CATM1/tree/master/Schematics_Dimension

BG96 Module 회로도.pdf

The "AT" or "at" prefix must be set at the beginning of each command line. To terminate a command line

enter **<CR>**. Commands are usually followed by a response that includes "**<CR><LF>**". Throughout this document, only the responses are presented,

"<CR><LF>" are omitted intentionally.

"AT"또는"at"접두사는 각 명령 줄의 시작 부분에 설정해야합니다. 명령 행을 종료하려면 <CR>을 입력하십시오. 명령 뒤에는 일반적으로"<CR> <LF> <response> <CR> <LF>"가 포함 된 응답이 이어집니다. 이 문서 전체에서"<CR> <LF>"는 의도적으로 생략 된 답변 만 제공됩니다.

Quectel_BG96_AT_Commands _Manual_V2.3.pdf, 10page

Table 1: Types of AT Commands and Responses				
Test Command	AT+ <x>=?</x>	This command returns the list of parameters and value ranges set by the corresponding Write Command or internal processes.		
Read Command	AT+ <x>?</x>	This command returns the currently set value of the parameter or parameters.		
Write Command	AT+ <x>=<></x>	This command sets the user-definable parameter values.		
Execution Command	AT+ <x></x>	This command reads non-variable parameters affected by internal processes in the UE.		

Quectel_BG96_AT_Commands _Manual_V2.3.pdf, 11page

1.5. Unsolicited Result Code

As an Unsolicited Result Code and a report message, URC is not issued as part of the response related to an executed AT command. URC is issued by BG96 without being requested by the TE and it is issued automatically when a certain event occurs. Typical events leading to URCs are incoming calls (**RING**),


received short messages, high/low voltage alarm, high/low temperature alarm, etc.


요청하지 않은 결과 코드 및 보고서 메시지로서 URC는 실행 된 AT 명령과 관련된 응답의 일부로 발행되지 않습니다. URC는 TE의 요청없이 BG96에 의해 발행되며 특정 이벤트가 발생하면 자동으로 발행됩니다. URC로 이어지는 일반적인 이벤트는 수신 전화 (RING), 수신 된 짧은 메시지, 고 / 저 전압 경보, 고 / 저 온도 경보 등입니다.

언제 들어올지 알수 없는 모뎀 메시지에 대한 처리 루틴을 어떻게 만들것 인지?

- 1. 인터럽트
- 2. RTOS 태스크
- 3. 상황에 맞는 소프트웨어 설계

Quectel_BG96_AT_Commands _Manual_V2.3.pdf, 12page





2.9. AT+CGSN Request Product Serial Number Identification

The command returns International Mobile Equipment Identity (IMEI). It is identical with AT+GSN.

AT+CGSN Request Product Serial Number Identification		
Test Command AT+CGSN=?	Response OK	
Execution Command AT+CGSN	Response <imei></imei>	
Maximum Response Time	300ms	
Reference 3GPP TS 27.007		

Parameter

<IMEI> IMEI of the ME

NOTE

The serial number (IMEI) varies with the individual ME device.

Quectel_BG96_AT_Commands _Manual_V2.3.pdf, 18page

QCOM_V1.0	- □ X
About	
COM Port Setting	Command List—
COM Port: ■ ■ Baudrate: 9600 ■ StopBits: 1 ■ Parity: None ■	☐ Choose All Commands HEX ☐ Enter Delay(mS)
	▼ 1: AT+CFUN=1 □ ▼ 1 □
ByteSize: 8 ▼ Flow Control: No Ctrl Flow ▼ Open Port	Z: AT+CGDCONT=1,"IP","internet,lguplus,co,kr"
	▼ 3: AT+COPS=1,2,"45006"
	▼ 4: AT+CGATT=1
	▼ 5: AT+NSOCR=DGRAM,17,5683,1
	▼ 6: AT+NSOST=0,210,120,128,192,5683,89,3c3d3€
	▼ 7: AT+CSCON? □ 7 ▼ 8: AT+CGATT? ■ 8
	▼ 9: AT+CGDCONT? 9 ▼ 10: AT+CISI 10
	▼ 11: AT+NBAND? □ ▼ 11
	▼ 12: AT+NBAND=5
	▼ 13: AT+CFUN=0
	▼ 14: AT+NRB
	▼ 15: AT+CGMR
	▼ 16: +CPIN? □ □ 16 □
	▼ 17: AT+CGATT=0
	☐ 18: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	▼ 19: at\$lgtver?
	□ 20: □ □ □ □ □ □ □ □
	21:
	☐ 22: ☐ ☐ ☐ 22 ☐ ☐
	☐ 23: ☐ ☐ <u>23</u> ☐
Operation—	☐ 24: ☐ ☐ ☐ 24 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	25:
Input String: ☐ HEX String ☐ Show In HEX ☐ Send With Enter	
^	☐ 28: ☐ ☐ ☐ 28 ☐ ☐ ☐ 29: ☐ ☐ ☐ 29 ☐ ☐ ☐ 29 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
▼ Send Command	
Select File Send File	Load Test Script Delay Time(mS): 1000
Save Log Z:\#02,PROJECTS\#70, NB_loT\#5,Driver\#QUECTEL\#Tools\#QCOM_V1,0\#QCOM_L	Save As Script Run Stop

CAT.M1 모뎀 구현 명세서 검토



AT Command Manual 참조하여 구현 시나리오 작성




PC + CAT.M1
Program(Qcom)
활용하여 시나리오 검증 동작 불가시 이전단계로 복귀



구현 시나리오대로 동작되면 CAT.M1 라이브러리를 이용하여 MCU + CAT.M1 동작 구현


5. CAT.M1 실습




www.**Code**Zoo.co.kr

5. CAT.M1 실습 (다운로드)

https://github.com/jbmaster50/LGUPlus_CATM1



5. CAT.M1 실습 (다운로드)




5. CAT.M1 실습 (다운로드)

```
💿 LGUPlus_BG96_Basic_test | 아두이노 1.8.13
파일 편집 스케치 툴 도움말
           확인/컴파일
                               Ctrl+R
           언로드
                               Ctrl+U
          프로그래머를 이용해 업로드 Ctrl+Shift+U
 LGUPlus
           컴파일된 바이너리 내보내기 Ctrl+Alt+S
  1 #ir
           스케치 폴더 보이기
                               Ctrl+K
  3 #de 라이브러리 포함하기
                                             라이브러리 관리...
                                                                Ctrl+Shift+I
         파일 추가...
  4 #de
  5 #define PWR PIN
                                             .ZIP 라이브러리 추가...
  6 #define STAT PIN 3
                                             아두이노 라이브러리
                                             ArduinoBLE
  8 BG96 BG96 (M1Serial, DebugSerial,
                                             Bridge
  9
                                             Esplora
 10 void setup() {
                                             Ethernet
      // put your setup code here, to
                                             Firmata
      M1Serial.begin(115200);
                                             GSM
      DebugSerial.begin(115200);
 13
                                             HID
 14
                                             I2S
      /* Power On Sequence */
                                             Keyboard
      if ( BG96.isPwrON() )
 16
                                             LiquidCrystal
 17
                                             Mouse
 18
        DebugSerial.println("BG96 Pow
                                             RTCZero
        if (BG96.pwrOFF()) {
                                             Robot Control
 19
                                             Robot IR Remote
                                             Robot Motor
Arduino
                                             SAMD_AnalogCorrection
Arduino
                                             SAMD_BootloaderUpdater
Erase flash
                                             SBU
                                             SD
```

SDU

5. CAT.M1 실습 (실습예제)



5. CAT.M1 실습 (실습예제)

Thing Speak.com (TCP & HTTP Protocol)

Source Code

https://github.com/jbmaster50/LGUPlus_CATM1/tree/master/examples/LGUPlus_BG96_ThingSpeak

<사전에 설치해야 할 라이브러리>

DHT22 Sensor Temperature & Humidity https://github.com/markruys/arduino-DHT


Time

https://github.com/PaulStoffregen/Time


TimeAlarms

https://github.com/PaulStoffregen/TimeAlarms


Thing Speak.com (TCP & HTTP Protocol)



Thing Speak.com (TCP & HTTP Protocol)



Thing Speak.com (TCP & HTTP Protocol)



Help

API keys enable you to write data to a channel or read data from a private channel. API keys are auto-generated when you create a new channel.

API Keys Settings

Data Import / Export

- Write API Key: Use this key to write data to a channel. If you feel
 your key has been compromised, click Generate New Write API
 Key.
- Read API Keys: Use this key to allow other people to view your
 private channel feeds and charts. Click Generate New Read API
 Key to generate an additional read key for the channel.
- Note: Use this field to enter information about channel read keys. For example, add notes to keep track of users with access to your channel.

API Requests

Write a Channel Feed



Read a Channel Feed

```
GET https://api.thingspeak.com/channels/875206/feeds.j
```

Q & A

감사합니다.