

Guida rapida alla scala CE

Promemoria operativo per lo staff. Estratto del regolamento, sezione 1.

In caso di dubbio fra due livelli adiacenti si assegna sempre il livello **inferiore**. Il dubbio va annotato nel campo note.

CE-1 — Collaudo chiuso

Tutte le prove superate e tempo ciclo entro contratto.

CE-2 — Chiuso con riserva

Almeno il 90% delle prove superate, scostamenti annotati.

CE-3 — Parziale

Almeno l'80% delle prove superate: consegna condizionata.

CE-4 — Incompleto

Fra il 65% e l'80% delle prove: nuova sessione necessaria.

CE-5 — Non concluso

Meno del 65% delle prove eseguite: collaudo da rifare.

Errori frequenti

- Assegnare CE-1 quando tutte le prove sono passate ma il tempo ciclo è fuori contratto: il tempo ciclo entra nella classe.
- Usare CE-5 come sinonimo di 'macchina guasta': CE-5 indica un collaudo non concluso.
- Omettere la classe quando l'esito non è certo: i due campi sono indipendenti.