# WH-LTE-7S4 V2 驱动安装说明

文档版本: V1.0.0



### 引言

WH-LTE-7S4 V2 模块的固件下载需要通过 USB 接口,该接口需要安装特定的驱动程序,本文档主要讲解驱动的安装流程。

## 驱动安装流程

#### Windows 10 系统驱动安装:

- 1、在官网下载驱动安装包,下载链接:
- 2、将 WIN10 的系统时间调整到 2018 年 4 月 1 日以前;
- 3、找到下载的驱动安装包 ZXIC\_Develop\_Driver.exe,双击点开,在弹出的提示窗口点击"是",继续安装;



4、选择安装目录文件夹,建议默认路径,然后点击下一步;



5、点击安装,执行安装操作,等待安装结束后,安装窗口会自动消失,证明安装完成。



## windows 7 系统驱动安装

1、找到下载的驱动安装包 ZXIC\_Develop\_Driver.exe,双击点开,在弹出的提示窗口点击"是",继续安装;



2、选择安装目录文件夹,建议默认路径,然后点击下一步;



3、点击安装,执行安装操作。



4、安装过程中,会提示安装相应设备软件,勾选始终信任并点击安装即可。



5、部分电脑可能会弹出安全提示的警告,选择始终安装



6、等待安装结束后,安装窗口会消失,证明安装完成

## windows XP 系统驱动安装

1、找到下载的驱动安装包 ZXIC\_Develop\_Driver.exe,双击点开,直接弹出安装界面,选择安装路径,这里直接使用默认的。点击下一步,继续安装。



2、点击安装,执行安装操作,等待安装结束后,安装窗口会自动消失,证明安装完成。



3、完成后插上设备,即可在设备管理器中看到相关设备了。

