

SIM7X00 系列_数据业务_应用文档_V1.00





手册名称	SIM7X00系列_数据业务_应用文档
版本	1.00
日期	2016-07-09
状态	发布
文档控制号	SIM7X00系列_数据业务_应用文档_V1.00

一般事项

SIMCom把本手册作为一项对客户的服务,编排紧扣客户需求,章节清晰,叙述简要, 力求客户阅读后,可以通过AT命令轻松使用模块,加快开发应用和工程计划的进度。

SIMCom不承担对相关附加信息的任何独立试验,包含可能属于客户的任何信息。而且,对一个包含SIMCom模块、较大型的电子系统而言,客户或客户的系统集成商肩负其系统验证的责任。

由于产品版本升级或其它原因,本手册内容会不定期进行更新。除非另有约定,本手册 仅作为使用指导,本手册中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。手册中 信息修改,恕不另行通知。

版权

本手册包含芯讯通无线科技(上海)有限公司的专利技术信息。除非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部,并不得以任何形式传播,犯规者可被追究支付赔偿金。对专利或者实用新型或者外观设计的版权所有,SIMCom保留一切权利。

版权所有©芯讯通无线科技(上海)有限公司2016年



修改记录

日期	版本	修改点描述	作者
2016-07-09	1.00	第一版	刘东山

适用范围

本手册描述了拨号上网流程相关 AT 命令操作方法并提供了具体的应用实例供参考。本手册适用于 SIM7600C, SIM7600CE。




目录

目園	1. X	4
1	模块支持的网络制式和频段	5
2	查询模块网络注册状态	6
3	拨号上网流程	8
4	NDIS 拨号命令	9
5	PPP 拨号命令	11



1 模块支持的网络制式和频段

网络类型	频段	SIM7600C	SIM7600CE
GSM	EGSM900MHz	✓	✓
GOM	DCS1800MHz	✓	✓
CDMA2000/ EVDO	BC0		✓
WCDMA	BAND1	✓	✓
	BAND8	✓	✓
TD CCDMA	TD-SCDMA 1.9G	✓	✓
TD-SCDMA	TD- SCDMA 2G	✓	✓
	LTE-FDD B1	✓	✓
LTE-FDD	LTE-FDD B3	✓	✓
	LTE-FDD B8	✓	✓
	LTE TDD B38	✓	✓
I WD WDD	LTE TDD B39	✓	✓
LTE-TDD	LTE TDD B40	✓	✓
	LTE TDD B41	✓	✓
Category		CAT4	CAT4
		,	
SIMO			





2 查询模块网络注册状态

AT+CPIN?

+CPIN: READY // 查询SIM卡是否识别

OK

AT+CSQ

+CSQ: 27,99 // 查询信号强度

OK

AT+CNSMOD=1 // 设置模块网络制式状态自动上报功能

OK

AT+CNSMOD?

+CNSMOD: 0,8 // 查询模块注册网

络制式。8表示注册在LTE 网络模式

OK

AT+CEREG?

+CEREG: 0,1 // 此时,表示可以

进行数据业务了。

OK

AT+CNSMOD?

+CNSMOD: 0,10 // 查询模块注册在非

LTE 网络下

OK

AT+CGREG?

+CGREG: 0,1 // 此时,表示可以进

行数据业务了。

OK

注意:在LTE 网络模式下,请使用 AT+CEREG?判断模块数据是否可以使用。如果是在其它网络模式下,请使用 AT+CGREG 判断模块数据是否可以使用。

参数 2: 返回 1(或 5)表示数据业务可以使用;返回 2、3、4 表示数据业务不可用。




7



3 拨号上网流程

拨号上网一般有两种方式,一种是 PPP 拨号,另一种是 NDIS 拨号。





4 NDIS 拨号命令

NDIS 拨号主要涉及到 AT\$QCRMCALL 命令。

```
AT$QCRMCALL=\(\action\), \(\lambda\), \(\lambda\) Instance \(\lambda\), \(\lambda\) IP type \(\lambda\), \(\lambda\) Tech pref \(\lambda\)
[, <umts_profile> [, <cdma_profile> [, <APN> [, <username>, <password>
[, <auth pref]]]]]]
<action>
     0- Stop //挂断拨号
     1- Start //启动拨号
<instance>
     1-Rmnet instance //SIM7100 平台为 1
<Ip type>
     1- IPV4
     2- IPV6
     3- IPV4V6
     //这个参数不需设置,用默认的就行
<Tech pref>
     1-3GPP2
     2-3GPP
     //这个参数不需设置,用默认的就行
<umts profile>
     1-16
     //这个参数不需设置,用默认的就行
<cdma profile>
     1 - 200
     //这个参数不需设置,用默认的就行
<APN>
     String of APN //如果是行业专用卡, APN 必须设置,
                  //如果是公网卡,不需设置
<username>
   username for authencation,
   //鉴权用户名 中国电信公网卡 3G 模式下或者行业专用卡使用
   //中国电信公网卡 3G 模式下,请填写"ctnet@mycdma.cn"
<password>
   password for authencation,
   //鉴权密码 中国电信公网卡 3G 模式下或者行业专用卡使用
   //中国电信公网卡 3G 模式下,请填写"vnet. mobi"
```

<auth pref>

0- NONE



- 1- PAP
- 2- CHAP
- 3- PAP or CHAP

//鉴权类型 行业专用卡专用

总结几种拨号命令的选择:

普通公网卡(非中国电信 3G 模式)

AT\$QCRMCALL=1,1 //拨号 AT\$QCRMCALL=0,1 //挂断

普通公网卡(中国电信 3G 模式)

AT\$QCRMCALL=1,1,,,,, "ctnet@mycdma.cn", "vnet.mobi" //拨号AT\$QCRMCALL=0,1 //挂断

行业专用卡(非中国电信 3G 模式)

AT\$QCRMCALL=1,1,,,,, "anpname" "<u>username</u>", "password",3//拨号 最后一个参数 是鉴权类型 AT\$QCRMCALL=0,1//挂断

行业专用卡(中国电信 3G 模式)

AT\$QCRMCALL=1,1,,,,, "<u>username</u>", "password" AT\$QCRMCALL=0,1 //挂断



5 PPP 拨号命令

普通公网卡:

PPP 拨号之前的 CHAT 脚本一般不需要发送任何设置,只需要 ATD*99#拨号就行。

行业专用卡:

设置第二路专用 APN AT+CGDCONT=2, "IP", "APN" ATD*99***2# 使用第二路专用 APN 拨号

注意: 行业专用卡 PPP 拨号的鉴权方式,用户名和密码是通过 PPPD 的脚本设置的,每个 LINUX 平台可能方式不一,请根据相应的 PPPD 配置使用。



联系我们:

芯讯通无线科技 (上海) 有限公司

地址: 上海市金钟路 633 号晨讯科技大楼 A 楼

邮编: 200335

电话: +86 21 3252 3300 传真: +86 21 3252 3020 Email: simcom@sim.com 网址: www.simcomm2m.com