

GSM 无线通信模块

GSM 模块录音 AT 命令详解

GSM 模块录音 AT 命令详解_V3.2





| 文档标题 | GSM 模块录音 AT 命令详解 |
|-------|-----------------------|
| 版本 | 3.2 |
| 日期 | 2015-05-08 |
| 状态 | 发布 |
| 文档受控号 | GSM 模块录音 AT 命令详解_V3.2 |

前言

移远公司提供该文档内容用以支持其客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范,参数 来设计其产品。由于客户操作不当而造成的人身伤害或财产损失,本公司不承担任何责任。 在未声明前,移远公司有权对该文档规范进行更新。

版权申明

本文档手册版权属于移远公司,任何人未经我公司复制转载该文档将承担法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术有限公司 2015, 保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2015



目录

| 目录 | 2 |
|---------------------------|----|
| 表格索引 | |
| 0. 修改记录 | 4 |
| 1. 简介 | 5 |
| 2. 录音命令 | 6 |
| 2.1. AT+QAUDRD 录音命令 | 6 |
| 2.2. 支持的录音格式 | 7 |
| 2.3. 状态报告 | 7 |
| 2.4. 错误值说明 | 7 |
| 2.5. 录音注意事项 | 8 |
| 2.6. 录音操作举例 | 8 |
| 2.6.1. 测试模式, 打印语法 | 8 |
| 2.6.2. 读模式,查看当前是否在录音中 | 9 |
| 2.6.3. 写模式,开始或停止录音 | 9 |
| 3. 音频播放 | 11 |
| 3.1. AT+QAUDPLAY 播放音频文件 | 11 |
| 3.2. AT+QAUDSTOP 停止播放音频文件 | 12 |
| 3.3. 状态报告 | 12 |
| 3.4. 音频播放举例 | 12 |



表格索引

| 表 | 1: | AT+QAUDRD FORMAT 取值 | 7 |
|---|----|---------------------|----|
| 表 | 2: | +QAUDRIND CODE | 7 |
| 表 | 3: | AT+QAUDRD 错误列表 | 8 |
| 耒 | 4. | +OAUDPIND CODE | 12 |



0. 修改记录

| 版本 | 日期 | 作者 | 修改内容记录 |
|-----|------------|----|--------------------------|
| 3.0 | 2012-01-12 | 张涛 | 初始版本 |
| 3.1 | 2012-07-31 | 张涛 | 增加主动状态上报的数值说明,修正语法、格式错误。 |
| 3.2 | 2015-05-08 | 张涛 | 增加适用模块说明 |



1. 简介

该文档主要描述Quectel GSM模块如何录音,如何播放录制的文件,包括AT命令的格式描述,操作步骤和注意事项。

本文档适用于Quectel M10, M26, M35, GC65-E和M50模块。



2. 录音命令

2.1. AT+QAUDRD 录音命令

语法

| 命令 | 响应 |
|--|--|
| AT+QAUDRD=? <cr><lf></lf></cr> | 响应 |
| | +QAUDRD: (0,1),"filename"[,format] |
| | |
| | OK |
| | |
| AT+QAUDRD? <cr><lf></lf></cr> | 响应 |
| | +QAUDRD: <state></state> |
| | |
| | ОК |
| AT+QAUDRD= | 响应 |
| <control>[,"filename">[,<format>]]</format></control> | OK/ERROR |
| <cr><lf></lf></cr> | If error is related to ME functionality: |
| | +CME ERROR: <err></err> |

参数

| <state></state> | 0 | 未进行录音 |
|---------------------|------------|--------------------------|
| | 1 | 正在进行录音 |
| <control></control> | 0 | 停止录音 |
| | 1 | 开始录音 |
| "filename" | filename | 存储录音的文件名,参考备注1和备注2 |
| <format></format> | format | 录音编码格式,参考备注3 |
| <err></err> | error code | 错误号请参考表 3 AT+OAUDRD 错误列表 |

备注:

- 1. <filename>: 存储录音的文件名,字符串类型(必须包括在引号之内),文件后缀名任意。如果需要将文件存储在 SD 卡中,需在文件名前添加 "SD:" 前缀。如:"Example.wav" "Directory\\Example.wav" "SD: Example.amr" "SD:Directory\\Example.amr";
- 2. 当没有输入<format>参数时,文件后缀名决定录音格式。对于".amr"后缀名的文件采用 amr 编码格式;对于".wav"后缀名的文件,通话状态下采用 ADPCM 编码格式,非通话 状态采用 WAV_PCM16 编码格式;
- 3. <format>: 当文件后缀名是"amr", <format>只支持 3(AMR),当文件后缀名是".wav", <format>支持 13(PCM 16 bit), 14(a law), 15(ulaw),16(ADPCM), 任意其它后缀名时 <format>参数必须指定。请参考表 1 AT+QAUDRD format 取值列表。



2.2. 支持的录音格式

表 1: AT+QAUDRD format 取值

| format 取值 | 编码方式 | 采样频率 | | 编码位数 (bit) | 位速 (kbps) | 文件大小 |
|-----------|-----------|------|----|---------------|--------------|--|
| 3 | amr | | 16 | | | 1 分钟约 40.8KB |
| 13 | WAV_PCM16 | | 16 | 16 | 128 | 文件大小(Byte) = |
| 14 | WAV_ALAW | | 16 | 8 | 64 | (采样频率(HZ)×编 |
| 15 | WAV_ULAW | 8KHZ | 16 | 8 | 64 | 码位数(bit) × 声 道) × 时间(秒) / 8(bit) |
| 16 | WAV_ADPCM | | 16 | 4 | 32 | |

2.3. 状态报告

以下情况录音会被强制停止:

- 1. 非通话状态下开始录音:在接通来电时,或者去电 CALL 时,正在进行的录音会被强制停止。
- 2. 通话状态下开始录音:挂断电话时,正在进行的录音会被强制停止。以上情况,录音被强制停止后,均会向 UART 发送状态报告: <CR><LF>+QAUDRIND: 0,<code><CR><LF>

表 2: +QAUDRIND code

| Code 值 | 意义 |
|--------|-----------------------|
| 0 | 此值保留以后使用(达到录音时限/长度限制) |
| 1 | 异常错误 |
| 3 | 磁盘满 |
| 6 | 被其他音频任务终止 |
| 10 | 没有找到磁盘 |

2.4. 错误值说明

AT+QAUDRD 执行中有错误时,上报+CME ERROR: <error>,下表是错误号的说明。



表 3: AT+QAUDRD 错误列表

| 错误号 | 原因 | 备注 |
|------|-----------------------|-------------------|
| 4300 | 错误的 format | 注意与后缀名的对应 |
| 4302 | 音频任务忙 | 例如:已经在录音时,再发 |
| | | 起录音会返回此错误; |
| 4303 | 打开或创建文件失败 | |
| 4304 | 以不同 format 追加录音到同一个文件 | Format 必须与已有音频文件 |
| | | 的 format 一致才可以追加录 |
| | | 音 |
| 4305 | 磁盘已满 | |
| 4306 | 文件写保护 | |
| 4499 | 未知错误 | |

2.5. 录音注意事项

- 1. 如果录音格式一样,重新录音时名字也一样,将采用追加方式录音,后续录音数据将添加在原来录音文件的后面。
- 2. 支持 SD 卡录音: 如果文件名添加了"SD:"前缀,则存储于 SD 卡中,否则存储于 Flash 文件系统用户区(UFS)中。如果是录到 Flash 中,默认存放于 UFS 文件夹下,访问时直接以文件名访问即可; 如果是录到 SD 卡中,默认存放于 SD 卡分区的根目录,访问时需要添加前缀"SD:"。例如 AT+QAUDRD=1,"SD:test.wav"会在 SD 卡根目录下创建test.wav.
- 3. 录音通道:请使用AT+QAUDCH命令改变。
- 4. 录至子目录:请首先创建好需要的文件夹,再以"Dir\\file.wav"或"SD:Dir\\file.wav" 成 "SD:Dir\\file.wav" 作为文件名录音即可。
- 5. 注意编码格式(format)与文件后缀名并非一一对应,在以追加方式录音时需要特别注意。

2.6. 录音操作举例

2.6.1. 测试模式, 打印语法

AT+QAUDRD=?

+QAUDRD: (0-1), "filename"[,format]

OK



2.6.2. 读模式,查看当前是否在录音中

2.6.3. 写模式,开始或停止录音

AT+QAUDRD=1,"test.extesion", 14

ATD10086;



| ОК | // 开始录音 |
|-------------|---------|
| AT+QAUDRD=0 | |
| OK | # 停止录音 |



3. 音频播放

AT+QAUDPLAY 播放音频文件,AT+QAUDSTOP 停止播放。

3.1. AT+QAUDPLAY 播放音频文件

语法

| 命令 | 响应 |
|---|--|
| AT+QAUDPLAY=? <cr><lf< th=""><th>响应</th></lf<></cr> | 响应 |
| > | +QAUDPLAY: "filename",(0-1),(0-100), [(1-2)] |
| | OK |
| | |
| AT+QAUDPLAY= | 响应 |
| "filename", | OK/ERROR |
| <repeat>,<volume>,[<channel< th=""><th>If error is related to ME functionality:</th></channel<></volume></repeat> | If error is related to ME functionality: |
| >] <cr><lf></lf></cr> | +CME ERROR: <err></err> |

参数

| <filename></filename> | filename | 参见备注1,2 |
|-----------------------|----------|--------------|
| <repeat></repeat> | 0 | 不重复 |
| | 1 | 重复 |
| <volume></volume> | 0-100 | 音量 |
| <channel></channel> | 1 | Headset |
| | 2 | Loud Speaker |

备注:

- 1. "filename": 音频文件名,字符串类型(必须包括在引号之内)。 如果需要播放 SD 卡中的音频文件,需在文件名前添加 "SD:" 前缀。 如: "Example.wav" "SD:Example.amr".
- 2. 文件名需要以.wav, .mp3 或 .amr 结尾。
- 3. 子文件夹下文件的播放,UFS 下采用"采用夹下文件的播放,r 用夹下文件的形式作为文件名,SD 卡中采用"SD:Dir\example.wav"形式作为文件名。
- 4. <channel>省略时,输出通道由 AT+QAUDCH 决定。



3.2. AT+QAUDSTOP 停止播放音频文件

语法

| 命令 | 响应 |
|-----------------------------------|--|
| AT+QAUDSTOP =? <cr><lf></lf></cr> | 响应 |
| | +QAUDSTOP |
| | OK |
| AT+QAUDSTOP <cr><lf></lf></cr> | 响应 |
| | OK/ERROR |
| | If error is related to ME functionality: |
| | +CME ERROR: <err></err> |

3.3. 状态报告

音频播放停止(包括播放完成以及被其他音频任务终止等)时会上报+QAUDPIND:0,<code><CR><LF>

表 4: +QAUDPIND code

| Code 值 | 意义 |
|--------|-----------|
| 5 | 到达文件结尾 |
| 6 | 被其他音频任务终止 |
| 9 | 异常错误 |

3.4. 音频播放举例

| AT+QAUDPLAY="test.wav", 1, 60, 1 | |
|----------------------------------|---------|
| OK | // 播放录音 |

| AT+QAUDSTOP | |
|-------------|---------|
| OK | // 停止播放 |

QUECTE



上海移远通信技术有限公司 上海市徐汇区田州路 99 号 13 幢 501 室 电话: +86 21 5108 6236 邮箱: http://www.tsl.com/