

### GU900 vs SIM900 软件指令



## AT指令兼容

- 1. 标准AT指令
- 2. 硬件相关指令
- 3. TCPIP部分
- 4. HTTP
- 5. FTP
- 6. 其它特殊指令



## 1. 标准AT指令

- GU900可以直接支持中文短信,如果使用OPEN AT技术开发,可以在代码直接使用中文编码,比如,sprintf(buffer, "纬度:%s,经度:%s\n", latitude, longitude);即使是不带汉字编码的单片机,也可以使用编码方式发送中文短信。具体是需要设置编码为GB2312。
  - AT+CSCS="GB2312"
  - 其它短信指令是一样

GU900的AT指令的返回内容严格遵循标准,标点符号后面都有一个空格



## 2.硬件相关指令

- SIM卡存在: AT+ESIMS?
- 保存串口波特率: AT+CIPR=[波特率]
- 保存硬件流控模式: AT+CIFC=[流控]
- 设置扬声器音量: AT+CLVL=[VOL]
- 音频通道选择: AT+ESAM=[通道]
- 设置音频音量: AT+ESLT=[type, vol]
- 设置回声抑制: AT+EADP=[nlp, aec, es]
- 模块重启: AT+MSO



# 3. TCPIP部分

- 建立TCPIP链接,AT+CIICR不需要被调用,该 指令仅仅是在建立服务器模式需要。
- GU900增加了DTU特性的永远在线功能:
  - -1) CIPSTART的PORT是不需要带引号;另外有一个参数Keepalive是控制在线方式。
  - -2) CIPCFG可以配置模块启动是否自动建立 TCP/IP链接并且进入透传模式。
  - -3) CIPPACK可以配置注册包和心跳包的数据格式,如果不设置,模块不会主动发送任何数据



# 3. TCPIP部分

- GU900的退出透传指令是"+++",重新进入透传是ATOO,该指令也比SIM900要可靠,使用时要注意按照《应用指南》操作。
- GU900在透传模式下,可以支持远程配置,该应用我们称为TCP AT。具体协议可以参考文档。
- "CIPSEND=[length], 1"可以发送任何二进制数据,最大缓存为10K字节。



#### 4. HTTP

- HTTP协议引擎为1.1版本
- 在提示数据指令(+HTTPACTION),我们增加 一个参数[Content length]
- GU900可以支持反复POST数据,具体在建立链接后,使用HTTPDATA命令发送数据,开始发送数据提示为">"。



### 5. FTP

- 大部分指令相同
- 发送数据时,开始发送数据提示为">"



### 6.特殊指令

- AT+ENBR可以列出最多7个邻近基站信息
- AT+ENBR=0, [基站数],可以根据用户请求基 站数量进行定位,返回经纬度和街道地址 信息,基站数默认是2.
- AT+EADC可以读出模块两个ADC值,第一个是模块VBAT电压,第二个是外部ADC值,精度是6位小数,比如,3671000为3.671伏
- AT+DIAG是TTS使用指令,请参考应用指南。



### 7.硬件接口

#### GU900S/E和SIM900A在硬件上的几个区别:

- PWRKEY\_OUT: GU900S/E无此管脚功能,需要软件定做,用户如不用可忽略;
- LCD接口: GU900S/E 的以下6个信号电平电压为1.8V: LCD\_CLK,LCD\_DATA,LCD\_CS, LCD\_RST, LCD\_A0, LCD\_PTE
- SIM\_PRESENCE:GU900S/E 不需连接也可以正常工作;
- PWM2: GU900S 无此管脚输出功能; GU9000E有功能
- LPG状态指示灯管脚: GU900 S/E是35管脚对应SIM900A的 NETLIGHT (第52管脚)
- I2C: GU900S/E目前只在OPAT用户开放,普通用户可以忽略
- STATUS:SIM900A为第66管脚, GU900S/E无此管脚, 需要软件定做,用户如不用可忽略;



### 7.硬件接口

#### GU900S/E和SIM900A在硬件上的几个区别:

- (16脚) RST: GU900S/E 复位脚的电平是1.8V,不用的话可以 悬空; SIM900的复位脚为2.8V
- (37,38脚) GND,BT\_ANT: GU900S/E 用作蓝牙管脚,如果不用可悬空,SIM900用作I2C管脚试用,重点关注这个变化