GU906_BT_使用手册 V1.1

1. 前言	2
1.1 参考	3
1.2 术语和缩写	4
2. BT AT 指令	4
2.1 概述	4
2.2 指令的详细说明	5
2.2.1 AT+BTPWR 启动蓝牙电源	5
2.2.2 AT+BTSCAN 扫描可用蓝牙设备	5
2.2.3 AT+BTPAIR 匹配蓝牙设备	6
2.2.3 AT+BTPROF 设置蓝牙参数	7
0.2.4 AT+BTCONN 链接已匹配蓝牙设备	8
2.2.5 AT+BTSEND 发送数据	8
2.2.6 AT+BTCLOSE 关闭链接	9
3. URC BT 的 URC	10
4. 错误代码总结	10
5. 范例	10
5.1 蓝牙设备匹配	10
5.2 和 SPP 服务通讯	11
5.3 作为 SPP 服务工作	12

1. 前言

概述

GU906模块提供蓝牙功能,并提供了完整编程接口,蓝牙实现方面提供了SPP(蓝牙串行端口), OPP(对象推送协议)。这个文件是为蓝牙定义的所有 AT 命令参考指南。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下所示。

产品名称	产品版本
GU906,GU900S,GU600S	V1_BT_017

读者对象

本文档(远程配置需求)主要适用于以下工程师:

- ◎ 技术研发工程师
- ◎ 技术支持工程师
- ③ 维护工程师

1.1 参考

表格 1:参考

10 II II	<i>9</i> 3	
SN	文件名	备注
1	GU906_GSM_GPRS 无线模块_应用 指南	编程指南
2	GU906_GSM_GPRS_无线模块_用 户手册	介绍如何使用标准 AT, 已经 TCP/IP 内部协议栈

1.2 术语和缩写

表格 2: 术语和缩写

缩写	描述

2. BT AT 指令

GU906 等模块内置蓝牙硬件功能。目前模块技术平台可以支持 SPP, OPP, A2DP 以及 DIALER。目前已经实现的功能有 SPP, OPP 等功能。

蓝牙 AT 指令分为两大部分:链接管理和应用协议实现。对于蓝牙的名称配置,搜索和匹配类功能属于链接管理的功能。应用协议实现包括 SPP (蓝牙串行端口),OPP (对象推送协议)等。

2.1 概述

指令	描述
AT+BTPWR	启动蓝牙电源
AT+BTSCAN	扫描可用蓝牙设备
AT+BTPAIR	匹配蓝牙设备
AT+BTPROF	设置蓝牙参数
AT+BTCONN	链接已匹配蓝牙设备
AT+BTSEND	发送数据
AT+BTCLOSE	关闭链接

当执行以下指令(AT+BTSEND)之后,TA 会切换到数据模式;要返回到 AT 指令模式,请输入"+++",然后终止当前的 BT AT 指令。首个"+"和之前的首个"+"字符之间的间隔时间不得少于500毫秒,之间的最后一个"+"和字符下到最后一个"+"间隔时间不得少于500毫秒,每一个"+"之间的间隔时间必须小于1000毫秒。

2.2 指令的详细说明

2.2.1 AT+BTPWR 启动蓝牙电源

该指令可以开启蓝牙设备的电源,并且激活模块支持的应用服务包括 SPP, OPP 等。

类型	命令	可能返回的结果	说明
设置命令	AT+BTPWR= <enab< th=""><th>OK</th><th>成功</th></enab<>	OK	成功
	le>	+CME ERROR: <err></err>	失败
查询命令	AT+BTPWR?	+MMSENABLE:< enable > OK	
测试命令	AT+BTPWR=?	OK	

参考参数说明

参数	取值及说明
<enable></enable>	开启或关闭蓝牙电源 0 关闭蓝牙电源 1 开启蓝牙电源
	开启蓝牙电源后,蓝牙可以直接和已经匹配过的设备 直接链接。 蓝牙会初始设置为被所有附近蓝牙设备搜索可见

2.2.2 AT+BTSCAN 扫描可用蓝牙设备

该指令可以启动一个对周边蓝牙设备的搜索操作,一般默认是搜索 30 秒。

类型	命令	可能返回的结果	说明
设置命令	AT+BTSCAN= <ope< th=""><th>OK</th><th>成功</th></ope<>	OK	成功
	r>, <expire></expire>		
		+BTSCANI: <ind>,<</ind>	
		scan_idx>, <name>,<addr>,<cod>[<cr></cr></cod></addr></name>	
		<lf><ind>,<</ind></lf>	
		scan_idx>, <name>,<addr>,<cod>[]]</cod></addr></name>	
		+CME ERROR: <err></err>	失败
执行命令	AT+BTSCAN	OK	启动一个对
			周边蓝牙设
		+BTSCANI: <ind>,<</ind>	备的搜索操
		scan_idx>, <name>,<addr>,<cod></cod></addr></name>	作,默认是
		[<cr><lf><ind>,<</ind></lf></cr>	搜索 30 秒。

		scan_idx>, <name>,<addr>,<cod>[]]</cod></addr></name>	
			成功
查询命令	AT+BTSCAN?	+BTSCAN: <	成功
		scan_idx>, <name>,<addr>,<cod></cod></addr></name>	
		[<cr><lf><</lf></cr>	
		scan_idx>, <name>,<addr>,<cod>[]]</cod></addr></name>	
		OK	
测试命令	AT+BTSCAN=?	+BTSCAN: (0,1),(1-600)	成功
		OK	
25.44			
参考			

参考参数说明

参数	取值及说明
<oper></oper>	搜索操作
	0 - 停止搜索
	1- 开始搜索
<expire></expire>	搜索持续时间(单位: 秒),搜索操作在 <expire>秒后结</expire>
	東
<ind></ind>	指示搜索是否已经结束
	0 – 搜索结果返回
	1 – 搜索已经停止
< scan_idx>	搜索结果索引
<name></name>	蓝牙设备名称
<addr></addr>	蓝牙设备地址,例如,"00:0D:18:00:02:58"
<cod></cod>	蓝牙设备类型识别

2.2.3 AT+BTPAIR 匹配蓝牙设备

类型	命令	可能返回的结果	说
			明
设置命令	绑定设备:	OK	成
	AT+BTPAIR= <oper< td=""><td></td><td>功</td></oper<>		功
	>, <scan_idx>,<pin></pin></scan_idx>	+CME ERROR: <err></err>	失
			败
	解除绑定:		
	AT+BTPAIR= <oper< td=""><td></td><td></td></oper<>		
	>, <pair_id></pair_id>		
查询命令	AT+BTPAIR?	+BTPAIR:	
		<name>,<addr>,<serv_num>[,<serv_name>[]]</serv_name></serv_num></addr></name>	
		+BTPAIR:	
		<name>,<addr>,<serv_num>[,<serv_name>[]]</serv_name></serv_num></addr></name>	
		OK	
测试命令	AT+BTPAIR=?	+BTPAIR: (0,1),(0,1), <pin></pin>	
		OK	

参考参数说明

参数	取值及说明
<oper></oper>	绑定匹配操作
	0 – 解除绑定
	1- 绑定设备
<scan_idx></scan_idx>	该 ID 必须为使用 BTSCAN 扫描时返回的蓝牙索引号
<pair_id></pair_id>	该 ID 必须为使用 BTPAIR 查询时返回的设备顺序号
<pin></pin>	设置为绑定的蓝牙设备需要 PIN CODE, 一般默认是
	"0000"或"1234";对于一些手持设备(手机类),
	PIN CODE 为绑定过程自动生成,可为空。例如,
	"AT+BTPAIR=1,1,"" "
<name></name>	蓝牙设备名称
<addr></addr>	蓝牙设备地址,例如,"00:0D:18:00:02:58"
<serv_num></serv_num>	被绑定设备支持的服务个数
<serv_name></serv_name>	字符串,罗列出蓝牙设备服务名称,例如,"SPP",
	"OPP"等。

注意:如果是模块主动发出的匹配请求,在返回"OK"后,通过执行匹配查询指令 "AT+BTPAIR?"确认是否已经匹配成功。

2.2.3 AT+BTPROF 设置蓝牙参数

该指令主要是用来设置一些个性化的参数,比如,需要如何对外可见,蓝牙模块名称等。

类型	命令	可能返回的结果	说明
设置命令	AT+BTPROF=	OK	成功
	<op>[,<name>]</name></op>	+CME ERROR: <err></err>	失败
查询命令	AT+BTPROF?	+BTPROF: <name>,<addr>,<serv_num>[,<serv_nam e="">[]] OK</serv_nam></serv_num></addr></name>	
测试命令	AT+BTPROF=?	+BTPROF: <name> OK</name>	

参考参数说明

参数	取值及说明
< op>	操作代码:
	0- 修改蓝牙模块名称
< name>	蓝牙模块名称
<addr></addr>	蓝牙设备地址,例如,"00:0D:18:00:02:58"
<serv_num></serv_num>	被绑定设备支持的服务个数
<serv_name></serv_name>	字符串,罗列出蓝牙设备服务名称,例如,"SPP",
	"OPP"等。

0.2.4 AT+BTCONN 链接已匹配蓝牙设备

该指令可以链接支持"SPP"服务的蓝牙设备。

类型	命令	可能返回的结果	说明
设置命令	AT+BTCONN=< pair_id >, <serv></serv>	OK +CME ERROR: <err></err>	成功 失败
查询命令	AT+BTCONN?	+BTCONN: < pair_id >, <conn_id>,<serv>[<cr><lf>< pair_id >,<conn_id>,<serv> []] OK +CME_ERROR:<err></err></serv></conn_id></lf></cr></serv></conn_id>	成功
测试命令	AT+BTCONN=?	+BTCONN: (0-20), (0-20), <serv> OK</serv>	<i>///</i> //

参考参数说明

参数	取值及说明
< pair_id >	匹配的蓝牙设备 ID,该 ID 为使用 BTPAIR 查询时
	返回的设备顺序号。
<conn_id></conn_id>	链接 ID,目前只开放 SPP 的 MASTER 和 SLAVE
	链接,
	0 – SLAVE 蓝牙链接
	1 – MASTER 蓝牙链接
<serv></serv>	字符串,需要链接的蓝牙服务名称

说明:在链接蓝牙设备前,需要确保被链接的蓝牙设备已经在配对列表内;在链接蓝牙服务时,只要返回"OK"就可以用指令 AT+BTSEND 发送数据,BTCONN 指令发起的是 SLAVE 端的链接,作为蓝牙 MASTER 时,模块是等待 SLAVE 的链接,无需调用此指令。

2.2.5 AT+BTSEND 发送数据

该指令可以向已链接的 SPP 蓝牙设备发送数据。

类型	命令	可能返回的结果	说明
执行命令	AT+BTSEND	:	向 SPP 蓝牙
		>	设备链接发
			送数据
		SEND OK	
			成功
		+CME ERROR: <err></err>	失败
		或	
		SEND FAIL	

设置命令	AT+BTSEND= <conn< th=""><th>:</th><th>成功</th></conn<>	:	成功
	_id>[, <len>],[<bin_m< td=""><td>></td><td></td></bin_m<></len>	>	
	ode>]	SEND OK	
		+CME ERROR: <err></err>	失败
		或	
		SEND FAIL	
测试命令	AT+BTSEND =?	+BTSEND: (0-1),(0-2048),(0,1)	
		OK	

参考参数说明

参数	取值及说明
<conn_id></conn_id>	在多链接模式,TA 需要指定链接标识
	0 – SLAVE 蓝牙链接
	1 – MASTER 蓝牙链接
<len></len>	用户指定数据的发送长度
 bin_mode>	0- 发送普通文本模式
	1- 发送二进制数据模式
<data></data>	发送的数据,所有数据会在达到指定长度或者发
	送〈CTRL+Z〉控制码(ASC=26)后发送。

2.2.6 AT+BTCLOSE 关闭链接

该指令可以关闭已链接的 SPP 蓝牙设备链接。

类型	命令	可能返回的结果	说明
执行命令	AT+BTCLOSE	OK	关闭 SPP
			蓝牙设备
			链接
			成功
		+CME ERROR: <err></err>	失败
		或	
		SEND FAIL	
设置命令	AT+BTCLOSE= <con< td=""><td>OK</td><td>成功</td></con<>	OK	成功
	n_id>	+CME ERROR: <err></err>	失败
测试命令	AT+ BTCLOSE =?	+FSUPL:"file	
		name",(1-102400),(1-65535)	
		OK	
参考			

参考参数说明

参数	取值及说明
<conn_id></conn_id>	在多链接模式,TA 需要指定链接标识

0 – SLAVE 蓝牙链接 1 – MASTER 蓝牙链接

3. URC BT 的 URC

URC	表示
+BTSCANI	执行搜索指令后,会返回该提示
	+BTSCANI: <ret>,<scan_id>,<name>,<addr></addr></name></scan_id></ret>
	<ret> = 0, 返回的是蓝牙设备信息;</ret>
	<ret> = 1, 搜索结束</ret>
+BTPAIR	如果附近蓝牙设备匹配模块,模块会提示:
	+BTPAIR: <name>,<addr>,<pin></pin></addr></name>
+BTSPPD	如果模块收到附近蓝牙设备发来的数据,模块会提示:
	+BTSPPD, <side>, <len>:<data></data></len></side>
	<side>=S, MASTER 链接收到数据;</side>
	<side> = C, SLAVE 链接收到数据</side>

<error code>可以参考下表:

错误代码	含义

4. 错误代码总结

最终结果代码 +CME ERROR:<err>表示移动设备或者网络相关的错误。操作是类似错误的结果代码。以下所有指令在相同的命令行不用被执行。ERROR 和 OK 都不用被返回。

错误代码	含义
1001	Timeout

5. 范例

5.1 蓝牙设备匹配

'开启蓝牙电源,大概几秒后返回 OK

AT+BTPWR=1

OK

'启动一分钟的扫描

AT+BTSCAN=1,60

OK

- '找到蓝牙设备名称为"BMV2"的设备
- +BTSCANI: 0, 1, "BMV2", "00:0D:18:00:02:58"
- '搜索结束 +BTSCANI: 1
- '配对该设备, PIN 码为"1234"

AT+BTPAIR=1,1,"1234"

OK

'再查询是否已经在匹配列表里,匹配成功

AT+BTPAIR?

+BTPAIR: "BMV2","00:0D:18:00:02:58",1, "SPP"

OK

5.2 和 SPP 服务通讯

'链接匹配 ID 为 1 的 SPP 服务 AT+BTCONN=1,"SPP"

OK

'向该链接发送 50 个字节长度的数据

AT+BTSEND=0,50

>01234567890123456789012345678901234567890123456789

SEND OK

'关闭模块的蓝牙 SLAVE 链接

AT+BTCLOSE

OK

5.3 作为 SPP 服务工作

- ' 手机 "ZTE U807"和模块进行匹配,模块自动确认
- +BTPAIR: "ZTE U807", "6C:8B:2F:2A:5A:2B", "063625"
- '手机"ZTE U807"向模块发送了三次同样的 20 个字节的数据
- +BTSPPD, S, 20:ggjytffchjjkhfdrvhjj
- +BTSPPD, S, 20:ggjytffchjjkhfdrvhjj
- +BTSPPD, S, 20:ggjytffchjjkhfdrvhjj
- '模块向手机"ZTE U807"发送了 50 个字节的测试数据 AT+BTSEND=1,50
- >0123456789012345678901234567890123456789 SEND OK