目录

1	生产	≥计划	2
	1.1	数据子系统-基础数据配置	2
	1.2	预生产计划管理	4
	1.2.	1	4
	1.2.	2	4
	1.2.	3	5
	1.3	预生产计划排产	5
	1.3.	1 人工排产	5
	1.3.	2 自动排产	5
	1.4	生产任务管理	6
	1.4.	1 生产任务的显示	6
	1.4.	2 生产任务的状态	6
	1.4.	3 生产任务的功能	7
	1.4.	4 散装成品移库或包装	7
	1.5	生产任务作业运行图	8


1 生产计划

1.1 数据子系统-基础数据配置

基础数据为生产计划模块提供运行需要的基本数据,生产计划及排产需要准备的数据:


■ 工厂模型(工厂-车间-产线(反应釜、包装线)-设备(生产单元、存储单元),还 包括车间库,可以和车间库管理,设备管理、能源管理等模块共享) 要求:按层级结构定义工厂模型,对生产单元、存储单元定义产能范围。

■ 物料维护:维护系统中设计到的所有物料,物料属性、存储属性等。






■ 成品 BOM, 版本管理



■ 产品配方定义(工序定义、工序 BOM、工序工艺参数、检查事项)



■ 产品批次编码规则

一车间生产聚酯 PE, 二车间生产浆料 PU, 三车间生产改性体,中试车间各种产品都可以做。

批号开头: 批次号以年的后两位和月份开始, 例如, 2002代表 2020年2月份。

批号中间部分:一车间聚酯产品 9 带头,二车间浆料 0 带头,中试聚酯 92 带头,中试浆料 7 带头,三车间改性体 93 带头。

批号后三位为顺序号,依次增长,从001到999。


- 生产任务类型(反应型、非反应型)
- Batch 生产任务、包装生产任务编码规则
- 产品设备优先关系(自动排产)
- 产品排程优先关系(自动排产)

1.2 预生产计划管理

1.2.1 预生产计划导入及显示

接受来自ERP系统的预生产计划,预生产计划含有预生产计划编号、计划类型编号、计划类型、交货日期、产品编码、产品名称、计划产量、包装计量编码、包装计量名称、导入时间等。

预生产计划导入 MES 系统中后,以表格方式进行显示,并可以各种方式进行筛选查询,如下样图所示:



1.2.2 预生产计划维护

预生产计划需要有人工手动增、删、改、查、退回功能,授权给相应有权限的人。预生 产计划处于"准备好"状态时能退回,其它状态不能退回。

1.2.3 预生产计划状态周期

预生产计划状态:准备好、已退回、排产中、已排产、已完成




预生产计划退回后,退回的预生产计划需要有记录,能够查询。

1.3 预生产计划排产

1.3.1 人工排产

系统支持将预生产计划人工转换为生产任务,结合工厂建模,并以排产约束条件(设备产能,生产品种等)为基础生成Batch生产任务。人工排产需要选择产线、生产单元,定义生产任务开始时间、结束时间、产量。

如果生产单元上的排产时间冲突、超出设备产能范围、或不能生产该品种,系统需要有报警提醒功能,提醒重新排产。




1.3.2 自动排产

系统也支持将预生产计划自动转化为Batch生产任务,主要通过预定的排产规则进行。

1.4 生产任务管理

1.4.1 生产任务的显示

由预生产计划排产生成的Batch生产任务,在生产任务管理中进行管理。生产任务中需要能看到生产任务配方的每个工序BOM,以及工序工艺参数,如下样图显示:



Batch生产任务内容: 预生产计划编号、生产任务编号、车间、生产线、生产单元、物料编码、物料名称、包装形式、计划量、实际产量、批次号、计划开始时间、计划结束时间、生产任务状态、生产任务类型、领料状态标志(已生成领料预算、领料预算已发送ERP,用图标标示)、排产时间。

1.4.2 生产任务的状态

生产任务状态:准备好、已退回、已下达、生产中、已完成,Batch生产任务开始执行后,不可以再进行"收回"或"退回"操作,生产任务回退只能在Batch系统中进行。




1.4.3 生产任务的功能

新增:人工增加新的生产任务(生产型或非生产型生产任务),受权限控制。

领料:根据生产任务的产品BOM,生产领料单,人工可以对物料数量进行调整,也可对物料指定批次,调整后,确认可以发给ERP形成领料预算,受权限控制。

物料核算: PU 产任务中,BOM中,需要有"核算"功能,根据"酸值"、"羟值"、PE数量,计算Batch生产任务各工序其余物料的数量。



工序BOM调整:可以手动对工序中的BOM进行手动调整,单独工序中的BOM也可单独下载给Batch系统,受权限控制。

工序工艺参数调整:可以手动对工序中的工艺参数进行手动调整,单独工序中的工艺参数也可单独下载给Batch系统,受权限控制。

生产任务下达:下达生产任务到Batch系统,工序BOM和工艺参数同时下载到Batch系统。

生产任务备料: 针对某个生产任务,可以为其备料,利用车间库物料,进行物料混合备料,备料后的物料只能用于该生产任务。当备料好的物料不需要时,可以选择"物料恢复"功能,重新恢复物料至备料前状态。

1.4.4 散装成品移库或包装

Batch生产任务完成后,可自动触发或手动生成包装生产任务。

PE生产完后,可以移库到储存罐,也可以启动包装生产任务进行包装,需要按照生产实际进行。

包装生产任务主要内容有: 预生产计划编号、反应生产任务编号、包装生产任务编号、车间、生产线、生产单元、物料编码、物料名称、包装形式、计划量、实际产量、批次号、计划开始时间、计划结束时间、生产任务状态、生产任务类型、排产时间

1.5 生产任务作业运行图

生产任务排产后,可以对生产任务进行横道图显示,分别进行计划和实际情况展示。可以按照时间和车间进行查询展示。

实际情况展示需要展示每个生产任务每个工序的持续时间,当前正在进行的工序等信息。

