

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LAVADORAS

MODELO: HS-60XX

ATENCIÓN: Esta guía es orientativa

PROBLEMAS DE USUARIOS

PROBLEMA	SOLUCION
He introducido el dinero y la máquina no funciona o no se pone en marcha	- Preguntar qué pone en el display. Ir a la tabla de posibles mensajes y actuar dependiendo del mensaje. 📖 Más abajo - Si nada funciona que utilice otra lavadora y le haremos una compensación.

He introducido el dinero y la máquina no funciona o no se pone en marcha - VARIANTE PARA LAVANDERIAS CON KIT PROFIT PLUS	- Preguntar qué pone en el display, y si algún botón de EXTRA tiene la luz fija en vez de parpadeando. Es probable que el cliente (por error), u otra persona anteriormente haya pulsado el botón de EXTRA. En este caso, la máquina considera que falta dinero por meter para pagar el EXTRA. - Si el cliente NO quiere el EXTRA: que pulse los botones de EXTRA que están marcados y seguir el protocolo de pasos de lavado. - Si el cliente SÍ quiere el EXTRA: que introduzca el dinero restante. - Si nada funciona que utilice otra lavadora y le haremos una compensación.
---	---

PROBLEMA	SOLUCION
El cliente pulsa STOP por diferentes razones: - Había un programa ya pulsado que él no quería y ha pulsado STOP para cambiarlo. - Se ha equivocado de programa y a pulsado STOP para cambiarlo. - Se le había olvidado meter una prenda y ha pulsado STOP para poder meterla.	Cuando el cliente pulsa STOP, por cualquier razón, está diciéndole a la máquina que pare el lavado por completo. - Sólo hay que pulsar STOP en caso de emergencia (por ejemplo, si salta una alarma en la lavadora). - Ya avisamos de que si se pulsa STOP se cancela el lavado y se pierde el pago. - La única manera de volver a poner la lavadora en funcionamiento es volviendo a pagar. Però si és la primera vez que le pasa le activaremos gratuitamente.

La ropa ha salido muy mojada, la máquina no ha centrifugado: - Muchas personas, por ahorrar, meten mucha carga en la lavadora. Hay que distribuirla en diferentes máquinas dejando espacio para que se pueda mover. - Algunas prendas, (edredones de plumas, nórdicos, alfombras, almohadas...) cogen mucha agua y, por consiguiente, mucho peso. No es aconsejable juntar este tipo de prendas en un solo lavado.	- Si no, debemos lavarla nuevamente separando la ropa en dos máquinas, ya que ha sido cargada en exceso, o no ha nivelado bien las prendas. Para ello, hay que poner en marcha otra vez lavadora y informar de que esta vez haremos una compensación pero que no lo vuelva a hacer pues no le podremos ayudar la próxima vez - SÓLO en el caso de que vuelva a lavar la ropa separando la carga, se le hará una compensación del lavado que NO centrifugó, o se le dará un lavado gratis. NUNCA HAY QUE METER ROPA CHORREANDO AGUA DIRECTAMENTE EN LAS SECADORAS. LA SECADORA NO LO VA A SECAR Y ADEMÁS SE DAÑARÁ EL FILTRO
Sale señal de alarma en la lavadora: - La señal de alarma de la lavadora aparece en el <i>display</i> como ALM seguido del tipo de alarma.	- Pedirle al cliente que nos diga qué alarma es y anotarlo. - Pulsar el botón de STOP (pulsación corta, menos de un segundo). De este modo, le decimos a la máquina que vuelva a intentar el lavado desde el punto donde saltó la alarma. - Si vuelve a saltar la alarma, decirle al cliente que use otra lavadora apretando STOP durante 5 seg. hasta que desagüe y pueda abrir la puerta. Le haremos una compensación.

PROBLEMA	SOLUCION
----------	----------

El lavado de otra persona ha finalizado, pero dicha persona no ha llegado y está ocupando la máquina. - Los clientes deben ser cívicos para con los demás clientes, y responsables de su ropa.	- En este caso, que el cliente saque la ropa de la lavadora y la deje en una mesa de la lavandería, para que él pueda usar la lavadora. - Se le explica que si el cliente que no había recogido su ropa tiene algún problema, que llame al teléfono. - Si llama, se le explica que hay que ser responsable de la ropa, y que las lavadoras no son de uso personal, sino que están ahí para que más clientes las puedan utilizar. - Si sigue teniendo algún problema que mande un email con su queja a service@alberwaz.net, o si lo desea que vaya a nuestra página web que allí dispone de Hojas de Reclamaciones.
Ha comenzado el lavado y no sale espuma. La lavadora no tiene jabón. - El volumen de espuma es irrelevante para el lavado	- TODAS las lavadoras dosifican automáticamente detergente, suavizante y oxígeno activo. - Los productos utilizados en Ecolaundry son industriales y no se comportan como los que podemos utilizar en casa. Nuestro detergente no crea tanta espuma como el detergente doméstico. - Además, la espuma NO lava. El hecho de que haya más o menos espuma, no tiene que ver con que vaya a salir más limpia la ropa. - En caso que salga sin olor nos vuelva a llamar. - Dependiendo del tejido y lo llena que está la lavadora a veces hace más o menos espuma

EJEMPLOS DE MENSAJES EN EL DISPLAY

DISPLAY	SOLUCION
 SEL - SELECCIONAR	Selección de programa. El <i>display</i> y los LEDs de los botones parpadean. No hay fallo en este mensaje

 12.00 - PRECIO DEL PROGRAMA	Sólo el botón del programa seleccionado luce de forma fija. Insertar el importe. Verificar que el cliente quiere el programa seleccionado y no otro.
 04.00 - IMPORTE QUE FALTA POR METER	Introducir el importe que marca el <i>display</i> para iniciar el lavado. En este caso faltarían cuatro euros o fichas
  PUSH/Pr-3 - PULSAR BOTON PROGRAMA	Se ha hecho el pago por completo y falta seleccionar el programa. Se puede pulsar cualquier programa, no necesariamente el que indica el display. Display intermitente en bucle. Primero PUSH y luego Pr-3.
 door - PUERTA ABIERTA	Se ha hecho el pago y la selección de programa correctamente. Falta cerrar la puerta para iniciar el lavado. Si sale una vez comenzado el lavado, ver sección de Alarmas Comunes.
 ON - INICIO DE LAVADO	Indicación de comienzo de lavado No hay fallo en este mensaje

MENSAJES EN EL DISPLAY DE LAS LAVADORAS (CONTINUACIÓN)

DISPLAY	SOLUCION
 t-35 – TIEMPO RESTANTE	Irá descontando el tiempo en minutos, hasta después del centrifugado que descontará en segundos desde 120
 END – FIN DE LAVADO	Con este mensaje y tras el pitido se puede abrir la puerta y sacar la ropa
	Fin de lavado con desequilibrio excesivo de la carga. La fase de centrifugado no se ha realizado correctamente. Distribuir la carga en dos lavadoras y volver a hacer el lavado para hacer el centrifugado. Display intermitente en bucle. Primero END y luego bAL.

MENSAJES DE ALARMA EN EL DISPLAY

ALARMAS COMUNES	
 ALM - ALARMA	Los mensajes de Alarma señalan fallos de la máquina una vez comenzado el lavado. Display intermitente en bucle. Primero ALM y luego cualquiera de las siguientes.
DISPLAY	SOLUCION

 ALM/A – ENTRADA DE AGUA	Pulsar una vez botón STOP para resetear lavado desde el punto de alarma. Si persiste, usar otra lavadora. Le haremos una compensación.
 ALM/E – OBSTRUCCION EN DESAGÜE	Pulsar una vez botón STOP para resetear lavado desde el punto de alarma. Si hay atasco en el desagüe, NO se podrá abrir la puerta hasta que se vaya toda el agua. Esto puede tardar varios minutos, dependiendo del nivel de agua y del atasco. Puede que haya que esperar hasta 30 minutos. Si persiste, usar otra lavadora. Le haremos una compensación.
 ALM/door – CIERRE DE SEGURIDAD	Fallo en cierre de seguridad de la puerta. Pulsar una vez botón STOP para resetear lavado desde el punto de alarma. Si persiste, usar otra lavadora. Le haremos compensación.
 ALM/Var - VARIADOR	Fallo del variador. Pulsar una vez botón STOP para resetear lavado desde el punto de alarma. Si persiste, usar otra lavadora. Le haremos una compensación.

SOLUCION DE ALARMAS COMUNES

ALARMA	SOLUCIÓN
A / E	Hay que mirar la entrada de agua a la lavadora y la salida de la misma. Ver si los tubos de entrada de agua están obstruidos por alguna porquería que pueda llevar el agua. Ver si el desagüe está obstruido. Para ello, abrir la tapa inferior del frontal de la lavadora y desmontar las gomas que van al desagüe. Lo más normal que atasque el desagüe es una varilla de sujetador.
door	Mirar si el enganche de la puerta está roto de alguna manera. Si lo está, habría que cambiarlo. Es posible que el sensor del cierre de seguridad se haya desconectado y habría que reconectarlo.
VAr	Contactar con el SAT Girbau