마산항 도선구 도선사 승선·하선구역에 관한 고시

[시행 2026. 10. 28.] [마산지방해양수산청고시 제2026-115호, 2026. 10. 28., 일부 개정]

마산지방해양수산청(항만물류과), 055-981-5140

제1조(목적) 이 고시는 「도선법」 제18조제3항 및 같은 법 시행규칙 제17조의2에 따라 마산항 도선구에서 임의 또는 강제도선을 위하여 도선사의 승선·하선구역과 그 이용방법을 정하여 항행 선박의 안전한 운항을 도모하고 항만의 원활한 운영을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 마산항 도선구에서 도선사 승선·하선 구역의 지정 및 운영에 대하여 「도선법」, 같은 법 시행령 및 같은 법 시행규칙에서 정하는 것을 제외하고 이 고시에 따른다.

제3조(도선사 승선·하선구역) 「도선법 시행규칙」 제17조의2에 따라 마산항 도선구에서의 임의·강제도선을 위한 도선사 승선·하선구역은 별표 1과 같다.

제4조(기상 악화 시 도선사 승선·하선구역) ① 제3조의 규정에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 기상악화의 경우 도선사 승선·하선구역의 범위는 **별표 2**와 같다.

1. 남해동부 해역에서 풍랑주의보 이상의 기상특보를 발효한 경우
2. 그 밖의 풍랑주의보에 준하는 기상상태로서 기존 도선사 승선·하선 구역까지 도선선의 출항이 불가하다고 도선사가 판단한 경우

제5조(선박 안전운항 조치) ① 제3조 및 제4조에 따른 도선사 승선·하선구역 내에서의 도선사의 승선과 하선은 선박의 도착순서로 하되, 다음 각 호의 관할 해상교통관제센터의 안내에 따라야 한다. 이 경우 해상교통관제센터는 현지 도선사와 협의하여 안내순서를 정할 수 있다.

1. 마산도선점 승선·하선구역: 부산신항해상교통관제센터
2. 제1호 이외 도선점 승선·하선구역: 마산항해상교통관제센터

② 제3조 및 제4조의 승선·하선구역을 운항하는 도선사와 선박은 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다.

1. 다른 선박과의 통신유지
2. 선박의 안전운항에 필요한 조치

제6조(승선·하선구역이 아닌 구역에서의 승선·하선) ① 도선사가 제3조 및 제4조에서 정한 승선·하선구역이 아닌 구역에서 승선·하선할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다.

1. 해당 선박의 계류지(정박지 포함)에서 승선·하선하는 경우
2. 선박에 운항 장애가 발생한 경우
3. 선박 구조상 도선사용 사다리를 이용할 수 없는 경우
4. 도선사의 안전한 승선·하선을 위해 불가피한 경우
5. 그 밖의 선박의 안전운항 및 효율적인 항만운영을 위해 불가피한 경우

② 도선사는 제1항제2호부터 제5호까지의 경우로 인해 승선·하선구역이 아닌 구역에서 승선·하선 시에는 사전에 마산지방해양수산청장 및 관할 해상교통관제센터장에게 보고해야 한다. 다만, 상황이 급박할 시에는 사후에 지체 없이 이를 보고해야 한다.

제7조(재검토 기한) 마산지방해양수산청장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 **2026년 1월 1일을** 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부칙 <제2026-115호, 2026.10.28.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(종전 고시 폐지) 이 고시 시행과 동시에 종전의 「마산항 도선구 도선사 승선·하선구역에 관한 고시(**마산지방해양수산청 고시 제2022-60호**)」는 폐지한다.

[별표 1]

마산항 도선구 도선사 승선·하선구역의 범위(제2조 관련)

구 분	승 선	하 선	비 고
마산도선점	A 북위 34°57′36″ 동경 128°49′50″ B 북위 34°57′21″ 동경 128°49′06″ C 북위 34°58′45″ 동경 128°48′30″ D 북위 34°58′58″ 동경 128°49′10″	A″ 북위 34°59′39″ 동경 128°48′02″ B″ 북위 34°59′23″ 동경 128°47′28″ C″ 북위 35°00′20″ 동경 128°47′08″ D″ 북위 35°00′38″ 동경 128°47′36″	
제1도선점	북위 35°02′45″ 동경 128°44′34″	도선점 반경 1마일 해역	
제2도선점	북위 35°08′42, 동경 128°36′18″		
제3도선점	북위 35°04′11, 동경 128°42′07″		
제4도선점	북위 34°55′26, 동경 128°33′52″		
제5도선점	북위 34°56′16, 동경 128°45′46″	옥포항 방파제 통과 후	
제6도선점	북위 34°54′15, 동경 128°43′44″	도선점 반경 1마일 해역	
제7도선점	북위 34°52′07, 동경 128°05′15″	북위 34°53′24, 동경 128°05′30″ 지점부터 반경 0.5마일 해역	
제8도선점	북위 34°49′11, 동경 128°48′52″ 기준점부터 반경 2마일이내 수역에서 승선	지심도북단(남단) 통과 후	
제9도선점	북위 34° 56′11″, 동경 128° 50′12″	마산 도선점 하선구역과 같음	
그 밖의 도선구간	「도선법 시행규칙」 제19조에 따라 해양수산부장관이 고시한 각 항내*에서의 이동 시에는 도선사 승선·하선구역을 따로 두지 않음	* 마산항, 진해항, 고현항, 옥포항, 삼천포항, 지세포항, 통영 LNG생산기지 내	

* 다만, 같은 하선구역을 통과했다 하더라도 선박의 안전이 확보되지 않은 경우 선장의 동의가 있을 때까지 하선을 보류함

[별표 2]

기상악화시 도선사 승선·하선구역의 범위(제4조)

구 분	승 선	하 선	비 고
마산도선점	A′ 북위 34°59′12″ 동경 128°49′03″ B′ 북위 34°59′00″ 동경 128°48′26″ C′ 북위 35°00′42″ 동경 128°47′39″ D′ 북위 35°01′04″ 동경 128°48′06″	A′ 북위 35°01′46.6″ 동경 128°45′19.3″ B′ 북위 35°02′07″ 동경 128°44′09.9″ C′ 북위 35°02′09.2″ 동경 128°45′28.5″ D′ 북위 35°02′29.8″ 동경 128°44′19.9″	
	1. 위 각 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해역 2. 마산·진해·고현·안정항에 출입하는 총톤수 5천톤 이상의 도선 대상선박과 제9도선점을 이용하는 선박(대형LNG선)에 적용		
제1도선점과 각항간출입하는 경우	초리도 남쪽 0.7마일 지점(북위 35°03′48″, 동경128°41′24″)을 중심으로 한 반경 1마일 이내의 해역	왼쪽과 같음	
	1. 마산·진해·고현·안정항에 출입하는 총톤수 5천톤 미만 도선 대상선박에 적용		
제5·6도선점	북위 35°02′45″, 동경 128°44′34″ 지점을 중심으로 한 반경 1마일 해역(제1도선점)	옥포항 방파제 통과 후	
	1. 위 구역에 승선하여 제5·6도선점으로 이동		
그 밖의 도선구간	1. 기상상황이 양호한 경우 마산항 도선구 도선사 승선·하선구역과 같음. 다만, 제7도선점과 삼천포항간 및 제8도선점과 지세포항간 입항 또는 출항하는 경우 기상악화 시 입항 또는 출항을 통제하고 있으므로 적용하지 않음 2. 진해만 피항 선박의 경우, 잠도 서쪽과 실리도 사이 해역에서 하선할 수 있음.		

[별첨 1]

마산항도선구 제9도선점 변경(이동)해도 표시

