

대산항 도선구 도선사 승·하선 구역 지정 고시

제1조(목적) 이 고시는 「도선법」 제18조제3항 및 「같은 법 시행규칙」

제17조의2에 따라 대산항 도선구에서 도선사의 승·하선구역을 지정하여 대산항의 안전과 효율을 제고함을 목적으로 한다.

제2조(승·하선 구역) ① 대산항 도선구에서의 도선사 승·하선 구역은 별표와 같다.

② 도선사는 제1항에 따른 승·하선 구역을 운항할 때에는 선박 승·하선 전·후에도 선박과의 통신유지 및 그 밖에 선박의 안전운항에 필요한 조치를 해야 한다.

제3조(기상악화시 승·하선 구역) ① 기상악화라 함은 다음 각 호의 경우로서 기상악화 시 대산항 도선구에서의 도선사 승·하선 구역은 별표와 같다.

1. 서해중부 해역에 풍랑주의보 이상의 기상특보가 발효된 경우
2. 제1호에 준하는 기상상태의 경우

② 도선사는 제1항에 따른 기상특보 또는 이에 준하는 기상악화 시 도선사 승·하선 구역에서 승·하선할 때에는 대산항 해상교통관제센터에 신고해야 한다.

제4조(승·하선 구역을 준수하지 않아도 되는 경우) ① 제2조 및 제3조의 규정에 의한 도선사 승·하선 구역 이외의 장소에서 승·하선 할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다.

1. 도선사가 안전한 승·하선을 위하여 불가피한 경우

2. 그 밖의 선박의 안전 운항 및 효율적인 항만운영을 위하여 불가피한 경우

② 제1항에 따른 승·하선 구역이 아닌 곳에서 승·하선할 때에는 선장과 도선사가 선박의 조종성능, 조선여건, 해상교통상황 등을 고려하여 안전하다고 판단될 경우 대산항해상교통관제센터에 신고 후 승·하선 할 수 있다.

제5조(재검토 기한) 대산지방해양수산청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2026년 1월 1일을 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

■ 대산항 도선구 도선사 승·하선구역 지정 고시 【별표】

대산항 도선구 도선사 승·하선 구역(제2조,제3조 관련)

항만	도선점	승·하선 구역	기상악화 시 승·하선 구역
보령항	①보령항도선점 (북위 36도11분18초) (동경 126도18분27초)	보령1호등부표와 보령2호등부표를 연결한 선에서 도선점 방향으로 0.5 마일 떨어진 평행선과 보령도선점 사이	보령7호등부표와 보령11호 등부표 사이
대산항 · 태안항 · 당진화력 항만시설	②신도도선점 (북위 36도51분47초) (동경 126도07분03초)	대산항제1호등부표와 대산항제2호 등부표를 연결한 선에서 도선점 방 향으로 0.5마일 떨어진 평행선과 신도도선점 사이	대산항제3호등부표와 신도등대 사이
	③제2신도도선점 (북위 36도53분36초) (동경 126도06분00초)	제2신도도선점을 기준으로 반경 0.5마일 (승선에 한함)	대산항제3호등부표와 신도등대 사이
	④장안대산도선점 (북위 37도02분00초) (동경 126도16분30초)	북위 37도 02분 00초, 동경 126도 16분 30초를 기점으로 055도 2.5마일을 이은 선과, 070도 2.5마일을 이은 선 사이	대산항 SPM 통과 후 대산항2항로2호등부표 및 대산항2항로3호등부표 연결선 사이