

부산항 도선구 도선안전절차

제정 2021.11.26. 부산지방해양수산청 고시 제2021-344호
일부개정 2025.05.21 부산지방해양수산청 고시 제2025-103호

제 1 장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 「도선법」 제25조제2항에 따른 부산항 도선구에서의 도선 안전절차를 규정함으로써 부산항을 입·출항하는 선박의 도선 중 도선사 과실로 인한 사고 예방을 목적으로 한다.

제2조(안전도선 일반사항) ① 도선사는 「도선법」, 「해사안전기본법」 「해상교통안전법」 「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」, 「부산항 항법 등에 관한 규칙」, 「선박교통관제에 관한 법률」 등에서 규정한 관련 법규를 준수해야 한다.

② 도선사는 선박조종이론, 조선기술, 관제 통신 청취·응답, 「해상교통안전법」 등 선박에 관련된 모든 전문지식들을 실제로 적용하고 연마해야 한다.

③ 도선사는 도선 개시 전 선장으로부터 본선의 정보를 확인하고 도선계획 등을 활용하여 계획하고 있는 도선에 관한 사항을 통보한다.

④ 도선사는 도선 대상선박이 프로펠러(propeller) 노출 등 과도한 경하상태 선박인 경우에 평형수 추가적재 또는 예선추가 등의 조치를 요청하고, 선장 등이 이를 이행하지 않으면 도선을 중단한다.

⑤ 도선 중 선박의 기관고장, 전기공급 중단, 조타기 고장 등으로 조종이 불가능한 경우 신속히 부산항 해상교통관제센터 또는 부산신항 해상교통관제센터에 통보하여 주위의 안전 확보에 노력한다.

⑥ 이 고시에 규정되지 않은 사항은 부산항도선사회가 자체 규정을 마련하여 운영할 수 있다.

제 2 장 도선구 운영 등

제3조(도선구 등) ① 도선구의 명칭과 구역은 「도선법 시행규칙」 제17조에 따른다.

② 도선구간은 해양수산부장관이 따로 정하는 고시에 따른다.

제4조(강제 도선) 부산항은 「도선법」 제20조에 따라 총톤수 500톤 이상인 외항선·외국적선, 총톤수 2,000톤 이상인 내항선[부선(桴船)인 경우에는 예선에 결합된 부선으로 한정하되, 총톤수는 부산과 예선의 총톤수를 합하여 계산한다]이 운항할 때에는 도선사가 반드시 승선해야 하는 강제도선구로 운영된다.

제5조(도선사 승·하선 구역) 부산항 도선사의 승선·하선 구역의 지정 및 운영은 「부산항 도선사의 승선·하선구역 운영세칙」에 따르며, 도선사는 지정된 승선·하선 구역에서 승선 또는 하선을 해야 한다. 단, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 승선·하선 구역에서 벗어나 도선사를 승선·하선 시킬 수 있다.

1. 기상 또는 해상상태 등의 불량이나 긴급을 요하는 경우
2. 선박의 안전운항 및 효율적인 항만운영을 위해 불가피한 경우

제 3 장 도선 안전절차

제6조(도선구간별 통과 속력) ① 도선사는 해당 선박의 크기와 적화상태, 기상 상태, 교통상황, 풍조류 등 주위의 모든 상황을 고려하여 다른 선박에 위험을 주지 않고, 비상시 적절한 조치를 취할 수 있는 안전한 속력으로 선박을 도선해야 하며, 도선 구간별 안전도선을 위한 통과 속력은 별표 1과 같다.

② 방파제 내에서 이동하는 경우 항주파(선박이 항해할 때 생기는 파도)에 의한 부두, 구조물 또는 접안 선박 등이 피해를 입지 않을 정도의 안전한 속력으로 이동해야 한다.

③ 강풍이나 강조류를 극복하기 위한 경우와 돌발적인 사정으로 인한 급박한 위험을 회피하기 위한 경우에 한해 별표 1의 속력을 초과하여 운항할 수 있다.

- 제7조(접 · 이안 절차)** ① 접안하는 선박은 실행 가능한 한 부두 정횡(正橫)에 충분한 거리를 두고 거의 정지한 후 미속으로 평행 이동하여 접안해야 한다.
- ② 위험물 운반선의 접안 시는 충분한 거리에서부터 안전속력으로 감속하고 위험상황의 존재확인을 위한 견시(見視)에 각별히 주의해야 하며, 접 · 이안시는 이안 · 접안 보조장치(B/T)가 있더라도 충분한 예선의 사용을 고려하여 안전도선을 확보 한다.
- ③ 이안하는 선박은 부두에서 안전을 고려한 충분한 거리로 평행으로 이동한 후에 전진, 전·후진 반전, 제자리 회두 등의 필요한 방법으로 자세를 잡아 출항한다.
- ④ 항로 밖에서 항로로 진입하여 출항하는 선박은 항로 진입 전에 부산항 해상교통관제센터 또는 부산신항 해상교통관제센터에 사전에 통보해야 하며, 출항선의 속력은 규정된 최대 속력을 넘지 않는 범위 내에서 점진적으로 증속한다.

제 4 장 도선사 근무수칙

- 제8조(공동 도선)** 동일 선박에 2인의 도선사가 승선하여 도선하는 경우에 동 선박의 도선은 전적으로 주도선사의 책임과 판단 하에 수행하며, 보조도선사 승선기준은 부산항도선사회의 운영규정에 따른다.
- 제9조(연속 근무일수)** 도선사의 연속 근무일수는 10일 이내로 하며, 근무 순서는 지원근무, 주 · 야간 근무, 대기, 휴무 순으로 반복된다.
- 제10조(1일 도선 척수)** 도선사의 1일 최대 도선 척수는 10척 이내로 한다. 다만, 교통량 폭주 시에는 예외로 한다.
- 제11조(재검토 기한)** 「훈령 · 예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 1일 기준으로 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다.)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야한다.
- 제12조(규제의 재검토)** 부산지방해양수산청장은 「행정규제기본법」 제8조에 따라 제6조부터 제11조에 대하여 2025년 1월 1일 기준으로 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다.)마다 그 타당성을 검토하여 개선

등의 조치를 해야 한다.

부 칙<2021. 11. 26.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2025-103호, 2025.05.21.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

별표 1 부산항 도선 구간별 통과 속력의 범위

도선구간	부두(위치)	통과 속력
1. 제1도선점과 북내항간	내항 방파제 안쪽 부두 전체와 묘박지(E1, E 2)	1) 내항 방파제 통과시 : 8노트 이하 2) 신감만 전면 : 8노트 이하
2. 제1도선점과 북외항간	내항방파제와 조도~오륙도방파제 사이의 부두 전체와 묘박지 (M7, M8, M9)	오륙도방파제 통과시 : 10노트 이하 (단, 강풍이나 강조류시에는 증속 가능)
	용호부두	용호동방파제 통과시 : 6노트 이하
3. 북내항과 북외항간	북내항의 부두에서 북외항의 부두로 이동 또는 반대의 경우	이동중 전구간 : 8노트 ~ 10노트
4. 제2도선점과 감천항간	감천항 부두 전체	감천항 방파제 통과시 10노트 이하
5. 부산신항 도선점과 부산신항만간	가덕수도 제5항로 부두 접근 조선	주의 구역 포함 전구간 12 노트 이하
6. 부산항 및 감천항내 이동	북내항, 북외항, 감천 항내의 이동	전구간 : 8노트 ~ 10노트
7. 부산신항만 내에서 이동	부산신항만 부두 접근 시의 이동	1) 동방파제 통과시 : 10노트 이하 2) 호남도 통과시 : 8노트 이하
8. 용호부두 내에서의 이동	용호부두 수역	전구간 : 6노트 이하
9. 제1도선점과 용호부두간	이기대 동쪽 0.5마일 ~ 1마일이내 수역	전구간 : 10노트 ~ 12노트
10. 다대포 항내에서의 이동	다대포 방파제 안쪽 전체 수역	전구간 : 7노트 ~ 10노트
11. 제2도선점과 다대포항간	제2 도선점과 다대포항 방파제간	전구간 : 10노트 이하