

Cleanair 스마트 플러그 원격 제어 설정 가이드

사용자용 · 민감한 서버 주소, 계정, 비밀번호는 문서에 포함하지 않습니다.

이 설정은 집 밖에서도 Cleanair 앱으로 스마트 플러그를 켜고 끄기 위한 과정입니다. 앱에서 발급한 설정값을 Tasmota 플러그의 MQTT 설정 화면에 입력하면 원격 제어가 활성화됩니다.

1. 설정 전 확인

- 스마트 플러그가 Wi-Fi에 연결되어 있어야 합니다.
- 휴대폰 또는 PC가 플러그와 같은 Wi-Fi에 연결되어 있어야 합니다.
- 브라우저에서 플러그 설정 화면에 접속할 수 있어야 합니다.
- Cleanair 앱에서 플러그 등록을 먼저 시작해야 합니다.

2. 앱에서 설정값 확인

Cleanair 앱의 플러그 등록 화면에서 “원격 제어 설정”을 엽니다. 앱은 플러그마다 고유한 설정값을 보여줍니다.

항목	앱에 표시되는 값
서버 주소	앱에 표시된 원격 제어 서버 주소
포트	8883
보안 연결	켜기
사용자명	앱에 표시된 사용자명
비밀번호	앱에 표시된 비밀번호
플러그 식별자	앱에서 생성된 플러그 식별자

플러그 식별자와 비밀번호는 다른 사람에게 공유하지 마세요. 이 값이 노출되면 다른 사람이 플러그 제어를 시도할 수 있습니다.

3. Tasmota 설정 화면 열기

- 플러그와 같은 Wi-Fi에 연결합니다.
- 브라우저에서 플러그의 로컬 주소를 엽니다.
- Configuration**을 누릅니다.
- Configure MQTT**를 누릅니다.

4. MQTT 설정 입력

앱에 표시된 값을 그대로 입력합니다.

Tasmota 입력칸	입력할 값
Host	앱에 표시된 서버 주소
Port	8883
MQTT TLS	체크
Client	앱에 표시된 Client 값
User	앱에 표시된 사용자명
Password	앱에 표시된 비밀번호
Topic	앱에 표시된 플러그 식별자
Full Topic	%prefix%/topic%/

입력 후 **Save**를 누릅니다. 플러그가 재부팅될 수 있습니다.

5. 앱에서 연결 확인

1. Cleanair 앱으로 돌아갑니다.
2. 플러그 등록 화면에서 "연결 확인"을 누릅니다.
3. 앱이 플러그 상태를 확인합니다.
4. 성공하면 원격 제어가 활성화됩니다.

연결 확인이 성공하면 앱에서 다음을 사용할 수 있습니다.

- 외부 네트워크에서 플러그 ON/OFF
- 현재 플러그 상태 확인
- 최근 제어 이력 확인
- 공기질 회복 시 자동 OFF

6. 자주 발생하는 문제

증상	확인할 것
연결 확인 실패	MQTT TLS 체크 여부, 포트 8883, 사용자명/비밀번호 오타
플러그가 앱에서 보이지 않음	플러그 식별자를 앱에 표시된 값과 동일하게 입력했는지 확인
ON/OFF가 안 됨	Tasmota 화면에서 플러그가 수동으로 켜지고 꺼지는지 먼저 확인
전압/전류가 안 보임	플러그 모델 설정 또는 템플릿이 올바른지 확인
MQTT 메뉴가 없음	Tasmota 펌웨어가 MQTT를 지원하는 버전인지 확인

7. 보안 안내

- 설정값은 플러그 제어 권한과 연결됩니다.
- 설정값을 캡처해서 공개 채팅방이나 게시판에 올리지 마세요.
- 플러그를 양도하거나 폐기할 때는 Tasmota 설정을 초기화하세요.
- 이상한 제어 이력이 보이면 앱에서 원격 제어 설정을 재발급하세요.

Cleanair Capstone 사용자용 설정 가이드 · 2026-05-11