
## **Automate HomeControl**

V1.0 15/09/24

ESP32 DevKitC V4

ESP32



En cas de problème effacer la mémoire flash. Lancer dans la console platformio : pio run --target erase

### Références composants utilisés armoire électrique Carte ES32A08

**Encodeurs rotatifs** 

Afficheur LCD

ESP32

Connecteurs

Systèmes déportés

Carte WiFi/infra rouge

Carte relais WiFi

Blocs d'alimentation pour carte relais WiFi

**Borniers rail DIN** 

# Câblage et connexions

#### **Sorties**

Relais	Commande
8	Commande directe Electrovanne EST
7	Commande directe Electrovanne IRRIGATION
6	Commande directe Electrovanne ARROSAGE
5	Commande directeur transfo 220/24
4	Commande contacteur POMPE
3	Commande contacteur Four, plaques induction, micro-ondes
2	Commande contacteur PAC
1	Commande directe VMC

#### **Entrées**

Connecteur	Couleur fils	
GND	Bleu	
E1	Bleu	Contact bouton réservoir (bleu)
E2	Bleu	Contact bouton arrosage (vert)
E3	Bleu	Contact surpresseur
E4	Bleu	Contact porte

# Affichage sur LCD

#### **Sorties**

Relai	Commande
K1	Commande directe VMC
K2	Commande contacteur PAC (0 activé)
К3	Commande contacteur Four, plaques induction, micro-ondes
K4	Commande contacteur POMPE
S6	Commande combinée Arrosage et transfo 220/24
S7	Commande combinée Irrigation et transfo 220/24
S8	Commande combinée Electrovanne EST et transfo 220/24

## Entrées

Entrées	Contacts
E1	Contact bouton réservoir (bleu)
E2	Contact bouton arrosage (vert)
E3	Contact suppresseur
E4	Contact porte

# Position interrupteurs sur le tableau

Vmc	Haut = automate
	Bas = mode forcée
Supresseur	Haut = automate
	Bas = cmd directe