MG Broadlink - version 0.1.0 du 06/11/2026
Matériel requis : Télécommandes infrarouge et radio Broadlink (RM mini 3, RM4 mini, RM4 pro)
Écosystème MG Domo : présentation, installation et liste des plugins dans MG_Domo.pdf

MG Broadlink

Sommaire

- **Présentation du plugin**
- **Ce que fait le plugin**
- **Installation**
- **Configuration**
- **Les boîtiers**
- **Apprendre et envoyer un code**
- **Informations et actions**
- **Surveillance du démon**
- **Bibliothèque broadlink**
- **En cas de problème**

MG Broadlink - Présentation du plugin

Vos télécommandes Broadlink dans Jeedom, et la certitude que l'ordre est parti.

MG Broadlink pilote les boîtiers Broadlink RM (infrarouge, et radio pour les RM pro) : vous apprenez les touches de vos télécommandes, Jeedom les rejoue dans vos scénarios et vos widgets. Chaque boîtier dit s'il répond, quand il a répondu pour la dernière fois et pourquoi il ne répond plus.

Ce qui change par rapport au plugin broadlink

- **Un ordre qui ne part pas est une erreur** : démon arrêté ou figé, boîtier injoignable, clé refusée ; l'appelant le sait au premier essai.
- **Un état par boîtier** : État, Dernier contact, Erreur, lus toutes les 60 secondes et à chaque envoi.
- **Un démon surveillé** : il écrit un battement ; s'il se fige, Jeedom le voit NOK et le relance, même si son processus est vivant.
- **Découverte** : les boîtiers du réseau sont trouvés et créés en un clic.

Télécommandes infrarouge et radio Broadlink (RM mini 3, RM4 mini, RM4 pro) dans Jeedom.

Ce que fait le plugin

Le plugin apprend les touches de vos télécommandes grâce à un boîtier Broadlink RM, puis les rejoue depuis Jeedom : scénarios, widgets, autres plugins. Chaque boîtier porte un **État** (répond ou non), un **Dernier contact** et une **Erreur**, mis à jour à chaque lecture et à chaque envoi.

Un démon permanent dialogue avec les boîtiers sur votre réseau. Il écrit un battement à chaque tour de boucle : s'il se fige, Jeedom le voit NOK et le relance, même si son processus est encore vivant. Un ordre qui ne part pas est une erreur visible au premier essai, jamais un silence.

Modèles : tout boîtier RM reconnu par la bibliothèque `broadlink` (RM2, RM mini 3, RM4 mini, RM pro, RM4 pro). Testés : RM mini 3 et RM4 mini (infrarouge). La radio 433 MHz n'existe que sur les RM pro / RM4 pro. Les prises et capteurs Broadlink ne sont pas gérés.

Installation

1. Installez le socle **mgDomo** s'il ne l'est pas déjà : mgBroadlink en dépend.
2. Installez le plugin, puis ses dépendances depuis sa page de configuration. Le plugin crée son propre environnement Python dans son dossier et y installe la bibliothèque `broadlink` à la version qu'il a testée.
3. Démarrez le démon (il démarre seul une fois les dépendances installées, si la gestion automatique est cochée).

Configuration

- **Port du démon** : port TCP local sur lequel Jeedom envoie ses ordres au démon. À changer seulement s'il est déjà pris.
- **Etat** : dépendances, démon et nombre de boîtiers, tels que Jeedom les voit à l'ouverture de la page.
- **Bibliothèque** : version installée et version attendue ; une version plus récente repérée est signalée, jamais installée d'office.

Les boîtiers

Sur la page du plugin, **Découvrir les boîtiers** interroge votre réseau pendant 5 secondes et crée un équipement par boîtier trouvé, avec son adresse, son modèle et son adresse MAC. Vous pouvez aussi **Ajouter** un boîtier à la main.

Dans la fiche d'un boîtier :

- **Adresse IP**, **Adresse MAC**, **Modèle** (code hexadécimal donné par la découverte, forme 0x5216), **Port** (80), **Image** (photo du modèle sur la carte, choisie à la découverte).

- À la création, le délai d'inactivité Jeedom (configuration avancée) est posé à 10 minutes : un boîtier sans nouvelle depuis 10 minutes déclenche l'alerte du cœur.
- **Lecture toutes les** : intervalle auquel le démon interroge le boîtier pour prouver qu'il répond. 60 secondes par défaut, 10 au minimum. Un boîtier qui pilote le chauffage mérite 60 secondes.
- **Etat** : réponse du boîtier à la dernière lecture ou au dernier envoi, dernier contact, erreur, firmware. **Lire maintenant** interroge le boîtier sans attendre le prochain cycle.

Donnez à chaque boîtier une réservation DHCP sur votre routeur : s'il change d'adresse, il devient injoignable.

Apprendre et envoyer un code

1. Sauvegardez le boîtier.
2. Dans le cadre **Apprentissage**, donnez un nom à la commande (par exemple « Chauffage »).
3. Cliquez sur **Infrarouge** : le boîtier attend une touche de votre télécommande pendant 15 secondes. Pointez la télécommande vers le boîtier et pressez la touche.
4. La commande apparaît dans l'onglet **Commandes**. Testez-la avec le bouton **Tester**.

Radio (RM pro seulement) : maintenez la touche pendant 15 secondes (recherche de fréquence), relâchez, puis pressez-la une fois dans les 15 secondes suivantes. La page ne change pas pendant l'apprentissage : le résultat s'affiche à la fin.

Vous pouvez aussi **Ajouter un code à la main** dans l'onglet Commandes et coller un code hexadécimal venu d'un autre outil.

Informations et actions

Chaque boîtier porte :

- **État** (binaire) : 1 si le boîtier a répondu à la dernière lecture ou au dernier envoi, 0 sinon. Historisé.
- **Dernier contact** : date et heure de la dernière réponse du boîtier.
- **Erreur** : raison de la dernière erreur, vide quand tout va bien.
- **Firmware** (masqué) : version du firmware du boîtier.
- **Rafraîchir** : interroge le boîtier sans attendre le prochain cycle.
- Une action par code appris.

Une action dont l'ordre ne part pas (démon arrêté ou figé, boîtier injoignable, clé refusée) lève une erreur avec sa raison : un scénario ou un plugin appelant (par exemple un thermostat) le sait au premier essai.

Surveillance du démon

Le démon interroge chaque boîtier à l'intervalle réglé et écrit un battement à chaque tour de boucle. Jeedom le déclare NOK dans trois cas : processus arrêté (relancé), processus vivant mais battement périmé depuis plus de 3 minutes (arrêté par le plugin puis relancé), dépendances absentes (Jeedom réinstalle les dépendances, puis le démon repart). Le

battement cesse dès qu'une lecture de boîtier reste bloquée plus de 2 minutes (démon « en rideau ») : le démon est alors arrêté et relancé 3 minutes plus tard. Un démon qui tombe aussitôt lancé est relancé avec une attente croissante (1, 2, 4... 60 minutes) et un seul avertissement par série.

Le plugin mgPanoptes, s'il est installé, voit cet état comme celui de tout démon et applique son escalade (relance, puis coupure et relance de la prise du boîtier si une prise lui est associée).

Bibliothèque broadlink

Le plugin fige la version de la bibliothèque `broadlink` qu'il a testée. Chaque nuit, il vérifie que la version installée est bien celle-là (sinon il demande de relancer l'installation des dépendances) et signale une fois, sans l'installer, une version plus récente disponible sur PyPI.

En cas de problème

- **Le boîtier est « Injoignable »** : lisez l'Erreur. « The device is offline » : le boîtier ne répond pas à son adresse (coupé, adresse changée, Wi-Fi). « Control key is expired » : le plugin se ré-authentifie seul et rejoue l'ordre aussitôt.
- **Le démon est NOK** : consultez le log `mgBroadlinkd`. Dépendances NOK : relancez leur installation depuis la configuration.
- **Un ordre est refusé** : le message dit la raison (démon muet, boîtier hors ligne, code invalide). Un ordre resté sans réponse dans le délai est signalé « ordre non transmis, démon mgBroadlink injoignable ou muet » et n'est pas exécuté en retard par le démon (trace dans le log mgBroadlinkd, niveau info). Le log `mgBroadlink` garde chaque envoi (boîtier, commande, durée) et chaque erreur.
- **L'apprentissage ne reçoit rien** : rapprochez la télécommande du boîtier, pressez franchement la touche pendant la fenêtre de 15 secondes.