MG Panoptes - version 2.2.54 du 31/10/2026
Plugin logiciel (aucun matériel requis)
Écosystème MG Domo : présentation, installation et liste des plugins dans MG_Domo.pdf

MG Panoptes


Sommaire

- **Présentation du plugin**
- **Ce que Panoptes surveille** : Les démons des plugins, Les équipements réseau à redémarrer, Les brokers MQTT, La présence des équipements sur le réseau, L'activité des équipements, Les batteries, L'onduleur, Le secours Tailscale, Le système, le cache et l'usure des disques, Les logs en erreur
- **Les deux modes**
- **La page**
- **Les paramètres, onglet par onglet** : Général, Réseau et démons, Brokers MQTT, Réseau, Activités, Batteries, Système, Onduleur, Stockage & cache Redis, Logs, Apparence
- **Ce qu'il faut pour l'installer**
- **Origine**

MG Panoptes - Présentation du plugin

Les pannes domotiques ne font pas de bruit : Panoptes les entend quand même.

MG Panoptes surveille en continu tout ce qui fait tourner votre installation (démons des plugins, équipements, piles, réseau, disques, sauvegardes, logs) et rassemble l'ensemble sur une seule page. Il ne se contente pas de signaler : il relance ce qui peut l'être et coupe puis rallume ce qui ne repart pas autrement. Il s'adresse à ceux dont la maison doit fonctionner même quand personne ne la regarde.



Un cadre par domaine surveillé : ce qui va bien reste discret, ce qui coince passe au rouge.

Voir les pannes silencieuses

- **Démons arrêtés** : tous les démons des plugins sont suivis sans rien déclarer ; un plugin qui reste vert alors que plus rien ne répond ne passe plus inaperçu.
- **Équipements muets** : chaque équipement est jugé sur son propre rythme de communication ; une sonde qui affiche encore la température de la semaine dernière est signalée, en alerte puis en danger.
- **Piles à changer** : seuls les équipements passés sous leur seuil apparaissent ; une ligne qui s'affiche, c'est une pile à remplacer.
- **Réseau et MQTT** : présence des équipements vue par le routeur, avec leur historique, et état des brokers MQTT dont dépendent des dizaines d'objets.
- **Logs en erreur** : chaque log fautif est listé avec son nombre d'erreurs, et les logs démesurés sont repérés, sans jamais toucher aux fichiers.

Réparer à votre place

- **Relance en escalade** : un démon en erreur est d'abord relancé ; s'il ne repart pas, l'appareil associé (une clé USB figée, par exemple) est mis hors tension puis rallumé.
- **Équipements réseau** : une caméra ou un boîtier qui décroche est redémarré par sa prise, après une absence confirmée et avec un temps de grâce pour revenir.
- **Garde-fous** : une seule intervention par passage, aucune si tout le réseau tombe d'un coup, aucune juste après une coupure de courant, et un nombre limité de tentatives avant de déclarer l'appareil en panne.
- **Prévenu au bon moment** : chaque intervention et chaque panne peuvent déclencher un message, avec au plus un mail par jour et par sujet.

Anticiper l'usure et les coupures

- **Disques** : usure, volume écrit chaque jour et espérance de vie de chaque disque, pour voir un réglage qui écrit trop des mois avant la panne.
- **Disques durs** : ligne à part avec l'âge et le volume écrit, alerte dès le premier secteur défaillant.
- **Sauvegardes** : une sauvegarde trop ancienne passe au rouge, avant le jour où vous en avez besoin.
- **Onduleur** : passage sur batterie ou données figées affichés en tête de page.
- **Accès de secours** : si Tailscale est installé, Panoptes vérifie que ce chemin de secours fonctionne (service, clés qui expirent, routeur disparu, appareil inconnu).
- **Page fiable** : une page qui n'est plus mise à jour l'affiche en grand, pour ne jamais lire une santé qui n'existe plus.

Sans risque au départ

- **Mode Observation** : Panoptes montre d'abord ce qu'il ferait, sans agir ni envoyer de message ; vous passez en mode Maître quand vous lui faites confiance.
- **Tout se règle** : chaque domaine a son onglet, et les réglages qui agissent réellement sur l'installation sont signalés comme tels.

En pratique


- **Prérequis** : Jeedom 4.4 ou plus et le socle MG Domo (MG Tabulator, utilisé pour les tableaux de réglages, est installé au besoin). Chaque domaine s'appuie sur ce que vous avez déjà : un plugin routeur pour la présence réseau, jMQTT pour les brokers, un plugin d'onduleur, des prises pilotables pour les redémarrages.
- **Mise en route** : la page se produit seule toutes les cinq minutes, en mode Observation ; renseignez les domaines qui vous concernent dans les Paramètres.

Panoptes répond à une question simple : **est-ce que tout marche encore ?**

Dans une installation domotique, une panne est rarement bruyante. Un démon s'arrête, une sonde cesse d'émettre, une pile se vide, un dongle USB se fige : rien ne sonne, rien ne passe au rouge. L'installation continue de paraître normale, et l'anomalie ne se découvre que le jour où un automatisme ne part pas. Ces pannes ne se signalent pas, elles se taisent : il faut donc aller chercher les silences.

C'est ce que fait Panoptes, en continu, sur dix domaines, et il rassemble tout sur une page unique. Il ne se contente pas de regarder : selon son mode, il **répare**. Il relance ce qui peut l'être, et coupe puis remet le courant de ce qui ne repart pas autrement. Chaque anomalie est journalisée et peut déclencher un message.

> Ce document présente le produit. **Le réglage, lui, s'explique dans l'interface** : chaque champ porte son mode d'emploi dans le « ? » à côté de son libellé, chaque onglet s'ouvre sur un bandeau qui dit ce qu'il pilote. Le chapitre *Les paramètres, onglet par onglet* en donne une vue d'ensemble.



La supervision dans la fenêtre du plugin : ici un log en erreur et un équipement absent. Les adresses matérielles sont masquées.

Ce que Panoptes surveille

La page se compose de cadres indépendants, un par domaine. Chacun se lit seul : un tableau, ses alertes en rouge, le détail au survol.

Les démons des plugins

Un plugin qui dialogue avec du matériel (Zigbee, Z-Wave, MQTT, une passerelle propriétaire) le fait par un processus permanent, son démon. Quand ce processus s'arrête, le plugin reste vert dans la liste, mais plus aucun de ses équipements n'obéit ni ne remonte de valeur : la panne est totale et invisible.

Panoptes relève l'état de **tous** les démons présents, sans avoir à les déclarer, et mesure depuis combien de temps chacun est en erreur. En mode Maître, il répare **en escalade** : d'abord la relance du démon ; puis, si l'erreur persiste et qu'une prise pilotable a été associée à l'appareil, la coupure et la remise sous tension de cet appareil. Ce second cran est la vraie raison d'être du cadre : un dongle USB figé ne se débloque que par une coupure d'alimentation, et c'est le seul geste que Jeedom ne sait pas faire lui-même.

Les équipements réseau à redémarrer

Certains appareils n'ont pas de démon : une caméra, un portier vidéo, un boîtier autonome. Quand ils décrochent, rien dans Jeedom ne les ramène : il faut aller couper le courant.

Panoptes suit leur présence réseau et sait le faire à leur place. Une absence doit d'abord être **confirmée sur plusieurs passages** (un ping manqué n'est pas une panne) ; la prise est alors coupée puis remise, et l'appareil bénéficie d'un **délai de grâce** le temps de redémarrer, pendant lequel son absence n'est pas jugée. Les garde-fous comptent autant que l'action : jamais deux cycles rapprochés sur le même appareil, **une seule intervention par passage**, et **aucune action si tous les appareils tombent en même temps** : dans ce cas, c'est le réseau qui est tombé, pas les appareils, et les redémarrer n'arrangerait rien. Enfin, **aucun cycle d'une prise qui vient de voir une coupure de courant** : une prise privée de courant ne relève plus sa puissance, et ce trou dans ses relevés signe la coupure. L'appareil absent manquait de courant, ou a déjà redémarré seul au retour du courant ; le couper à nouveau ne ferait que prolonger la panne. Le délai pendant lequel la prise est laissée tranquille se règle (1 h par défaut). Contrainte : la prise doit avoir une commande Puissance historisée ; sinon la coupure n'est pas détectable, et le tableau le dit. Une prise derrière un onduleur ne se tait que quand l'onduleur lâche : pour voir les coupures dès la première seconde, l'onglet Général accepte une **prise témoin**, non secourue, dont le silence vaut coupure du secteur pour toute la maison. Si un onduleur est réglé (onglet Onduleur), la coupure n'est retenue que s'il est passé sur batterie pendant ce silence : un silence de la prise sans passage sur batterie est un aléa radio, noté dans le journal du plugin, sans alerte ni blocage. Chaque coupure retenue est écrite dans la Timeline (début, fin, durée) et suspend tous les redémarrages de prises pendant le même délai.

Les brokers MQTT

Un broker MQTT est un point de passage : tous les objets qui transitent par lui deviennent muets d'un seul coup s'il décroche, sans qu'aucun d'eux ne signale d'erreur. La panne se lit sur des dizaines d'équipements et n'a qu'une seule cause.

Panoptes surveille donc les brokers eux-mêmes, locaux comme distants : état en ligne, état de la connexion, et ancienneté de la dernière communication.

La présence des équipements sur le réseau

Vue du routeur : qui est là, qui ne l'est pas, depuis quand, avec l'adresse IP, l'adresse MAC et la latence. L'historique de présence de chaque équipement est accessible d'un clic : c'est ce qui permet de distinguer un appareil réellement tombé d'un appareil qui clignote, et une panne d'une simple perte de portée.

L'activité des équipements

La panne la plus discrète de toutes : l'équipement est bien présent sur le réseau, il répond, mais il n'a plus **rien dit** depuis des jours. Pile morte, sonde décrochée, capteur hors de portée, valeur figée : l'écran affiche toujours une température, sauf qu'elle date de la semaine dernière.

Panoptes compare la date de dernière communication de chaque équipement au délai propre à celui-ci (une sonde qui parle toutes les dix minutes et un contacteur qui parle une fois par mois ne se jugent pas au même étalon) et classe les silencieux en deux niveaux, alerte puis danger.

Les batteries

Seuls les équipements passés **sous leur seuil** apparaissent, avec leur niveau, les deux seuils qui les concernent et la date du dernier relevé. Le tableau est donc vide quand tout va bien : une ligne qui apparaît est une pile à changer, pas une information à interpréter.

L'onduleur

Bandeau en tête du cadre système, parce que l'onduleur alimente tout le reste : charge, autonomie restante, état de la batterie. Il passe au rouge dès que l'onduleur bascule **sur batterie**, et aussi lorsque ses données se figent : un onduleur qui ne répond plus n'est pas un onduleur qui va bien. Panoptes **affiche seulement** : déclencher l'arrêt propre du serveur reste au dispositif prévu pour cela.

Le secours Tailscale

Si Tailscale est installé sur la machine Jeedom, un bandeau surveille ce chemin d'accès de secours. Un secours ne sert que le jour d'une panne : s'il est cassé, c'est précisément ce jour-là qu'on le découvre. Le bandeau affiche le nombre d'appareils du réseau Tailscale, l'accès au réseau local qu'il permet (routeur de sous-réseau) et l'état des clés.

Il passe au **rouge clignotant**, avec un message et un mail (un par jour au plus), si :

- le service Tailscale de la machine Jeedom est arrêté ou déconnecté ;
- la clé d'un appareil a expiré, ou expire dans moins de 30 jours : par défaut, Tailscale fait expirer chaque clé au bout de 180 jours, et l'appareil quitte alors le réseau sans prévenir ;
- un routeur de sous-réseau déjà vu disparaît, passe hors ligne ou ne porte plus ses routes : depuis l'extérieur, le réseau local ne serait plus joignable ;
- une alerte de santé de Tailscale persiste plus de 5 minutes (les alertes passagères sont ignorées) ;

- un appareil inconnu apparaît dans le réseau Tailscale : il reste signalé 24 heures (les appareils déjà présents au premier passage sont appris sans alerte) ;
- un téléphone est hors ligne depuis plus de 7 jours : il n'a plus de secours ;
- une mise à jour de Tailscale attend depuis plus de 21 jours, même si d'autres versions sont sorties entre-temps (avant, elle est seulement indiquée).

Un PC hors ligne n'est **pas** une anomalie : il est simplement en veille. Un téléphone hors ligne ne l'est pas non plus pendant ses 7 premiers jours. Rien n'est à configurer : les routeurs sont appris automatiquement dès qu'ils sont vus. Si vous retirez volontairement un routeur, le bandeau le réclame jusqu'à la remise à zéro de sa mémoire (réglage interne `etatTailscale` du plugin). Sans Tailscale installé, le bandeau n'apparaît pas.

Le système, le cache et l'usure des disques

Pour l'hyperviseur et pour la machine Jeedom : temps de fonctionnement, charge processeur, mémoire, swap, occupation des disques, âge du dernier instantané et des sauvegardes. Une sauvegarde qui ne s'est pas faite passe au rouge : c'est le genre de chose qu'on découvre d'ordinaire le jour où l'on en a besoin.

En dessous, une ligne par disque : **taux d'usure, gigaoctets écrits par jour en moyenne sur les sept derniers jours, moyenne sur toute la vie du disque, et espérance de vie qui en découle**. Un SSD ne tombe pas en panne, il s'use en écrivant. Voir les gigaoctets écrits par jour est le seul moyen de s'apercevoir qu'un réglage s'est mis à écrire dix fois trop, des mois avant que le disque ne lâche. La moyenne sur sept jours lisse les nuits de sauvegarde tout en restant réactive ; l'alerte de régression du cache s'appuie sur cette même moyenne. Survoler les valeurs d'un disque rappelle ce que mesure chaque nombre. Les valeurs viennent des compteurs internes des disques, y compris sur les autres machines du réseau ; la santé SMART, les secteurs réalloués et les erreurs de liaison déclenchent leur propre alerte.

Les disques durs mécaniques ont leur propre ligne, « Usure HDD », sous celle des SSD. Un disque dur ne s'use pas en écrivant et ne fournit ni taux d'usure ni espérance de vie : à la place du pourcentage, la ligne affiche son **âge sous tension en années**, puis les mêmes gigaoctets écrits par jour et la même moyenne sur toute sa vie. Sa couleur ne vient jamais de l'âge, seulement d'un signe de défaillance : santé SMART en échec, secteurs réalloués, en attente de réallocation ou incorrigibles. La ligne n'apparaît que si une machine surveillée porte au moins un disque dur.

La couleur se lit disque par disque. Le nom de chaque disque reste en jaune et sert de repère ; ce sont ses valeurs qui changent de couleur : **orange** quand l'espérance de vie estimée passe sous 5 ans, **rouge clignotant** sous 3 ans ou en cas d'anomalie du disque (le segment se termine alors par « ! »). Survoler un segment coloré en donne la raison exacte : secteurs réalloués, erreurs de liaison en hausse, santé SMART en échec, etc.

L'état du cache mémoire est affiché au même endroit, et pour la même raison : c'est lui qui, mal configuré, écrit sans arrêt sur le disque.

Les logs en erreur

Panoptes parcourt les logs, compte les lignes correspondant à des erreurs réelles, et affiche pour chaque fichier concerné **la première ligne fautive et le nombre total** : le diagnostic se fait sans ouvrir un seul fichier. Il signale également les logs devenus démesurés, que rien ne borne par ailleurs.

Deux garanties : les logs ne sont **jamais modifiés**, et si l'analyse échoue ou revient incomplète, l'état précédent est conservé et le dit. Un « aucune alerte » faussement rassurant serait pire que pas d'alerte du tout.

Les deux modes

Le réglage le plus important de tout le plugin est son **mode de fonctionnement**.

- **Observation** : la page est produite et les anomalies journalisées, mais aucune action n'est déclenchée : ni relance, ni coupure de prise, ni message.
- **Maître** : le plugin agit réellement.

Observation est le mode d'entrée, et il n'est pas une précaution de façade : il permet de vérifier plusieurs jours ce que le plugin **ferait** (les tableaux affichent les décisions qu'il aurait prises) avant de lui en donner le droit. C'est aussi le mode à rétablir si un autre outil de supervision devait reprendre la main sur les mêmes équipements, faute de quoi chaque incident serait traité deux fois.

Les réglages qui déclenchent une action réelle sont d'ailleurs signalés comme tels dans l'interface : ils se distinguent de ceux qui ne touchent qu'à l'affichage et ne peuvent rien casser.

La page

La supervision et les réglages sont deux fenêtres à part entière : déplaçables, redimensionnables, et leur position et leur taille sont retenues d'une ouverture à l'autre. La page se rafraîchit seule et signale d'elle-même si elle a cessé d'être mise à jour : une page de supervision figée affiche une installation en bonne santé qui n'existe plus.

La barre de titre de la supervision porte, de gauche à droite :

- **Configuration** : la page standard du plugin dans Jeedom (état, dépendances, tâches planifiées, logs).
- **Paramètres** : ouvre la fenêtre des réglages, par-dessus la supervision qui reste visible.
- L'état de la page : la date de sa dernière production (« MàJ »), précédée de la pastille **OBSERVATION** tant que le plugin n'est pas en mode Maître, et suivie d'un avertissement si la génération automatique est désactivée.
- **Rafraîchir** : produit la page tout de suite et la recharge.
- **Recadrer** : remet la fenêtre à sa place et à sa taille d'origine.
- L'icône d'**ambulance** : demande d'aide sur le forum Jeedom ; elle prépare un rapport technique anonymisé de l'installation et ouvre un sujet pré-rempli.

- Le bouton **agrandir**, qui fait occuper tout l'écran à la fenêtre ; un second clic la rend à sa taille précédente.

Juste après l'installation, la page n'existe pas encore : un écran d'attente l'indique (elle est produite toutes les 5 minutes) et propose le bouton **Produire la page maintenant**.

La fenêtre **Paramètres de Panoptes** présente un onglet par domaine. Sa barre porte **Enregistrer**, entouré d'un halo jaune tant que des modifications attendent (les nouveaux réglages sont pris à la production suivante de la page), **Recadrer**, **agrandir** et **Fermer**. La fenêtre se ferme aussi par la touche Echap ou par un clic à côté d'elle ; si des réglages ne sont pas enregistrés, une confirmation est demandée.

Chaque onglet s'ouvre sur un bandeau qui résume son rôle, puis présente ses groupes de réglages. Un réglage qui agit réellement sur l'installation (relance, coupure de prise, envoi de message) porte la pastille **action** et un liseré orange.

Les réglages en forme de liste (équipements, machines, disques, motifs) sont des **tableaux** : cliquez sur une cellule pour la modifier, cochez la case de gauche pour sélectionner une ligne, glissez une ligne par sa poignée (tout à gauche) pour changer l'ordre. Les boutons **Ajouter une ligne** et **Supprimer les lignes sélectionnées** sont dans le titre du tableau. Une cellule vide affiche en gris italique un exemple de ce qu'elle attend. Ces tableaux demandent le plugin **mgTabulator** ; s'il manque, un bouton **Installer mgTabulator** le propose.

La page **Configuration** du plugin (*Plugins > Gestion des plugins > MG Panoptes*) ne contient aucun réglage : son groupe **Paramétrage** rappelle que tout se règle dans la page du plugin et propose le bouton **Ouvrir la page de Panoptes**.

La page de supervision expose l'inventaire du réseau et les métriques du système : son accès est borné aux réseaux autorisés dans l'onglet Général (par défaut, le réseau local de Jeedom).

Les paramètres, onglet par onglet

Chaque réglage garde son mode d'emploi dans le « ? » de son libellé. Ce chapitre donne la vue d'ensemble. Les valeurs entre parenthèses sont les valeurs par défaut.

Général

Fonctionnement d'ensemble : activation, mode, page produite et canaux d'alerte.

Génération de la page

Champ	Rôle
Génération automatique (action)	Décoché : la page n'est plus produite toutes les 5 minutes ; le bouton **Rafraîchir** reste actif. (coché)
Mode de fonctionnement (action)	Observation ou Maître, voir *Les deux modes*. (Observation)
Nom du fichier produit	Nom de la page produite. (panoptes.html)

Champ	Rôle
Réseaux autorisés à lire la page	Vide : le réseau local de Jeedom. Sinon, adresses ou réseaux séparés par des virgules (par exemple 192.168.1.0/24). Le serveur est toujours autorisé.
Délai avant rechargement de la page (s)	Attente entre la production demandée par le bouton **Rafraîchir** de la page affichée seule (ou par la première ouverture de la page, seule ou dans la page du plugin) et son rechargement. (1,5)
Intervalle de rafraîchissement des tableaux (s)	Période de rafraîchissement des tableaux de la page. (300)

Alertes et affichage

Champ	Rôle
Canaux de la timeline	Où sont écrits les événements, par exemple `Log:/_Timeline, SMS:@U1, Mail:@U1` (le @ désigne un utilisateur de MG Domo). Vide : aucune trace. (Log:/_Timeline)
Canal des alertes DANGER	Destinataire des alertes graves, une fois par jour et par alerte au plus, par exemple `Mail:@U1`. Vide : désactivé.
Log détaillé (debug)	Coché : chaque élément surveillé est journalisé, même en bon état. Sans effet sur la page. (décoché)
Adresse de Jeedom	Sert aux liens de la page (graphiques, équipements). Vide : l'adresse interne de Jeedom, ce qui convient presque toujours.
Répertoire des icônes de boutons	Dossier des icônes utilisées dans les tableaux.
Pictogramme état OK, **Pictogramme état KO**	Images des ronds vert et rouge.

Secteur de la maison

Champ	Rôle
Prise témoin du secteur (non secourue)	Prise jamais branchée sur l'onduleur, alimentant un appareil permanent, avec une puissance historisée. Son silence signe une coupure du secteur, confirmée par l'onduleur s'il est réglé. Saisie `#[Objet][Equipement]#`. Vide : pas de détection.
Coupure secteur : trou de relevés du témoin (s)	Deux relevés du témoin plus espacés que ce délai valent coupure. À augmenter si des coupures apparaissent sans raison dans la Timeline. (30)

Réseau et démons

Deux tableaux, un par cadre de la page, puis les réglages de chacun.

Équipements réseau à redémarrer (tableau) : un équipement par ligne, dont la présence est lue par sa commande de présence (plugin du routeur), sous l'objet parent indiqué plus bas. Colonnes : **Nom de l'équipement** (nom exact dans Jeedom), **Prise (commande On)** (vide : surveillance seule ; sinon `#12345#`, le plus sûr, ou `#[objet][eq][cmd]#` ; la commande Off est déduite du nom) et **Grâce après redémarrage (s)** (temps de retour de l'appareil, pendant lequel son absence n'est pas jugée).

Prises de réparation des démons (tableau) : relie un démon à la prise de l'appareil qui le porte. Colonnes : **Démon** (son nom dans la commande « Demon X » du monitoring), **Appareil** (nom repris dans les alertes) et **Prise (commande On)**. Un démon absent du tableau est seulement relancé.

Équipements réseau

Champ	Rôle
Objet parent des équipements réseau	Objet Jeedom où sont rangés les équipements du tableau.
Redémarrage automatique des équipements réseau (action)	Coché : un équipement absent est redémarré par sa prise, en mode Maître seulement, jamais juste après une coupure de courant. A armer après quelques jours d'observation. (décoché)
Absences consécutives avant redémarrage (passages)	Passages de 5 minutes d'absence avant d'agir. (2, soit environ 10 minutes)
Délai minimal entre deux redémarrages (s)	Jamais deux redémarrages du même équipement sous ce délai. (1800)
Nombre maximal de redémarrages par absence	Atteint, l'équipement est déclaré en panne et sa prise n'est plus coupée jusqu'à son retour. 0 : pas de limite. (3)
Coupure vue par la prise : trou de relevés (s)	Deux relevés de puissance de la prise plus espacés que ce délai valent coupure de courant. (120)
Délai sans redémarrage après une coupure vue par la prise (s)	Pendant ce délai après une coupure, la prise ne redémarre pas l'appareil. (3600)

Démons

Champ	Rôle
Équipement de monitoring interne Jeedom	L'équipement qui porte les commandes « Demon X », pour relier un démon à sa prise. Saisie `#[Objet][Equipement]#`.
Masquer les démons non lançables	Cache les plugins dont le démon ne peut pas être lancé. (coché)
Fenêtre anti-relance du core (s)	Si Jeedom vient de relancer le démon, Panoptes s'abstient pendant ce délai. (45)

Champ	Rôle
Durée de coupure de la prise (s)	Temps hors tension lors d'une coupure de prise. (10)
Attente après remise sous tension (s)	Laisse l'appareil démarrer avant la suite. (15)

Brokers MQTT

État des brokers jMQTT actifs. Le délai d'alerte de silence se règle dans chaque broker, côté jMQTT (*Configuration avancée > Alertes > Communication*).

Champ	Rôle
Objet parent des brokers	Objet Jeedom où sont rangés les brokers. (Maison)
Brokers dont les équipements hors ligne sont signalés	Brokers séparés par des virgules pour lesquels un équipement resté hors ligne met la ligne en alerte ; ailleurs, la colonne « Hors ligne » donne seulement leur nombre. Vide : aucun signalement. (Shelly)
Durée hors ligne avant signalement (mn)	Évite de signaler un équipement qui redémarre. (10)

Réseau

Présence des équipements, vue par le plugin du routeur ; seuls les équipements actifs, visibles et dotés d'une commande de présence sont listés.

Champ	Rôle
Plugin fournisseur	Le type d'équipement parcouru.
Objet parent	Objet Jeedom où sont rangés ces équipements.

Activités

Équipements silencieux depuis trop longtemps. Le délai propre à un équipement (son « timeout » dans Jeedom) passe avant les valeurs ci-dessous.

Champ	Rôle
Plugins surveillés	Liste séparée par des virgules.
Seuil WARNING (minutes)	Pour les équipements sans délai propre. (1500, soit 25 h)
Seuil DANGER (minutes)	(10080, soit 7 jours)
Ignorer les équipements non visibles	Coché : les équipements masqués sur le dashboard ne sont pas surveillés. (coché)

Batteries

Niveau lu sur la commande batterie. Les seuils de la commande, puis ceux de l'équipement, passent avant les défauts ci-dessous ; la case « Ne pas surveiller la batterie » de Jeedom est respectée.

Champ	Rôle
Seuil WARNING par défaut (%)	Sous ce niveau, la pile passe en orange. (30)
Seuil DANGER par défaut (%)	Sous ce niveau, la pile passe en rouge et une alerte part. Doit rester sous le seuil WARNING. (20)

Système

Cadre « Informations système » : métriques de l'hôte Proxmox et de la machine Jeedom, lues sur les équipements des plugins proxmox et monitoring. Un équipement introuvable met sa ligne en anomalie sans casser la page. Les équipements se saisissent sous la forme `#[objet][equipement]#`, noms repris à l'identique, accents compris.

Champ	Rôle
Hôte Proxmox	Durée de fonctionnement, processeur, mémoire et swap de l'hôte.
Stockage local, **Stockage local-lvm**	Occupation du stockage local et du volume des machines virtuelles.
Stockage NFS de sauvegarde	Occupation du partage où arrivent les sauvegardes, cause fréquente d'échec silencieux.
VM Jeedom (plugin monitoring)	Durée de fonctionnement, processeur, mémoire, swap et disque de la machine Jeedom.
VM Jeedom (plugin proxmox)	La liste de ses instantanés.
Seuil WARNING des métriques (%), **Seuil critique des métriques (%)**	Au-delà du premier, la valeur est colorée ; au-delà du second, elle passe en rouge. (70 et 90)
Âge maximal du backup Jeedom (heures)	Au-delà, la ligne passe en alerte. (26)

Onduleur

Champ	Rôle
Équipement onduleur	Doit exposer les commandes Code NUT, Charge Batterie, Autonomie Batterie (min) et Charge Onduleur.
Seuil de données figées (s)	Sans nouvelle donnée depuis ce délai, le bandeau signale des données figées. (600)

Stockage & cache Redis

Le bandeau de cet onglet dit si la machine Jeedom est virtuelle (ne la déclarez pas : déclarez son hôte) ou physique (elle a été déclarée à l'installation).

Relevé des disques : l'usure des disques, relevée une fois par jour en SSH sur les machines du tableau ; le débit affiché est la moyenne des 7 derniers jours.

Champ	Rôle
Accès SSH aux machines	Le bouton **Vérifier les accès** teste la clé SSH et la présence de smartctl sur chaque machine. Pour une machine en échec, **Déposer la clé** demande son mot de passe, qui n'est ni enregistré ni journalisé.
Relevé des disques	Le bouton **Relever maintenant** déclenche un relevé immédiat, utile après avoir déclaré ses machines.
Heure du relevé quotidien (h)	Le relevé est tenté au premier passage à partir de cette heure. (7)
Seuil d'alerte d'écriture (Go/jour)	Au-delà, sur la moyenne de 7 jours du disque système de la première machine, le bandeau signale une régression. (60)

Cache Redis

Champ	Rôle
Hôte Redis	Serveur Redis interrogé. (127.0.0.1)
Port Redis (n)	Port d'écoute de Redis. (6379)

Machines surveillées (relevé SSH) (tableau) : **Adresse IP**, **Utilisateur SSH** (root sous Linux, un compte administrateur sous Windows), **Nom de la machine**, **Chemin smartctl** (vide : smartctl ; sous Windows, chemin complet sans espace) et **Disques** (vide : découverte automatique sous Linux ; obligatoire sous Windows). Chaque machine doit avoir smartctl installé et autoriser la clé SSH de Jeedom.

Noms des disques par numéro de série (tableau) : **Numéro de série**, **Nom lisible** et **Disque système** (case : coché, le disque apparaît sur la ligne des disques système, sous le nom de sa machine). Un disque absent du tableau apparaît quand même, sous son modèle.

Logs

Cadre « Synthèse des logs ». Les cases **Signaler les ERROR** et **Signaler les WARNING** existent aussi à droite du titre de ce cadre, sur la page de supervision : un clic y enregistre le réglage et reproduit la page. Un journal reste signalé tant qu'il contient une ligne en erreur, même ancienne : la ligne disparaît quand le journal est vidé (page Analyse > Logs de Jeedom) ou purgé.

Fichiers

Champ	Rôle
Répertoire des logs	Dossier parcouru. (/var/www/html/log)
Parcours récursif	Inclut les sous-dossiers, dont les logs des scénarios. (coché)
Fichiers ignorés	Noms séparés par des virgules. (_Timeline,exemple,update,_update)
Taille d'alerte d'un fichier (Mo)	Signale un log démesuré. (20)

Niveaux signalés

Champ	Rôle
Signaler les ERROR	Niveaux ERROR, CRITICAL et ALERT de Jeedom. (coché)
Signaler les WARNING	Niveau WARNING. (coché)

Motifs de détection (tableau) : une expression régulière par ligne, pour les erreurs PHP et Python. Retirer un motif réduit la détection, en ajouter un peut produire de fausses alertes : à modifier avec parcimonie.

Apparence

Palette et typographie de la page. Toute couleur CSS est acceptée : hexadécimal (#680100), nom (olive) ou rgba(). Les valeurs par défaut reproduisent la page d'origine. Chaque champ couleur affiche à sa droite un témoin de la couleur saisie.

Groupe	Champs
Titres de cadre	**Titre de cadre - fond**, **Titre de cadre - texte**, **Titre de cadre - taille**, **Titre de cadre - style** : le bandeau de titre de chaque cadre.
Tableaux : en-têtes et lignes	**En-tête de tableau** (fond, texte, taille, style ; aussi le bandeau des fenêtres de graphique), **En-tête de colonnes** (fond, texte, taille, style), **Lignes paires - fond**, **Lignes impaires - fond**, **Cellules** (texte, taille, style), **Contraste des lignes alternées (0 à 1)**, **Première colonne** (fond, texte, taille, contraste, alignement).
États et alertes	**État DANGER**, **État WARNING**, **État normal**, **Alternance du clignotement** (seconde couleur du bandeau en alerte), **Bordures**.
Cadre système	**Cadre système - dégradé (début)**, **Cadre système - dégradé (fin)**, **Cadre système - fond des sous-titres**, **Cadre système - texte des sous-titres**, **Cadre système - taille des sous-titres**.
Infobulles et fenêtres	**Infobulles activées**, **Infobulle - fond**, **Infobulle - texte**, **Fenêtre de graphique - voile**, **Fenêtre de graphique - arrondi**.

Groupe	Champs
Options d'affichage	**Densité des tableaux** (Compacte, Normale, Aérée), **Taille des pictogrammes**, **Colonnes triables**, **Figer la première colonne** (reste lisible au défilement horizontal), **Afficher le pied de tableau**, **Afficher le bouton d'export**, **Libellé du bouton d'export** (Exporter CSV), **Nom du fichier exporté** (export.csv).

Ce qu'il faut pour l'installer

- **mgDomo** : le socle de la famille. Le plugin refuse de s'activer sans lui et indique la commande d'installation.
- **mgTabulator** : nécessaire pour modifier les tableaux de réglages.

Aucune valeur livrée ne désigne un appareil particulier : les tableaux partent vides, chaque colonne indiquant ce qu'on attend d'elle. Sur une nouvelle installation, tout est donc à décrire : c'est le prix d'un outil qui ne suppose rien de la machine qu'il surveille.

Origine

Panoptes existait sous la forme d'un scénario, dont les réglages étaient répartis entre un bloc de code en base et une douzaine d'endroits d'un fichier PHP. Le plugin en reprend le moteur et regroupe ces réglages dans un référentiel unique.