



USR-BLE100 硬件设计手册

文件版本: Ver1.2







目录

US	6R-BLE100 硬件设计说明	1
	产品概述	
	1.1 产品简介	
	1.2 引脚描述	
	1.3 尺寸描述	
	1.4 封装尺寸	
	1.5 开发套件	
2	硬件参考设计	
۷.	2.1 典型应用硬件连接	
	2.2 电源接口	
	— · · · · · ·	
	2.3 复位控制、恢复出厂设置控制及唤醒功能	
3.	联系方式	12
4.	免责声明	12
5.	更新历史	12





1. 产品概述

1.1 产品简介

USR-BLE100 模块是一款支持蓝牙 4.1 低功耗的模块,支持标准的蓝牙 BLE 协议,主从一体,用户可以使用一主一从的方式进行数据透传,通过该模块可以使传统的低端串口设备或者 MCU 控制的设备进行无线的数据传输。

1.2 引脚描述

下图为 USR-BLE100 的引脚对应图:








表 1 USR-BLE100 模块管脚说明

管脚	名称	信号类型	说明		
1	GND	P	电源地		
2	RF	О	射频信号输出		
3	NC	N	不可用,悬空		
4	nReset	Ι	模块复位,低电平有效		
5	GPIO1	I/O	模块 GPIO1 引脚		
6	GPIO2	I/O	模块 GPIO2 引脚		
7	GPIO3	I/O	模块 GPIO3 引脚		
8	NC	N	不可用,悬空		
9	I2C_SDA	I/O	模块 I2C 数据引脚		
10	I2C_SCL	I/O	模块 I2C 数据引脚		
11	GND	P	电源地		
12	GND	P	电源地		
13	VCC	P	电源正极, 电源范围 1.9V~5.5V		
14	VCC	P	电源正极, 电源范围 1.9V~5.5V		
15	GPIO8	I/O	模块 GPIO8		
16	NC	N	不可用,悬空		
17	GND	P	电源地		
18	PWM1	О	模块 PWM 输出引脚 1		
19	UART0_TX	О	串口发送引脚		
20	UART0_RX	I	串口接收引脚		
21	nReload	I	拉低 1S 恢复默认设置,拉低 3S 以上恢复出厂设置		
22	AD	I	模块 AD 采集引脚		
23	LED	О	模块指示灯引脚		
24	UART0_CTS	I	UART0 的 CTS 信号		
25	UARTO_ RTS	О	UART0 的 RTS 信号		
26	SWDATA	I/O	模块烧录数据引脚		
27	SWCLK	I	模块烧录时钟引脚		
28	GND	P	电源地		
29	GND	P	电源地		
30	UART_TX	O	串口发送引脚(未开放,悬空)		
31	UART_RX	I	串口接收引脚(未开放,悬空)		
32	PWM2	0	模块 PWM 输出引脚 2		
33	SPI_SS1	0	SPI 发送请求引脚		
34	SPI_CLK	I/O	SPI 时钟引脚		
35	SPI_MISO	I/O	SPI MISO 功能引脚		
36	SPI_MOSI	I/O	SPI_MOSI 功能引脚		
37	SPI_SS0	I/O	SPI 片选功能引脚		
38	Wake_Up	I	唤醒引脚		
39	UART1_CTS	I	UART1 的 CTS 信号		
40	UART1_RTS	О	UART1 的 RTS 信号		



USR-BLE100 硬件设计手册



41	NC	N	不可用,悬空
42	NC	N	不可用,悬空
43	NC	N	不可用,悬空
44	GND	P	电源地

1.3 尺寸描述

外形尺寸为 18.2*26.7*2.8mm 误差为±0.2mm.引脚尺寸如图 2





图 2

1.4 封装尺寸

模块封装尺寸如图 3 所示











建议客户模块 PCB 焊盘封装图 4 如下:




图 4 模块焊盘封装图

注: 封装库可在官网下载, 模块 USR-C210, USR-C300, USR-C322 及蓝牙 USR-BLE100 的 PCB 焊盘封装相同,可兼容使用。





1.5 开发套件

有人提供 USR-BLE-EVK 模块评估板辅助用户开发使用。如图 5 所示,USR-BLE-EVK 的长宽尺寸为 80x50mm。




图 5 USR-BLE-EVK 模块评估板

短接帽(红框标出部分)功能描述如下:

表 2 USR-BLE-EVK 模块评估板蓝牙模块所需接口描述

	功能描述	操作	
1	选择 BLE100 和 BLE101 供电, 短接左边为	接短接帽短接右边,给模块	
	USR-BLE101 模块供电,右边为 USR-BLE100 模块供	BLE100 供电	
	电		
2	选择 TX/RX 串口通讯。短接 1 和 2 为 USR-BLE100	短接帽分别短接上面的 RX 和	
	串口通讯;短接2和3为USR101串口通讯	TX.	
3	指示灯选择	短接后给指示灯供电。去掉指	
		示灯不亮	

此评估板可用于 USR-BLE100 和 USR-BLE101 蓝牙模块,串口 RS232 通讯。 供电方式可选择 5V 直流电源适配器供电和 3V 纽扣电池供电,电池型号为 CR2032。

当 5V 直流电源适配器供电,本评估板采用防反灌电路,避免给锂锰纽扣电池供电。

当 3V 纽扣电池供电时,为达到低功耗的功能,可将图中红框 3 内的跳线帽去掉,避免指示灯消耗电能而影响测试结果。






表 2 USR-BLE-EVK 模块评估板蓝牙模块所需接口描述

功能	名称	描述	
外部接口	DC5.5*2.1 电源接口座	5V 电源输入接口	
	DB9RA/F	9-Pin 母头,用于连接 PC 串口	
	CR2032 电池座	3V 纽扣电池	
LED 灯	Power	3.3V 电源灯	
	LINK	蓝牙模块指示灯	
	TX	模块 UART0 TX 引脚	
	RX	模块 UARTO RX 引脚	
按健 nReset		复位按健	
	nReload	恢复出厂设置按健	
	WAKE_UP	唤醒引脚	

2.硬件参考设计

2.1 典型应用硬件连接







2.2 电源接口

推荐采用开关电源供电,电源 VCC 工作电压: 1.9V~5.5V 推荐 3.3V。通过主电源引脚为模块供电,引脚接口并联适当储能电容和高频电容,电路图如图 7 所示。




图 7

表 2 Power Supply Characteristics

Symbol	Parameter	Min	Туре	Max
V_MAIN	Power supply voltage	1.9V	3.3V	5.5V
Io	Supply current capability	60nA		12mA

2.3 复位控制、恢复出厂设置控制及唤醒功能

模块提供重启复位功能,nReload 模块内部有 10K 电阻上拉到 3.3V,可以连接到外部按钮或配置引脚,当按钮按下时,把引脚拉到低电平,3 秒后放开,模块恢复出厂设置后重启。

nReset: 模块复位信号,输入低电平有效,模块内部有10K电阻上拉到3.3V。当模块上电时或者出现故障时,MCU需要对模块做复位操作,引脚拉低至少0.5S,拉高或悬空复位。

Wake_Up Key:唤醒功能,可以连接到外部按钮或配置引脚,当按钮按下时,把引脚拉到低电平,3 秒后放开,模块可恢复正常工作状态。

上述功能如不使用悬空即可。

参考原理图如图 8:








图 8





3. 联系方式

公司:济南有人物联网技术有限公司

地 址: 山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1 号楼 11 层

网 址: http://www.usr.cn

客户支持中心: http://h.usr.cn

邮 箱: sales@usr.cn

企业QQ: 8000 25565

电 话: 4000-255-652 或者 0531-88826739

有人愿景: 国内联网通讯第一品牌

公司文化: 有人在认真做事!

产品理念: 简单 可靠 价格合理

有人信条: 天道酬勤 厚德载物 共同成长

4. 免责声明

本文档提供有关 USR-BLE100 模块产品的信息,本文档未授予任何知识产权的许可,并未以明示或暗示,或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除在其产品的销售条款和条件声明的责任之外,我公司概不承担任何其它责任。并且,我公司对本产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保,包括对产品的特定用途适用性,适销性或对任何专利权,版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保。本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改,恕不另行通知。

5. 更新历史

2016-01-20 版本 V1.0 创立

2016-04-15 版本 v1.1 更加详细的说明了评估板的使用说明

2016-05-16 版本 v1.2 修改了引脚的信号类型。

引脚 nRESTE 应该改为 nRESET