Docentes: Gabriel Filippa - Marcelo T. Gentile - Hernan Soperez

Práctico Nº 10 Año 2015

1) Para poder efectuar la práctica del simulador de mac (MacSim), cree una carpeta con el nombre homónimo, por ejemplo, c:\macsim, baje de la plataforma el simulador_macsim, a la carpeta recientemente creada y descomprímalo ahí mismo

El paso número dos y siguientes, se debe realizar si no funciona el simulador, bajo entorno WinXP o superior. Para saberlo, ejecútelo desde Window, haga dobleclick en el archivo macsim, desde el explorador o desde la consola (C:\macsim\macsim). Si funciona tendrá que ver la pantalla de inicio, que se ve mas adelante. Siga la práctica a partir de la figura de inicio del simulador

- 2)Si el resultado anterior no es satisfactorio, baje de la red un emulador de DOS, como por ejemplo el DosBox (GNU GPL http://dw3.uptodown.com/ic/dosbox-0-74-en-winsetup.exe) e ínstálelo.
- 3) Ejecutándo el DosBox, le deberá aparecer dos ventana, la primera muestra la configuración por defecto del DosBox

```
DOSBox Version 0.74
Copyright 2002-2010 DOSBox Team, published under GNU GPL.

CONFIG:Loading primary settings from config file C:\Documents and Settings\Admin istrator\Local Settings\Application Data\DOSBox\dosbox-0.74.conf MID1:Opened device:win32
DOS keyboard layout loaded with main language code SP for layout sp
```

la siguiente, es la de trabajo:

```
DOSBox 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX

Welcome to DOSBox v0.74

For a short introduction for new users type: INTRO
For supported shell commands type: HELP

To adjust the emulated CPU speed, use ctrl-F11 and ctrl-F12.
To activate the keymapper ctrl-F1.
For more information read the README file in the DOSBox directory.

HAUE FUN!
The DOSBox Team http://www.dosbox.com

Z:\>SET BLASTER=A220 I? D1 H5 T6

Z:\>_
```

Por último, para poder trabajar con el macsim, debemos montarlo, con el comando pertinente, es decir Z:\>mount H C:\macsim, como se aprecia en la imágen siguiente

Docentes: Gabriel Filippa - Marcelo T. Gentile – Hernan Soperez

Práctico N° 10 Año 2015

```
DOSBox 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX

Welcome to DOSBox v0.74

For a short introduction for new users type: INTRO
For supported shell commands type: HELP

To adjust the emulated CPU speed, use ctrl-F11 and ctrl-F12.
To activate the keymapper ctrl-F1.
For more information read the README file in the DOSBox directory.

HAUE FUN!
The DOSBox Team http://www.dosbox.com


Z:\>SET BLASTER=A220 I7 D1 H5 T6

Z:\>mount H: C:\macsim
Drive H is mounted as local directory C:\macsim\
Z:\>H:\>
```

Si aplico el comando dir ó DIR, ya que en DOS es indistinto may y/o min, obtendría los archivos descomprimidos del simulador, como muestra la siguiente figura

```
🔀 DOSBox 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX
 :: NSET BLASTER=A220 I7 D1 H5 T6
Z:\>mount H: C:\macsim
Drive H is mounted as local directory C:\macsim\
Z:\>h:
H:∖>dir
Directory of H:\
                       <DIR>
                                                19-11-2012 19:39
01-01-1980 0:00
19-08-1995 14:06
                       <DIR>
BUS0
             DEM
                                                19-08-1995 14:45
                                          422 19-09-1995 16:04
374 19-09-1995 16:12
358 19-09-1995 16:14
BUS3
             DEM
BUS4
             DEM
RHS4 I
             DEM
                                          358 19-09-1995 16:23
BUS4 I I
             DEM
                                   241 19-08-1995 16:23
241 19-08-1995 13:25
278 29-09-1995 16:05
24,691 20-08-1991 4:01
189,798 Bytes.
             DEM
P1EAI1
             DEM
QUERY
    10 File(s)
                              262,111,744 Bytes free.
     2 Dir(s)
```

Escriba macsim y tendrá que ver la ventana de la derecha (Pantalla de Inicio)




Docentes: Gabriel Filippa - Marcelo T. Gentile - Hernan Soperez

Práctico N° 10 Año 2015


Luego, opte por la opción 1 y entrará al simulador de lan ethernet (Figura de la derecha). Para ir a los distintos menús se debe presionar la letra en color ROJO (mayúscula y/o minúscula es indistinto)

Creación de una simulación:

- 1) Desde la pantalla de la derecha congelamos la futura simulación, presionando la tecla F (Freeze) y disminuimos la velocidad de simulación (speed), con las teclas de abajo del movimiento del cursor, por ejemplo a 10
- 2) Presionamos la letra D (Demo) , vamos a ver la pantalla de la derecha. Para Crearla tecleamos la letra C (Create). Nos pide un nombre de 8 letras y nos propone una extensión por defecto. Escriba redes1, luego acepte y tendrá que ver la ventana de abajo. Luego presionando la tecla, R (Ready) ó Esc, se vuelve a la pantalla anterior, en este caso la figura donde estan las 4 estaciones
- 3) Para crear los Requerimientos , por ejemplo a,b y c , para la simulación, presionamos R (Req) y configuramos lo siguiente
- a) Desde la estación cuya MAC es 2000, se trasmite 200 B a la MAC de Broadcast (FFFF)
- b) Desde la estación cuya MAC es 0002, se trasmite 200 B a la MAC de Broadcast (FFFF)








c) Desde la estación cuya MAC es 0100, se trasmiten 200 B a la MAC 0010

Docentes: Gabriel Filippa - Marcelo T. Gentile - Hernan Soperez

Práctico N° 10 Año 2015

Cada requerimiento se crea ejecutándo el menú Create. En cada uno de ellos, las variables no especificadas, se consideran las de por defecto. Por último, la ventana tendría que quedar, como se muestra a continuación



Presionando R (Ready), regreso a la pantalla de las 4 estaciones de donde puedo comenzar la simulación. Ésta la puedo comenzar presionando S (Step), es decir, paso a paso, ó con Go, se ejecuta continuamente

En el transcurso de la simulación, el flujo de bits se identifica con distintos colores cuando es datos (celeste), colisiones (azul) y ruido (fuxia).

Las estaciones pueden tomar los siguientes estados:

Con respecto del canal, puede adoptar:

- 1. Listening: Siempre que el canal esta desocupado.
- 2. Ignoring: La estación ignora el canal por dos motivos:
 - i. La dirección de destino de la trama que le llega, por el canal, no es la suya
 - ii. Detectada una colisión y una vez enviado los 48 bits (ruido) se mantiene en este estado hasta que se limpia el canal de los restos de tramas de la colisión.

Docentes: Gabriel Filippa - Marcelo T. Gentile - Hernan Soperez

Práctico Nº 10 Año 2015

- 3. Transmitting: Cuando estamos enviando una trama de un requerimiento (pdu) o los 48 bits para avisar a las demás estaciones que ocurrió una colisión.
- 4. Receiving: Cuando estamos recibiendo una trama con nuestra dir de destino o de broadcast
- Respecto del requerimiento la estación puede estar:
 - 1. Jamming: Cuando una estación detecta que esta recibiendo mas potencia que la que esta enviando, sabe que ha ocurrido una colisión, por lo que abortas su transmisión y genera una ráfaga de ruido de 48 bits para avisar a las demás estaciones.
 - 2. Defering: Cuando tiene un requerimiento bloqueado porque no lo puede transmitir. Puede ser porque el canal esta tomado por otra estación o porque hubo una colisión.
 - 3. Idle: Cuando no tiene ningún requerimiento.
 - 4. Transmit data: Cuando esta transmitiendo el requerimiento (pdu) (Unidad de Dato de Protocolo,).
 - 5. Collision Backoff Timer: después de un número de colisiones, la estación espera un cierto tiempo fijo para poder trasmitir. Este tiempo se calcula, teniendo en cuenta el modelo binario regresivo ((2^i)-1), las ranuras de tiempo fijas de acuerdo a la siguiente tabla

El slot es dependiente de la velocidad

10 Base slot 512 bits 51.2μs

100 Base slot 512 bits 5.12μs

1000 Base slot 4096 bits 4.09µs

y del número especificado en el Truncate. Recordar que cada BackOffTimer, es con respecto a cada estacion

Docentes: Gabriel Filippa - Marcelo T. Gentile - Hernan Soperez

Práctico N° 10 Año 2015

Para poder realizar la siguiente práctica, utilize las demos de la página. Ejercicio Nº 1 Cargue la demo bas0.dem, ejecútela a) ¿Los colores, asociados al flujo de bits, que identifica? b) Dentro del Menú Par ¿Que significan los distintos parámetros? Address, Active, Bus Connect c) ¿Que significa Collision Backoff d) ¿Que significa los parámetros de red, Attemps y truncate? Ejercicio Nº 2 Cargue la demo bus1.dem a) ¿Cual es el bus connect de cada estación? b) ¿Que sucede cuando se produce la segunda colisión? c)Respecto del canal la estación. ¿Cuales son los distintos estados en que se puede encontrar? Ejercicio Nº 3 Cargue la demo bus3.dem a) ¿Que significa el estado de estación difering? b) ¿Que significa el estado de estación jumming?

Ejercicio Nº 4

Averigüe las diferencia que se dan al ejecutar la demo 4 y 5

Ejercicio Nº 5

Genere una demo, donde existan entre dos y tres colisiones, generadas por envíos entre estaciones y por envíos de broadcast