
XL4432-D01 模块设计指南



1 SI4432 概述:

Si4432 主要有关闭模式,挂机模式,发射模式和接收模式组成。关闭状态下可以降低功耗,各模式切换必须先进入挂起状态再切换。其中的挂机模式,给 SPI 寄存器地址 07h赋予不同的值,又分为五种不同的子模式。待机模式,睡眠模式,传感器模式,预备模式,调谐模式。上电复位后,或者芯片由掉电状态退出后将默认进入预备模式。

Si4432 数据传输方式主要有三种, FIFO 模式, 直接模式, 和 PN9 模式。

在 FIFO Mode 下,使用片内的先入先出堆栈区来发送和接收数据。对 FIFO 的操作是通过 SPI 对 07H 寄存器的连续读或者写进行的。在 FIFO Mode 下,Si4432 自动退出发送或者接收状态,当相关的中断信号产生,并且自动处理字头和 CRC 校验码。在接收数据时,自动把字头和 CRC 校验码移去。在发送数据时,自动加上字头和 CRC 校验码。

在直接收发模式下,Si4432 如传统的射频收发器一样工作

PN9 模式,在这种模式下的 Tx 数据是内部产生使用伪随机(PN9 序列)位发生器。这种模式的目的是用作测试模式不断观察调制频谱,而不必负载/提供数据。

配置 Si4432 模块是通过 SPI 方式进行的,可配置为 FIFO 方式和直接方式,推荐 Si4432 工作于 FIFO 收发模式,这种工作模式下,系统的程序编制会更加简单,并且稳定性也 会更高.。其中配置 Si4432 主要包括载波频率、调制方式、数据发送速率、CRC 校验、前导码、 同步字、数据头、地址等,具体可参考寄存器配置工具进行。

Si4432 的寄存器操作:

Si4432 共有 128 个寄存器(O — 127),它们控制芯片的工作和记录芯片的状态。可通过 SPI 对它们进行访问。SPI 的 it 顺序是可配置的,其缺省配置(MSB 在前)与 MCU 的顺序相同。命令格式为 2 字节结构:读/写标志(1 bit, 0—读,1—写),寄存器地址(7 bit)+待写数据(对于读操作,该值也必须有,只是可为任意值)。每次可以读写 1/多(burst)个字节,它们是由时钟信号决定的,在读写一个字节后,如果时钟继续有效,那么,地址将会自动加 1,接下来的操作将是对下一个寄存器的读写。只能在空闲状态下对寄存器进行初始化,否则,可能会出现意外的结果。为了提高传输信号的质量,增大发射距离,保证数据的传输,建议用曼彻斯特 Manchester)编码、CRC 校验和采用 GFSK 调制。

状态机:

在完成不同的功能时,芯片所处的状态是不同的。这些状态在满足一定的条件时可实现相互转移。

关闭(shutdown)和空闲(idle)状态称为低功耗状态,而 idle 又可细分为 5 个不同的子状态,它们在低功耗下完成各种与无线数据收发无关的操作。发送(Tx)和接收(RX)状态称为激活状态,它们完成无线数据的收发。除了关闭状态外(只能通过 MCU 的 I / O 脚来设置),其余状态都可以通过 SPI 接 El 进行设置和读取。可通过寄存器 07h 实现状态的切换,这种切换表现在两个方面: 1)当设置其中的某一位时,状态立即发生切换; 2)在完成收发任务后,决定返回到 idle 状态的哪一个子状态(在本系统中为休眠状态,即设置 enwt=1)。可通过 02h 寄存器获取当前的状态。芯片的常态为 idle,为了保证不漏收数据,可利用唤醒定时器来定时唤醒芯片进入融状态(此时要设置 08h 寄存器中的 enldm 位为 1,并设置定时常数寄存器 14h 和 19h 中的值),在确认没有数据 / 收完数据后再返回到原来的 idle 子状态。

用普通 51 单片机 IO 口模拟 SPI:

```
SPI 读操作函数:
unsigned char SPI_Read(void)
{
    unsigned char i,rxdata;
    rxdata = 0x00;
```

for (i = 0; i < 8; i++)

```
rxdata = rxdata<<1;</pre>
           SI4432_SCLK=0;
           if (SI4432_SDO==1) //读取最高位,保存至最末尾,通过左移位完成整个
字节
           {
                rxdata = 0x01;
           }
           delay_10us(2);
           SI4432_SCLK=1;
           delay_10us(2);
      }
      return rxdata;
}
SPI 写操作函数:
void SPI_Write(unsigned char txdata)
{
     unsigned char i;
     for (i = 0; i < 8; i++)
     {
           SI4432_SCLK=0;
           if ((txdata & 0x80) = 0x80)
                                  //总是发送最高位
           {
```

```
SI4432_SDI=1;
           }
           else
            {
         SI4432_SDI=0;
           }
           txdata = txdata << 1;
           delay_10us(2);
           SI4432_SCLK=1;
           delay_10us(2);
     }
}
SI4432 寄存器读操作函数:
unsigned char SI4432_ReadReg(unsigned char addr)
{
     unsigned char value;
     SI4432_SEL=0;
     SPI_Write(addr|RR);
     value = SPI_Read();
     SI4432_SEL=1;
     return value;
}
```

```
SI4432 寄存器写操作函数:
```

```
void SI4432_WriteReg(unsigned char addr, unsigned char value)
{
    SI4432_SEL=0;
    SPI_Write(addr|WR);
    SPI_Write(value);
    SI4432_SEL=1;
}
```

程序设计思路

SI4432 软件编程采用模块化设计思想,系统中各主要功能模块均编成独立的函数由主程序调用。功能模块包括:初始化程序(包括初始化单片机、SPI、Si4432),无线发送程序,无线接收程序等。无线发送程序负责写入数据,并根据通信协议为数据加上前导码、同步字、数据长度及 CRC 校验字节,形成数据包将其发送出去;无线接收程序负责接收并检验数据包中的 CRC 字节,以确保接收到的数据的正确性。

无线收发模块之间的通信是以数据包的形式发送的,本系统定义的数据包格式如下:

Preamble	Sync Word	Packet Length	PAYLOAD	CRC
8n 位	2字节	0或1字节	用户配置	2字节

其中, Preamble(前导码)是一连串的 10101010, 其数量为 8n 位, n 的大小由用户编程决定。数据包在传输过程中会在每个包的前面加上可设置长度的前导码;接收端为了识别帧的到来,需要前导码进行帧同步,从而确定收发系统之间何时发送和接收数据。SyncWord(同步字)在前导码之后,要用设定好的同步字来作为同步模式的标志码。本系统设定的同步字为 2 个字节,同步字内容为 0x2DD4,接收端在检测到同步字后才开始接收数据。Packet Length 是数据载荷长度。

PAYLOAD(有效数据)是用户所发送的数据。CRC(CRC 校验和)由内置 CRC 校检。Si4432 内部集成有调制/解调、编码/解码等功能,从而 Preamble、Syncword、Packet Length 和 CRC 都是硬件自动加上去的,用户只需设定数据包的组成结构和部分结构的具体内容(如前导码和同步字)。

(1)初始化程序

初始化程序包括单片机的初始化, SPI 的初始化, 以及 Si4432 的关于无线收发频率、工作模式、发射速率等内部寄存器的初始化配置。

系统上电后,单片机处于默认状态,根据系统功能需求重新进行初始化配置。单片机的数字交叉开关允许将内部数字系统资源映射到端口 I/O 引脚,可通过设置交叉开关控制寄存器,将片内资源配置到具体的端口 I/O 引脚上。这一特性允许用户根据自己的特定应用选择通用端口 I/O 和所需数字资源的组合,提高了应用的灵活性。本系统中,主要配置了 SPI 通信的 4 线,液晶 LCD 的数据线接口、控制线接口和 RS232 串口数据输入/输出等。

初始化 SPI 时,可以通过对 SPI1CFG 寄存器和 SPI1CN 寄存器的配置来选择具体使用规则。这里,选择主 SPI,4 线模式,时钟极性为低电平,在时钟上升沿时对数据采样;通过配置 SPI1CKR 寄存器,可将同步时钟频率设为晶振频率的 1 / 4。

上电之初,Si4432 也处于默认状态,需要进行配置才能工作。Si4432 有 70 多个寄存器需要配置,它们决定了 Si4432 的工作模式,具体配置可以参考 Si4432 的数据手册。Si4432 的初始化是一个重要的部分,配置的恰当与否对系统最终的通信效果有很大的影响。主控制器单片机通过 SPI 配置 Si4432 的 1ch、1dh 等寄存器,写入相应的初始化 RF 控制字(主要是频率、传输速度、传输方式等);通过配置 33h、34h 等寄存器来设置包的结构、前导码长度、同步字内容等。本系统采用同步传输模式,以 0x2DD4 作为同步模式的标志码,传输完同步字后才开始传输数据载荷。每次发送数据必须以同步字 0x2DD4 作为发送数据的同步标志,接收端在检测到同步字后才开始接收数据。

(2)无线发送程序

无线发送程序流程如图 3 所示。完成单片机、SPI 和 Si4432 的初始化后,配置寄存器写入相应的初始化 RF 控制字。接下来,通过配置 Si4432 的寄存器 3eh 来设置包的长度,通过 SPI 连续写寄存器 7fh,往 TX FIFO 里写入需要发送的数据。然后打开"发送完中断允许"标志,将其他中断都禁止。当有数据包发送完时,引脚 nIRQ 会被拉低以产生一个低电平从而通知单片机数据包已发送完毕。完成中断使能后,使能发送功能,数据开始发送。等待 nIRQ 引脚因中断产生而使电平拉低,当 nIRQ 引脚变为低时读取中断状态并拉高 nIRQ,否则继续等待。如果数据发送成功,指示灯会变亮。一次数据发送成功后,进入下一次数据循环发送状态。




图 3 无线发送程序流程

(3)无线接收程序

无线接收程序流程如图 4 所示。




图 4 无线接收程序流程

程序完成单片机、SPI 接口和 Si4432 的初始化后,配置寄存器写入相应的初始化 RF 控制字。通过访问寄存器 7fh 从 RX FIFO 中读取接收到的数据。相应的控制字设置好之后,若引脚 nIRQ 变成低电平,则表示 Si4432 准备好接收数据。完成这些初始化配置后,通过寄存器 4bh 读取包长度信息。

然后,打开"有效包中断"和"同步字检测中断",将其他中断都禁止。引脚 nIRQ 用来检测是否有有效包被检测到,若引脚 nIRQ 变为低电平,则表示有有效的数据包被检测到。本系统用 Ox2DD4 作为同步模式的标志码,接收模块通过检测这个同步字来同步接收数据。最后,使能接收功能,数据开始接收。等待 nIRQ 引脚因中断产生而使电平拉低,读取中断标志位复位 nIRQ 引脚,使 nIRQ 恢复至初始的高电平状态以准备下一次中断触发的检测。通过 SPI 读取 RX FIFO 中的数据,将数据送至液晶显示,之后进入下一次数据接收状态。