

WM_W800_入门手册 V1.3

北京联盛德微电子有限责任公司 (winner micro)

地址:北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 1802

电话: +86-10-62161900

公司网址: www.winnermicro.com



文档修改记录

版本	修订时间	修订记录	作者	审核
V0.1	2019/9/25	[C]创建文档	Cuiyc	
V0.2	2020/6/12	增加 cygwin 编译环境	Cuiyc	
V0.3	2020/7/8	统一字体	Cuiyc	
V1.0	2020/8/4	添加硬件开发板	Cuiyc	
V1.1	2020/11/5	更新高速接口介绍	Ray	
V1.2	2021/2/4	推荐使用 IDE 为 CDK, 不再维护	Cuiyc	
		CDS 的工程		
V1.3	2021/5/13	增加 CDK 工程位置说明	Cuiyc	



目录

文档	当修改i	₽录	2
目录	₹5		3
1	概述		5
2	准备	L作	5
3	w800	开发板简介	6
4	w800	编译环境搭建	7
	4.1	w800 工具链	
	4.2	开发环境安装	7
		4.2.1 Windows	7
		4.2.2 Linux	
		4.2.3 Mac OS	.10
5	SDK .	工程获取	10
6		工程编译	
	6.1	Windows	.10
		6.1.1 Ubuntu 虚拟机	.10
	6.2	Linux	.11
	6.3	mac os	.11
7	固件均	돈录	.11
	7.1	Window 下的操作步骤	.11
	7.2	Linux 下升级步骤	.15
	7.3	Mac os 下升级步骤	.15



8	串口调试		
9	w80	0 sdk 如何开始编写用户程序	15
	9.1	用户入口	15
	9.2	demo 如何使用	16
	93	at 指令如何使用	16



1 概述

指导如何用户搭建 w800 硬件开发的软件环境,通过示例工程展示如何编译、下载固件到 w800 开发板等操作步骤。

该手册基于 W800 的 ARDUINO 开发板进行介绍及示例的升级运行。

w800 是一款基于 XT804 内核 SoC, 支持功能:

- 2.4G Wi-Fi
- 蓝牙
- 内置多种数字接口(QFlash,外扩 PSRAM, UART, GPIO, I²C, PWM, I²S, 7816, SDIO, HSPI, TouchSensor)
- 支持多种硬件加解密算法 (RC4, DES, 3DES, AES, RSA, MD5, SHA1)
- 内置安全功能

2 **准备工作**

硬件:

- w800 开发板
- USB 数据线 (Micro USB)
- PC (Windows、linux 或 Mac OS)


软件:

- 工具链,用于编译 w800 代码
- 编译工具



- w800 sdk
- 串口工具(支持 xmodem 协议)
- 代码编辑器

3 w800 开发板简介



W800 Arduino 开发板,提供了如下接口:

- I2C&I2S 接口
- Uart0&SWD 调试接口
- SPI&Uart1 通信接口



- PWM 接口
- SIM 接口
- GPIO
- Micro USB 接口

用户通过 Micro USB 口与上位机相连,通过 UARTO 口进行固件烧录。

4 w800 编译环境搭建

4.1 w800 工具链

linux 平台: (获取最新工具链)

csky-elfabiv2-tools-x86 64-*.tar.gz

csky-elfabiv2-tools-i386-*.tar.gz

windows 平台:

csky-elfabiv2-tools-mingw-*.tar.gz

获取路径:

https://occ.t-head.cn/community/download?id=616214177698021376

4.2 开发环境安装

w800 基于 gcc 编译环境开发,正式使用工程前,需要先完成编译工具的安装,具体步

骤如下:

- 4.2.1 Windows
- 4.2.1.1 基于 linux 虚拟机的编译环境

获取路径:

链接: https://pan.baidu.com/s/1GFgly3mlyX_jb70ULWLbDw

提取码: n1ca



使用 VirtualBox 环境,安装 VirtualBox-5.2.38-136252-Win.exe

Ubuntu 虚拟机为: WinnerMicro_Ubuntu.7z

注意事项:

- 1) 尽量关闭杀毒软件
- 2) 建议采用官方提供的虚拟机环境

4.2.1.2 基于 Cygwin 的编译环境

获取路径:

链接: https://pan.baidu.com/s/1sBW5Fnhh6OgqRxl3hmNdoQ

提取码: q6zb

上面链接是 w800 产品包提取路径,用户获取工具的路径为:W800 ProductPackage->

开发套件->编译工具

工具安装后会添加到右键菜单里,用户只需在 SDK 的根目录右键打开命令行工具,按照所需执行 make 相关操作即可。

文件名称: Cygwin4wm_setup_vx.x.x.exe

参看文档:《WM_W800_SDK 命令行编译指南》

4.2.1.3 基于 CDK 的编译环境

获取路径:

链接: https://occ.t-head.cn/community/download?id=575997419775328256

上面是平头哥的 CDK 下载链接位置,用户可根据需要去下载安装,这是一个可视化的 开发编译环境。

注意:



- 1) CDK 的编译环境路径深度不要超过 80 字符, 否则编译报错
- 2) 建议把 SDK 解压到磁盘根目录下,然后打开 CDK 工程编译。
- 3) CDK 工程仅在 V1.00.00 及之后版本才提供

4.2.2 Linux

从官网 https://occ.t-head.cn 平头哥芯片开放社区->**技术部落->资源下载->工具**,根据自己本地系统环境选择下载适用的"**800 Series Toolchain**"。

工具链名称	适用系统
-i386-minilibc-.tar	32 位 linux 系统
-x86_64-minilibc-.tar	64 位 linux 系统
-mingw-minilibc-.tar	windows 系统

下载后将编译工具链解压到的某个路径下(如 opt 目录),设置编译工具链路径至环境变量,举例如下:

export PATH=\$PATH:/opt/ csky-elfabiv2-tools

/bin

上述设置完成,编译工具链即可用,可以进行接下来的编译工作。

用户也可将工具链的路径配置写至.profile 等配置文件中达到自动配置的目的用户还可以在 sdk 中直接指定工具链路径。



4.2.3 Mac OS

安装虚拟机环境, 获取路径:

链接: https://pan.baidu.com/s/1GFgly3mlyX jb70ULWLbDw

提取码: n1ca

使用 VirtualBox 环境,安装 VirtualBox-5.2.38-136252-OSX.dmg

Ubuntu 虚拟机为: WinnerMicro_Ubuntu.7z

5 SDK 工程获取

w800 sdk 获取方式:联盛德官网(www.winnermicro.com)获取,详细位置:

http://www.winnermicro.com/html/1/156/158/558.html,软件资料

如果您已获取到 w800 sdk, 直接解压到**非中文路径**即可。

6 SDK 工程编译

如果您已按照章节 4 完成了编译环境的安装,并且通过章节 5 的指引获取到 w800 sdk包,那么接下来就可以进行编译生成固件。

6.1 Windows

6.1.1 Ubuntu 虚拟机

把 sdk 拷贝或者从网站下载到虚拟机环境下,打开设备终端(Terminal),解压 sdk 工程,修改 sdk 工程权限(shell 命令: chmod),进入工程根目录,终端上执行 make 即可开始编译。

w800 固件会生成, 固件位于 w800 sdk 工程 bin\w800 目录下, 生成文件有:

w800.fls: 串口烧录

w800_ota.img: OTA 升级



w800.map: map 文件

6.1.2 **CDK 工程**

把 sdk 拷贝或者从网站下载下来,解压 sdk 工程后,从解压后的 SDK 目录的 tools\w800\projects\sdk_project 目录下打开 CDK_WS.cdkws。

6.2 Linux

把 sdk 拷贝或者从网站下载到虚拟机环境下,打开设备终端(Terminal),解压 sdk 工程,修改 sdk 工程权限(shell 命令: chmod),进入工程根目录,终端上执行 make 即可开始编译。

6.3 mac os


7 固件烧录

完成前面步骤 6 就已经生成了可烧录的 w800 固件。


接下来介绍如何把固件烧录到 w800 开发板,以 Windows 环境的烧录为例,其他环境 (linux 或 mac os) 下串口显示不同,操作步骤基本一致。

- 7.1 Window 下的操作步骤
- 1. 通过 USB 转接线连接 PC和 w800 开发板(默认连接 w800 UARTO, 波特率 115200bps, 8 位数据位,无奇偶校验位,1 位停止位)
- 2. 在 PC 的设备管理器中确认与 w800 连接所用的 COM 口 (Windows 环境)
- 3. 打开串口工具(以 SecureCRT 为例), 选定 COM 口(**波特率 115200bps**, **8 位数据位**, **无奇偶校验位**, **1 位停止位**)
 - 1) SecureCRT 下,选择新建会话(如下图),协议选择 Serial(可在下拉菜单里选择)






2) 点击下一步,进入串口选择配置页面(注意:不要勾选 RTS/CTS),点击下一步设置会话名称(也可默认,只要不重复即可),点击完成




3) 如下图,点击连接弹出连接选项,选择指定 COM,然后点击完成,串口连接完成。






4. 按下开发板的 bootmode 脚,复位启动后,模块启动后会进入升级模式,串口不断打印字符'C'(如下图),此时,松开 bootmode 脚。






5. 串口工具下,选择菜单传输,下拉选择发送 Xmodem,弹出对话框后,选择固件 w800.fls



- 6. 点击打开,开始升级,升级完成后,串口继续打印 CCC
- 7. 复位模块, 串口打印 user task, 即说明 w800 开发板已正常启动





- 7.2 Linux 下升级步骤
- 7.3 Mac os 下升级步骤

8 串口调试

完成步骤 7 后,如果使用 w800 sdk 下载解压后 bin 目录的固件,那么,w800 开发板上运行的就是支持 at 指令的固件,用户可参考 w800 at 指令手册进行相关操作。

9 w800 sdk 如何开始编写用户程序

9.1 用户入口

w800 的 sdk 的入口函数 UserMain, 位于 sdkdir\app\main.c 文件里(如下示例代码)。



```
void UserMain(void)
{
    printf("\n user task \n");------w800 的启动完成打印

#if DEMO_CONSOLE ------w800 的参考示例代码(结合 wm_demo.h 宏开关使用)
    CreateDemoTask();
#endif
//user task------------用户任务创建从此开始
}

9.2 demo 如何使用
w800 的参考示例代码位于 sdkdir\demo 目录,需要结合 wm_demo.h 里的相关宏开
```

w800 的参考示例代码位于 sdkdir\demo 目录,需要结合 wm_demo.h 里的相关宏开关才能使用。

详细的 demo 使用指导,请参考文档:WM_W800_SDK_DEMO 使用指导

9.3 at 指令如何使用

w800 的 at 指令相关代码位于 sdkdir\src\app\wm_atcmd 目录下,需要结合wm config.h 里的宏开关(如下)使用。

/**Host Interface&Command**/

#define TLS_CONFIG_HOSTIF CFG_ON

#define TLS_CONFIG_AT_CMD (CFG_ON && TLS_CONFIG_HOSTIF)

#define TLS CONFIG RI CMD (CFG ON && TLS CONFIG HOSTIF)

详细的 at 指令使用指导,请参考文档:WM_W800_SDK_AT 指令用户手册

注意: at 指令和 demo 示例因为都使用的是串口 0, 因此不能同时使用。