串口通信实验

13331314 叶嘉祺

13331297 徐庆龙

1.PXA270内部提供多少个UART,功能有什么区别。

PXA270 处理器有三个 UART,分别是:全功能 UART(FFUART),蓝牙 UART(BTUART),标准 UART (STUART)。 FFUART: 支持调制解调器控制能力。最大传输速率为921600 bps。

BTUART: BTUART 是一个高速的UART,并且支持921,600 bps的波特率,同时还可以连接蓝牙模块。它支持的功能在功能列表,但只支持两个调制解调器控制引脚(NCTS和NRTs)

STUART: STUART支持所有功能的功能列表,但不支持调制解调器控制能力。最大传输速率为921600 bps。

2.若需要设置FFUART的波特率为19200,应如何设置分频器。

Divisor = 48

BaudRate(bps) = 19200

分频器高8位(DLH)设置为: 0x0 分频器低8位(DLL)设置为: 0x30

3. 把实验中的FFUART换成BTUART,试重写程序。

```
#define BTUART_BASE
                            0x40200000
#define BTRBR
                          (*((volatile ulong *)(BTUART_BASE+0x00)))
#define BTTHR
                             (*((volatile ulong *)(BTUART_BASE+0x00)))
#define BTIER
                         (*((volatile ulong *)(BTUART_BASE+0x04)))
#define BTIIR
                         (*((volatile ulong *)(BTUART_BASE+0x08)))
#define BTFCR
                         (*((volatile ulong *)(BTUART_BASE+0x08)))
#define BTLCR
                         (*((volatile ulong *)(BTUART_BASE+0x0C)))
#define BTMCR
                         (*((volatile ulong *)(BTUART_BASE+0x10)))
#define BTLSR
                         (*((volatile ulong *)(BTUART_BASE+0x14)))
#define BTMSR
                         (*((volatile ulong *)(BTUART_BASE+0x18)))
#define BTSPR
                         (*((volatile ulong *)(BTUART_BASE+0x1C)))
#define BTISR
                         (*((volatile ulong *)(BTUART_BASE+0x20)))
#define BTDLL
                         (*((volatile ulong *)(BTUART_BASE+0x00)))
#define BTDLH
                         (*((volatile ulong *)(BTUART_BASE+0x04)))
#define GPDR1
                            (*((volatile ulong *)(0x40E00010)))
                            (*((volatile ulong *)(0x40E0005C)))
#define GAFR1_L
void SerialInit(void){
   GPDR1 = 0x80;
   GAFR1_L = 0 \times 8010;
   BTLCR = 0 \times 000000003;
   BTFCR = 0 \times 000000007;
   BTIER = 0 \times 000000041;
   BTMCR = 0 \times 08;
   BTLCR |= 0 \times 000000080;
   BTDLL = 0x8;
   BTLCR &= 0xFFFFFF7F;
   while(! BTLSR & 0x00000040 );
   return;
}
```

void SerialOutputByte(const char c) {

```
while ((BTLSR & 0x00000020) == 0 );
    BTTHR = ((ulong)c & 0xFF);
    if (c=='\n') SerialOutputByte('\r');
}
void SerialOutputString(char * str) {
   int i=0;
   while(*(str+i)!='\0')
     {
        SerialOutputByte(*(str+i));
        i++;
     }
}
int SerialInputByte(char *c){
    if((BTLSR & 0x00000001)==0){
        return 0;
    } else {
        *c = BTRBR;
        return 1;
    }
}
```

1. 如何改变步进电机的旋转方向?

GPI084 控制电机旋转方向,GPDR 是 GPI0 方向寄存器,84 = 32*2+20,所以改变 GPDR2 的第 20 位的值,就可以改变方向。例如:

GPDR2 \mid = 0x00180000; //GPI083, GPI084

GPDR2 \mid = 0x00080000; //GPI083, GPI084

分别旋转两种方向。

2. 在步进电机程序中,改变 Interval ()函数参数的大小有什么结果?

GPI083 控制电机旋转一定角度, interval 代表延迟时间, 参数值越大, 旋转的间隔就越长, 转速越慢。