

超核电子科技

产品说明书



版本: V1.1

发行时间: 2015-1-4

产品名称

超核 ov7725 硬件二值化 CMOS 摄像头模块。

功能

快速图像采集、硬件二值化, 专门为智能车比赛设计。

应用场合

大学生电子竞赛、飞思卡尔杯智能车竞赛、学科竞赛等。

产品优势


使用 RTL 级电路进行图像数据采集和二值化处理, (8 根数据线每次采集一字节信号, 其中每一位代表图像中的每一个点, 0 代表亮, 1 代表暗) 大大简化主控制器工作量, 令图像采集速度倍增。同时由于减少了数据量, 也同样减轻了控制器的算法复杂度, 对算法效率有一定辅助提升的作用。该摄像头已经成功的应用到了 2013 年的智能车比赛中, 并取得了国赛一等奖的成绩, 相信它会为您的夺奖之路起到抛砖引玉的作用。

产品样式






安装尺寸



安装孔大小为 3mm, 信号线采用 20cm 长 0.5 间距的软排线



安装效果, 支持目前市面的任何支架

转接板



引脚定义

1	3	5	7	9	11	13	15	17
NC	SCL	NC	NC	PCLK	D1	D3	D5	D7
2	4	6	8	10	12	14	16	18
GND	SDA	HREF	VSYNC	D3V3	D2	D4	D6	D8

注: 如不清楚正反, 请参照表中内容和实物丝印图进行比较后接线。

引脚名	描述				
NC	No Connection				
SCL	摄像头 SCCB 配置总线 SCL				
PCLK	像素中断				
D1-D8	像素数据位 D1 [~] D8 分别对应数据位 0 [~] 7				
SDA	摄像头 SCCB 配置总线 SDA				
HREF	行同步信号				
VSYNC	场同步信号				
D3V3	3. 3V 电源输入				
GND	接地				

数据输出说明

VSYNC: 场中断信号,当低电平时表示一帧画面数据传输已经完成,当为高电平时表示以帧画面数据正在传输。HREF: 行中断信号,当输出低电平时表示一行图像已经输出完成,当为高电平时表示一行图像数据正在输出。 PCLK: 为像素输出时钟,上升沿时数据输出,在高电平时可进行数据采集。输出的8位数据分别代表8个二值化的像素数据(0表示白,1表示黑),数据的高位代表低位的像素,成倒序排列,便于数据处理。

使用方法


1 在渡鸦开发板上使用 OV7725 摄像头

在渡鸦(Raven K60/K64)上使用 0V7725, 首先将摄像头前端的镜头保护盖拿下, 然后按照下图将 0V7725 摄像头与开发板进行连接。





然后运行开发板中渡鸦开发板例程的《100-0V7725》实验即可在屏幕上查看采集 到的图像。



最新超核固件库下载地址:

http://git.oschina.net/yandld/CH-K-Lib/repository/archive?ref=master

超核最新的程序代码均可通过此链接获取

2 在智能车比赛中使用 OV7725 摄像头

首先要根据 0V7725 模块的接线定义来进行连线,如果需要更改数据端口(D1²D8)的引脚,请参照渡鸦开发板例程中的说明进行更改,然后拷贝渡鸦开发板中的 0V7725 模块驱动程序即可完成模块的物理连接,其余的过程就是对程序的简单移植了,具体的程序建议使用 Keil 软件打开,位于 Project\超核 K60开发板-渡鸦\100-0V7725\MDK\templete, uvproj 的文件。

与芯片引脚连接建议:

GND == 电源地线

3.3V==电源 3.3V

像素信号: PCLK==PTA7

数据总线: D1~D8 ==PTA8~PTA15

场中新 : VSYNC==PTA16

行中断 : HREF==PTA17

说明:

1. 可以使用转接板与智能车的底板进行连接

2. 可以直接使用摄像头的软排线通过 PFC 接口与智能车底板进行连接

(封装都已经在资料包中提供)

程序解释


详细程序可见摄像头资料包或在 www.beyondcore.net 下载

1 程序调用资源


摄像头的驱动程序涉及到了 K60 芯片中的 DMA 模块、I2C 模块以及 I0 中断功能。在程序运行时需要涉及 i2c. c 文件、dma. c 文件 gipo. c 文件以及 image_display. c 文件中的函数。其中 i2c. c 是驱动芯片 I2C 通信相关的程序; dma. c 文件是驱动芯片 DMA 功能的程序; gpio. c 文件存放引脚 I0 口的程序,包含有中断功能; image_display. c 存放有液晶图像显示相关的文件,主要功能是将芯片采集的摄像头图像显示在液晶屏上。

2 程序实现的功能

将摄像头采集的图像显示在液晶屏上



3 程序工作步骤



注: UserApp 函数是用户实现的回调函数,完成用户的任务,比如图像解析,判断赛道等

建议:

- 1、用户尽量不要修改摄像头有关的程序和硬件引脚
- 2、用户需要简单处理图像的数据可以通过 UserApp 函数接口实现,该函数在 main. c 文件中
- 3、摄像头的图像在出厂时已经调试了,如果发现对比度不清楚或图像噪点多时可以通过修改 ov7725. c 文件中的 0V7725_CNST 参数,默认设置是 70,调节范围 $0^{\sim}255$,建议不要大幅度调节。

超核电子科技