

 Affaire
 Code/Numéro du document

 V3406
 E264520000-D8F0

 03/09/10
 C
 E264 520 000\_D8F0

 Date
 Indice de révision
 N'plan RENAULT

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage CINETIC AFD MO3



## ANALYSE FONCTIONNELLE DETAILLEE - A.F.D Et ORGANIQUE

**Projet Tanger** 

Automate LOT5 MO3

Préparation GMP MO3 et stock lugettes



## **Fives CINETIC**

6 rue de Rome Val d'Europe – Montevrain 77772 MARNE LA VALLEE

AFFAIRE nº C9531



Affaire Code/Numéro du document

V3406 E264520000-D8F0

03/09/10 C E264 520 000\_D8F0

Indice de révision Nplan RENAULT

CINETIC

AFD MO3

RENAULT
Usine de Tanger – Bâtiment montage

REDACTION	REDACTION	APPROBATION	APPROBATION	APPROBATION
Service : .Automatisme	Service :	Service :	Service :	Service :
Fonct : Responsable	Fonct:	Fonct:	Fonct:	Fonct:
Nom : RUIPEREZ	Nom:	Nom:	Nom	Nom
Date: 20/12/07	Date :	Date :	Date :	Date :
Visa :	Visa :	Visa :	Visa :	Visa:



Affaire Code/Numéro du document

V3406 E264520000-D8F0

03/09/10 C E264 520 000\_D8F0

Date Indice de révision Nplan RENAULT

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

EVOLUTION DES MODIFICATIONS				
Rév.	Date	Auteur	Objet	
А	18/05/10	I.Ruiperez	Version originale	
В	06/06/10	R.Guieneuf	Mise a jour Cinetic / EMTE	
С	03/09/10	R.Guieneuf	Mise a jour Cinetic / EMTE	
D	12/11/11	Emte	Mise a jour EMTE	
E				
F				
G				
Н				
I				
J				
K				
L				
М				
N				
0				
Р				
Q				
R				
S				
U				
V				
W				
Х				
Υ				
Z				



RENAULT

Usine de Tanger – Bâtiment montage

V3406 03/09/10

E264520000-D8F0

E264 520 000\_D8F0

Date Indice de révision

N°plan RENAULT **CINETIC** AFD MO3

## **SOMMAIRE**

SOMMAIRE	4
INTRODUCTION	10
INTERLOCUTEURS DE L'AFFAIRE	11
SPECIFICATIONS GENERALES	14
DEFINITIONS DES TEMPS D'ETAT SUIVANT REFERENTIEL PERFORMANCE MONTAGE MAROC	
DISPONIBILITE	14
1. DESCRIPTION DU PROCEDE ET SON FONCTIONNEMENT	15
1.1 DESCRIPTION DU PROCEDE  2. ETUDE DES FONCTIONS  2.1 DECOUPAGE DE L'INSTALLATION ET LISTE DES FONCTIONS  2.1.1 Découpage de l'installation  2.1.2 Liste des fonctions  2.1.3 Synoptique MO3  2.1.4 Description du découpage électrique  2.1.5 Traitement des sécurités	
Périmètre général         Zone 1         Zone 1.1         Zone 2         Zone 2.1         Zone 3         Zone 3.1	22 23 23 24 25 26
Zone 4  2.2 MODE DE MARCHE  2.2.1.1 Conditions de la mise en service/hors service  2.2.1.2 Traitement de Mise en Service	27 28
2.2.1.3 Types d'arrêt 2.2.1.4 Redémarrage 2.2.2 Automatique	29 29 30
2.2.2.1 Marche cycle 2.2.2.2 Arrêt cycle 2.2.3 Manuel réglage	32 33
2.2.4 Arrêt de fabrication 2.2.5 Boîtier d'intervention 2.2.6 Arrêt d'urgence 2.2.7 Annulation défauts	36 40
3. ZONE 1	42
3.1 Synoptique de la zone 1	42



**V3406** 

E264520000-D8F0

03/09/10 Date Indice de révision

**E264 520 000\_D8F0**N'plan RENAULT

## RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

3.2 Detail des elements de la zone 1	43
3.2.1 Elévateur EL32 – Table T32	
Présentation	43
Capteurs et Actionneurs	
Commandes et Signalisations	44
Fonctionnement	45
Défauts et Alarmes	46
Sécurité	46
3.2.2 Table de mise au pas T33	47
Présentation	47
Capteurs et Actionneurs	
Commandes et Signalisations	
Fonctionnement	
Sécurité	49
4. ZONE 2	50
4.1 Synoptique de la zone 2	50
4.2 Detail des elements de la zone 2	
4.2.1 Chaîne à tablier CH01	
Présentation	52
Capteurs et Actionneurs	
Commandes et Signalisations	53
Fonctionnement	57
Sécurité	59
4.2.2 Table de sortie tablier T02	61
Présentation	61
Capteurs et Actionneurs	61
Commandes et Signalisations	
Fonctionnement	
Sécurité	
4.2.3 Elévateur EL03 – Table T03	
Présentation	
Capteurs et Actionneurs	
Commandes et Signalisations	
Fonctionnement	
Sécurité	
5. ZONE 3	68
5.1 Synoptique de la zone 3	
5.1.1 Synoptique	
5.1.1 Sous Zone 3.1	
5.2 DETAIL DES ELEMENTS DE LA ZONE 3	
5.2.1 Table à rouleaux T04	
Présentation	
Capteurs et Actionneurs	
Commandes et Signalisations	
Fonctionnement	
Défauts et Alarmes	71



**V3406** 

E264520000-D8F0

B/09/10 C Date Indice de révision **E264 520 000\_D8F0**N'plan RENAULT

## RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

Sécurité	71
5.2.2 Table à rouleaux T05	71
Présentation	71
Capteurs et Actionneurs	71
Commandes et Signalisations	72
Fonctionnement	72
Défauts et Alarmes	72
Sécurité	72
5.2.3 Table à rouleaux T06	72
Présentation	72
Capteurs et Actionneurs	73
Commandes et Signalisations	73
Fonctionnement	73
Défauts et Alarmes	73
Sécurité	73
5.2.4 Table à rouleaux T07	74
Présentation	
Capteurs et Actionneurs	74
Commandes et Signalisations	
Fonctionnement	
Défauts et Alarmes	75
Sécurité	75
5.2.5 Table à rouleaux T08	
Présentation	75
Capteurs et Actionneurs	
Commandes et Signalisations	
Fonctionnement	
Défauts et Alarmes	76
Sécurité	
5.2.6 Table à rouleaux T09	
Présentation	
Capteurs et Actionneurs	
Commandes et Signalisations	
Fonctionnement	
Défauts et Alarmes	
Sécurité	
5.2.7 Table à rouleaux T10	
Présentation	
Capteurs et Actionneurs	
Commandes et Signalisations	
Fonctionnement	
Défauts et Alarmes	
Sécurité	
5.2.8 Table à rouleaux T11	
Présentation	
Capteurs et Actionneurs	
Commandes et Signalisations	
Fonctionnement	
/	



**V3406**03/09/10

E264520000-D8F0

03/09/10 Date C Indice de révision **E264 520 000\_D8F0**N'plan RENAULT

## RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

Défauts et Alarmes	80
Sécurité	80
5.2.9 Transbordeur TRB12	80
Présentation	81
Capteurs et Actionneurs	81
Commandes et Signalisations	81
Fonctionnement	
Défauts et Alarmes	82
Sécurité	82
5.2.10 Table à rouleaux T13	82
Présentation	
Capteurs et Actionneurs	
Commandes et Signalisations	
Fonctionnement	
Défauts et Alarmes	
Sécurité	
5.2.11 Table à rouleaux T14	
Présentation	
Capteurs et Actionneurs	
Commandes et Signalisations	
Fonctionnement	
Défauts et Alarmes	
Sécurité	
5.2.12 Elévateur EL15 – Table T15	
Présentation	
Capteurs et Actionneurs	
Commandes et Signalisations	
Fonctionnement	
Sécurité	
5.2.13 Table à rouleaux T16	
Présentation	
Capteurs et Actionneurs	
Commandes et Signalisations	
Fonctionnement	
Défauts et Alarmes	
Sécurité	
Echanges d'information avec installation précédente :	
5.2.14 Table à rouleaux T17	
Présentation.	
Capteurs et Actionneurs	
Commandes et Signalisations	
Fonctionnement	
Défauts et Alarmes	
Sécurité	
Echanges d'information avec installation précédente :	
5.2.15 Table à rouleaux T18	
Présentation	
Capteurs et Actionneurs	
Capicars of Actionnears	



**V3406** 

E264520000-D8F0

03/09/1 Date C Indice de révision **E264 520 000\_D8F0**N'plan RENAULT

## RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

Commandes et Signalisations	
Fonctionnement	
Défauts et Alarmes	
Sécurité	95
6. ZONE 4	96
6.1 SYNOPTIQUE DE LA ZONE 4	96
6.2 Detail des elements de la zone 4	97
6.2.1 Transbordeur TRB19	97
Présentation	
Capteurs et Actionneurs	
Commandes et Signalisations	
Fonctionnement	
Défauts et Alarmes	
Sécurité	
6.2.2 Bi-chaine accumulation BIC20	
Présentation	
Capteurs et Actionneurs	99
Commandes et Signalisations	
Fonctionnement	
Défauts et Alarmes	
Sécurité	
6.2.3 Bi-chaine accumulation BIC21	
Présentation.	
Capteurs et Actionneurs	
Fonctionnement	
Défauts et Alarmes	
Sécurité	
6.2.4 Transbordeur TRB28	
Présentation.	
Capteurs et Actionneurs	
Commandes et Signalisations	
Fonctionnement	
Défauts et Alarmes	
Sécurité	105
6.2.5 Bi-chaine accumulation BIC29	105
Présentation	105
Capteurs et Actionneurs	105
Commandes et Signalisations	
Fonctionnement	
Défauts et Alarmes	
Sécurité	
6.2.6 Bi-chaine accumulation BIC30	
Présentation	
Capteurs et Actionneurs	
Commandes et Signalisations	
Fonctionnement	109



Affaire Code/Numéro du document

V3406 E264520000-D8F0

03/09/10 C E264 520 000\_D8F0

Indice de révision Nplan RENAULT

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

Défauts et Alarmes	109
Sécurité	
6.2.7 Table à rouleaux T31	
Présentation	
Capteurs et Actionneurs	
Commandes et Signalisations	110
Fonctionnement	
Sécurité	
ANNEXES	
A.1 ARCHITECTURE	112
A.3 PUPITRE PC SIEMENS MOP	118
A.4 PUPITRE DE ZONE SOP	121
A.6 RESEAU PROFINET	124
A.6.1 Synoptique	124
A.7 TYPE DE DEFAUT	125
A.8 PRINCIPE DES ELEMENTS STANDARD DE MANUTENTION	126
A.8.1 TABLES A ROULEAUX – FONCTIONNEMENT PAS A PAS	126
A.9.1.1 Tables 1 détecteur de présence et 1 vitesse de rouleaux (C1)	
A.8.1.2 Tables 2 détecteurs de présence et 2 vitesses de rouleaux (C3)	
A.8.2 TABLES PIVOTANTES	
A.8.2.1 Table pivotante à 2 positions et 2 vitesses (E4)	128
1. Les détecteurs de présence installés en parallèles (E4) :	128
2. Deuxième détecteur utilisé avec notion de dépassement (E4-V2.0) :	
A.8.3 Transbordeurs	131
A.8.3.1 Transbordeur à 2 positions (G1)	131
A.8.4 ELEVATEURS DE MANUTENTION L5B V2.0	132
A.8.4.1 Synoptique élévateur standard	132
A.8.4.2 Fonctions spécifiques	
A.8.4.3 Sécurités	134
Contrôle contacteurs	
Contrôle survitesse levage	
Sécurité chaîne	
Sécurité rupture courroie	
Contrôle fermeture zone	136
Sécurité surcourse	
Sécurité dépassement	
Sécurité moteur de levage	
A.8.4.4 Fonctionnement	
Marche manuelle	
Marche automatique	137



Affaire	Code/Numéro du document			
V3406	E264520000-D8F0			
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0		
Date	Indice de révision	N°plan RENAULT		
CINETIC				

RENAULT CINETIC
Usine de Tanger – Bâtiment montage AFD MO3

## Introduction

## Domaine d'application

Cette analyse fonctionnelle concerne l'usine RENAULT à Tanger bâtiment Montage a pour objet :

- les études, la réalisation, mise en route et mise en production d'un chaine à tablier M03de préparation GMP et le stock de lugettes

## Documents de référence

Libellé du	Référence	Version	Indice	Date
document				
65140/08/HGM/T	Atelier de montage Préparation GMP M03		C	
AN/C/M03/1834	et tri stock lugettes			
	Control Detailed Specification Automation	2.1		
	& Robotics Power Train subassembly &			
	Skid storage			
CDC Consultation	onsultation Prestation Globale D'électrification-			08/04/2010
	Automatisme			
			_	



Affaire	Code/Numéro du document			
V3406	E264520000-D8F0			
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0		
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT		
	CINETIC			

RENAULI	
Usine de Tanger – Bâtiment montage	

CINETIC AFD MO3

## Interlocuteurs de l'affaire

## Client final



## RENAULT Usine de Tanger

Bâtiment Montage

## **Interlocuteurs**

J P EVRARD

E.MALKASSE



Affaire Code/Numéro du document

V3406 E264520000-D8F0

03/09/10 C E264 520 000\_D8F0

Date Indice de révision Nplan RENAULT

RENAULT CINETIC
Usine de Tanger – Bâtiment montage AFD MO3

## Intégrateur / Etudes et réalisation mécanique



## Fives CINETIC

6, Rue de Rome – Val d'Europe – Montévrain 77772 Marne la Vallée Cedex4

Tel: 01.60.94.15.36 Fax: 01.60.94.14.08

Directeur projet: M. RODRIGUESPilote d'Affaires: M.DAS NEVESPilote Projets Automatismes: A. CAMPOS



Affaire Code/Nu **V3406** E26452

03/09/10 C

Date Indice de révision

E264520000-D8F0
C E264 520 000\_D8F0

**CINETIC** 

AFD MO3

N⁰plan RENAULT

RENAULT
Usine de Tanger – Bâtiment montage

## Etude et réalisation électricité-automatisme



EMTE Sistemas Calle Olmo Parcela 34 41793 La Cisterniga-Valladolid España T. 983 40 30 50

F. 983 40 30 50

Chargé d'affaires : F.Alonso Chef de projet : I.Ruipérez Responsable d'études : R.Guihéneuf



Affaire Code/Numéro du document

V3406 E264520000-D8F0

03/09/10 C E264 520 000\_D8F0

Date Indice de révision N°plan RENAULT

RENAULT CINETIC
Usine de Tanger – Bâtiment montage AFD MO3

## Spécifications générales

### Site

Usine TANGER
Bâtiment Montage
Niveau 0, +1N° ligne M03
Atmosphère Normal
Température min./max.  $5^{\circ}C - 45^{\circ}C$ 

## Données de production

Temps de cycle maxi contractuel (1/100 minutes) 200 cmin

Cadence (en véhicules/heure) 30
Temps de cycle maxi (1/100 minutes) 182c
Cadence (en véhicules/heure) 33VHI

Temps requis quotidien (minute)

Planning journalier 3x8
Planning hebdomadaire 5 jours

## Fiabilité / Maintenabilité/ Disponibilité

Définitions des temps d'état suivant référentiel performance moyens montage Maroc

Disponibilité

	Temps de panne( mn)	Fréquence/an	Temps moyen panne	Fréquence arrêt propre	Disponibilité %
PBS stock	20	2	10	0,01280	99,994
SE2 SE4	20	2	10	0,01280	99,994
Elevateur	15	0,5	30	0,00320	99,995
Tablier	15	0,5	30	0,00320	99,995
MEB	40	2	20	0,01280	99,987
CVR OH6	15	0,5	30	0,00320	99,995
Accostage	20	2	10	0,01280	99,994
Desaccostage	20	2	10	0,01280	99,994
MO3	20	2	10	0,01280	99,994
SC5	20	2	10	0,01280	99,994
<b>CVR Porte</b>	20	2	10	0,01280	99,994

## Gestion des énergies

Tension en V (+/-%), au point d'alimentation de l'équipement 400 (+6% / -10%)

Fréquence (Hz) 50

Schéma des liaisons à la terre TNS à partir réseau TNC

Utilisation du neutre (schéma TN), coupure du neutre oui obligatoire en France (Décret 88-1056 du 14/11/88)

Réseau protégé contre les coupures (sauvegarde) Non

Analyse Fonctionnelle Détaillée



Affaire	Code/Num	néro du document	
V3406	E264520000-D8F0		
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0	
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT	
CINETIC			


**RENAULT** Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

## 1. Description du procédé et son fonctionnement

## 1.1 Description du procédé

Création d'une chaine tablier avec chandelles pour la préparation GMP, la manutention de lugettes pleines vers SC5 et le stock de lugettes vides.





	Affaire	Code/Numéro du document			
V3406		E264520000-D8F0			
	03/09/10	С	E264 520 000_D8F0		
	Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT		
	CINETIC				
	AFD MO3				

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

## 2. Etude des fonctions

## 2.1 Découpage de l'installation et liste des fonctions

#### **INSTALLATION**

#### **PERIMETRE**

Il est défini par :

- un point de consignation unique,
- un système de pilotage principal.

#### **ZONE**

Elle est définie par une notion de « mise en service » commune à l'ensemble des sous-ensembles qui la compose.

Cas particulier pour les machines : la zone correspond à une enceinte fermée avec un ou plusieurs portillons d'accès, ce qui permet d'accéder en respectant les normes de sécurité.

L'intervention dans une zone met en sécurité tous les éléments qui la composent.

#### **SOUS ENSEMBLE**

Il est défini par un ensemble cohérent d'éléments mécaniques.

#### **ELEMENT**

C'est un composant physique à automatiser, à animer.



	Affaire	Code/Numéro du document			
V3406		E264520000-D8F0			
	03/09/10	С	E264 520 000_D8F0		
	Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT		
	CINETIC				
	AFD MO3				

RENAULT
Usine de Tanger – Bâtiment montage

## 2.1.1 Découpage de l'installation

L'installation comprend 2 Périmètre

Périmètre A M03 lui-même comprenant 2 zones électriques (1 et 2) découpées de la façon suivante :

- **Périmètre** : constitué de l'armoire tête de filerie (TDF) et du pupitre Siemens MOP

- **Zone 1.1** : Les éléments T33, EL32 (relai fermeture zone)

- **Zone 2** : Les éléments CH01

- **Zone 2.1** : Les éléments T02, EL03 (relai fermeture zone)

**Périmètre B Stock lugettes** lui-même comprenant 2 zones électriques (3 et 4) découpées de la façon suivante :

- **Périmètre** : constitué de l'armoire de périmètre et du pupitre Siemens SOP

**Zone 3** : Les éléments T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, TRB12, T14, T16, T17, T18

- **Zone 3.1** : Les éléments EL15 (relai fermeture zone)

- **Zone 4** : Les éléments TRB19, BIC20, B20, BIC21, B21, TRB28, BIC29, B29, BIC30, B30, T31



V3406 03/09/10

03/09/10 C Date Indice de i

Indice de révision N°plan RENAULT
CINETIC

AFD MO3

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

## 2.1.2 Liste des fonctions

## Un ensemble:

N° Repère	Désignation	Localisation
CH01 Chaine tablier M03.		Niveau 0
T02 – T18 Tables pas á pas vers bord de chaîne SC5		Niveau +1
T19-T31	Stock lugettes	Niveau +1

## En détail :

Périmètre	Zone	Nº Repère	Désignation	Commentaire
A	2	CH01	Chaine tablier	2 sens de marche
				vitesses par VAR
A	2.1	T02	Table à rouleaux	2 sens de marche
				2 vitesses par VAR
A	2.1	EL03	Elévateur	2 sens de marche
				2 vitesses par VAR
A	2.1	T03	Table à rouleaux	1 sens de marche
				1 vitesse - 2éme axe var
В	3	T04	Table à rouleaux	1 sens de marche
				1 vitesse par MOT
В	3	T05	Table à rouleaux	1 sens de marche
				1 vitesse par MOT
В	3	T06	Table à rouleaux	1 sens de marche
				1 vitesse par MOT
В	3	T07	Table à rouleaux	1 sens de marche
				1 vitesse par MOT
В	3	T08	Table à rouleaux	1 sens de marche
				1 vitesse par MOT
В	3	T09	Table à rouleaux	1 sens de marche
		FF.4.0	T 11 \ 1	1 vitesse par MOT
В	3	T10	Table à rouleaux	1 sens de marche
	2	7D14	T 11 \ 1	1 vitesse par MOT
В	3	T11	Table à rouleaux	1 sens de marche
D	2	TDD13	T1 1	1 vitesse par MOT
В	3	TRB12	Transbordeur	2 sens de marche
D	3	T12	Table à rouleaux	2 vitesses par VAR 2 sens de marche
В	3	T12	Table a fouleaux	
D	2	T12	Table à rouleaux	1 vitesse - 2éme axe var 1 sens de marche
В	3	T13	Table a fouleaux	
				1 vitesse par MOT



Affaire **V3406** 03/09/10

N°plan RENAULT

/09/10 C
Date Indice de révision

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

Périmètre	Zone	N° Repère	Désignation	Commentaire
В	3	T14	Table à rouleaux	2 sens de marche
				1 vitesse par MOT
В	3.1	EL15	Elévateur à courroies	3 positions
				2 vitesses par VAR
В	3.1	T15	Table à rouleaux	2 sens de marche
				1 vitesse - 2éme axe var
В	3	T16	Table à rouleaux	2 sens de marche
				1 vitesse par MOT
В	3	T17	Table à rouleaux	2 sens de marche
		m10	m 11 ) 1	1 vitesse par MOT
В	3	T18	Table à rouleaux	1 sens de marche
<b>D</b>		TDD10	TD 1 1	1 vitesse par MOT
В	4	TRB19	Transbordeur	2 sens de marche
	4	TI10	T 11 \ 1	2 vitesses par VAR
В	4	T19	Table à rouleaux	2 sens de marche
D	4	DICO	D: 1 : 1 4:	1 vitesse - 2éme axe var
В	4	BIC20	Bi-chaine accumulation	1 sens de marche
В	4	B20	Dutás an anges	1 vitesse par MOT 2 sens de marche
В	4	B20	Butée ancrage	
В	4	BIC21	Bi-chaine accumulation	1 vitesse par MOT 1 sens de marche
В	4	DIC21	Di-chame accumulation	1 vitesse par MOT
В	4	B21	Butée ancrage	2 sens de marche
	•	D21	Dutce uncruge	1 vitesse par MOT
В	4	TRB28	Transbordeur	2 sens de marche
	-	111220		2 vitesses par VAR
В	4	T28	Table à rouleaux	2 sens de marche
				1 vitesse - 2éme axe var
В	4	BIC29	Bi-chaine accumulation	1 sens de marche
				1 vitesse par MOT
В	4	B29	Butée ancrage	2 sens de marche
				1 vitesse par MOT
В	4	BIC30	Bi-chaine accumulation	1 sens de marche
				1 vitesse par MOT
В	4	B30	Butée ancrage	2 sens de marche
				1 vitesse par MOT
В	4	T31	Table à rouleaux	1 sens de marche
			7717	1 vitesse par MOT
A	1.1	EL32	Elévateur	2 sens de marche
	4.4	TF24	TD 11 \ \ 1	2 vitesses par VAR
A	1.1	T32	Table à rouleaux	2 sens de marche
A	1 1	TD33	T-1-1- 2 . 1	1 vitesse - 2éme axe var
A	1.1	T33	Table à rouleaux	2 sens de marche
				2 vitesses par VAR




Affaire Code/Numéro du document E264520000-D8F0
03/09/10 C E264 520 000\_D8F0
Indice de révision Nplan RENAULT
CINETIC

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

## 2.1.3 Synoptique MO3





Affaire		Code/Numéro du document					
<b>V3406</b> 03/09/10		E264520000-D8F0					
		С	E264 520 000_D8F0				
	Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT				
	CINETIC						

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

CINETIC AFD MO3

## 2.1.4 Description du découpage électrique

	Périmètre A				
Désignation	Mnémonique	Eléments fonctionnels			
Zone1	Z1.1 Area de protection	Elévateur EL32 Table T33			
	Z2	Chaine CH01			
Zone2	Z2.1 Area de protection	Table T02 Elévateur EL03			

	Périmètre B				
Désignation Mnémonique		Eléments fonctionnels			
Zone3	Z3	Tables T04 a T11 Transbordeur TRB12 Tables T13 a T18			
	Z3.1 Area de protection	Elévateur EL15			
Zone4	Z4	Transbordeur TRB19 B20-21 + Bi-chaines 20-21 Transbordeur TRB28 B29-30 + Bi-chaines 29-30 Table T31			



Affaire	Code/Numéro du document			
V3406	E264520000-D8F0			
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0		
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT		
CINETIC				
AFD MO3				

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

## 2.1.5 Traitement des sécurités

## Périmètre général

La protection du personnel

### **INSTALLATION**

Dispositifs de sécurités	Localisations	Champs d'action	Désactivations/Activations de la sécurité
Arrêt d'urgence général Périmètre (BAUI)	Pupitre Exploitation MOP	Arrêt de l'ensemble du installation	Désactivée par appui du BPCP « arrêt d'urgence ». Activée par déverrouillage du BPCP et appui sur BP réarmement

#### PERIMETRE A

Dispositifs de sécurités	Localisations	Champs d'action	Désactivations/Activatio ns de la sécurité
Arrêt d'urgence général Périmètre (BAUIA)	Armoire périmètre A (ARMA)	Arrêt de l'ensemble du périmètre	Désactivée par appui du BPCP « arrêt d'urgence ». Activée par déverrouillage du BPCP et appui sur BP réarmement

### Zone 1

La protection du personnel

Règle générale : lorsqu'on coupe une zone, les tables amont et aval de la zone sont coupés en soft sauf les cas particuliers ou point dangereux l'on coupe en hard.

Dispositifs de sécurités	Localisations	Champs d'action	Désactivations/Activatio ns de la sécurité
Arrêt d'urgence Zone 1 (Z1BAU1)	Sur PUP EL32 (Z1PUP1)	Toute la zone 1 : Elévateur EL32, Table 33	Désactivée par appui du BPCP « arrêt d'urgence ». Activée par déverrouillage du BPCP et appui sur BP réarmement



 V3406
 E264520000-D8F0

 03/09/10
 C
 E264 520 000\_D8F0

 Date
 Indice de révision
 N\*plan RENAULT

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

CINETIC AFD MO3

### **Zone 1.1**

La protection du personnel

Dispositifs de sécurités	Localisations	Champs d'action	Désactivations /Activations de la sécurité
Portillon d'accès A	Niveau 0 (Z1BI1)	Toute la zone 1.1 : EL32 et T33	Désactivée par ouverture du portillon / Activée par fermeture du portillon et appui sur BP réarmement

### Zone 2

La protection du personnel

Règle générale : lorsqu'on coupe une zone, les tables amont et aval de la zone sont coupés en soft sauf les cas particuliers ou point dangereux l'on coupe en hard.

Dispositifs de sécurités	Localisations	Champs d'action	Désactivations/Activations de la sécurité
AU pupitre EL03 (Z2BAU1)	Sur PUP EL03 (Z2PUP1) Niveau 1	Toute la zone 2	Désactivée par appui du BPCP « arrêt d'urgence ». Activée par déverrouillage du BPCP et appui sur BP réarmement
Arrêt d'urgence Zone 2 (Z2BAU2)	Niveau -1, sur coffret local Z2CG01groupe chaine	Toute la zone 2	Désactivée par appui du BPCP « arrêt d'urgence ». Activée par déverrouillage du BPCP et appui sur BP réarmement
Arrêt d'urgence Zone 2 (Z2BAU3)	Sur le cote gauche de la table T33	Toute la zone 2	Désactivée par appui du BPCP « arrêt d'urgence ». Activée par déverrouillage du BPCP et appui sur BP réarmement



Affaire Code/Numéro du document

V3406 E264520000-D8F0

03/09/10 C E264 520 000\_D8F0

Indice de révision Nplan RENAULT

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

CINETIC AFD MO3

## **Zone 2.1**

## La protection du personnel

Dispositifs de sécurités	Localisations	Champs d'action	Désactivations /Activations de la sécurité
Portillon d'accès A	Niveau 0 (Z2BI1)	Toute la zone 2.1 : EL03 et T02	Désactivée par ouverture du portillon / Activée par fermeture du portillon et appui sur BP réarmement
2 Cellules T02 photoélectriques Inhibées par DP	Table T02 Niveau 0	Toute la zone 2.1 : EL03 et T02	Désactivée par intrusion dans la zone. Activée par réarmement cellule.

## Control local de la porte Western

Dispositifs de sécurités	Localisations	Champs d'action	Désactivations /Activations de la sécurité
Contrôle porte Western	Sur grillagé T02	T02 et EL03 (en Soft)	appui sur BP réarmement locale + vérine

### PERIMETRE B

Dispositifs de sécurités	Localisations	Champs d'action	Désactivations/Activations de la sécurité
Arrêt d'urgence général Périmètre (BAUIB)	Armoire périmètre B (ARMB)	Arrêt de l'ensemble du périmètre	Désactivée par appui du BPCP « arrêt d'urgence ». Activée par déverrouillage du BPCP et appui sur BP réarmement



Affaire Code/Numéro du document

V3406 E264520000-D8F0

03/09/10 C E264 520 000\_D8F0

Indice de révision Nplan RENAULT

CINETIC

AFD MO3

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

### Zone 3

La protection du personnel

Règle générale : lorsqu'on coupe une zone, les tables amont et aval de la zone sont coupés en soft sauf les cas particuliers ou point dangereux l'on coupe en hard.

Dispositifs de sécurités	Localisations	Champs d'action	Désactivations/Activatio ns de la sécurité
Arrêt d'urgence Zone 3 (Z3BAU1)	Pupitre Operateur SOP	Toute la zone 3 : T04 aT11, TRB12, T13 a T18, EL15	Désactivée par appui du BPCP « arrêt d'urgence ». Activée par déverrouillage du BPCP et appui sur BP réarmement
Arrêt d'urgence Zone 3 (Z3BAU2)	Sur PUP EL15 Niveau 1	Toute la zone 3 : T04 á T11, TRB12, T13 á T18, EL15	Désactivée par appui du BPCP « arrêt d'urgence ». Activée par déverrouillage du BPCP et appui sur BP réarmement
Arrêt d'urgence Zone 3 (Z3BAU3)	Sur PUP T16 (Z3PUP2)	Toute la zone 3 : T04 á T11, TRB12, T13 á T18, EL15	Désactivée par appui du BPCP « arrêt d'urgence ». Activée par déverrouillage du BPCP et appui sur BP réarmement
Arrêt d'urgence Zone 3 (Z3BAU4)	Sur PUP T17 (Z3PUP3)	Toute la zone 3 : T04 aT11, TRB12, T13 a T18, EL15	Désactivée par appui du BPCP « arrêt d'urgence ». Activée par déverrouillage du BPCP et appui sur BP réarmement
Arrêt d'urgence Zone 3 (Z3BAU5)	WINE THAT I I		Désactivée par appui du BPCP « arrêt d'urgence ». Activée par déverrouillage du BPCP et appui sur BP réarmement



RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

## **Zone 3.1**

La protection du personnel

Dispositifs de sécurités	Localisations	Champs d'action	Désactivations /Activations de la sécurité
Portillon d'accès A	Niveau 0 (Z3BI1)	Toute la zone 3.1 : EL15	Désactivée par ouverture du portillon / Activée par fermeture du portillon et appui sur BP réarmement

## Zone 4

La protection du personnel

Dispositifs de sécurités	Localisations	Champs d'action	Désactivations/Activations de la sécurité
Arrêt d'urgence Zone 4 (Z4BAU1)	Sur la porte coffret MSB (Z4MSB1)	BIC20, B20, BIC21, B21	Désactivée par appui du BPCP « arrêt d'urgence ». Activée par déverrouillage du BPCP et appui sur BP réarmement
Arrêt d'urgence Zone 4 (Z4BAU2)	Sur la porte coffret MSB (Z4MSB2)	BIC29, B29, BIC30, B30, T31	Désactivée par appui du BPCP « arrêt d'urgence ». Activée par déverrouillage du BPCP et appui sur BP réarmement



Affaire	Code/Numéro du document					
V3406	E264520000-D8F0					
03/09/10	C E264 520 000_D8					
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT				
CINETIC AFD MO3						

RENAULT
Usine de Tanger – Bâtiment montage

## 2.2 Mode de marche

#### Les fonctions suivantes :

- sélection marche automatique par zone,
- sélection marche manuelle réglage par zone,
- sélection marche cycle général et par zone,
- sélection arrêt cycle pour chacune des zones fermées,
- annulation défaut général et par périmètre d'intervention,
- vidage,
- avec/sans trou,
- arrêt fin de journée,
- mode déverminage/rodage : permet la marche continu de certain élément, hors production, pour roder la mécanique (élévateur, transbordeur)

Descriptif des fonctions associées aux modes de marche :

		ACTI		
FONCTION	ILOT	ZONE	SOUS-ENSEMBLE	UTILISATEUR
SELECTION MARCHE AUTOMATIQUE		Х	X	exploitation
SELECTION MARCHE MANUELLE REGLAGE		х	х	maintenance
MARCHE CYCLE	Х	Х	Х	exploitation
ARRET CYCLE		X		exploitation
ARRET FIN DE JOURNEE	Х			exploitation
MODE AVEC OU SANS TROU		X	X	exploitation
ANNULATION DEFAUT	X			maintenance



Affaire	Code/Numéro du document	
V3406	E264520000-D8F0	
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
CINETIC AFD MO3		

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

## 2.2.1.1 Conditions de la mise en service/hors service

ORDRE	ETATS / ACTIONS	CONSEQUENCES / SIGNALISATIONS
1	Fermer l'interrupteur général de l'armoire	Le voyant armoire « AUTOMATE
	générale	OK » doit s'allumer MOP et SOP se
		mettent sous tension
2	Les pupitres sont démarrés	PCs démarrés
		Logiciel SMPLOC démarré
		Logiciel IHMP Interface Homme
		Machine démarré
3	Désactiver les boutons poussoir d'arrêt	Le voyant « ANNULATION
	d'urgence	DEFAUT » clignote
4	Appui sur bouton poussoir	Plus de défaut actif
	« ANNULATION DEFAUT » du pupitre	
	principal	
5	Appui sur bouton poussoir	Mise en service effectuée
	« REARMEMENT » du pupitre	
	d'intervention	

### 2.2.1.2 Traitement de Mise en Service

ORDRE	TRAITEMENT ELECTRIQUE	TRAITEMENT PROGRAMME
1	Mise sous tension 230VAC	Affichage sur pupitre des arrêts
	Mise sous tension automate	immédiats s'ils existent
	Mise sous tension 24VDC	
2	Contrôle de la retombée des relais d'arrêt	Autorisation d'appel du relais de
	d'urgence	mise en service
3	Mise sous puissance installation	Alimentation puissance



Affaire	Code/Numéro du document	
V3406	E264520000-D8F	
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
CINETIC		

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

## 2.2.1.3 Types d'arrêt

Les seuls arrêts possibles hors défauts sont :

- Demande d'arrêt cycle pour accès zone.
- Demande d'arrêt fabrication pour accès zone.

TYPES D'ARRET	ETAT / SIGNALISATION	CAUSES	Еггет
Demande	Arrêt pris en compte :	Appui sur le	Arrêt du cycle à la première
d'arrêt cycle	clignotement du voyant	bouton poussoir	position d'arrêt reconnue,
	« ARRET CYCLE »	« ARRET	Le cycle termine son
	Arrêt effectif : allumage en	CYCLE » d'un	mouvement.
	fixe du voyant « ARRET	des pupitres	
	CYCLE »		
Demande	Arrêt pris en compte :	Appui sur le	Arrêt du convoyeur
d'arrêt	clignotement du voyant	bouton poussoir	
convoyeur	« ARRET CONVOYEUR »	« ARRET	
	Arrêt effectif : allumage en	CONVOYEUR »	
	fixe du voyant « ARRET		
	CONVOYEUR »		
Demande	Arrêt effective : allumage	Action sur la	Arrêt du convoyeur
d'arrêt	en fixe du voyant « ARRET	tirette « ARRET	
fabrication	FABRICATION»	FABRICATION»	

## 2.2.1.4 Redémarrage

Redémarrage après un « Arrêt cycle »

ORDRE	ETATS / ACTIONS	CONSEQUENCES / SIGNALISATIONS
1	Retirer le BP « ARRET CYCLE »	La verrine s'éteint
	Appuyer sur le bouton poussoir « MARCHE CYCLE » jusqu'à ce que le voyant associé à ce bouton reste allumé en fixe.	Redémarrage en cycle

Redémarrage après un « Arrêt Fabrication »

Ordre	Etats / Actions	Conséquences / Signalisations
1	Retirer la tirette « arrêt fabrication »	La verrine s'éteint et le cycle
		redémarre.

Analyse Fonctionnelle Détaillée E264520000-D8F0



Affaire	Code/Numéro du document	
V3406	E264520000-D8F0	
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
CINETIC		

**RENAULT** Usine de Tanger – Bâtiment montage AFD MO3

## 2.2.2 Automatique

#### Description de la fonction

Cette fonction autorise l'exécution des cycles de tous les éléments de la zone en continu et sans aucune action extérieure. Ce mode ce n'est pas possible qu'avec toutes les mesures de sécurité imposées par les normes en vigueur.

### <u>Utilisateur de la fonction :</u>

**EXPLOITANT** 

#### Action sur l'automatisme :

Après sélection du mode automatique et validation par « marche cycle », on tient compte de l'autorisation de mouvement (sécurités mécaniques + conditions de cycle) pour exécuter la commande des mouvements.

L'actionneur est coupé automatiquement en fin de mouvement.

### Procédure d'activation de la fonction :

Par action volontaire de l'intervenant.

ORDRE	ETATS / ACTIONS	CONSEQUENCES / SIGNALISATIONS
1	Positionner le sélecteur « MARCHE AUTO / MANU » des pupitres sur « AUTO »	Si les conditions ne sont pas satisfaites, un message de défaut apparaît sur le pupitre PPX4, et le voyant « MARCHE CYCLE » est éteint Si les conditions sont satisfaites, le voyant « MARCHE CYCLE » est allumé clignotant
2	Appui sur le bouton poussoir « MARCHE CYCLE »	Voyant « MARCHE CYCLE » allumé fixe

#### Procédure de désactivation de la fonction :

Par action volontaire de l'intervenant.

### Visualisation de la fonction :

Visualisation de la sélection du mode marche automatique.

### Mise en œuvre de la fonction :

Sélection de la marche manuelle réglage :

Commutateur 2 positions à clé 455, retrait de la clé dans les 2 positions :

AUTOMATIQUE Position droite.

MANUEL Position gauche.



Affaire	Code/Numéro du document	
V3406	E264520000-D8F0	
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
CINETIC		

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

### 2.2.2.1 Marche cycle

La sélection d'un mode de marche ne doit pas, par elle-même, provoquer le fonctionnement qui doit nécessiter une autre action de l'opérateur.

La fonction marche cycle permet de remplir cette action : c'est la validation du changement d'un mode de marche provoquant le fonctionnement de la machine.

### Action sur l'automatisme :

La prise en compte du changement d'un mode de marche provoquant le fonctionnement immédiat de la machine n'est faite qu'après activation de la fonction marche cycle.

Cette fonction permet également de relancer le cycle de la machine après un arrêt cycle ou un arrêt fin de cycle par exemple.

#### Procédure d'activation de la fonction :

Par action volontaire de l'intervenant.

### Procédure de désactivation de la fonction :

- Toute commande d'arrêt.
- Changement de mode de marche.

### Visualisation de la fonction :

- Visualisation de la demande de réarmement marche cycle. (clignotement)
- Visualisation de la prise en compte du réarmement marche cycle. (fixe)

### Mise en œuvre de la fonction

BPL incolore



Affaire	Code/Numéro du document	
V3406	E26452	0000-D8F0
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
CINETIC		

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage AFD MO3

### 2.2.2.2 Arrêt cycle

C'est un arrêt de l'installation en cours de cycle dans une position connue.

#### Action sur l'automatisme :

L'activation de cette fonction provoque l'arrêt de l'installation dès la fin des mouvements en cours. On n'autorise pas les mouvements non commencés.

Dans le cas d'automatismes commandés directement par le système de pilotage, on bloque l'autorisation de mouvement (sécurités mécaniques + conditions de cycle).

### Procédure d'activation de la fonction :

- Par action volontaire de l'intervenant.
- Par programme (par ex. : sur défauts).

#### Procédure de désactivation de la fonction :

Par activation de la fonction marche cycle par l'intervenant.

#### Visualisation de la fonction :

- Signalisation que l'arrêt cycle est en cours. (clignotant)
- Signalisation que l'arrêt cycle est obtenu. (fixe)

### Mise en œuvre de la fonction

BPL incolore.



Affaire	Code/Numéro du document	
V3406	E264520000-D8F0	
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
CINETIC		

**RENAULT** Usine de Tanger – Bâtiment montage AFD MO3

## 2.2.3 Manuel réglage

### Description de la fonction

Cette fonction permet de commander indépendamment les mouvements de la zone ou des sous-ensembles de la machine en tenant compte uniquement des sécurités mécaniques. Lorsque l'enceinte est ouverte, ce mode ne sécurise pas l'opérateur vis à vis des mouvements exécutés. Il est impératif d'appliquer les normes de sécurité pour respecter la réglementation en vigueur en ne commandant que des mouvements visibles par l'intervenant, en interdisant tout mouvement susceptible de présenter un danger en agissant de façon volontaire ou involontaire sur les capteurs internes de la machine.

Pour effectuer des mouvements manuels, le personnel de maintenance devra passer en mode de fonctionnement manuel.

Tous les mouvements effectués dans ce mode de fonctionnement sont sous la responsabilité de la personne qui les commande.

Tous les mouvements manuels sont des mouvements à appui maintenu : l'opérateur devra maintenir le bouton appuyé pour qu'un élément arrive jusqu'à sa position. Les mouvements manuels sur les mouvements à 2 vitesses se font en Petite Vitesse.

#### Sécurité mécanique

La norme Renault EB03.07.040 précise que le mode manuel réglage tient compte des sécurités mécaniques. Pour faciliter l'exploitation de ce mode en manutention, les principes suivants y sont associés:

- la présence et la position des charges n'interviennent pas dans les sécurités mécaniques quand il n'y a pas de risque de cisaillement ou de chute de plus de 20 cm (pas de verrouillages pour interdire les collisions des lugettes entre elles en mode manuel réglage).
- le mode manuel réglage doit permettre de se dégager des surcourses (sous l'action d'un sélecteur de forçage dédié si nécessaire).
- les sous ensembles associés à une détection d'anti-cisaillement mécanique (exemple : élévateur) doivent posséder un mode forcage pour permettre les mouvements en manuel (shunt des surcourses, dépassements,...).

#### Utilisateur de la fonction :

EXPLOITANT MAINTENANCE

#### Action sur l'automatisme :

Après sélection du mode manuel réglage, on tient compte de la sécurité mécanique et de la demande d'action du mouvement pour exécuter la commande. L'actionneur est coupé automatiquement en fin de

Si la technologie le permet, tout relâché de la demande d'action sur la commande interrompt le mouvement en cours.

#### Procédure d'activation de la fonction :

Par action volontaire de l'intervenant :

Après sélection de la marche manuelle réglage :

- Sélection du mouvement à commander.
- Action sur la commande du mouvement



Affaire	Code/Numéro du document			
V3406	E264520000-D8F0			
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0		
Date	Indice de révision	N°plan RENAULT		
CINETIC				

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

CINETIC AFD MO3

## Procédure de désactivation de la fonction :

Par action volontaire de l'intervenant.

#### Visualisation de la fonction :

Visualisation de la sélection du mode manuel réglage.

Visualisation du mouvement sélectionné.

Visualisation de la possibilité d'exécuter le mouvement.

Visualisation des états de fin de mouvement.

### Mise en œuvre de la fonction :

Sélection de la marche manuelle réglage :

Commutateur 2 positions à clé 455, retrait de la clé dans les 2 positions :

AUTOMATIQUE Position droite.

MANUEL Position gauche.

### Sélection du mouvement :

Commande par clavier.

## Action sur la commande du mouvement :

Mouvement « aller » : BPL orange. Mouvement « retour » : BPL vert.



Affaire	Code/Numéro du document			
V3406	E264520000-D8F0			
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0		
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT		
CINETIC				

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

## 2.2.4 Arrêt de fabrication

#### Arrêt fabrication

Des dispositifs d'arrêt des fabrications sont implantés à proximité des éléments mobiles dont la gestion est réalisée par programme.

Un arrêt à tirette à câble jaune, tiré / tiré de marque STEUTE ZS 71 Z 1Ö/1S RE permet aussi de provoquer l'arrêt de fabrication

Ces mêmes dispositifs sont fournis dans les zones opérateurs où il existe un travail au défilé (exemple : chaîne à tablier).



Affaire	Code/Numéro du document			
V3406	E264520000-D8F0			
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0		
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT		
CINETIC				

RENAULT						
Usine de Tanger – Bâtiment montage						

AFD MO3

#### 2.2.5 Boîtier d'intervention

L'intervention dans une zone se fait par un portillon contrôlé électriquement et possédant un boîtier d'intervention.

Le boîtier d'intervention est mis en œuvre sur les sites automatisés, équipés d'une protection périphérique.


Il est installé pour faciliter et sécuriser le déroulement des opérations, il permet d'effectuer les manœuvres sans risque et de réduire les temps d'intervention.

Il est implanté à l'extérieur des protecteurs, en dehors d'une zone dangereuse, de préférence à proximité de chaque protecteur mobile auquel il est associé afin d'avoir la meilleure visibilité sur les éléments à piloter. Il est lié au fonctionnement du dispositif de verrouillage du protecteur mobile.

Le boîtier d'intervention regroupe des commandes agissant sur l'ensemble de la zone de sécurité concernée.

Il est composé de quatre organes :

- commutateur "Marche / Arrêt",
- commutateur à clé "Portillon Hors Service / En Service,
- bouton poussoir lumineux "Réarmement / Marche Cycle,
- bouton poussoir lumineux "Arrêt Cycle".



Exemple de boitier d'intervention



Affaire	Code/Numéro du document		
V3406	E264520000-D8F0		
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0	
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT	
CINETIC			
A ED 1400			

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage AFD MO3

## Commutateur "MARCHE / ARRET"

Ce sélecteur de sécurité ou d'intervention coupe les énergies des mouvements de la zone de sécurité dès qu'il est actionné. Il est cadenassable dans sa position "ARRET DE SECURITE".

#### Commutateur à clé "PORTILLON HORS SERVICE / EN SERVICE"

Lorsque ce commutateur, verrouillable par clé n° 455, est positionné sur "HS" = Hors Service, il provoque la neutralisation du mode automatique.

### Bouton poussoir lumineux "REARMEMENT / MARCHE CYCLE"

Une action sur le bouton provoque la remise en marche de la zone de sécurité :

- en mode automatique dans la mesure où toutes les conditions de redémarrage sont réunies (Protecteurs mobiles fermés, commutateur à clé sur "ES"= En Service, ...)
- en mode manuel, après un arrêt, pour autoriser la mise en énergie.

Le voyant, état du cycle Auto, s'allume en fixe en mode automatique et cycle normal de production, il clignote dans les autres cas (par exemple en cas de demande d'arrêt cycle). Il est éteint dès la perte du mode Auto.

#### Bouton poussoir lumineux "ARRET CYCLE / DEMANDE D'INTERVENTION"

Une action sur ce bouton provoque l'arrêt des mouvements dans une position déterminée et désactive la marche cycle dans le mode Auto. L'arrêt peut être différé dans le temps par rapport au moment ou le bouton est actionné.

Le voyant, état hors service de la zone, clignote dès la perte du mode Auto. Il s'allume en fixe lorsque la zone est à l'arrêt, en sécurité (hors énergie). Il est éteint lorsque la machine est en cycle automatique.

#### A. Intervention dans une zone dangereuse

Les opérations de contrôle, de réglage, de nettoyage ou de maintenance sont principalement exécutées lorsque la machine est à l'arrêt. La mise en sécurité de la zone consiste à :

- Actionner le bouton "arrêt cycle"
  - o Facultatif, il permet d'obtenir un arrêt complet de la machine proprement
- Positionner le sélecteur de sécurité sur "Arrêt"
  - o Coupure des énergies des mouvements dangereux, cadenassable
- Ouvrir le protecteur mobile
  - o Contrôle de l'information ouverture du protecteur

#### L'OPERATEUR PEUT INTERVENIR EN SECURITE

Pour reprendre le fonctionnement normal, la remise en marche consiste à :

- Fermer le protecteur mobile
  - o Contrôle visuel de l'absence d'intervenant dans la zone
- Positionner le sélecteur de sécurité sur "Marche"
- Actionner le bouton "Marche cycle"



Affaire	Code/Numéro du document		
V3406	E264520000-D8F0		
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0	
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT	
CINETIC AFD MO3			

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

### B. Intervention dans une zone dangereuse protecteur neutralisé

Lorsque le portillon est ouvert tous les mouvements manuels sont condamnés par coupure du commun « Fermeture Zone » et donc impossibles.

Ces opérations ne peuvent être effectuées que par du personnel habilité à intervenir dans la zone :

- Actionner le bouton "arrêt cycle"
  - o Facultatif, permet d'obtenir un arrêt complet de la machine proprement
- Positionner le commutateur portillon sur "Hors service"
  - o Coupure de la marche automatique
- Ouvrir le protecteur mobile
  - o Contrôle de l'information ouverture du protecteur
  - o Coupure du relais fermeture zone (perte des RLV variateurs temporisés)
- L'OPERATEUR PEUT INTERVENIR

Pour reprendre le fonctionnement normal, la remise en marche consiste à :

- Fermer le protecteur mobile
  - o Contrôle visuel de l'absence d'intervenant dans la zone
- Positionner le commutateur portillon sur "En service"
- Actionner le bouton "Marche cycle"



Affaire	Code/Numéro du document		
V3406	E264520000-D8F0		
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0	
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT	
CINETIC			

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

## Remarque:

Lorsqu'une défaillance du contrôle de fermeture apparaît ou lorsque le protecteur mobile est ouvert alors que le sélecteur de sécurité n'est pas positionné sur arrêt, ou que le commutateur portillon n'est pas positionné sur "Hors service", les énergies sont coupées ainsi que tous les mouvements jugés dangereux dans les zones en amont et en aval (en général les tables amont et aval). Un défaut de procédure est signalé et le réarmement est réalisé sur le pupitre îlot ou sur l'armoire principale.

L'ouverture d'un protecteur sans procédure ou la position arrêt du sélecteur de sécurité provoque la désactivation du relais de mise en service et la coupure des énergies de puissance des mouvements de la zone.

Le rétablissement des énergies est toujours précédé d'une action sur un organe de validation :

- Réarmement cycle sur le boîtier d'intervention pour la sélection des modes d'intervention,
- Réarmement de l'installation au point central lorsqu'il s'agit d'une information protecteur ouvert sans qu'il y ait eu au préalable une sélection d'intervention.

La cohérence des informations de sécurité délivrées par les organes de commande d'arrêt, les commutateurs et le dispositif de contrôle de fermeture des protecteurs, est contrôlée de manière sûre.



Affaire	Code/Numéro du document		
V3406	E264520000-D8F0		
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0	
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT	
CINETIC			

**RENAULT** Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

## 2.2.6 Arrêt d'urgence

L'arrêt d'urgence est prioritaire par rapport à toutes les autres fonctions. La fonction d'arrêt d'urgence est disponible et à même de fonctionner à tout instant quelque soit le mode de marche.

Selon la norme, l'installation est équipée d'une chaîne d'arrêt d'urgence assurant les fonctions suivantes :

- Arrêt de catégorie 0 : Arrêt immédiat de tous les mouvements en cours, appelé AU électrique par coupure de puissance, interruption immédiate de l'alimentation en énergie des actionneurs et si nécessaire freinage (arrêt non contrôlé).
- Arrêt de catégorie 1 : Arrêt contrôlé, les actionneurs restant alimentés en énergie afin qu'ils puissent mettre la machine à l'arrêt, puis interruption de l'alimentation en énergie lorsque l'arrêt est obtenu.

Si certain boutons d'arrêt d'urgence sont équipé d'un dispositif mécanique de protection afin d'éviter les déclenchements intempestifs.

Il convient que l'accessibilité de l'organe de service ne soit pas restreinte par les mesures prises pour éviter que cet organe ne soit actionné par mégarde.



Affaire	Code/Numéro du document		
V3406	E264520000-D8F0		
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0	
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT	
CINETIC			

RENAULT		
Usine de Tanger – Bâtiment montage		

AFD MO3

#### 2.2.7 Annulation défauts

Cette fonction permet d'annuler les défauts mémorisés de la machine, au niveau de l'îlot.

#### Action sur l'automatisme :

Certains défauts de l'installation sont mémorisés par l'automate programmable. Ils peuvent être visualisés globalement ou indépendamment. La fonction annulation défaut permet de les neutraliser si le défaut a

L'activation de cette fonction met à zéro les mémoires des défauts qui ont été générés. Elle ne supprime aucunement la cause des défauts, qui peuvent réapparaître ultérieurement, mais annule la mémorisation qui en a été faite.

Procédure d'activation de la fonction :

Par action volontaire de l'intervenant.

Mise en œuvre de la fonction BPL rouge



Affaire	Code/Numéro du document		
V3406	E264520000-D8F0		
03/09/10	О	E264 520 000_D8F0	
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT	
CINETIC			


RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

CINETIC AFD MO3

# 3. Zone 1

# 3.1 Synoptique de la zone 1

# 3.1.1 Synoptique





Affaire	Code/Numéro du document			
V3406	E264520000-D8F0			
03/09/10	C E264 520 000_I			
Date	Indice de révision N°plan RENAULT			
CINETIC				

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage AFD MO3

## 3.2 Détail des éléments de la zone 1

### 3.2.1 Elévateur EL32 - Table T32

Armoire périmètre A	Repère : EL32
Zone 1.1	Désignation : Elévateur EL32
Armoire périmètre A	Repère: T32
Zone 1.1	Désignation : Table à rouleaux

#### **Présentation**

Elévateur EL32, 2 positions, permettant la descente des lugettes vides provenant du stock depuis le niveau +1 jusqu'au niveau 0 et assurant la liaison entre la table T31 et la table T33.

## **Capteurs et Actionneurs**

### Détection levage :

Détecteur	Désignation	Type	Affectation
DPVH32	Détecteur petite vitesse niveau haut	40x40	Embarqué
DPVB32	Détecteur petite vitesse niveau bas	40x40	Embarqué
DFMO32	Détecteur fin de montée	40x40	Embarqué
DFDE32	Détecteur fin de descente	40x40	Embarqué
DCP32	Détecteur contrôle position	40x40	Embarqué
FSCH32	Fin de course surcourse haut	XCK J110513H29	Fixe
FSCB32	Fin de course surcourse bas	XCK J110513H29	Fixe
DCSVL32	Détecteur contrôle survitesse levage	40x40	Embarqué
CSV32	Détecteur ctl vitesse sur roue phonique	Diam 18 IGC204 3 fils bride E11048	Fixe
DSCHI32	Détecteur sécurité chaine intervention	40x40	Fixe
FSRC32	Fin de course contrôle rupture courroies	XCK J1167H29	Embarqué

### Détection table :

Détecteur	Désignation	Type	Affectation
D32	Détecteur présence lugette	80x80	Embarqué
DDP232	Détecteur dépassement 1 côté arrière	80x80	Embarqué
DDP132	Détecteur dépassement 2 côté avant	80x80	Embarqué



	Affaire	Code/Numéro du document		
	V3406	E264520000-D8F0		
	03/09/10	С	E264 520 000_D8F0	
	Date	Indice de révision N°plan RENAULT		
_	CINETIC AFD MO3			

# RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

#### Motorisation:

Rouleaux: 2 sens, 1 vitesse. Vitesse: 20m/min

> Puissance du moteur = 0,37 kW. Alimentation par : 2 axe variateur

Levage: 2 sens, 2 vitesses.

<u>Vitesse</u>: 20m/min – 5m/mn Puissance du moteur = 1,5 kW.

Alimentation par : variateur de vitesse

Frein séparé 400VAC – Câblé en freinage rapide

Prise standby permettant le basculement du moteur normal sur le moteur secours (prise Harting)

ou prise IS si moteur SEW

### **Commandes et Signalisations**


Pupitre Niveau 0:

BP Arrêt d'urgence Sélecteur forçage sécurité élévateur Sélecteur marche AUTO élévateur BPL Demande descente EL32 BPL Demande montée EL32 BP Arrière rouleaux EL32 BP Avant rouleaux EL32 Voyant contrôle position élévateur



Affaire	Code/Numéro du document			
V3406	E264520000-D8F			
03/09/10	О	E264 520 000_D8F0		
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT		
CINETIC				

**RENAULT** Usine de Tanger – Bâtiment montage AFD MO3



Interfaces IHM: 1 Pupitre Maintenance: Recyclage. Production: Recyclage

#### **Fonctionnement**

Elevateur en AUTO: aucun mouvement manuel de la table T32 n'est possible. Dans ce mode l'élévateur fonctionne en automatique, c'est-à-dire : Si présence de VI sur la table T32 (P32=1) alors l'élévateur descend au niveau 0 Si absence de VI sur la table T32 (P32=0) alors l'élévateur monte au niveau +1

Elevateur en MANU : après avoir validé le mode sélectionné et en ayant toutes conditions requises, tous mouvements manuels de la table sont autorisés de manière maintenue.



Affaire	Code/Numéro du document	
V3406	E264520000-D8F0	
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
CINETIC		

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

#### Conditions

De chargement de la table :

Elévateur en position haute

Table T32 vide

De déchargement de la table :

Elévateur en position bas

T33 vide

#### **Défauts et Alarmes**

Fonction /	Mnémonique	Libellé	Dest.
Elément			
Défaut rouleaux		Z1 : Df temps de décharg T32	IHMP
		Z1 : Df dépassement T32	SMPLOC
			Verrine
Défaut levage		Z1 : Défaut variateur levage EL32	IHMP
		Z1 : Df DP contrôle positions	SMPLOC
		Z1 : Df DP fin de montée	Verrine
		Z1 : Df DP fin de descente	
		Z1 : Df DP survitesse	
		Z1 : Df contrôleur de vitesse	
		Z1 : Df Surcourse levage haut	
		Z1 : Df Surcourse levage bas	
		Z1 : Df disjoncteur	
		Z1 : Df sécurité chaine intervention	
		Z1 : Df rupture courroies	

#### Sécurité

Matériel:

Personnel:

24v sécurisé zone 1.1

Boîtier d'intervention dans zone grillagée

Entrée / Sortie lugette

1 protection grillagée interdisant l'accès dans la zone d'évolution de l'élévateur avec un portillon d'accès (A) contrôlé par fin de course de sécurité.

Accès par boîtier d'intervention, portillon B, standard composés de (Z1BIA) :

- 1 Commutateur « Marche/arrêt » (rouge sur fond jaune)
- 1 Commutateur à clé « Portillon Hors service/En service »
- 1 Bouton poussoir lumineux « Marche cycle »
- 1 Bouton poussoir lumineux « Arrêt cycle »



Affaire	Code/Numéro du document	
V3406	E264520000-D8F0	
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
CINETIC		

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

## 3.2.2 Table de mise au pas T33

Armoire périmètre A	Repère: T33
Zone 1	Désignation : Table à rouleaux bi-vitesse

#### Présentation

Table à rouleaux T33 permettant la mise au pas des lugettes sur les chandelles de la chaîne à tablier CH01.

### **Capteurs et Actionneurs**

#### Détection:

Détecteur	Désignation	Type	Affectation
D33	Détecteur présence lugette	80x80	
DPV33	Détecteur de petite vitesse	80x80	
DDP133	Détecteur de dépassement avant	80x80	
DDP233	Détecteur de dépassement arrière	80x80	
DCE133	Détecteur control 1 évacuation	80x80	
DCE233	Détecteur control 2 évacuation	80x80	

#### Motorisation:

Rouleaux: 2 sens, 2 vitesses. Vitesse: 20m/min – 5m/min La petite vitesse est de 5 m/mn

La vitesse de travail est donnée par la Chaine car on provoque le déblocage de frein de la table T33

Puissance du moteur = 0.37kW. Alimentation par : Variateur

Frein séparé 400VAC – Câblé en freinage séparé

### **Commandes et Signalisations**


Interfaces IHM: Pupitre MOP Maintenance: Recyclage. Production: Recyclage



Affaire	Code/Numéro du document	
V3406	E264520000-D8F0	
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
CINETIC		

**RENAULT** Usine de Tanger – Bâtiment montage AFD MO3

#### **Fonctionnement**



En automatique:

Conditions : Zone 1 sans arrêt d'urgence et réarmée

Zone 1 En Service

Principe de fonctionnement en automatique :

Cycle d'entrée et sortie de lugette sur T33:

La vitesse de la table est la même que celle de la chaîne

- 1. Elévateur en position basse.
- 2. Top détecteur DIP01, au autorise le chargement de la table T33 (EL32 vers T33)
- 3. Table T33 libre. Entrée de la lugette en grande vitesse puis en petite vitesse (DPV33) et arrêt sur le détecteur présence (D33). Mise à un de la présence l lugette sur table
- 4. Contrôle présence en T33 avec DCA01
- 5. Contrôle présence et déblocage frein de T33 avec DCP01
- 6. avance de la lugette tractée par la chaine
- 7. Contrôle évacuation lugette avec DCE01, DCE233 et DCE133 a 1, perte de présence en T33
- 8. Attente de nouveau Top détecteur DIP01

S'il n'y a pas de lugette sur la table T33 quand on a le top chaine le détecteur DCA01, deux cas sont possibles suivant le mode de marche de la chaîne :

- Le commutateur de la chaîne est sur 'Anti-Trou' sur écran d'exploitation La chaîne s'arrête en attendant une nouvelle lugette sur la table T33.
- Le commutateur de la chaîne est sur 'Normal' La chaîne continue sans chargement de lugette.



Affaire	Code/Numéro du document			
V3406	E264520000-D8F			
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0		
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT		
CINETIC				

AFD MO3

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

### **Défauts et Alarmes**

Fonction / Elément	Mnémonique	Libellé	Dest.
Défaut		Z1 : Df temps de décharg T02 Z1 : Df dépassement T02	IHMP SMPLOC
		Z1 : Df Contrôle Détecteurs	Verrine

**Sécurité** Matériel :

Personnel: 24v sécurisé zone 1.1

Intrusion personne dans zone

Boîtier d'intervention dans zone grillagée




Affaire	Code/Numéro du document	
V3406	E264520000-D8F0	
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
CINETIC		

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

CINETIC AFD MO3

## 4. Zone 2

## 4.1 Synoptique de la zone 2






Affaire	Code/Numéro du document	
V3406	E264520000-D8F0	
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
	01115	`


RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

CINETIC AFD MO3



- ➤ Détecteur Muting
- □ Détecteur présence caisse
- Détecteur dépassement côté avant et arrière
- Célulle de protection de la zone 2

### Vue aérienne Portes Western





Affaire	Code/Numéro du document	
V3406	E264520000-D8F0	
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
CINETIC		

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

## 4.2 Détail des éléments de la zone 2

## 4.2.1 Chaîne à tablier CH01

Armoire périmètre A	Repère : CH01
Zone 2	Désignation : Transporteur à tablier

#### Présentation

Chaîne à tablier à vitesse variable assurant la fonction de zone de travail opérateurs. Elle est située entre la table de mise au pas Z1-T33 et la table de sortie de chaîne T02.

### **Capteurs et Actionneurs**

#### Détection:

Détecteur	Désignation	Type	Affectation
DIP01	Détecteur intro position entrée chaîne Autorisation transit T32 vers T33	80x80	Fixe sur chaine
DCA01	Détecteur contrôle lugette arrive Contrôle présence lugette T33	80x80	Fixe sur chaine
DCP01	Détecteur contrôle présence sut T33 Et Déblocage frein T33	80x80	Fixe sur chaine
DCE01	Détecteur contrôle évacuation lugette de T33(lugette prise par la chaine)	80x80	Fixe sur chaine
DTC101	Détecteur 1 tension chaîne droit	40x40	Fixe sur chaine Toujours à 1
DTC201	Détecteur 2 tension chaîne gauche	40x40	Fixe sur chaine Toujours à 1
FLE01	Fin de course limiteur d'effort chaîne	XCK J1167H29	Contact Sec
DTPCH01	Détecteur de top chaîne	Diam 18 IGC204 3 fils bride E11048	Fixe sur chaine

## Motorisation:

Chaîne: 2 sens

1 sens avant vitesse variable en auto

1 sens arrière vitesse PV en manuel a impulsion contrôlée de 2s

## Vitesse:



Affaire	Code/Numéro du document			
V3406	E264520000-D8F0			
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0		
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT		
CINETIC				

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage AFD MO3

Mini:1,13m/min à 46,78 Hz Nominal: 1,25m/min à 51,75Hz Maxi: 1,37 m/min à 56,72Hz

Puissance du moteur = 0.37 kW. Alimentation par : variateur de vitesse

Pas de: 2500 mm, cadence 200cmin,

1tour moteur =>1 top Impulsion top chaîne : (fréquence de 50Hz) => 0,00086 mm

Attention : Marche arrière interdite en charge

Pour blocage mécanique marche arrière avec extrême précaution sous la surveillance de la maintenance.

#### **Commandes et Signalisations**

Une page écran permettra le changement de vitesse par modification de la valeur de consigne. (en 1/100ème de véhicule/heure).

Commande de la mise en marche et arrêt de la chaine CH01 à partir des boutons poussoir situés sur le pupitre MOP à proximité de la chaine à tablier.

- 1 BPL rouge « Arrêt chaine »
- 1 BP noir marche chaine

Consigne analogique envoyée de l'automate vers variateur

Pupitre local d'arrêt mouvement et d'arrêt d'urgence :

Arrêt de fabrications situées le long de la chaîne:

Le long de la chaîne et de chaque coté, sont disposés des AF, à tirette, pour permette aux opérateurs d'arrêter la chaîne.

Appel à tirette STEUTE ZS 71 Z 1Ö/1S RE

Ils sont situés tous les 4 pas (4X 5,8 mètres) et de chaque coté de la chaîne.

Une corde est placée tout les pas 5,8m

L'action sur un des arrêts de fabrication provoque l'arrêt de la chaîne par soft.

Au déverrouillage de la tirette la chaîne redémarre.

Ils sont signalés tous les quatre pas.

Une lampe orange indique que le poste est à l'arrêt

Pour annuler l'arrêt, il suffit d'actionner une autre fois la tirette.

BP	Désignation	Type	Affectation
P02ARD	Arrêt de fabrication au pas 2 côté droit	Tirette	
P04ARG	Arrêt de fabrication au pas 4 côté gauche	Tirette	
P04ARD	Arrêt de fabrication au pas 4 côté droit	Tirette	



P08ARG P08ARD

# ANALYSE FONCTIONNELLE DETAILLEE

Affaire	Code/Numéro du document			
V3406	E264520000-D8F0			
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0		
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT		
CINETIC AFD MO3				

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

	Arrêt de fabrication au pas 8 côté gauche	Tirette	
_	Arrêt de fabrication au pas 8 côté droit	Tirette	

Appel opérateurs situés le long de la chaîne: ( Système QRQC).

Appel à tirette STEUTE ZS 71 Z 1Ö/1S RE identique aux arrêts fabrication.


Ils sont situés tous les 2,9 mètres et de chaque coté de la chaîne.

Une corde est placée tout les 2,9 m

L'action sur une tirette provoque l'arrêt de la chaîne par soft si le temps d'action est supérieur au temps programmé sur le pupitre MOP.

Une lampe bleu indique le poste où a été provoqué l'appel.

Pour annuler l'appel, il suffit d'actionner une autre fois la tirette.



BP	Désignation	Type	Affectation
P01APG	Appel au pas 1 côté gauche	Tirette	
P01APD	Appel au pas 1 côté droit	Tirette	
P02APG	Appel au pas 2 côté gauche	Tirette	
P02APD	Appel au pas 2 côté droit	Tirette	
P04APG	Appel au pas 4 côté gauche	Tirette	
P04APD	Appel au pas 4 côté droit	Tirette	
P05APG	Appel au pas 5 côté gauche	Tirette	
P05APD	Appel au pas 5 côté droit	Tirette	
P06APG	Appel au pas 6 côté gauche	Tirette	
P06APD	Appel au pas 6 côté droit	Tirette	
P07APG	Appel au pas 7 côté gauche	Tirette	
P07APD	Appel au pas 7 côté droit	Tirette	
P08APG	Appel au pas 8 côté gauche	Tirette	
P08APD	Appel au pas 8 côté droit	Tirette	
P09APG	Appel au pas 9 côté gauche	Tirette	
P09APD	Appel au pas 9 côté droit	Tirette	
P10APG	Appel au pas 10 côté gauche	Tirette	
P10APD	Appel au pas 10 côté droit	Tirette	
P11APG	Appel au pas 11 côté gauche	Tirette	
P11APD	Appel au pas 11 côté droit	Tirette	

Analyse Fonctionnelle Détaillée E264520000-D8F0



Affaire	Code/Numéro du document			
V3406	E264520000-D8F0		E264520000-D8F0	
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0		
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT		
CINETIC				

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage AFD MO3

## Arrêt d'urgence :

1 BP « ARRET D'URGENCE ZONE 3 » en milieu droit de chaîne (Z2BAU3) 1 BP « ARRET D'URGENCE ZONE 3 » en milieu gauche de chaîne (Z2BAU4)

Commande de la mise en marche et arrêt de la chaine CH01 à partir des boutons poussoir situés sur le pupitre MOP à proximité de la chaine à tablier.

- 1 BPL rouge « Arrêt chaine »
- 1 BP noir marche chaine

Consigne par réseau envoyée de l'automate vers variateurs Tables et Chaine CH01

Panel de signalisation pour les appels operateurs

Afficheur de type SERIE SX502

Afficheur de type PSP SX502-220/03/0R-100/3A par profinet.

Appel Operateur: Affichage vert allumé clignotant sans arrêt chaine.

Appel Operateur: Affichage vert allumé fixe avec arrêt chaine.

Arrêt Fabrication: Affichage allumé fixe.

AT : Affichage rouge allumé fixe Anti-trou.

AM : Affichage rouge allumé fixe Arrêt induit amont. AV : Affichage rouge allumé fixe Arrêt induit aval.

AP: Affichage rouge allumé fixe Arrêt propre.



#### Information des assistances

Assistances	Tronçons	Poteaux	Pas de travail	Fin de course	Verrines	Remarques
Prise/dépose moteur boîte MO1/MO3	MO3/lot5 MO1 ??		03	1 Alerte 1 Arrêt chaîne	1 Buzzer 1 Orange	Sera peut être à doubler sur MO1 plus un HZ
boile MO1/MO3	MO1 !!			1 Affet chaine	1 Orange	MO1 plus uli fiz

Hors gabarit fin de course à croix sur les assistance de la chaîne 01 associé a une verrine. Lorsque la verrine est allumé fixe le hors gabarit est actif.

Message sur IHMP du hors gabarit actif.




	Affaire	Code/Numéro du document			
	V3406	E264520000-D8F0			
	03/09/10	С	E264 520 000_D8F0		
	Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT		
_	CINETIC				

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

Coffret groupe chaîne (Z2CGC01) (situé dans la fosse près du moteur de la chaîne) :



Organe	Mnémonique	Désignation	Affectation
Sélecteur 3	SMAT01	Sélecteur Marche auto	
positions à clé	SMAC01	Sélecteur 0	
(455)		Sélecteur Marche par à coups non	
		maintenue	
Sélecteur 2	SMAV01	Sélecteur Marche Avant	
positions à clé	SMAR01	Sélecteur Marche Arrière	
(455)			
BP noir	BRDFT01	BP réarmement défauts tension et	
		couple chaîne	
Bouton coup de	Z2BAU04	BP arrêt d'urgence zone 2 sur coffret	
poing rouge (Ø		groupe chaîne	
40) pousser /			
tourner			
Sélecteur de	SS01	Autorisation Marche MO3	
sécurité 2		Arrêt MO3	
positions		Coupe la puissance moteur	
cadenassable			



		Code/Numéro du document			
1	V3406	E264520000-D8F0		E264520000-D8F0	
0	3/09/10	С	E264 520 000_D8F0		
	Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT		
	CINETIC				

**RENAULT** Usine de Tanger – Bâtiment montage AFD MO3

#### Coffret de consignation local:

Interrupteur de puissance cadenassable permet d'isoler le moteur d'entraînement du convoyeur pour les opérations de maintenance. La position de l'interrupteur est signalée par un défaut en cas de consignation.


Permet au personnel de maintenance d'intervenir au niveau de la chaîne à tablier en toute sécurité et de commander les mouvements en manuel.

#### **Fonctionnement**

En automatique:

<u>Conditions</u>: Zone 2 sans arrêt d'urgence et réarmée

Zone 2 En Service



### Cycle d'entrée et sortie de lugette sur T33:

La vitesse de la table est la même que celle de la chaîne

- 9. Elévateur EL32 en position basse.
- 10. Top détecteur DIP01, au autorise le chargement de la table T33 (EL32 vers T33)
- 11. Table T33 libre. Entrée de la lugette en grande vitesse puis en petite vitesse (DPV33) et arrêt sur le détecteur présence (D33).
  - Mise à un de la présence l lugette sur table
- 12. Contrôle présence en T33 avec DCA01
- 13. Contrôle présence et déblocage frein de T33 avec DCP01
- 14. avance de la lugette tractée par la chaine
- 15. Contrôle évacuation lugette avec DCE01, DCE233 et DCE133 a 1, perte de présence en T33
- 16. Attente de nouveau Top détecteur DIP01

S'il n'y a pas de lugette sur la table T33 quand on a le top chaine le détecteur DCA01, deux cas sont possibles suivant le mode de marche de la chaîne :

- Le commutateur de la chaîne est sur 'Anti-Trou' sur écran d'exploitation La chaîne s'arrête en attendant une nouvelle lugette sur la table T33.
- Le commutateur de la chaîne est sur 'Normal' La chaîne continue sans chargement de lugette.



Affaire	Code/Numéro du document	
V3406	E264520000-D8F0	
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
CINETIC AFD MO3		
ALD MOS		

## RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

## Cycle d'entrée et sortie de lugette :

- 1. Sur DE02 ordre d'évacuation et déblocage frein de T02 avec DE02, si table T02 pas libre arrêt de la chaine.
- 2. Départ lugette en petite vitesse avec DDPV02 jusqu'a D02
- 3. Elévateur EL03 en position bas et libre
- 4. Chargement T03 en grand vitesse.

### Marche en mode normal

La marche normale est le mode de fonctionnement sur variateur de la chaîne.

Ce mode s'obtient en positionnant le commutateur 2 positions de la chaîne concernée et situé dans l'armoire sur la position normale.

<u>Conditions</u>: Zone sans arrêt d'urgence et réarmée

Zone En Service

La vitesse de la chaîne sera fonction de la consigne paramétrée sur le terminal d'exploitation MOP.

Interfaces IHM : Pupitre MOP Maintenance : Recyclage. Production : Recyclage

#### Marche manuel à partir du coffret groupe

Prévue pour des opérations de maintenance, ce mode permet de faire fonctionner la chaîne depuis le coffret groupe situé dans la fosse et à proximité du moteur de la chaîne.

Ce mode s'obtient en positionnant le commutateur 2 positions du coffret groupe sur la position « avant », ou « arrière » selon le sens désiré puis la marche s'obtient en basculant et maintenant le commutateur 3 positions auto/arrêt/à-coups sur la position à-coups. (Commutateur dont la position gauche n'est pas fixe).



Affaire	Code/Numéro du document			
V3406	E264520000-D8F0			
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0		
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT		
CINETIC				

## RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

CINETIC AFD MO3

#### **Défauts et Alarmes**

Fonction /	Mnémonique	Libellé	Dest.
Elément			
Défaut		Z2 : Défaut variateur chaine CH01	IHMP
		Z2 : Df disjoncteur variateur CH01	SMPLOC
		Z2 : Df disj coffret graissage chaine	Verrine
		03	
		Z2 : Df relais de ligne variateur	
		CH01	
		Z2 : Df relais de frein variateur	
		CH01	
		Z2 : Df tension 1 chaine	
		Z2 : Df tension 2 chaine	
		Z2 : Df limiteur d'efforts	
		Z2 : Alarme saturation sortie CH01	
		Z2 : Alarme anti trou	

### Sécurité

Matériel : Détecteur tension chaîne

Détecteur contrôle entraînement chaîne (si nécessaire)

Cellule de saturation (si nécessaire) Fin de course limiteur d'effort chaîne Détecteur contrôle présence (si nécessaire)

Personnel: 24v sécurisé zone 2

Centrale de lubrification CODAITEC TYPE CT-3291.

Information	Désignation	Type	Affectation
DFMCG01	Disjonction moteur centrale graissage CH01		Entrée
DFCG01	Défaut centrale graissage CH01	EI	Entrée
DFNBCG01	Niveau mini huile centrale graissage CH01	EI	Entrée
MCGC01	Relais autorisation marche centrale graissage		Sortie
	CH01 (Info marche chaîne CH01)		
	Alimentation 400VAC + Terre		A partir de l armoire
	Diam 18 Top graissage interne coffret		
	Electro graissage interne coffret		

Eclairage fosse avant et arrière

On dispose d'un Néon d'éclairage avec un interrupteur.



Affaire	Code/Numéro du document	
V3406	E264520000-D8F	
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
CINETIC		

## RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

Echanges d'information avec installations :

#### Coffret éclairage

Eclairage: Pilotage du coffret éclairage ligne en manuel y en automatique.

En automatique pilotage depuis l'automate.

3 entrées/3 sorties Soft via coupleur PN/PN avec l'installation concernant pour autoriser la marche de la chaine CH01.

Machine de remplissage boite de vitesse

Installation MO3-Zone 2	vers	type	Installation Remplissage
Relais Arrêt d'Urgence	$\rightarrow$	soft	
	<b>←</b>	soft	Arrêt d'urgence
Convoyeur en Marche	$\rightarrow$	soft	
Top impulsion marche chaine	$\rightarrow$	soft	
	<b>←</b>	soft	Autorisation Marche Chaîne
	<b>←</b>	hard	Commutateur passe travers

#### Remarques:

Les informations en soft (PN PN) seront disponible dans le MOP de la machine de remplissage. Les informations en Hard devront être câblées par la machine GEAR BOX dans les borniers libres de potentiel disponibles dans le MOP de la machine de remplissage.

Nous ne tirons aucun câbles pour échange d'informations mais câblage profinet a prévoir (+24v passe cloison).

Top impulsion marche chaine disponible dans le MOP.

Arrêt de la chaine sur AU machine de remplissage. Le redémarrage de la chaine est sans réarmement après réarmement de la machine de remplissage.



Affaire	Code/Numéro du document	
V3406	E264520000-D8F0	
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
CINETIC		

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

## 4.2.2 Table de sortie tablier T02

Armoire périmètre A	Repère: T02
Zone 2.1	Désignation : Table à rouleaux bi-vitesse

#### Présentation

Table à rouleaux T02 permettant l'extraction de le lugette des chandelles de la chaîne à tablier CH01.

## **Capteurs et Actionneurs**

#### Détection:

Détecteur	Désignation	Type	Affectation
D02	Détecteur présence lugette	80x80	
DE02	Détecteur d'évacuation	80x80	
DDP102	Détecteur dépassement avant	80x80	
DDPV02	Détecteur départ petite vitesse	80x80	
DCPWG02	FdC contrôle porte Western gauche	XCK J1167H29	
DCPWD02	FdC contrôle porte Western droite	XCK J1167H29	
DIN102	Détecteur 1 Inhibition cellules	80x80	fixe
DIN202	Détecteur 2 Inhibition cellules	80x80	fixe
Z2CCP1	Cellule 1 protection Zone 2 (400mm)	05P201 ifm	fixe
Z2CCP2	Cellule 2 protection Zone 2 (900mm)	05P201 ifm	fixe

#### Motorisation:

Rouleaux: 2 sens, 2 vitesses.

Frein séparé 400VAC – Câblé en freinage séparé

Vitesse: 20m/min - 5 m/mnLa petite vitesse est de 5 m/mn

La vitesse de travail est donnée par la Chaine car on provoque le déblocage de frein de la table T02

Puissance du moteur = 0.37 KW. Alimentation par : variateur de vitesse

## **Commandes et Signalisations**

Interfaces IHM: Pupitre MOP Maintenance: Recyclage. Production: Recyclage



Affaire	Code/Numéro du document	
V3406	E264520000-D8F0	
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
CINETIC		

**RENAULT** Usine de Tanger – Bâtiment montage AFD MO3

### Portes anti-intrusion

2 portes battantes (type « Western »), interdisent l'accès à la zone dangereuse des opérateurs. La manœuvre d'une des portes provoque l'arrêt immédiat de la zone 2 ainsi que la chaîne CH02. Un réarmement intrusion, remise en position des portes, est nécessaire pour la remise en route des tables et de la chaîne CH02

### Cellules anti-intrusion

Deux cellules anti-intrusion sont positionnées Table T02


Deux détecteurs (DIN102 et DIN202) sont actionnés par le passage de la lugette. Ceux ci permettent de masquer le passage des lugettes (inhibition des cellules).

Pupitre de réarmement Portes Western et de cellules anti intrusion (Z21PUADI) Boîtier d'intervention dans zone grillagée

Organe	Mnémonique	Désignation	Affectation
BP Jaune	Z2BRDI	BP Réarment anti-intrusion	Sur grillage
Verrine Orange	Z2VCEL02	Verrine défaut intrusion	Sur grillage

Pupitre de réarmement intrusion opérateur :

- 1 BP « REARMEMENT ANTI-INTRUSION »
- 1 Colonne lumineuse orange « DEFAUT INTRUSION »




Z21PUADI



Affaire	Code/Numéro du document	
V3406	E264520000-D8F0	
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
CINETIC		

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage CINETIC AFD MO3

#### **Fonctionnement**



En automatique :

Conditions : Zone 2 sans arrêt d'urgence et réarmée

Zone 2 En Service

#### Cycle d'entrée et sortie de lugette :

- 5. Sur DE02 ordre d'évacuation et déblocage frein de T02 avec DE02, si table T02 pas libre arrêt de la chaine.
- 6. Départ lugette en petite vitesse avec DDPV02 jusqu'a D02
- 7. Elévateur EL03 en position bas et libre
- 8. Chargement T03 en grand vitesse.

### Défauts et Alarmes

Fonction /	Mnémonique	Libellé	Dest.
Elément			
Défaut		Z2 : Df temps de décharg T02	IHMP
		Z2: Défaut variateur rouleaux T02	SMPLOC
			Verrine

#### Sécurité

Matériel:

Personnel: 24v sécurisé zone 2.1

Sur T02 et en commun avec l'élévateur EL03

1 protection grillagée interdisant l'accès dans la zone d'évolution des tables avec un portillon d'accès (A) contrôlé par fin de course de sécurité.

2 cellules anti-intrusion hauteur 400mm et 900mm entre T02 et EL03 + Silhouette.

Z2CCP1 Cellule 1 protection Zone 2 (400mm)

Z2CCP2 Cellule 2 protection Zone 2 (900mm)



Affaire	Code/Nun	néro du document
V3406	E26452	0000-D8F0
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
CINETIC		

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

## 4.2.3 Elévateur EL03 - Table T03

Armoire périmètre A	Repère : EL03
<b>Zone 2.1</b>	Désignation : Elévateur Std L5B
Armoire périmètre A	Repère: T03
Zone 2.1	Désignation : Table à rouleaux

#### **Présentation**

Elévateur EL03, 2 positions, permettant la montée des lugettes depuis le niveau 0 jusqu'au niveau +1 et assurant la liaison entre la table T02 et la table T04.

Table à rouleaux T03 assurant le stockage d'une lugette

### **Capteurs et Actionneurs**

### Détection levage:

Détecteur	Désignation	Type	Affectation
DPVH03	Détecteur petite vitesse niveau haut	40x40	Embarqué
DPVB03	Détecteur petite vitesse niveau bas	40x40	Embarqué
DFMO03	Détecteur fin de montée	40x40	Embarqué
DFDE03	Détecteur fin de descente	40x40	Embarqué
DCP03	Détecteur contrôle position	40x40	Embarqué
FSCH03	Fin de course surcourse haut	XCK J110513H29	Fixe
FSCB03	Fin de course surcourse bas	XCK J110513H29	Fixe
DCSVL03	Détecteur contrôle survitesse levage	40x40	Embarqué
CSV03	Détecteur ctrl vitesse sur roue phonique	Ø18 IGC204 3 fils bride E11048	Fixe
DSCHI03	Détecteur sécurité chaîne intervention	40x40	Fixe
FSRC03	Fin de course contrôle rupture courroies	XCK J1167H29	Embarqué

#### Détection table :

Détecteur	Désignation	Type	Affectation
DDP103	Détecteur dépassement lugette côté avant	80x80	Embarqué
DDP203	Détecteur dépassement lugette côté arrière	80x80	Embarqué
D03	Détecteur présence lugette	80x80	Embarqué

### Motorisation:

Rouleaux: 2 sens, 1 vitesse. Vitesse: 20m/min

Puissance du moteur = 0.37 kW.

Alimentation par : 2 axe variateur de vitesse

Levage: 2 sens, 2 vitesses.



Affaire		Code/Numéro du document		
	V3406	E264520000-D8F0		
	03/09/10	С	E264 520 000_D8F0	
	Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT	
	CINETIC			

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

Vitesse: 20m/min – 5m/mn Puissance du moteur = 2.2 kW.

Alimentation par : variateur de vitesse

Frein séparé 400VAC – Câblé en freinage rapide

Prise standby permettant le basculement du moteur normal sur le moteur secours prise IS sur

Moteurs.

### **Commandes et Signalisations**

Pupitre local d'arrêt mouvement et d'arrêt d'urgence, situé en bas de l'élévateur niveau 0 (Z2PUP1) :

BP Arrêt d'urgence Sélecteur forçage sécurité élévateur Sélecteur marche AUTO élévateur

BPL Marche cycle

BPL Demande descente


BPL Demande montée

BP Avant rouleaux

BP Arrière rouleaux

BP Arrière rouleaux T02

Voyant contrôle position élévateur



Interfaces IHM: Pupitre et MOP

Maintenance: Recyclage.



Affaire	Code/Nun	néro du document
V3406	E26452	0000-D8F0
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
CINETIC		
		2

**RENAULT** Usine de Tanger – Bâtiment montage AFD MO3

Production: Recyclage

#### **Fonctionnement**

Elevateur en AUTO: aucun mouvement manuel de la table T03 n'est possible.

Dans ce mode l'élévateur fonctionne en automatique, c'est-à-dire :

Si présence de VI sur la table T03 (P03=1) alors l'élévateur monte au niveau +1 Si absence de VI sur la table T03 (P03=0) alors l'élévateur descend au niveau 0

Elevateur en MANU : après avoir validé le mode sélectionné et en ayant toutes conditions requises, tous mouvements manuels de la table sont autorisés de manière maintenue.

#### Conditions

De chargement de la table :

Elévateur en position bas

Table T03 vide

De déchargement de la table :

Elévateur en position haute

Table T04 vide

#### **Défauts et Alarmes**

Fonction /	Mnémonique	Libellé	Dest.
Elément			
Défaut rouleaux		Z2 : Df temps de décharg T03	IHMP
		Z2 : Df dépassement T03	SMPLOC
			Verrine
Défaut levage		Z2 : Défaut variateur levage T03	IHMP
		Z2 : Df DP contrôle positions	SMPLOC
		Z2 : Df DP fin de montée	Verrine
		Z2 : Df DP fin de descente	
		Z2 : Df DP survitesse	
		Z2 : Df contrôleur de vitesse	
		Z2 : Df surcourse levage haut	
		Z2 : Df surcourse levage bas	
		Z2 : Df disjoncteur	
		Z2 : Df sécurité chaine intervention	
		Z2 : Df rupture courroles	

Sécurité

Matériel:

Personnel: 24v sécurisé zone 2.1

Boîtier d'intervention dans zone grillagée



Affaire	Code/Nun	néro du document
V3406	E26452	0000-D8F0
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
CINETIC		
A ED 1400		

**RENAULT** Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

1 protection grillagée interdisant l'accès dans la zone d'évolution de l'élévateur avec un portillon (A) d'accès contrôlé par fin de course de sécurité.

Accès par boîtier d'intervention (Z21BIA), portillon A, standard composés de :

- 1 Commutateur « Marche/arrêt » (rouge sur fond jaune)
- 1 Commutateur à clé « Portillon Hors service/En service »
- 1 Bouton poussoir lumineux « Marche cycle »
- 1 Bouton poussoir lumineux « Arrêt cycle »



Affaire	Code/Num	néro du document
V3406	E26452	0000-D8F0
03/09/10	C	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
CINETIC		


RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage


CINETIC AFD MO3

# 5. Zone 3

# 5.1 Synoptique de la zone 3

## 5.1.1 Synoptique







Affaire Code/Numéro du document

V3406 E264520000-D8F0


03/09/10 C E264 520 000\_D8F0

Indice de révision Nplan RENAULT

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

CINETIC AFD MO3

## 5.1.1 Sous Zone 3.1



\_\_\_\_\_\_

■ Détecteur dépassement côté avant et arrière



Affaire	Code/Nun	néro du document
V3406	E26452	0000-D8F0
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
CINETIC		

**RENAULT** Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

## 5.2 Détail des éléments de la zone 3

#### 5.2.1 Table à rouleaux T04

Armoire périmètre B	Repère : T04
Zone 3	Désignation : Table à rouleaux mono-vitesse

#### **Présentation**

Table à rouleaux T04 permettant le stockage d'une lugette et assurant la liaison entre l'élévateur EL03 et la table T05.

### **Capteurs et Actionneurs**

#### Détection:

Détecteur	Désignation	Type	Affectation
D04	Détecteur présence lugette	80x80	
DDP204	Détecteur dépassement arrière	80x80	

#### Motorisation:

Rouleaux: 1 sens, 1 vitesse.

Vitesse: 20m/min

Puissance du moteur = 0.37kW.

Alimentation par : Départ moteur MSB

### **Commandes et Signalisations**

Interfaces IHM: Pupitre SOP Maintenance: Recyclage. Production: Recyclage

## **Fonctionnement**

En automatique:

<u>Conditions</u>: Zone 3 sans arrêt d'urgence et réarmée

MSB sans arrêt d'urgence et réarmée

Zone 3 En Service

Entrée de la lugette :

Elévateur EL03 en position haute

Table T04 libre



Affaire	Code/Numéro du document	
V3406	E264520000-D8F0	
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
CINETIC		

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

Chargement de la luge

#### Sortie de la lugette:

Table T05 libre Déchargement de la lugette vers T05

#### Défauts et Alarmes

Fonction /	Mnémonique	Libellé	Dest.
Elément			
Défaut		Z3 : Df temps de décharg T04	IHMP
			SMPLOC
			Verrine

Sécurité

Matériel:

Personnel:

24v sécurisé zone 3

### 5.2.2 Table à rouleaux T05

Armoire périmètre B	Repère : T05
Zone 3	Désignation : Table à rouleaux mono-vitesse

#### Présentation

Table à rouleaux T05 permettant le stockage d'une lugette et assurant la liaison entre la table T04 et la table T06.

## **Capteurs et Actionneurs**

#### Détection:

Détecteur	Désignation	Type	Affectation
D05	Détecteur présence lugette	80x80	

#### Motorisation:

Rouleaux: 1 sens, 1 vitesse.

Vitesse: 20m/min

Puissance du moteur = 0.37kW.

Alimentation par : Départ moteur MSB



Affaire	Code/Numéro du document	
V3406	E264520000-D8F0	
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
CINETIC		

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

## **Commandes et Signalisations**

Interfaces IHM: Pupitre SOP Maintenance: Recyclage. Production: Recyclage

#### **Fonctionnement**

En automatique:

<u>Conditions</u>: Zone 3 sans arrêt d'urgence et réarmée

MSB sans arrêt d'urgence et réarmée

Zone 3 En Service

Entrée de la lugette :

Table T05 libre

Chargement de la luge

Sortie de la lugette :

Table T06 libre

Déchargement de la lugete vers T06

#### **Défauts et Alarmes**

Fonction /	Mnémonique	Libellé	Dest.
Elément			
Défaut		Z3 : Df temps de décharg T05	IHMP SMPLOC Verrine

## Sécurité

Matériel:

24v sécurisé zone 3 Personnel:

### 5.2.3 Table à rouleaux T06

Armoire périmètre B	Repère : T06
Zone 3	Désignation : Table à rouleaux mono-vitesse

#### **Présentation**

Table à rouleaux T06 permettant le stockage d'une lugette et assurant la liaison entre la table T05 et la table T07.



Affaire	Code/Numéro du document		
V3406	E264520000-D8F0		
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0	
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT	
CINETIC			

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

## **Capteurs et Actionneurs**

#### Détection:

Détecteur	Désignation	Type	Affectation
D06	Détecteur présence lugette	80x80	

#### Motorisation:

Rouleaux: 1 sens, 1 vitesse.

Vitesse: 20m/min

Puissance du moteur = 0.37kW.

Alimentation par : Départ moteur MSB

## **Commandes et Signalisations**

Interfaces IHM: Pupitre SOP Maintenance : Recyclage. Production: Recyclage

#### **Fonctionnement**

En automatique :

<u>Conditions</u>: Zone 3 sans arrêt d'urgence et réarmée

MSB sans arrêt d'urgence et réarmée

Zone 3 En Service

## Entrée de la lugette :

Table T06 libre

Chargement de la luge

## Sortie de la lugette:

Table T07 libre

Déchargement de la lugete vers T07

#### **Défauts et Alarmes**

Fonction /	Mnémonique	Libellé	Dest.
Elément			
Défaut		Z3 : Df temps de décharg T06	IHMP
			SMPLOC
			Verrine

#### Sécurité

Matériel:



Affaire	Code/Numéro du document		
V3406	E264520000-D8F0		
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0	
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT	
CINETIC			

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

Personnel: 24v sécurisé zone 3

#### 5.2.4 Table à rouleaux T07

Armoire périmètre B	Repère : T07
Zone 3	Désignation : Table à rouleaux mono-vitesse

#### **Présentation**

Table à rouleaux T07 permettant le stockage d'une lugete et assurant la liaison entre la table T06 et la table T08.

## **Capteurs et Actionneurs**

## Détection:

Détecteur	Désignation	Type	Affectation
D07	Détecteur présence lugette	80x80	

#### Motorisation:

Rouleaux: 1 sens, 1 vitesse.

Vitesse: 20m/min

Puissance du moteur = 0.37kW.

Alimentation par : Départ moteur MSB

## **Commandes et Signalisations**

Interfaces IHM: Pupitre SOP Maintenance: Recyclage. Production: Recyclage

#### **Fonctionnement**

En automatique :

Conditions : Zone 3 sans arrêt d'urgence et réarmée

MSB sans arrêt d'urgence et réarmée

Zone 3 En Service

Entrée de la lugette :

Table T07 libre

Chargement de la luge



Affaire	Code/Numéro du document		
V3406	E264520000-D8F0		
03/09/10	О	E264 520 000_D8F0	
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT	
CINETIC			

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

CINETIC AFD MO3

## Sortie de la lugette:

Table T08 libre Déchargement de la lugete vers T08

#### **Défauts et Alarmes**

Fonction /	Mnémonique	Libellé	Dest.
Elément			
Défaut		Z3 : Df temps de décharg T07	IHMP
			SMPLOC
			Verrine

**Sécurité** Matériel :

Personnel: 24v sécurisé zone 3

## 5.2.5 Table à rouleaux T08

Armoire périmètre B	Repère : T08
Zone 3	Désignation : Table à rouleaux mono-vitesse

#### Présentation

Table à rouleaux T08 permettant le stockage d'une lugette et assurant la liaison entre la table T07 et la table T09.

## **Capteurs et Actionneurs**

#### Détection:

Détecteur	Désignation	Type	Affectation
D08	Détecteur présence lugette	80x80	

#### Motorisation:

Rouleaux: 1 sens, 1 vitesse.

Vitesse: 20m/min

Puissance du moteur = 0.37kW.

Alimentation par : Départ moteur MSB



Affaire	Code/Numéro du document			
V3406	E264520000-D8F0			
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0		
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT		
CINETIC AFD MO3				

RENAULT
Usine de Tanger – Bâtiment montage

## **Commandes et Signalisations**

Interfaces IHM : Pupitre SOP Maintenance : Recyclage. Production : Recyclage

#### **Fonctionnement**

En automatique:

<u>Conditions</u>: Zone 3 sans arrêt d'urgence et réarmée

MSB sans arrêt d'urgence et réarmée

Zone 3 En Service

Entrée de la lugette :

Table T08 libre

Chargement de la luge

Sortie de la lugette :

Table T09 libre

Déchargement de la lugete vers T09

#### **Défauts et Alarmes**

Fonction /	Mnémonique	Libellé	Dest.
Elément			
Défaut		Z3 : Df temps de décharg T08	IHMP SMPLOC Verrine

## Sécurité

Matériel:

Personnel: 24v sécurisé zone 3

## 5.2.6 Table à rouleaux T09

Armoire périmètre B	Repère : T09
Zone 3	Désignation : Table à rouleaux mono-vitesse

#### **Présentation**

Table à rouleaux T09 permettant le stockage d'une lugette et assurant la liaison entre la table T08 et la table T10.



Affaire	Code/Numéro du document		
V3406	E264520000-D8F0		
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0	
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT	
CINETIC			

## RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

## **Capteurs et Actionneurs**

#### Détection:

Détecteur	Désignation	Type	Affectation
D09	Détecteur présence lugette	80x80	

#### Motorisation:

Rouleaux: 1 sens, 1 vitesse.

Vitesse: 20m/min

Puissance du moteur = 0.37kW.

Alimentation par : Départ moteur MSB

## **Commandes et Signalisations**

Interfaces IHM: Pupitre SOP Maintenance : Recyclage. Production: Recyclage

#### **Fonctionnement**

En automatique :

<u>Conditions</u>: Zone 3 sans arrêt d'urgence et réarmée

MSB sans arrêt d'urgence et réarmée

Zone 3 En Service

## Entrée de la lugette :

Table T09 libre

Chargement de la luge

## Sortie de la lugette:

Table T10 libre

Déchargement de la lugette vers T10

#### **Défauts et Alarmes**

Fonction /	Mnémonique	Libellé	Dest.
Elément			
Défaut		Z3 : Df temps de décharg T09	IHMP
			SMPLOC
			Verrine

#### Sécurité

Matériel:



Affaire	Code/Numéro du document			
V3406	E264520000-D8F0			
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0		
Date	Indice de révision	N <sup>o</sup> plan RENAULT		
CINETIC				

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

24v sécurisé zone 3 Personnel:

#### 5.2.7 Table à rouleaux T10

Armoire périmètre B	Repère: T10
Zone 3	Désignation : Table à rouleaux mono-vitesse

#### **Présentation**

Table à rouleaux T10 permettant le stockage d'une lugette et assurant la liaison entre la table T09 et la table T11.

## **Capteurs et Actionneurs**

## Détection:

Détecteur	Désignation	Type	Affectation
D10	Détecteur présence lugette	80x80	

#### Motorisation:

Rouleaux: 1 sens, 1 vitesse.

Vitesse: 20m/min

Puissance du moteur = 0.37kW.

Alimentation par : Départ moteur MSB

## **Commandes et Signalisations**

Interfaces IHM: Pupitre SOP Maintenance: Recyclage. Production: Recyclage

#### **Fonctionnement**

En automatique :

Conditions : Zone 3 sans arrêt d'urgence et réarmée

MSB sans arrêt d'urgence et réarmée

Zone 3 En Service

Entrée de la lugette :

Table T10 libre

Chargement de la luge



Affaire	Code/Numéro du document		
V3406	E264520000-D8F0		
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0	
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT	
CINETIC			

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

## Sortie de la lugette:

Table T11 libre Déchargement de la lugette vers T11

#### **Défauts et Alarmes**

Fonction /	Mnémonique	Libellé	Dest.
Elément			
Défaut		Z3 : Df temps de décharg T10	IHMP
			SMPLOC
			Verrine

Sécurité Matériel:

Personnel: 24v sécurisé zone 3

## 5.2.8 Table à rouleaux T11

Armoire périmètre B	Repère : T11
Zone 3	Désignation : Table à rouleaux mono-vitesse

#### Présentation

Table à rouleaux T11 permettant le stockage d'une lugette et assurant la liaison entre la table T10 et le transbordeur T11.

## **Capteurs et Actionneurs**

#### Détection:

Détecteur	Désignation	Type	Affectation
D11	Détecteur présence lugette	80x80	
DDP111	Détecteur dépassement lugette avant	80x80	

#### Motorisation:

Rouleaux: 1 sens, 1 vitesse.

Vitesse: 20m/min

Puissance du moteur = 0.37kW.

Alimentation par : Départ moteur MSB



Affaire	Code/Numéro du document		
V3406	E264520000-D8F0		
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0	
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT	
CINETIC			

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

## **Commandes et Signalisations**

Interfaces IHM: Pupitre SOP Maintenance: Recyclage. Production: Recyclage

#### **Fonctionnement**

En automatique:

<u>Conditions</u>: Zone 3 sans arrêt d'urgence et réarmée

MSB sans arrêt d'urgence et réarmée

Zone 3 En Service

Entrée de la lugette :

Table T11 libre

Chargement de la luge

Sortie de la lugette :

Transbordeur T12 en position gauche

Table T12 libre

Déchargement de la lugette vers T12

#### **Défauts et Alarmes**

Fonction /	Mnémonique	Libellé	Dest.
Elément			
Défaut		Z3 : Df temps de décharg T11	IHMP
			SMPLOC
			Verrine

## Sécurité Matériel:

Personnel: 24v sécurisé zone 3

## 5.2.9 Transbordeur TRB12

Armoire périmètre B	Repère : TRB12
Zone 3	Désignation : Transbordeur std 2 pos
Armoire périmètre B	Repère : T12
Zone 3	Désignation : Table à rouleaux mono-vitesse



Affaire	Code/Numéro du document		
V3406	E264520000-D8F0		
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0	
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT	
CINETIC			

## **RENAULT** Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

#### **Présentation**

Transbordeur TRB12, 2 positions, assure la liaison entre la table T11 et la table T13. Table à rouleaux T12 assurant le stockage d'une lugette.

## **Capteurs et Actionneurs**

#### Détection translation :

Détecteur	Désignation	Type	Affectation
DPVG12	Détecteur petit vitesse gauche	40x40	mobile
DPVD12	Détecteur petit vitesse droite	40x40	mobile
DPG12	Détecteur position gauche	40x40	mobile
DPD12	Détecteur position droite	40x40	mobile

#### Détection table :

Détecteur	Désignation	Type	Affectation
D12	Détecteur présence lugette	80x80	mobile
DDP112	Détecteur de dépassement avant	80x80	mobile

#### Motorisation:

Translation: 2 sens, 2 vitesses.

<u>Vitesse</u>: 20m/min – 5m/mn Puissance du moteur = 0.37 kW.

Alimentation par : Variateur de vitesse coffret drivebox

Rouleaux: 1 sens, 1 vitesse.

Vitesse: 20m/min

Puissance du moteur = 0.37 kW. Alimentation par : 2 axe Variateur

## **Commandes et Signalisations**

Interfaces IHM: Pupitre SOP Maintenance: Recyclage. Production: Recyclage

## **Fonctionnement**

En automatique :

Conditions : Zone 3 sans arrêt d'urgence et réarmée

Zone 3 En Service

Entrée de la lugette :

Transbordeur en position gauche

Table T12 libre



Affaire	Code/Numéro du document			
V3406	E264520000-D8F0			
03/09/10	C E264 520 000_D8			
Date	Indice de révision N°plan RENAUL			
CINETIC				

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

Chargement de la lugette

#### Sortie de la lugette :

Translation TRB12 à position droite

Table T13

Déchargement de la lugette vers T13

#### **Défauts et Alarmes**

Fonction /	Mnémonique	Libellé	Dest.
Elément			
Défaut rouleaux		Z3 : Df temps de décharg T12	IHMP
		Z3 : Df dépassement T12	SMPLOC
		Z3 : Df Contrôle Detecteurs	Verrine
Défaut		Z3 : Défaut variateur translation T12	IHMP
translation		Z3 : Df dépassement temps mouvement	SMPLOC
		Z3 : Df perte de position	Verrine
		Z3 : Df disjoncteur	

#### Sécurité

Matériel:

Personnel: 24v sécurisé zone 3

## 5.2.10 Table à rouleaux T13

Armoire périmètre B	Repère : T13
Zone 3	Désignation : Table à rouleaux mono-vitesse

#### Présentation

Table à rouleaux T13 permettant le stockage d'une lugette et assurant la liaison entre le transbordeur T12 et la table T14.

## **Capteurs et Actionneurs**

#### Détection:

Détecteur	Désignation	Type	Affectation
D13	Détecteur présence lugette	80x80	
DDP213	Détecteur dépassement arrière	80x80	

#### Motorisation:

Rouleaux: 2 sens, 1 vitesse.

Vitesse: 20m/min

Puissance du moteur = 0.37kW.



Affaire	Code/Numéro du document		
V3406	E264520000-D8F0		
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0	
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT	
CINETIC			

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

Alimentation par : Départ moteur

## **Commandes et Signalisations**

Interfaces IHM: Pupitre SOP Maintenance: Recyclage. Production: Recyclage

#### **Fonctionnement**

En automatique:

<u>Conditions</u>: Zone 3 sans arrêt d'urgence et réarmée

Zone 3 En Service

Entrée de la lugette :

Table T13 libre

Transbordeur TRB12 en position droite

Chargement de la luge

Sortie de la lugette:

Table T14 libre

Déchargement de la lugette vers T14

#### Défauts et Alarmes

Fonction / Elément	Mnémonique	Libellé	Dest.
Défaut		Z3 : Df temps de décharg T13	IHMP SMPLOC
			Verrine

Sécurité

Matériel:

24v sécurisé zone 3 Personnel:



Affaire	Code/Numéro du document E264520000-D8F0		
V3406			
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0	
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT	
CINETIC			

**RENAULT** Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

## 5.2.11 Table à rouleaux T14

Armoire périmètre B	Repère : T14
Zone 3	Désignation : Table à rouleaux mono-vitesse

#### Présentation

Table à rouleaux T14 permettant le stockage d'une lugette et assurant la liaison entre la table T13 et l'élévateur EL15.

## **Capteurs et Actionneurs**

#### Détection:

Détecteur	Désignation	Type	Affectation
D14	Détecteur présence lugette	80x80	
DDP114 Détecteur dépassement avant		80x80	

#### Motorisation:

Rouleaux: 1 sens, 1 vitesse.

Vitesse: 20m/min

Puissance du moteur = 0.37kW. Alimentation par : Départ moteur

## **Commandes et Signalisations**

Interfaces IHM: Pupitre SOP Maintenance: Recyclage. Production: Recyclage

## **Fonctionnement**

En automatique :

<u>Conditions</u>: Zone 3 sans arrêt d'urgence et réarmée

Zone 3 En Service

Entrée de la lugette :

Table T14 libre

Chargement de la luge

Sortie de la lugette:

Table T15 libre

Elévateur EL15 en position intermédiaire Déchargement de la lugette vers T15



Affaire	Code/Numéro du document		
V3406	E264520000-D8F0		
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0	
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT	
CINETIC			

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

#### **Défauts et Alarmes**

Fonction /	Mnémonique	Libellé	Dest.
Elément			
Défaut		Z3 : Df temps de décharg T14	IHMP
		_	SMPLOC
			Verrine

Sécurité Matériel:

Personnel: 24v sécurisé zone 3

## 5.2.12 Elévateur EL15 - Table T15

Armoire périmètre B	Repère : EL15
Zone 3.1	Désignation : Elévateur Std L5B
Armoire périmètre B Zone 3.1	Repère : T15 Désignation : Table à rouleaux

#### **Présentation**

Elévateur EL15, 3 positions, permettant le descendre des lugettes venant de la table T14 depuis le niveau +1 jusqu'au niveau 0 vers la table T16 et la montée des lugettes vides venant de la table T17 depuis le niveau 0 jusqu'au niveau +2.

## **Capteurs et Actionneurs**

## Détection levage:

Détecteur	Désignation	Type	Affectation
DPVH15	Détecteur petite vitesse niveau 2 haut	40x40	Embarqué
DPVI15	Détecteur petite vitesse niveau 1 inter	40x40	Embarqué
DPVB15	Détecteur petite vitesse niveau 0 bas	40x40	Embarqué
DFMO15	Détecteur fin de montée	40x40	Embarqué
DFDE15	Détecteur fin de descente	40x40	Embarqué
DCP15	Détecteur contrôle position	40x40	Embarqué
FSCH15	Fin de course surcourse haut	XCK J110513H29	Fixe
FSCB15	Fin de course surcourse bas	XCK J110513H29	Fixe
DCSVL15	Détecteur contrôle survitesse levage	40x40	Embarqué
DCVL15	Détecteur ctrl vitesse sur roue phonique	Ø18 IGC204 3 fils bride E11048	Fixe
DSCHI15	Détecteur sécurité chaîne intervention	40x40	Fixe



Affaire	Code/Numéro du document		
V3406	E264520000-D8F0		
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0	
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT	
	CINETIO	2	

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD	MO3	

FSRC15 Fin de course contrôle rupture courroies	XCK J1167H29	Embarqué
---	--------------	----------

#### Détection table :

Détecteur	Désignation	Type	Affectation
DDP115 Détecteur dépassement lugette côté avant		80x80	Embarqué
DDP215 Détecteur dépassement lugette côté arrière		80x80	Embarqué
D15	Détecteur présence lugette	80x80	Embarqué

#### Motorisation:

Rouleaux: 2 sens, 1 vitesse.

Vitesse: 20m/min

Puissance du moteur = 0.37 kW.

Alimentation par : 2 axe variateur de vitesse

Levage: 2 sens, 2 vitesses.

<u>Vitesse</u>: 20m/min - 5m/mnPuissance du moteur = 2,2 kW.

Alimentation par : variateur de vitesse

Frein séparé 400VAC – Câblé en freinage rapide

Prise standby permettant le basculement du moteur normal sur le moteur secours prise IS sur

Moteur SEW

#### **Commandes et Signalisations**

Pupitre local d'arrêt mouvement et d'arrêt d'urgence, situé en bas de l'élévateur niveau 0 (Z3PUP1) :

BP Arrêt d'urgence

Sélecteur forçage sécurité

Sélecteur marche AUTO

**BPL Marche Cycle** 

BPL Demande descente

BPL Demande montée

BP Avant rouleaux

BP Arrière rouleaux

BPL Arrière rouleaux T14

Voyant contrôle position élévateur



Affaire Code/Numéro du document

V3406 E264520000-D8F0


03/09/10 C E264 520 000\_D8F0

Indice de révision Nplan RENAULT

CINETIC

RENAULT
Usine de Tanger – Bâtiment montage

CINETIC AFD MO3



Interfaces IHM: Pupitre, Pupitre SOP

Maintenance : Recyclage. Production : Recyclage

#### **Fonctionnement**

• Elevateur en AUTO : aucun mouvement manuel de la table T15 n'est possible.

Dans ce mode l'élévateur fonctionne en automatique, c'est-à-dire : Si présence de Lugette pleine sur la table T15 alors l'élévateur descend au niveau 0 Si présence de Lugette vide sur la table T15 alors l'élévateur monte au niveau +2

• Elevateur en MANU : après avoir validé le mode sélectionné et en ayant toutes conditions requises, tous mouvements manuels de la table sont autorisés de manière maintenue.

#### Cycle de fonctionnement

- 1. Elévateur en position intermédiaire (niveau 1).
- 2. Chargement de la table.
- 3. Elévateur descend au niveau 0
- 4. Déchargement vers T16
- 5. Chargement lugette vide de T17
- 6. Elévateur monte au niveau +2



Affaire	Code/Numéro du document		
V3406	E264520000-D8F0		
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0	
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT	
CINETIC			

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

## 7. Déchargement vers T18

#### Défauts et Alarmes

Fonction /	Mnémonique	Libellé	Dest.
Elément			
Défaut rouleaux		Z3 : Df temps de décharg T15	IHMP
		Z3 : Df dépassement T15	SMPLOC
			Verrine
Défaut levage		Z3 : Défaut variateur levage T15	IHMP
		Z3 : Df DP contrôle positions	SMPLOC
		Z3 : Df DP fin de montée	Verrine
		Z3 : Df DP fin de descente	
		Z3 : Df DP survitesse	
		Z3 : Df contrôleur de vitesse	
		Z3 : Df Surcourse levage haut	
		Z3 : Df surcourse levage bas	
		Z3 : Df disjoncteur	
		Z3 : Df sécurité chaine intervention	
		Z3 : Df rupture courroies	

## Sécurité

Matériel ·

Personnel: 24v sécurisé zone 3.1

Boîtier d'intervention dans zone grillagée

Silhouette T16 et T17.

1 protection grillagée interdisant l'accès dans la zone d'évolution de l'élévateur avec un portillon (A) d'accès contrôlé par fin de course de sécurité.

Accès par boîtier d'intervention (Z31BIA), portillon A, standard composés de.

- 1 Commutateur « Marche/arrêt » (rouge sur fond jaune)
- 1 Commutateur à clé « Portillon Hors service/En service »
- 1 Bouton poussoir lumineux « Marche cycle »
- 1 Bouton poussoir lumineux « Arrêt cycle »



Affaire	Code/Numéro du document	
V3406	E264520000-D8F0	
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
CINETIC		

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

## 5.2.13 Table à rouleaux T16

Armoire périmètre B	Repère : T16
Zone 3	Désignation : Table à rouleaux mono-vitesse

#### Présentation

Table à rouleaux T16 permettant le stockage d'une lugette et assurant la sortie de lugettes pleines de l'élévateur EL15.

## **Capteurs et Actionneurs**

#### Détection:

Détecteur	Désignation	Type	Affectation
D16	Détecteur présence lugette	80x80	fixe
D116 Détecteur dépassement arrière		80x80	fixe
FCHG16 Fin de course hors gabarit palan		meca	Fourniture Renault

#### Motorisation:

Rouleaux: 2 sens, 1 vitesse.

Vitesse: 20m/min

Puissance du moteur = 0.37kW. Alimentation par : Départ moteur

## **Commandes et Signalisations**

Pupitre local d'operateur et d'arrêt d'urgence, situé a cote de la table (Z3PUP2) :

BP Arrêt d'urgence

BP Fin travail

BP Réarmement

Verrine rouge, vert, blanche.



Affaire Code/Numéro du document

V3406 E264520000-D8F0


03/09/10 C E264 520 000\_D8F0

Indice de révision Nplan RENAULT

CINETIC

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

CINETIC AFD MO3



Interfaces IHM : Pupitre Maintenance : Recyclage. Production : Recyclage

#### **Fonctionnement**

En automatique :

<u>Conditions</u>: Zone 3 sans arrêt d'urgence et réarmée

Zone 3 En Service

Entrée de la lugette :

Table T16 libre

Chargement de la luge

Sortie de la lugette de EL15:

Table T16 libre

Verrine est rouge: AU

Verrine rouge clignotante : Attention arrivé de lugette

Verrine verte clignotante :l'operateur peut prendre la lugette avec le palan

Verrine verte : fin de travail opérateur

Validation fin de travail=> la verrine passe verte fixe + évacuation palan

La verrine rouge s'éteint

Verrine Blanche pour Hors Gabarit



Affaire	Code/Numéro du document		
V3406	E264520000-D8F0		
03/09/10	О	E264 520 000_D8F0	
Date	Indice de révision N°plan RENAULT		
CINETIC			

**RENAULT** Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

#### **Défauts et Alarmes**

Fonction /	Mnémonique	Libellé	Dest.
Elément			
Défaut		Z3 : Df temps de chargement T16	IHMP
			SMPLOC
			Verrine

Sécurité Matériel:

24v sécurisé zone 3 Personnel:

## Echanges d'information avec installation précédente :

Remarques:

Les informations en Hard devront être câblées borniers libres de potentiel disponibles dans le MOP de MO3

Prévoir câblage info avec contact a croix Palan (contact fourniture RENAULT) Nous tirons un câble pour échange d informations jusqu'à boite a borne coffret.

#### 5.2.14 Table à rouleaux T17

Armoire périmètre B	Repère: T17
Zone 3	Désignation : Table à rouleaux mono-vitesse

#### **Présentation**

Table à rouleaux T17 permettant le stockage d'une lugette vide et assurant l'entrée de lugettes vers l'élévateur EL15.

## **Capteurs et Actionneurs**

#### Détection:

Détecteur	Désignation	Type	Affectation
D17	Détecteur présence lugette	80x80	
D117	Détecteur dépassement avant		
FCHG17	FCHG17 Fin de course hors gabarit palan		Fourniture Renault

#### Motorisation:

Rouleaux: 2 sens, 1 vitesse.

Vitesse: 20m/min

Puissance du moteur = 0.37kW.



Affaire Code/Numéro du document		néro du document	
V3406	E26452	E264520000-D8F0	
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0	
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT	
CINETIC			

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage


AFD MO3

Alimentation par : Départ moteur

## **Commandes et Signalisations**

Pupitre local d'operateur et d'arrêt d'urgence, situé a cote de la table (Z3PUP3) :

BP Arrêt d'urgence BP Fin travail BP Réarmement Verrine rouge, vert, blanche.



Interfaces IHM: Pupitre Maintenance : Recyclage. Production: Recyclage



Affaire	Code/Numéro du document	
V3406	E26452	0000-D8F0
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
CINETIC		

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage AFD MO3

#### **Fonctionnement**

En automatique :

<u>Conditions</u>: Zone 3 sans arrêt d'urgence et réarmée

Zone 3 En Service

## Entrée de la lugette vers EL15:

Elévateur en position bas

La verrine est verte Table T17 libre

L operateur pose la lugette avec le palan

Validation fin de travail=> la verrine est rouge +évacuation palan

Chargement de La lugette si EL15 libre et en PB

Verrine Rouge clignotant => défaut temps dépassé chargement

Verrine Blanche pour Hors Gabarit

#### **Défauts et Alarmes**

Fon	iction /	Mnémonique	Libellé	Dest.
Elé	ment			
Déf	aut		Z3 : Df temps de déchargement T17	IHMP
				SMPLOC
				Verrine

#### Sécurité

Matériel:

Personnel: 24v sécurisé zone 3

#### Echanges d'information avec installation précédente :

#### Remarques:

Les informations en Hard devront être câblées borniers libres de potentiel disponibles dans le MOP de MO3

Prévoir câblage info avec contact a croix Palan (contact fourniture RENAULT) Nous tirons un câble pour échange d informations jusqu'à boite a borne coffret.



	Affaire	Code/Numéro du document		
<b>V3406</b> E264520000-		0000-D8F0		
	03/09/10	С	E264 520 000_D8F0	
	Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT	
	CINETIC			

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage AFD MO3

## 5.2.15 Table à rouleaux T18

Armoire périmètre B	Repère: T18
Zone 3	Désignation : Table à rouleaux mono-vitesse

#### Présentation

Table à rouleaux T18 permettant le stockage d'une lugette et assurant la liaison entre l'elevateur EL15 et le transbordeur TRB19.

## **Capteurs et Actionneurs**

#### Détection:

Détecteur	Désignation	Type	Affectation
D18	Détecteur présence lugette	80x80	
DDP118	Détecteur dépassement lugette avant	80x80	
DDP218	Détecteur dépassement lugette arrière	80x80	

Motorisation:

Rouleaux: 1 sens, 1 vitesse.

Vitesse: 20m/min

Puissance du moteur = 0.37kW. Alimentation par : Départ moteur

## **Commandes et Signalisations**

Interfaces IHM: Pupitre SOP Maintenance: Recyclage. Production: Recyclage

#### **Fonctionnement**

En automatique:

<u>Conditions</u>: Zone 3 sans arrêt d'urgence et réarmée

Zone 3 En Service

Entrée de la lugette :

Table T18 libre

Chargement de la luge

Sortie de la lugette :

Transbordeur TRB19 en position droite

Table T19 libre

Déchargement de la lugette vers T19



Affaire		Code/Numéro du document		
V3406		E264520000-D8F0		
	03/09/10	С	E264 520 000_D8F0	
	Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT	
	CINETIC			

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

CINETIC AFD MO3

## **Défauts et Alarmes**

Fonction /	Mnémonique	Libellé	Dest.
Elément			
Défaut		Z3 : Df temps de décharg T18	IHMP
			SMPLOC
			Verrine

**Sécurité** Matériel :

Personnel: 24v sécurisé zone 3




Affaire	Code/Numéro du document	
V3406	E264520000-D8F0	
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
CINETIC		

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

CINETIC AFD MO3

## 6. Zone 4

## 6.1 Synoptique de la zone 4





	Affaire Code/Numéro du document		néro du document	
V3406		E264520000-D8F0		
	03/09/10	С	E264 520 000_D8F0	
	Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT	
	CINETIC			

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

## 6.2 Détail des éléments de la zone 4

#### 6.2.1 Transbordeur TRB19

Armoire périmètre B	Repère : TRB19
Zone 4	Désignation : Transbordeur std 3 pos
Armoire périmètre B	Repère: T19
Zone 4	Désignation : Table à rouleaux mono-vitesse

#### **Présentation**

Transbordeur TRB19, 3 positions, assure la liaison entre la table T18 et la bi-chaine BIC20. Table à rouleaux T19 assurant le stockage d'une lugette.

## **Capteurs et Actionneurs**

#### Détection translation :

Détecteur	Désignation	Type	Affectation
DPVG19	Détecteur petit vitesse gauche	40x40	mobile
DPVD19	Détecteur petit vitesse droite	40x40	mobile
DPVI19	Détecteur petit vitesse intermédiaire		Entré disponible pour
			futur
DPG19	Détecteur position gauche	40x40	mobile
DPD19	Détecteur position droite	40x40	mobile

#### Détection table :

Détecteur	Désignation	Type	Affectation
D19	Détecteur présence lugette	80x80	mobile
DDP119	Détecteur de dépassement avant	80x80	mobile

#### Motorisation:

<u>Translation</u>: 2 sens, 2 vitesses.

Vitesse: 20m/min – 5m/mn Puissance du moteur = 0.37 kW.

Alimentation par : Variateur de vitesse coffret drivebox

Rouleaux: 1 sens, 1 vitesse. Vitesse: 20m/min

> Puissance du moteur = 0.37 kW. Alimentation par : 2 axe Variateur



Affaire	Code/Numéro du document	
V3406	E264520000-D8	
03/09/10	О	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N⁰plan RENAULT
CINETIC		

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage AFD MO3

## **Commandes et Signalisations**

Interfaces IHM: Pupitre SOP Maintenance: Recyclage. Production: Recyclage

#### **Fonctionnement**

En automatique:

<u>Conditions</u>: Zone 4 sans arrêt d'urgence et réarmée

Zone 4 En Service

Entrée de la lugette :

Transbordeur en position droite

Table T19 libre

Chargement de lugette

Sortie de la lugette :

Translation TRB19 à position gauche Bi-chaine BIC20 avec position libre Déchargement de la lugette vers BIC20

#### **Défauts et Alarmes**

Fonction /	Mnémonique	Libellé	Dest.
Elément			
Défaut rouleaux		Z4 : Df temps de décharg T19	IHMP
		Z4 : Df dépassement T19	SMPLOC
		Z4 : Df Contrôle Détecteurs	Verrine
Défaut		Z4 : Défaut variateur translation T19	IHMP
translation		Z4 : Df dépassement temps mouvement	SMPLOC
		Z4 : Df perte de position	Verrine
		Z4 : Df disjoncteur	

#### Sécurité

Matériel:

Personnel: 24v sécurisé zone 4

REMARQUE: Prévoir place pour futur TRB19 TRB28 avec table élévatrice + bichaines + Butées

> Dimensionner pour l'intégration de 2 variateurs (TEL19 et TEL28) et les coffrets départ moteurs des lignes de stockage futures 3 X 2 bi-chaines et 6 butées

associées.



 Affaire	Code/Numéro du document		
V3406	E264520000-D8F0		
03/09/10	C E264 520 000_D8		
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT	
CINETIC AFD MO3			

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

## 6.2.2 Bi-chaine accumulation BIC20

Armoire périmètre B	Repère : BIC20
Zone 4	Désignation: Bi-chaine accumulation
Armoire périmètre B	Repère : B20
Zone 4	Désignation : Butée d'arrêt

#### **Présentation**

Bi-chaine d'accumulation de lugettes vides BIC20, assure la liaison entre le transbordeur TRB19 et la bichaine BIC21.

## **Capteurs et Actionneurs**

#### Détection translation :

Détecteur	Désignation	Type	Affectation
D20	Détecteur présence dans butée BIC 20	80x80	
DSAT20	Détecteur saturation BIC20	80x80	
DDP220	Détecteur dépassement Arrière	80x80	

#### Détection butée :

Détecteur	Désignation	Type	Affectation
DBF20	Détecteur butée ferme	40x40	
DBO20	Détecteur butée ouvert	40x40	

#### Motorisation:

<u>Translation</u>: 1 sens, 1 vitesse.

<u>Vitesse</u>: 12m/min

Puissance du moteur = 1.5 kW.

Alimentation par : Départ Moteur dans MSB

Butée : 2 sens, 1 vitesse. B20O ouverture B20F fermeture

<u>Vitesse</u>: sortie réducteur 24tr/min Puissance du moteur = 0,18 kW.

Alimentation par : Départ Moteur dans MSB

## **Commandes et Signalisations**

Pupitre MSB d'arrêt mouvement et d'arrêt d'urgence, situé a cote TRB28 niveau 1 (Z4MSB1) :

BP Arrêt d'urgence Sélecteur marche AUTO BPL Marche Cycle



Affaire	aire Code/Numéro du document		
<b>V3406</b> E2645		0000-D8F0	
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0	
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT	
	CINETIO	?	

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

CINETIC AFD MO3

**BPL Demande droite TRB28** 

BPL Demande gauche TRB28

BP Arrière rouleaux TRB28

BP Avant rouleaux TRB28

BP Marche BIC20


BP Marche BIC21

BPL Avance Butée B20

BPL Recul Butée B20

BPL Avance Butée B21

BPL Recul Butée B21



Interfaces IHM : Pupitre Maintenance : Recyclage. Production : Recyclage

#### **Fonctionnement**

En automatique :

<u>Conditions</u>: Zone 4 sans arrêt d'urgence et réarmée

MSB sans arrêt d'urgence et réarmée



Affaire	Code/Numéro du document			
V3406	E264520000-D8F0			
03/09/10	C E264 520 000_			
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT		
CINETIC AFD MO3				

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

Zone 4 En Service

## Entrée de la lugette :

Transbordeur en position gauche Bi-chaine sans saturation Chargement de lugette

## Sortie de la lugette:

Bi-chaine BIC21 sans saturation Déchargement de lugette vers BIC21

#### **Défauts et Alarmes**

Fonction /	Mnémonique	Libellé	Dest.
Elément			
Défaut		Z4 : Df temps de décharg BIC20	IHMP
translation			SMPLOC
			Verrine
Défaut butée		Z4 : Df dépassement temps mouvement	IHMP
			SMPLOC
			Verrine

#### Sécurité

Matériel:

Personnel: 24v sécurisé zone 4

## 6.2.3 Bi-chaine accumulation BIC21

Armoire périmètre B	Repère : BIC21
Zone 4	Désignation: Bi-chaine accumulation
Armoire périmètre B	Repère : B21
Zone 4	Désignation : Butée d'arrêt

## Présentation

Bi-chaine d'accumulation de lugettes vides BIC21, assure la liaison entre la bi-chaine BIC20 et le transbordeur TRB28.

## **Capteurs et Actionneurs**

#### Détection translation:

Détecteur	Désignation	Type	Affectation
D21	Détecteur présence dans butée BIC21	80x80	



Affaire	Code/Nun	néro du document	
V3406	E26452	0000-D8F0	
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0	
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT	
CINETIC			

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

CINETIC AFD MO3

DSAT21	Détecteur saturation BIC21	80x80		
--------	----------------------------	-------	--	--

#### Détection butée :

Détecteur	Désignation	Type	Affectation
DBF21	Détecteur butée ferme	40x40	
DBO21	Détecteur butée ouvert	40x40	

#### Motorisation:

<u>Translation</u>: 1 sens, 1 vitesse.

Vitesse: 12m/min

Puissance du moteur = 1,5 kW.

Alimentation par : Départ Moteur dans MSB

Butée: 2 sens, 1 vitesse. B21O ouverture B21F fermeture

<u>Vitesse</u>: sortie réducteur 24tr/min Puissance du moteur = 0,18 kW.

Alimentation par : Départ Moteur dans MSB

## **Commandes et Signalisations**

Interfaces IHM : Pupitre Maintenance : Recyclage. Production : Recyclage

#### **Fonctionnement**

En automatique:

<u>Conditions</u>: Zone 4 sans arrêt d'urgence et réarmée

MSB sans arrêt d'urgence et réarmée

Zone 4 En Service

Entrée de la lugette :

Bi-chaine BIC21 sans saturation Chargement de lugette

Sortie de la lugette :

Transbordeur TRB28 en position droite

Table T28 libre

Déchargement de lugette vers T28



Affaire	Code/Num	Code/Numéro du document		
V3406	E26452	0000-D8F0		
03/09/10	C E264 520 000_D8F			
Date	Indice de révision N°plan RENAULT			
CINETIC				

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

## **Défauts et Alarmes**

Fonction /	Mnémonique	Libellé	Dest.
Elément			
Défaut		Z4 : Df temps de décharg BIC21	IHMP
translation			SMPLOC
			Verrine
Défaut butée		Z4 : Df dépassement temps mouvement	IHMP
			SMPLOC
			Verrine

#### Sécurité

Matériel:

Personnel: 24v sécurisé zone 4

## 6.2.4 Transbordeur TRB28

Armoire périmètre B	Repère : TRB28
Zone 4	Désignation: Transbordeur std 3 pos
Armoire périmètre B	Repère : T28
Zone 4	Désignation : Table à rouleaux mono-vitesse

## Présentation

Transbordeur TRB28, 3 positions, assure la liaison entre la bi-chaine BIC21 et la bi-chaine BIC29. Table à rouleaux T28 assurant le stockage d'une lugette.

## **Capteurs et Actionneurs**

## Détection translation :

Détecteur	Désignation	Type	Affectation
DPVG28	Détecteur petit vitesse gauche	40x40	
DPVD28	Détecteur petit vitesse droite	40x40	
DPVI28	Détecteur petit vitesse intermédiaire		Entré disponible pour futur
DPG28	Détecteur position gauche	40x40	
DPD28	Détecteur position droite	40x40	

## Détection table :

Détecteur	Désignation	Type	Affectation
D28	Détecteur présence lugette	80x80	
DDP128	Détecteur dépassement avant	80x80	



	Affaire	Code/Numéro du document	
	V3406	E264520000-D8F0	
	03/09/10	С	E264 520 000_D8F0
	Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
_	CINETIC		

## RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

#### Motorisation:

Translation: 2 sens, 2 vitesses.

Vitesse: 20m/min – 5m/mn Puissance du moteur = 0.37 kW.

Alimentation par : Variateur de vitesse coffret drivebox

Rouleaux: 1 sens, 1 vitesse.

Vitesse: 20m/min

Puissance du moteur = 0.37 kW. Alimentation par : 2 axe Variateur

## **Commandes et Signalisations**

Interfaces IHM: Pupitre SOP Maintenance: Recyclage. Production: Recyclage

## **Fonctionnement**

En automatique :

<u>Conditions</u>: Zone 4 sans arrêt d'urgence et réarmée

Zone 4 En Service

## Entrée de la lugette :

Transbordeur en position droite

Table T28 libre Ouverture butée

Chargement de la lugette

## Sortie de la lugette :

Translation TRB28 à position gauche Bi-chaine BIC29 sans saturation

Déchargement de la lugette vers BIC29

#### **Défauts et Alarmes**

Fonction / Elément	Mnémonique	Libellé	Dest.
Défaut rouleaux		Z4 : Df temps de décharg T28	IHMP
		Z4 : Df dépassement T28	SMPLOC
		Z4 : Df Contrôle Detecteurs	Verrine



**Fonction** /

translation

Elément Défaut

## **ANALYSE FONCTIONNELLE** DETAILLEE

Affaire	Code/Numéro du document			
V3406	E264520000-D8F0			
03/09/10	C E264 520 000_D8F			
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT		
CINETIC AFD MO3				
AI D IVIOS				

**RENAULT** Usine de Tanger – Bâtiment montage

Z4 : Df disjoncteur

Libellé	est.
Libene	CSt.
Z4 : Défaut variateur translation T28	HMP
	MPLOC
1 1	
Z4 : Df perte de position V	errine

#### Sécurité

Matériel:

Personnel: 24v sécurisé zone 4

## 6.2.5 Bi-chaine accumulation BIC29

Mnémonique

Armoire périmètre B	Repère : BIC29
Zone 4	Désignation: Bi-chaine accumulation
Armoire périmètre B	Repère: B29
Zone 4	Désignation : Butée d'arrêt

#### **Présentation**

Bi-chaine d'accumulation de lugettes vides BIC29, assure la liaison entre le transbordeur TRB28 et la bichaine BIC30.

## **Capteurs et Actionneurs**

#### Détection translation:

Détecteur	Désignation	Type	Affectation
D29	Détecteur présence dans butée BIC 29	80x80	
DSAT29	Détecteur saturation BIC29	80x80	
DDP229	Détecteur dépassement Arrière	80x80	

#### Détection butée :

Détecteur	Désignation	Type	Affectation
DBF29	Détecteur butée ferme	40x40	
DBO29	Détecteur butée ouvert	40x40	

Motorisation:



Affaire	Code/Numéro du document		
V3406	E264520000-D8F0		
03/09/10	О	E264 520 000_D8F0	
Date	Indice de révision	N⁰plan RENAULT	
CINETIC			

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage AFD MO3

<u>Translation</u>: 1 sens, 1 vitesse. Vitesse: 12m/min

Puissance du moteur = 1,5 kW.

Alimentation par : Départ Moteur dans MSB

Butée : 2 sens, 1 vitesse. B29O ouverture B29F fermeture

Vitesse : sortie réducteur 24tr/min Puissance du moteur = 0.18 kW.

Alimentation par : Départ Moteur dans MSB

## **Commandes et Signalisations**

Pupitre MSB d'arrêt mouvement et d'arrêt d'urgence, situé a cote BIC29 niveau 1 (Z4MSB2) :

BP Arrêt d'urgence Sélecteur marche AUTO **BPL Marche Cycle** BP Marche BIC29 BP Marche BIC30 BPL Avance Butée B29 BPL Recul Butée B29 BPL Avance Butée B30


BPL Recul Butée B30



Affaire	Code/Numéro du document			
V3406	E264520000-D8F0			
03/09/10	C E264 520 000_D8F			
Date	Indice de révision N°plan RENAULT			
CINETIC				

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

CINETIC AFD MO3



Interfaces IHM : Pupitre Maintenance : Recyclage. Production : Recyclage

Interfaces IHM : Pupitre Maintenance : Recyclage. Production : Recyclage

#### **Fonctionnement**

En automatique:

<u>Conditions</u>: Zone 4 sans arrêt d'urgence et réarmée

MSB sans arrêt d'urgence et réarmée

Zone 4 En Service

## Entrée de la lugette :

Transbordeur en position gauche Bi-chaine sans saturation Chargement de lugette

Sortie de la lugette:



Affaire	Code/Numéro du document			
V3406	E264520000-D8F0			
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0		
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT		
CINETIC				

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

Bi-chaine BIC29 sans saturation Déchargement de lugette vers BIC30

#### **Défauts et Alarmes**

Fonction / Elément	Mnémonique	Libellé	Dest.
Défaut translation		Z4 : Df temps de déchargement BIC29	IHMP SMPLOC Verrine
Défaut butée		Z4 : Df dépassement temps mouvement	IHMP SMPLOC Verrine

#### Sécurité

Matériel:

Personnel: 24v sécurisé zone 4

## 6.2.6 Bi-chaine accumulation BIC30

Armoire périmètre B	Repère : BIC30	
Zone 4	Désignation : Bi-chaine accumulation	
Armoire périmètre B	Repère: B30	
Zone 4	Désignation : Butée d'arrêt	

#### **Présentation**

Bi-chaine d'accumulation de lugettes vides BIC30, assure la liaison entre la bi-chaine BIC29 et la table

## **Capteurs et Actionneurs**

#### Détection translation :

Détecteur	Désignation	Type	Affectation
D30	Détecteur présence BIC30	80x80	
DSAT30	Détecteur saturation BIC30	80x80	

#### Détection butée :

Détecteur	Désignation	Type	Affectation
DBF30	Détecteur butée ferme	40x40	
DBO30	Détecteur butée ouvert	40x40	



Affaire	Code/Numéro du document	
V3406	E264520000-D8F0	
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
CINETIC		

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage AFD MO3

#### Motorisation:

Translation: 1 sens, 1 vitesse.

Vitesse: 12m/min

Puissance du moteur = 1.5 kW.

Alimentation par : Départ Moteur dans MSB

Butée : 2 sens, 1 vitesse. B30O ouverture B30F fermeture

<u>Vitesse</u>: sortie réducteur 24tr/min Puissance du moteur = 0.18 kW. Alimentation par : Départ Moteur dans MSB

#### **Commandes et Signalisations**

Interfaces IHM: Pupitre Maintenance: Recyclage. Production: Recyclage

#### **Fonctionnement**

En automatique :

<u>Conditions</u>: Zone 4 sans arrêt d'urgence et réarmée

MSB sans arrêt d'urgence et réarmée

Zone 4 En Service

Entrée de la lugette :

Bi-chaine BIC30 sans saturation

Chargement de lugette

Sortie de la lugette:

Table T31 libre

Déchargement de lugette vers T31

#### **Défauts et Alarmes**

Fonction / Elément	Mnémonique	Libellé	Dest.
Défaut		Z4 : Df temps de décharg BIC30	IHMP
translation		-	SMPLOC
			Verrine



	Affaire	Code/Numéro du document	
V3406		E264520000-D8F0	
	03/09/10	С	E264 520 000_D8F0
	Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
	CINETIC		

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD	MO3
Dest.	

Fonction / Elément	Mnémonique	Libellé	Dest.
Défaut butée		Z4 : Df dépassement temps mouvement	IHMP SMPLOC Verrine

#### Sécurité

Matériel:

Personnel: 24v sécurisé zone 4

#### 6.2.7 Table à rouleaux T31

Armoire périmètre B	Repère : T31
Zone 4	Désignation : Table à rouleaux mono-vitesse

#### **Présentation**

Table à rouleaux T31 permettant le stockage d'une lugette et assurant la liaison avec la bi-chaine BIC30 et l'élévateur EL32.

#### **Capteurs et Actionneurs**

#### Détection:

Détecteur	Désignation	Type	Affectation
D31	Détecteur présence lugette	80x80	
DDP131	Détecteur dépassement avant	80x80	

#### Motorisation:

Rouleaux: 1 sens, 1 vitesse.

Vitesse: 20m/min

Puissance du moteur = 0.37kW.

Alimentation par : Départ moteur dans MSB

## **Commandes et Signalisations**

Interfaces IHM : Pupitre SOP Maintenance : Recyclage. Production : Recyclage



Affaire	Code/Numéro du document	
V3406	E264520000-D8F0	
03/09/10	О	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
CINETIC		

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

#### **Fonctionnement**

En automatique :

<u>Conditions</u>: Zone 4 sans arrêt d'urgence et réarmée

Zone 4 En Service

Entrée de la lugette :

Table T31 libre

Chargement de la lugette

Sortie de la lugette:

Elévateur EL32 en position haute

Table T32 libre

Déchargement de lugette vers T32

#### **Défauts et Alarmes**

Fonction /	Mnémonique	Libellé	Dest.
Elément			
Défaut		Z4 : Df temps de décharg T32	IHMP
		Z4 : Df dépassement T32	SMPLOC
		Z4 : Df contrôle détecteurs	Verrine

Sécurité

Matériel:

Personnel: 24v sécurisé zone 4



Affaire	Code/Numéro du document	
V3406	E264520000-D8F	
03/09/10	О	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
CINETIC		


**RENAULT** Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

## **Annexes**

# A.1 Architecture

Schéma de la puissance 400V







Affaire	Code/Numéro du document	
V3406	E26452	0000-D8F0
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
CINETIC		

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

CINETIC AFD MO3

## Schéma de la commande 24V







Affaire Code/Numéro du document

V3406

E264520000-D8F0

03/09/10

C
Indice de révision

CINETIC

AFD MO3

RENAULT
Usine de Tanger – Bâtiment montage

A.2 Organisation Programme Automate.

Structure			Mnémoniques	Libelle
OB1	l		CYC EXC	Cycle exécution
021	FC11		0_11_SECU_FERMEE	Initialisation des Structures "Lien sec"
	FB20		SFM FB	Bloc de diagnostic pour signalisation d'erreurs
	T D 2 U		SIM_ID	système
	FC1	_	1_00_CYCLE ILOT	Définition cyclique zone 1, appel des FB liées l'ilot
		FB1	0_01_ILOT	ILOT : gestion de l'ilot
		FB2	0_02_MMC	ILOT : FB Gestion de la sauvegarde des données sur carte MMC
		FB3	0_03_XOP	ILOT : FB Gestion des MOP
	FC100	_	1_00_CYCLE Z1	Définition cyclique zone 1, appel des FB liées à la zone 1
		FB100	1_00_ZONE 1	ZONE 1
		FB101	1_EL32_ELEVAT	Z1 : FB GESTION ELEVATEUR EL32
		FB102	1_T33_TABLE	Z1 : FB GESTION TABLE T33
	FC200		2 CYCLE Z2	Définition cyclique zone 2, appel des FB liées
		EDAGO	_	à la zone 2
		FB200	2_ZONE 2	ZONE 2
		FB201	2_CH01_TABLIER	Z2: FB GESTION LA CHAINE CH01
		FB202	2_T02_TABLE	Z2: FB GESTION TABLE T02 Z2: FB GESTION TABLE ELEVATRICE
		FB203	2 _EL03_ELEVAT	EL03
		FB204	2_ANDON	Z2: FB GESTION ANDON
	FC300	1	3_CYCLE Z3	Définition cyclique zone 3, appel des FB liées à la zone 3
		FB300	3_ZONE 3	ZONE3
		FB301	3 _T04_TABLE	Z3: FB GESTION TABLE T04
		FB302	3 _T05_TABLE	Z3: FB GESTION TABLE T05
		FB303	3 _T06_TABLE	Z3: FB GESTION TABLE T06
		FB304	3 _T07_TABLE	Z3: FB GESTION TABLE T07
		FB305	3_T08_TABLE	Z3: FB GESTION TABLE T08
		FB306	3_T09_TABLE	Z3: FB GESTION TABLE T09
		FB307	3_T10_TABLE	Z3: FB GESTION TABLE T10
		FB308	3_T11_TABLE	Z3: FB GESTION TABLE T11
		FB309	3 _TRB12_TRANSBORDEUR	Z3: FB GESTION TRANSBORDEUR TRB12
		FB310	3_T13_TABLE	Z3: FB GESTION TABLE T13
		FB311	3_T14_TABLE	Z3: FB GESTION TABLE T14



**OB32** 

## ANALYSE FONCTIONNELLE DETAILLEE

Affaire	Code/Numéro du document			
V3406	E264520000-D8F0			
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0		
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT		
CINETIC				

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

	FB312	3_EL15_ELEVAT	Z3: FB GESTION ELEVATEUR EL15
	FB313	3_T16_TABLE	Z3: FB GESTION TABLE T16
	FB314	3_T17_TABLE	Z3: FB GESTION TABLE T17
	FB315	3 _T18_TABLE	Z3: FB GESTION TABLE T18
FC400		4_CYCLE Z4	Définition cyclique zone 4, appel des FB liées à la zone 4
	FB400	4_ZONE 4	ZONE4
	FB401	4_TRB19_TRANSBORDEUR	Z4: FB GESTION TRANSBORDEUR TRB19
	FB402	4_BIC20_BI_CHAINE	Z4: FB GESTION BI-CHAINE BIC20
	FB404	4_BIC21_BI_CHAINE	Z4: FB GESTION BI-CHAINE BIC21
	FB406	4 _TRB28_TRANSBORDEUR	Z4: FB GESTION TRANSBORDEUR TRB28
	FB407	4 BIC29 BI CHAINE	Z4: FB GESTION BI-CHAINE BIC29
	FB409	4_BIC30_BI_CHAINE	Z4: FB GESTION BI-CHAINE BIC30
	FB411	4_T31_TABLE	Z4: FB GESTION TABLE T31
FC510		AFFICHEURMO3	DESTION AFFICHEUR ANDON
_		CYC_INT2	Cycle Safety tache normale
FC1100		0 TNSAFETY	Définition cyclique du programme tache
101100		0_11(S/H Z/1	Safety normale ilot (Appel du FC1101)
FC1101		0_TNCYCLE	Définition cyclique du programme tache Safety normale ilot (Appel des FB liées à l'ilot)
	FB1100	TN0	FB Gestion SAFETY ilot
	FB1110	TNZ1AU	Zone 1 : FB Gestion SAFETY Arrêt d'Urgence (AU) de la zone 1
	FB1110 FB1111	TNZ1AU TNZ1ES	(AU) de la zone 1  Zone 1 : FB Gestion SAFETY de la Mise en Service (MS) de la zone 1
		<u> </u>	(AU) de la zone 1 Zone 1 : FB Gestion SAFETY de la Mise en
	FB1111	TNZ1ES	(AU) de la zone 1  Zone 1 : FB Gestion SAFETY de la Mise en Service (MS) de la zone 1  Zone 1 : FB Gestion SAFETY de la Fermeture Zone (FZ) de la zone 1  Zone 1 : FB Gestion SAFETY du relais variateur (RLV) de la zone 1
	FB1111 FB1112	TNZ1ES TNZ1FZ	(AU) de la zone 1  Zone 1 : FB Gestion SAFETY de la Mise en Service (MS) de la zone 1  Zone 1 : FB Gestion SAFETY de la Fermeture Zone (FZ) de la zone 1  Zone 1 : FB Gestion SAFETY du relais variateur (RLV) de la zone 1  Zone 1 : FB Gestion SAFETY du Muting de la zone 1 (Annulé)
	FB1111 FB1112 FB1114	TNZ1ES  TNZ1FZ  TNZ1VAR	(AU) de la zone 1  Zone 1 : FB Gestion SAFETY de la Mise en Service (MS) de la zone 1  Zone 1 : FB Gestion SAFETY de la Fermeture Zone (FZ) de la zone 1  Zone 1 : FB Gestion SAFETY du relais variateur (RLV) de la zone 1  Zone 1 : FB Gestion SAFETY du Muting de la
	FB1111 FB1112 FB1114 FB1115	TNZ1ES  TNZ1FZ  TNZ1VAR  TNZ1MUT	(AU) de la zone 1  Zone 1 : FB Gestion SAFETY de la Mise en Service (MS) de la zone 1  Zone 1 : FB Gestion SAFETY de la Fermeture Zone (FZ) de la zone 1  Zone 1 : FB Gestion SAFETY du relais variateur (RLV) de la zone 1  Zone 1 : FB Gestion SAFETY du Muting de la zone 1 (Annulé)  Zone 1 : Traitement SAFETY des relais de
	FB1111 FB1112 FB1114 FB1115 FB1700	TNZ1ES  TNZ1FZ  TNZ1VAR  TNZ1MUT  BFS_BSEC	(AU) de la zone 1  Zone 1 : FB Gestion SAFETY de la Mise en Service (MS) de la zone 1  Zone 1 : FB Gestion SAFETY de la Fermeture Zone (FZ) de la zone 1  Zone 1 : FB Gestion SAFETY du relais variateur (RLV) de la zone 1  Zone 1 : FB Gestion SAFETY du Muting de la zone 1 (Annulé)  Zone 1 : Traitement SAFETY des relais de sécurité (RAU, RMS, RFZ, ou RL)  ZONE 1: Relais variateur  Zone 2 : FB Gestion SAFETY Arrêt d'Urgence (AU) de la zone 2
	FB1111 FB1112 FB1114 FB1115 FB1700 FB1114	TNZ1ES  TNZ1FZ  TNZ1VAR  TNZ1MUT  BFS_BSEC  TNZ1VAR	AU) de la zone 1  Zone 1 : FB Gestion SAFETY de la Mise en Service (MS) de la zone 1  Zone 1 : FB Gestion SAFETY de la Fermeture Zone (FZ) de la zone 1  Zone 1 : FB Gestion SAFETY du relais variateur (RLV) de la zone 1  Zone 1 : FB Gestion SAFETY du Muting de la zone 1 (Annulé)  Zone 1 : Traitement SAFETY des relais de sécurité (RAU, RMS, RFZ, ou RL)  ZONE 1: Relais variateur  Zone 2 : FB Gestion SAFETY Arrêt d'Urgence (AU) de la zone 2  Zone 2 : FB Gestion SAFETY de la Mise en Service (MS) de la zone 2
	FB1111 FB1112 FB1114 FB1115 FB1700 FB1114 FB1120	TNZ1ES  TNZ1FZ  TNZ1VAR  TNZ1MUT  BFS_BSEC  TNZ1VAR  TNZ1VAR  TNZ2AU	(AU) de la zone 1  Zone 1 : FB Gestion SAFETY de la Mise en Service (MS) de la zone 1  Zone 1 : FB Gestion SAFETY de la Fermeture Zone (FZ) de la zone 1  Zone 1 : FB Gestion SAFETY du relais variateur (RLV) de la zone 1  Zone 1 : FB Gestion SAFETY du Muting de la zone 1 (Annulé)  Zone 1 : Traitement SAFETY des relais de sécurité (RAU, RMS, RFZ, ou RL)  ZONE 1: Relais variateur  Zone 2 : FB Gestion SAFETY Arrêt d'Urgence (AU) de la zone 2  Zone 2 : FB Gestion SAFETY de la Mise en

Analyse Fonctionnelle Détaillée E264520000-D8F0

RENAULT 115/137



RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

CINETIC AFD MO3

			variateur (RLV) de la zone 2
	FB1125	TNZ2MUT	Zone 2 : FB Gestion SAFETY du Muting de la
	FD1123	110220101	zone 2
	FB1126	TNZ2VAR2	Zone 2 : FB Gestion SAFETY du relais
			variateur (RLV2) de la zone 2 Zone 3 : FB Gestion SAFETY Arrêt d'Urgence
	FB1130	TNZ3AU	(AU) de la zone 3
	ED1121	TNI72F01	Zone 3 : FB Gestion SAFETY de la Mise en
	FB1131	TNZ3ES1	Service (MS1) de la zone 3
	FB1132	TNZ3ES2	Zone 3 : FB Gestion SAFETY de la Mise en
			Service (MS2) de la zone 3 Zone 3 : FB Gestion SAFETY de la Fermeture
	FB1133	TNZ3FZ	Zone (FZ) de la zone 3
			Zone 3 : FB Gestion SAFETY du relais
	FB1134	TNZ3VAR1	variateur (RLV1) de la zone 3
	FB1135	TNZ3VAR2	Zone 3 : FB Gestion SAFETY du relais
	FD1135	INZ3 VARZ	variateur (RLV2) de la zone 3
	FB1140	TNZ4AU	Zone 4 : FB Gestion SAFETY Arrêt d'Urgence
	121110	11,2,110	(AU) de la zone 4
	FB1141	TNZ4ES1	Zone 4 : FB Gestion SAFETY de la Mise en Service (MS1) de la zone 4
			Zone 4 : FB Gestion SAFETY de la Mise en
	FB1141	TNZ4ES2	Service (MS2) de la zone 4
	ED1141	TNIZADO2	Zone 4 : FB Gestion SAFETY de la Mise en
	FB1141	TNZ4ES3	Service (MS3) de la zone 4
	FB1144	TNZ4VAR	Zone 4 : FB Gestion SAFETY du relais
	121111		variateur (RLV) de la zone 4
		CYC_INT4	Cycle Safety tache rapide
FC1000		0 00 TRSAFETY	Définition cyclique du programme tache
			Safety rapide ilot (Appel du FC1001)
FC1001		0_00_TRCYCLE	Définition cyclique du programme tache Safety rapide ilot (Appel des FB liées à l'ilot)
LC1001			Safety rapide not (Appel des 1 B nees a 1 not)
FC1001	FB1000	TR0	FB Gestion SAFETY ilot
FC1001	FB1000	TRO	FB Gestion SAFETY ilot Acquittement global de toutes les périphéries
FC1001		TR0 95 F_2H_EN	
re1001		95 F_2H_EN	Acquittement global de toutes les périphéries d'un groupe d'exécution F
PC1001			Acquittement global de toutes les périphéries d'un groupe d'exécution F  Bloc Alarme de diagnostic
FB20		95 F_2H_EN	Acquittement global de toutes les périphéries d'un groupe d'exécution F  Bloc Alarme de diagnostic
		95 F_2H_EN  I/O_FLT1  SFM_FB	Acquittement global de toutes les périphéries d'un groupe d'exécution F  Bloc Alarme de diagnostic Bloc de diagnostic pour signalisation d'erreurs système
		95 F_2H_EN  I/O_FLT1	Acquittement global de toutes les périphéries d'un groupe d'exécution F  Bloc Alarme de diagnostic Bloc de diagnostic pour signalisation d'erreurs

**OB34** 

**OB82** 

**OB83** 



RENAULT CINETIC
Usine de Tanger – Bâtiment montage AFD MO3

OB85		OBNL_FLT	Bloc Classe de priorité
OB86		RACK_FLT	Bloc Défaillance de profilé
	FB20	SFM_FB	Bloc de diagnostic pour signalisation d'erreurs système
FB2036		BF_DIAG_PROFINET	Diagnostic PROFINET
OB100		COMPLETE RESTART	Bloc Configuration Système
OB122		MOD_ERR	Bloc Défaut Accès Direct



Affaire	Code/Numéro du document		
V3406	E264520000-D8F0		
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0	
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT	
CINETIC			

**RENAULT** Usine de Tanger – Bâtiment montage


AFD MO3

# A.3 Pupitre PC Siemens MOP

Pupitre MOP, MOP sans option implanté à proximité de XXXXX contenant :

- Un automate SIMATIC S7-300 CPU317F-2PN/DP avec départ réseau Profinet et liaison Ethernet N1.
- Un PC avec les logiciels
  - programmation STEP7,
  - WinXP Professional SP2
  - IHMP+, WinCC flexible ES et RT.
  - **ODIL**
  - suivi SMPLOC
  - OSCAR ...

#### Face avant du pupitre:





Affaire Code/Numéro du document

V3406 E264520000-D8F0

03/09/10 C E264 520 000\_D8F0

Date Indice de révision Nplan RENAULT

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

CINETIC AFD MO3

Organes	Libellés	Mnémonique s	Etats / Actions	Fonctions
Bp coup de poing	Arrêt d'urgence	BAU	Appui	Arrêt immédiat de l'installation
BP lumineux	Annulation	BADI	Voyant fixe	Ilot en défaut
rouge	défaut		Voyant éteint	Pas de défaut
BP	Réarmement îlot	BRI	Appui	Validation mode automatique
BP lumineux	Marche cycle	BMCY	Appui	Demande de marche cycle
			Voyant clignotant	Zone pas en automatique et cycle normal
			Voyant fixe	Zone en automatique et cycle normal
			Voyant éteint	Interdiction de demande de marche cycle
BP vert	Mouvement avance	BMA	Appuyer	Mouvement d'avance sélectionné
BP jaune	Mouvement recul	BMR	Appuyer	Mouvement de recul sélectionné
Verrine Flash Bleu		VAOP	Signalise	Défaut
Sélecteur 2 positions	Manu / Auto	SMM	Sélection Manu	Sélectionne le mode de marche Manu de toute l'installation
			Sélection Auto	Sélectionne, après une validation, le mode de marche automatique
BP	Marche chaîne	BMCH	Appuyer	Demande de marche chaîne
BP	Arrêt chaîne	BACH	Appuyer	Demande de arrêt chaîne




V3406 E264520000-D8F0 03/09/10 E264 520 000\_D8F0 N<sup>o</sup>plan RENAULT Indice de révision **CINETIC** 

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

# Diagramme fonctionnel du pupitre :





Affaire	Code/Numéro du document			
V3406	E264520000-D8F0			
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0		
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT		
CINETIC				
A ED 1400				

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage AFD MO3

# A.4 Pupitre de zone SOP

La fonction pupitre de zone permet le diagnostic et la commande de mouvements en marche manuelle pour une zone ou un sous-ensemble.

Pupitre SOP, Z1SOP1 implanté à proximité de XXXXX contenant :


- Un MICROBOX PC avec une liaison Ethernet N1 et les logiciels :
  - WinXP et Internet Explorer
  - IHMP+, WinCC flexible ES et RT.

Ce pupitre est utilisé au poste ...... pour les opérations suivantes :

- Mouvements manuels
- Recyclage
- Affichage défauts et réarmement

L'interface permet la sélection des mouvements manuels de l'installation.

Pour effectuer un mouvement manuel, il faut se mettre en mode manuel à partir du pupitre îlot. Le mouvement manuel est sélectionné sur une page « manuelle ». Le mouvement est réalisé à partir de la boutonnerie du pupitre. L'exécution du mouvement sélectionné est conditionnée par l'appui maintenu sur le bouton de mouvement recul ou avance.





Affaire	Code/Numéro du document					
V3406	E264520000-D8F0					
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0				
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT				
CINETIC						

AFD MO3


RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

Organes	Libellés	Mnémoniqu es	Etats / Actions	Fonctions
BP vert	RECUL	BMR	Appui	Commande la position recul du
	MOUVEMENT			mouvement sélectionné
BP jaune	AVANCE	BMA	Appui	Commande la position avance
	MOUVEMENT			du mouvement sélectionné
BPL blanc	MARCHE CYCLE	BMCY	Appui	Départ cycle
BP Rouge à	ARRET	BAU	Appui	Arrêt d'urgence
accrochage	D'URGENCE			
Ø40				

Toutes les connexions associées au coffret sont disponibles en bas du coffret grâce à des prises débrochables.

Ces connexions sont :

- 1 => Prise M23 (19 points) pour les E/S du coffret (BP et voyants) et l'alimentation 24V de l'afficheur.
- **2** => Prise M12 (5 points) permettant le câblage du réseau Ethernet.





Affaire Code/Numéro du document

V3406 E264520000-D8F0

03/09/10 C E264 520 000\_D8F0


Indice de révision N⁵plan RENAULT

CINETIC

AFD MO3

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

A.5 Boîtier d'intervention



Organe	Libellé	Mnémonique	Etat / Action	Fonction
Sélecteur	MARCHE /	SS	MARCHE	Coupe les énergies de
2 positions	ARRET		ARRET	la zone de sécurité
cadenassable			(Cadenassable)	(KMS)
				Mise en service
				possible
Sélecteur	HS / ES	SPES	HS	Permet les mvts
2 positions				autorisés en zone
clé 455			ES	ouverte
				Départ cycle possible
BPL blanc	MARCHE	BMCY	Appuyer	Départ cycle
	CYCLE			(Rearmement)
BPL blanc	ARRET	BACY	Appuyer	Arret cycle
	CYCLE			



Affaire	Code/Numéro du document		
V3406	E264520000-D8F0		
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0	
Date	Indice de révision	N°plan RENAULT	
CINETIC			


RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

CINETIC AFD MO3

# A.6 Réseau Profinet

# A.6.1 Synoptique

Schéma du réseau PROFINET





Affaire	Code/Numéro du document		
V3406	E264520000-D8		
03/09/10	О	E264 520 000_D8F0	
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT	
CINETIC			

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage AFD MO3

# A.7 Type de défaut

Définition des différentes catégories de défauts

## Il y a cinq familles de défauts :

- Arrêt Immédiat (AI)
  - Arrêt immédiat généraux (AIG) (coupe l'installation instantanément)
  - Arrêt immédiat automatique (AIA) (coupe la marche automatique)
  - Arrêt immédiat mouvement (AIM) (coupe le mouvement en défaut)
- Arrêt Différé (AD)
  - Arrête l'installation en position connue par coupure de la marche auto (identique à l'arrêt cycle)
- **Manque Conditions Initiales (MI)** 
  - Néant dans notre cas car pas de grafcet
- **Signalisations Générales (SG)** 
  - Message d'aide à l'opérateur
- **Défaut Mouvement (VM)** 
  - Surveillance du temps des mouvements



Affaire	Code/Nun	néro du document
V3406	E26452	0000-D8F0
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
CINETIC		

RENAULT
Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

# A.8 Principe des éléments standard de manutention

# A.8.1 Tables à rouleaux – Fonctionnement pas à pas

## A.9.1.1 Tables 1 détecteur de présence et 1 vitesse de rouleaux (C1)


#### Fonctionnement.

Quand la lugette arrive sur le détecteur de présence de la table, elle s'arrête. La mémoire de présence de la table s'arme, ce qui entraîne le désarmement de la mémoire de présence de la table n-1. La lugette est évacuée des que la mémoire de présence de la table n+1 est désarmée.

#### Contrôle de déchargement.

Il permet de signaler un défaut de fonctionnement, si l'évacuation de la lugette n'est pas terminée au bout d'un certain temps.

## Synoptique.





Affaire	Code/Numéro du document	
V3406	E264520000-D8F0	
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
CINETIC		
		2

RENA	AULI
Usine de Tanger –	Bâtiment montage

AFD MO3

# A.8.1.2 Tables 2 détecteurs de présence et 2 vitesses de rouleaux (C3)

#### Fonctionnement.

Quand la lugette arrive sur le premier détecteur de présence de la table, elle s'arrête.

En cas de non fonctionnement de ce détecteur, la lugette s'arrête sur le second détecteur de présence. La mémoire de présence de la table s'arme, ce qui entraîne le désarmement de la mémoire de présence de la table n-1.

Lors du chargement le moteur passe en petite vitesse sur le détecteur de petite vitesse.


La lugette est évacuée dès que la mémoire de présence de la table n+1 est désarmée.

Il est vérifié que la mémoire de contrôle des détecteurs de la table n est à 1 pour armer la mémoire de présence de la table n+1. La mémoire de contrôle des détecteurs est activée lorsque les 3 détecteurs sont à 1 en même temps.

#### Contrôle de déchargement.

Il permet de signaler un défaut de fonctionnement, si l'évacuation de la lugette n'est pas terminée au bout d'un certain temps.

#### Synoptique.





Affaire	Code/Nun	néro du document
V3406	E264520000-D8F0	
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
CINETIC		


**RENAULT** Usine de Tanger – Bâtiment montage AFD MO3

# A.8.2 Tables pivotantes

## A.8.2.1 Table pivotante à 2 positions et 2 vitesses (E4)

#### 1. Les détecteurs de présence installés en parallèles (E4) :

Synoptique.



#### Fonctionnement.

La lugette est chargée sur la pivotante (n) en détection pivotement et ralentissement à gauche.

Quand la lugette arrive sur le premier détecteur de présence de la table, elle s'arrête.

En cas de non fonctionnement de ce détecteur, la lugette s'arrête sur le second détecteur de présence. La mémoire de présence de la table s'arme, ce qui entraîne le désarmement de la mémoire de présence de la table n-1

La lugette est déchargée sur la table (n+1) en détection pivotement et ralentissement à droite.

La lugette est évacuée dès que la mémoire de présence de la table n+1 est désarmée.

Il est vérifié que la mémoire de contrôle des détecteurs de la table n est à 1 pour armer la mémoire de présence de la table (n+1). La mémoire de contrôle des détecteurs est activée lorsque les 2 détecteurs sont à 1 en même temps.

Conditions de pivotement gauche : plus de marche des rouleaux et plus de mémoire de présence sur table

Conditions de pivotement droit : plus de marche des rouleaux et mémoire de présence sur table (n).



Affaire	Code/Numéro du document	
V3406	E26452	0000-D8F0
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
CINETIC		
		2


**RENAULT** Usine de Tanger – Bâtiment montage AFD MO3

#### Contrôle de déchargement.

Il permet de signaler un défaut de fonctionnement, si l'évacuation de la lugette n'est pas terminée au bout d'un certain temps.

## 2. Deuxième détecteur utilisé avec notion de dépassement (E4-V2.0) :

#### Synoptique.



#### Fonctionnement.

La lugette est chargée sur la pivotante (n) en détection pivotement et ralentissement à gauche.

Ouand la lugette arrive sur le détecteur de présence de la table, elle s'arrête. La mémoire de présence de la table s'arme, ce qui entraîne le désarmement de la mémoire de présence de la table n-1.

En cas de non fonctionnement de ce détecteur, la lugette s'arrête sur le détecteur de dépassement et provoque le défaut dépassement interdisant le pivotement.

La lugette est déchargée sur la table (n+1) en détection pivotement et ralentissement à droite.

La lugette est évacuée dès que la mémoire de présence de la table n+1 est désarmée.

Il est vérifié que la mémoire de contrôle des détecteurs de la table n est à 1 pour armer la mémoire de présence de la table (n+1). La mémoire de contrôle des détecteurs est activée lorsque le détecteur de présence et de dépassement sont à 1 en même temps.

Conditions de pivotement gauche : plus de marche des rouleaux et plus de mémoire de présence sur table

Conditions de pivotement droit : plus de marche des rouleaux et mémoire de présence sur table (n).

#### Contrôle de déchargement.



Affaire	Code/Numéro du document	
V3406	E264520000-D8F0	
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
CINETIC AFD MO3		

RENAULT
Usine de Tanger – Bâtiment montage

Il permet de signaler un défaut de fonctionnement, si l'évacuation de la lugette n'est pas terminée au bout d'un certain temps.

Analyse Fonctionnelle Détaillée E264520000-D8F0



Affaire	Code/Numéro du document	
V3406	<b>V3406</b> E2645200	
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
CINETIC		

**RENAULT** Usine de Tanger – Bâtiment montage AFD MO3

#### A.8.3 Transbordeurs

## A.8.3.1 Transbordeur à 2 positions (G1)

#### Fonctionnement.

La lugette est chargée sur le transbordeur (n) en détection fin de translation et ralentissement à gauche.

Quand la lugette arrive sur le premier détecteur de présence de la table, elle s'arrête.

En cas de non fonctionnement de ce détecteur, la lugette s'arrête sur le second détecteur de présence. La mémoire de présence de la table s'arme, ce qui entraîne le désarmement de la mémoire de présence de la table n-1.

La lugette est déchargée sur la table (n+1) en détection fin de translation et ralentissement à droite.

La lugette est évacuée dès que la mémoire de présence de la table n+1 est désarmée.

Il est vérifié que la mémoire de contrôle des détecteurs de la table n est à 1 pour armer la mémoire de présence de la table (n+1). La mémoire de contrôle des détecteurs est activée lorsque les 2 détecteurs sont à 1 en même temps.


Conditions de translation gauche : plus de marche des rouleaux et plus de mémoire de présence sur table

Conditions de translation droite : plus de marche des rouleaux et mémoire de présence sur table (n).

#### Contrôle de déchargement.

Il permet de signaler un défaut de fonctionnement, si l'évacuation de la lugette n'est pas terminée au bout d'un certain temps.

#### Synoptique.





Affaire	Code/Numéro du document	
V3406	E264520000-D8F0	
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
CINETIC		


**RENAULT** Usine de Tanger – Bâtiment montage AFD MO3

## A.8.4 Elévateurs de manutention L5B V2.0

L5B : Elévateur génération 2 sans boucle d'AM en électromécanique. Selon guide GE71.EA.014 et GE71.EA.011.

# A.8.4.1 Synoptique élévateur standard.

Elévateur à 3 positions pour exemple :






Affaire	Code/Numéro du document	
V3406	E264520000-D8F0	
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
CINETIC		

**RENAULT** Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

Détecteurs et cames de positions.



# A.8.4.2 Fonctions spécifiques

# Sélecteur forçage sécurité matérielle :

Il n'est actif qu'en mode réglage. Les mouvements autorisés s'effectuent en petite vitesse. Il permet de shunter:

- Les sécurités de dépassement pour les rouleaux an autorisant le mouvement inverse au dépassement.
- Les sécurités de dépassement pour pouvoir effectuer un mouvement de levage.
- Les détecteurs de surcourse levage.



	Code/INdii	néro du document
V3406	E26452	0000-D8F0
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
CINETIC		

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage AFD MO3

#### A.8.4.3 Sécurités

#### Contrôle contacteurs

Un contrôle de l'état des contacteurs de puissance est effectué pour assurer la sécurité matérielle de l'élévateur. Les retours contacteurs permettent de vérifier que ceux-ci ne restent pas collés après la coupure des ordres.

Ils sont nécessaires pour contrôler :

- les mouvements de rouleaux et de levage de l'élévateur.
- les mouvements rouleaux amont et aval qui offrent la possibilité de pénétrer dans l'élévateur.
- les risques de cisaillement amonts et avals (pivotante, transfert,...).

Résultat d'un défaut contacteur (Contrôle à 1 et à 0 du contacteur) :

- Ce défaut fait retomber la mise en service de la zone concernée.

#### Contrôle survitesse levage

#### But:

Eviter d'attaquer les butées mécaniques en grande vitesse.

Anticiper l'action du capteur de surcourse en contrôlant que l'élévateur a bien décéléré dans les zones de petites vitesses extrêmes.

Le contrôle survitesse est utilisé si la distance d'arrêt en grande vitesse sur le fin de course n'est pas suffisante par rapport au sol ou à la charpente. Un contrôleur de vitesse, roue phonique, contrôle la vitesse par la mesure d'une fréquence. Ce contrôleur est opérationnel en phase de petite vitesse à partir d'une position mécanique qui permet en cas de défaut, un arrêt du levage sans dégradation de l'élévateur. Ce contrôleur entraîne les mêmes effets qu'un arrêt d'urgence. Le fonctionnement de ce dispositif est

vérifié à chaque cycle de l'élévateur.



Affaire	Code/Nun	néro du document
V3406	E264520000-D8F0	
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
CINETIC		

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

#### Sécurité chaîne

Sécurité mécanique.

Contrôlé par 1 détecteur par le programme automate.

Ne peut être forcé par le commutateur de forçage des sécurités.

Provoque la perte des rouleaux et du levage.

## Sécurité rupture courroie

Sécurité mécanique.

Contrôlé par 1 fin de course par le programme automate

Ne peut être forcé par le commutateur de forçage des sécurités.

Provoque la perte des rouleaux et du levage par coupure du relais de ligne du variateur.



Affaire	Code/Numéro du document	
V3406	E264520000-D8F0	
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT
CINETIC		

RENAULT Usine de Tanger – Bâtiment montage

AFD MO3

#### Contrôle fermeture zone

Contrôle de l'accès à l'enceinte grillagée grâce à un portillon détecté en position fermée et verrouillé et un boîtier d'intervention à proximité.

Le non respect de la procédure d'intervention ou l'intrusion dans la zone provoque la perte de la mise en service.

L'entrée dans la zone (RFZ) provoque la perte du relais de ligne du variateur de levage (RLV) Le contrôle est réalisé en hard et en soft.

#### Sécurité surcourse

Sécurité course levage

Contrôle des positions extrême basse et haute de l'élévateur par un détecteur.

L'activation de ce détecteur provoque la coupure de la puissance (RLV) du variateur de levage Le contrôle est réalisé en soft.

Un commutateur permet de forcer la perte du surcourse haut et bas afin de dégager l'élévateur de la position extrême. Lorsque le commutateur est en position forcé, seul le mode réglage est autorisé sur l'élévateur.

#### Sécurité dépassement

Protection du mouvement de levage en cas de charge à cheval entre 2 tables.

Interdit la marche auto du levage et des rouleaux en cas de dépassement. Possibilité d'action en mode réglage et commutateur de forçage des sécurités actionnés.

#### Sécurité moteur de levage

Protège le moteur de levage et interdit les mouvements de levage en cas de détection d'un défaut. Les défauts surveillés sont :

- Défaut variateur
- Défaut température élevée de la résistance de freinage
- Défaut électrique du circuit d'alimentation (Disjoncteur, relais thermique ...)



Affaire	Code/Numéro du document		
V3406	E264520000-D8F0		
03/09/10	С	E264 520 000_D8F0	
Date	Indice de révision	N <sup>®</sup> plan RENAULT	
CINETIC AFD MO3			
7 (I D 10100			

RENAULT
Usine de Tanger – Bâtiment montage

#### A.8.4.4 Fonctionnement

#### Marche manuelle

A partir du pupitre entretien de commande réservé à la maintenance :

- Sélecteur 2 positions non maintenues à clé 455 de forçage des sécurités
- Sélecteur 2 positions maintenue à clé 455 de marche REGLAGE/AUTO
- BP demande de montée élévateur en réglage
- BP demande de descente élévateur en réglage
- BP marche avant rouleaux élévateur en réglage
- BP marche recul rouleaux élévateur en réglage
- 1 voyant contrôle positions indiquant la position de l'élévateur pour le chargement ou déchargement des rouleaux

#### Marche automatique

Cycle de levage en fonction de la présence d'une charge et fonction des cycles.