Rev. 1





## Scheda controllo REPORT MANUTENZIONE CORRETTIVA

			RE				NE CO	RRE	111	VA					
					Dati Str	rumento									
Impianto Tag		ag	Servizio		Costruttore		Modello / Tipo					Serial Number			I.T. <sup>(1)</sup>
PONTILE	PONTILE MISE		ACQUA FALDA		ABB		PROCESS MAST			ΓER	630	3K22	K220001059153		
Rai	nge Taratur	a	Range a DC	CS	•		ne/Blocco	. '		Blocco			Tipologia <sup>(5)</sup>	)	l.d.L. <sup>(6)</sup>
0 ÷ 96 m3/h						L	H 🗆	H	H		]		TX		SP 11/01
Range Strumento S			Segnale Uscita		Tipo Segnale Uso							Sp	ecifica Rife	rimento	
						eare 🗌	Quadra	atico							
		DE SOSTITU				ne Guasto	)								
	A SOSTI	Guasto meccanico <sup>©</sup> TUZIONE MI	<i>De</i> ISURATORI	Guasto di pro scrizione i E DI POR	ntervento	ON NU	Guasto strur tivo corre	ttivo DEL	LO					STER	630,
					Ricambi	utilizzati									
		Descrizione				Codio	ce SAP			Qua	ntità	prelev	ata C	Quantità ı	ıtilizzata
		Chook li	ot objugura la	vori o goot	iono conf	orimonto	rificiti ofri	idi o r	oi d	i lovo	rozia	200			
Lo strumento è	stato verific		st chiusura la	vori e gesi	ione com	ermemo	muu, sm	Si	<i></i>	No		N/A	(se si,	allegare la re	
			on cono procenti	anamalia fun				Si	V	INU		IN/A		Contro	
· .	zionali a di a	iourozzo		C:		NIa		NI/A							
III PdL è stato chiuso  E' stato compilato il "Modulo di Consegna Rifiuto" previsto dalla procedura.						sicurezza		Si		No	<u> </u>	N/A			
			zionali o di s	sicurezza		Si		No		N/A	Sas	i, allegare co			
				ı procedura A		sicurezza		Si Si		No No		N/A N/A	Se s	i, allegare co	ollo)
I rifiuti prodotti :		nferiti al deposito t		ı procedura A		sicurezza		Si		No		N/A	Se s		pia del modulo
	sono stati co		emporaneo		46-10			Si Si		No No		N/A N/A	Se s		ollo)
	sono stati co ato il "Module	onferiti al deposito t o Gestione resi di la	emporaneo		46-10			Si Si Si		No No No		N/A N/A	Se s		pia del modulo
E' stato compila  Il reso è stato ti  Note (1) Istruzione Te (2) Elettronica de (3) Membrana o (4) Linee o prese (5) Es. DP, Magr	sono stati co ato il "Module rasportato al ecnica ISAB che el trasmettitore galleggiante de tappate, con netico, Ultrasu	onferiti al deposito t o Gestione resi di la	emporaneo avorazione" previ ruzione di lavoro ass avi interrotti, displa; danneggiati, etc ra di Torsione, etc	suntore. y, contatti, etc.	46-10		ìi	Si Si Si		No No No		N/A N/A N/A	Se s  Se s		pia del modulo
E' stato compila  Il reso è stato ti  Note (1) Istruzione Te (2) Elettronica de (3) Membrana o (4) Linee o prese (5) Es. DP, Magr	sono stati co ato il "Module rasportato al ecnica ISAB ch el trasmettitore galleggiante de e tappate, come netico, Ultrasu a dall'assuntor	onferiti al deposito to Gestione resi di la magazzino ne si aggiunge all' Istre o barriera guasti , ci anneggiati, supporti di densa nei primari, etconi, Dislocatore, Bar	emporaneo avorazione" previ ruzione di lavoro ass avi interrotti, displa; danneggiati, etc ra di Torsione, etc	suntore. y, contatti, etc.	edura QAS	E 46-44	ni	Si Si Si		No No No		N/A N/A N/A	Ses  Ses  Ses		pia del modulo
E' stato compila Il reso è stato ti Note (1) Istruzione Te (2) Elettronica de (3) Membrana o (4) Linee o prese (5) Es. DP, Magr (6) I.d.L. utilizzata	sono stati co ato il "Modulu rasportato al ecnica ISAB ch el trasmettitore galleggiante de tappate, con netico, Ultrasu a dall'assuntor	onferiti al deposito to Gestione resi di la magazzino ne si aggiunge all' Istre o barriera guasti , canneggiati, supporti densa nei primari, etconi, Dislocatore, Bar e in riferimento al pro	emporaneo avorazione" previ ruzione di lavoro assavi interrotti, displaydanneggiati, etc. ra di Torsione, etc prio piano di contro N. PdL.  Esecutore	suntore. y, contatti, etc.	46-10 cedura QAS	E 46-44 Annotazion	ni .	Si Si Si Si		No No No		N/A N/A N/A	Se s	i, allegare co	pia del modulo pia del modulo