



scheda controllo STRUMENTI ANALOGICI

Predittiva	
Correttiva	V

Dati Strumento

Invasionate Tog			1	Servizio		Costruttore			Modello / Tipo		Serial Number			
Impianto Tag		TAIL /		04 4/0				•						
				GAS A F9		ROSEMOUNT		2051		ı	328256			
Rar	nge Taratura	l		Range a DC	S	Soglie di Allarme/Blocco (I		DCS) Blocco		Tipologia ⁽⁶⁾		I.d.L. ⁽⁵⁾		
0 ÷ 0,25 BAR				0 ÷ 0,25	BAR			HH			OP	SP 11/02		
Rand	ge Strument	0	S	Segnale Usc	ita		_		; <u> </u>	Errore	Max %		I.T. ⁽¹⁾	
	-			4 ÷ 20	mA	Tipo Segnale Uscita Errore Max % I.T. [©] Lineare □ Quadratico □ 0,50%						••••		
ū														
					Calibra	IZIONE / AN	zione / Allineamento Loop					Valore		
САМРО	/ DCS	U.M.	0%	25%	50%	75%	100%	75%	50%	25%	0%	Riferim. ⁽²⁾	Note	
Input TX BAR 0,00		0,00	0,06	0,13	0,19	0,25	0,19	0,13	0,06	0,00				
Output Atteso TX mA 4,00			8,00	12,00	16,00	20,00	16,00	12,00	8,00	4,00				
Valore	Atteso a DCS	BAR	0,00	0,06	0,13	0,19	0,25	0,19	0,13	0,06	0,00			
Valori PRIMA della Taratura <i>(as found)</i>														
Oı	utput Letto TX	mA	4,001	8,002	12,004	16,004	20,001	16,004	12,004	8,002	4,001			
Errore	Assoluto Tx ⁽⁷⁾		0,001	0,002	0,004	0,004	0,001	0,004	0,004	0,002	0,001			
E	Errore % Tx ⁽⁸⁾	%	0,01%	0,01%	0,02%	0,03%	0,01%	0,03%	0,02%	0,01%	0,01%			
Valore	e Letto a DCS	BAR	0,00	0,06	0,13	0,19	0,25	0,19	0,13	0,06	0,00			
Errore As	Errore Assoluto DCS ⁽⁹⁾ 0,000		0,000	0,001	0,000	0,001	0,000	0,001	0,000	0,001	0,000			
Erro	ore % DCS ⁽¹⁰⁾	%	0,00%	0,20%	0,00%	0,20%	0,00%	0,20%	0,00%	0,20%	0,00%			
Valori DOPO la Taratura (as left)														
Oı	utput Letto TX													
	Assoluto Tx ⁽⁷⁾													
	Errore % Tx ⁽⁸⁾													
	e Letto a DCS													
	ssoluto DCS ⁽⁹⁾													
Erro	ore % DCS ⁽¹⁰⁾					Comtrollo	Dimelation							
Anomalie Risco	ontrate:					Controllo /			<u> </u>					
MISURA NON COSTANTE.					Targhettatura 🔽									
					Pressacavi / Cappucci ☑									
Descrizione Interventi Manutenzione Correttiva: ESEGUITO SPURGO CON RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA'.					Guarnizione Coperchio ☑									
ESECUTIO SI SINGO SONTIII IIISTINO BELLAT SINZISNALITA.						Flussaggi 🗆								
Ricambi Utilizzati:						Primari 🖸								
						Manifold □								
Dati eventuale strumento sostituito (3):					Coibentazione / Tracciatura □									
						Etichettatura Controllo eseguito ☑								
Dati Apparecchiatura di Prova														
Modello	/ Tipo	Costr	uttore	Matr	icola		trumento		max %	Certificato	Taratura	Scaden	za Certificato	
MANOMETRO	•		KA		6NEDIC		Bar		15%	112		-	05/2026	
MULTIMETRO			JKE		0307	0 ÷ 60 mA		0,03%		108-25		30/04/2026		
CALIBRATOR	ALIBRATORE DI LOOP WIKA		3053150		4 ÷ 20 mA		0,07%		105-25		30/04/2026			
Note					Annotazioni				l .		I			
 (1) Istruzione Tecnica ISAB che si aggiunge all' Istruzione di lavoro assuntore. (2) Valido solo per Misuratori di livello: indica il valore del livello reale; (3) Da compilare con i dati dell'eventuale strumento sostituito per guasto e indicando il numero di protocollo della scheda di verifica dello stesso (5) I.d.L. utilizzata dall'assuntore in riferimento al proprio piano di controllo qualità. (6) Es. DP, Magnetico, Ultrasuoni, Dislocatore, Barra di Torsione, etc 														
(7) Errore Assoluto Tx = (Output Atteso Tx - Output Letto Tx) (8) Errore % Tx = Errore Assoluto Tx/ ΔRange di Taratura * 100 (9) Errore Assoluto DCS = (Valore Atteso a DCS - Valore Letto a DCS) (10) Errore % DCS = Errore Assoluto DCS/ΔRange DCS *100														
Data 30/06/2025				N. PdL. 5364			404/C ODC				5400257235			
Assuntore N. Contratto	Esecutore TAPASCIC / PARTESANO					Supervisore ISAB CALDARELLA F.								
Num.Prot. Scheda	Firma S.F.					Firma								