
MENU PRINCIPAL

Menu inicial do Mega-X Config Tool, onde é possível ao utilizador navegar por todos os menus que representam todas as estruturas de configuração da central de intrusão Mega-X.



1) Barra de menus principal

Ficheiro

Permite ao utilizador navegar por opções relativas ao ficheiro em utilização. Contém opções como: Novo, Abrir, Guardar, Guardar como e Sair.

Preferências

Abre um interface que permite ao utilizador definir algumas definições relativas tanto ao ficheiro em questão, como ao software.

2) Barra de menus secundária

Nome do ficheiro aberto

Representa o ficheiro em que o utilizador está a trabalhar e, logo de seguida, tem também a opção para fechar (\times) esse ficheiro, abrindo o Sistema de Ficheiros para poder selecionar outro, se assim for pretendido.

Ajuda

Abre o Menu de Ajuda ao utilizador relativo ao funcionamento do software.

Utilizador



É representado o utilizador em que foi feita a autenticação no software, podendo este ser Instalador (2) ou Fabricante (2). Clicando nesta opção, é também permitido Alterar senha ou Terminar sessão.

3) Barra de comunicação à central

Apresenta opções que permitem a comunicação entre o *software* Mega-X Config Tool e a central de intrusão Mega-X.

Mega-X → PC

Após existir uma conexão, esta opção permite ao utilizador descarregar a configuração existente na central Mega-X, de forma a poder manuseá-la conforme pretendido.

• $PC \rightarrow Mega-X$

Após existir uma conexão, esta opção permite ao utilizador carregar a configuração feita no *software* para a central Mega-X.

Comunicações

Permite selecionar a porta série onde se encontra a ligação entre o PC e a Mega-X, permitindo que esta comunicação se concretize.

Atualizar data e hora

Permite que o utilizador sincronize a data e hora da central Mega-X com a data e hora do PC.

Ler atualização

Permite atualizar o *firmware* da central Mega-X previamente carregado no *software*.

4) Menus em árvore das estruturas de configuração

Representa todos os menus de configuração em forma de árvore, alguns deles expansíveis para fácil acesso e dinamismo para o utilizador.

Os menus representados são: Início, Partições, Zonas, Teclados, Saídas, Horários, Utilizadores, Telefones, Comunicador, Sistema, Cliente, Eventos, Áudio, Estado, Debug e Atualização de FW.

5) Menus das estruturas de configuração

Representa todos os menus de configuração, sendo estes representados por um ícone representativo e idêntico ao apresentado no teclado da central de intrusão Mega-X.

Os menus representados são: Partições, Zonas, Teclados, Saídas, Horários, Utilizadores, Telefones, Comunicador, Sistema, Cliente, Eventos, Áudio, Estado, Debug e Atualização de FW.

De notar que algumas destas opções só estão disponíveis caso a autenticação no *software* seja como Fabricante.

6) Barra informativa

Versão

Representação da versão atual do software.

• Estado da ligação

Representação do estado da ligação entre o PC e o Mega-X. Caso estiver ligada apresenta-se a verde, caso esteja desligada apresenta-se a vermelho.



MENU "FICHEIRO"



Neste menu é possível fazer as seguintes tarefas:

Novo

Abre o interface de criação de Novo Ficheiro, permitindo ao utilizador começar uma nova configuração.

Abrir

Abre o Sistema de Ficheiros, permitindo ao utilizador abrir um outro ficheiro de configuração já existente.

Gravar

Permite guardar todas as alterações feitas ao ficheiro em utilização.


Guardar como

Permite guardar todas as alterações feitas ao ficheiro em utilização por cima desse ficheiro ou com outro nome.

Sair

Fechar o software.

MENU "PREFERÊNCIAS"



Neste menu é possível fazer as seguintes tarefas:

Restaurar configurações pré-definidas
 Faz com que as configurações de fábrica sejam carregadas para o ficheiro, substituindo quaisquer alterações feitas desde o início da configuração.




Idioma

Permite ao utilizador alterar o idioma de todo o *software*. Os idiomas disponíveis são português, PT-PT (), e inglês, EN-US ().

Sobre

Apresenta informações à cerca do software, como a versão atual.

MENU "UTILIZADOR"



Neste menu é possível fazer as seguintes tarefas:

Alterar senha


Nesta opção o utilizador pode alterar a sua *password* de acesso ao *software*, abrindo um interface para esse efeito.

Terminar sessão

Permite ao utilizador sair da sessão atual, redirecionando para o interface de autenticação inicial, permitindo entrar no *software* com um utilizador diferente.

ALTERAR SENHA

Interface que permite ao utilizador **alterar a sua** *password* de acesso ao *software*.





1) Senha atual

Colocar a password atual do utilizador.

2) Nova senha

Colocar a password nova que o utilizador pretende.

3) Confirmar nova senha


Confirmar a *password* nova, igualando-a à *password* submetida no campo anterior.

4) Botões Ok/Cancelar

- Botão Ok
 - Permite confirmar as opções submetidas neste formulário.
- Botão Cancelar
 Anula todas as alterações feitas neste formulário e este é fechado.

MENUS DE ESTRUTURAS

Representação de todas as **estruturas de configuração**. A grande parte destes meus têm uma interface gráfica uniformizada para fácil utilização e configuração. Estes menus são acessíveis através do menu principal ou através do menu em árvore (lado esquerdo).





1) Nome da estrutura

Representa o nome da estrutura em configuração, acompanhada do seu ícone representativo.

2) Menu expansor em árvore

Representa a estrutura selecionada e, caso tenha, todos os seus componentes, todos eles clicáveis e configuráveis, sejam eles no menu da estrutura ou individualmente.

3) Carregar/Descarregar configuração

Mega-X → PC

Escolha para descarregar as configurações da central de intrusão Mega-X para o *software* do PC, abrindo assim uma interface de seleção de configurações a descarregar.

• PC → Mega-X

Escolha para carregar as configurações do *software* do PC para a central de intrusão Mega-X, abrindo assim uma interface de seleção de configurações a carregar.

4) Filtros

Todas as configurações de cada uma das estruturas estão divididas por categorias, sendo que é possível tornar visível ou invisível cada uma delas através de cliques nos botões de cada uma dessas categorias, fazendo essa filtragem na tabela de configurações.

5) Tabela de configurações


Representa toda a configuração da estrutura. De forma a tornar a vista mais simplificada, existem colunas expansíveis, que são representadas por um (+) após a sua descrição, o que permite ao utilizador ver mais configurações que estão, inicialmente, escondidas. De forma a mostrar/esconder estas configurações, é necessário clicar no cabeçalho dessa mesma coluna.

Cada um dos componentes de cada estrutura tem uma interface própria, mais detalhada e de fácil visualização e, para aceder à mesma, é necessário fazer um duplo-clique no componente requerido, desde que seja na coluna "ID".

MENUS DE COMPONENTES

Representação de todas as configurações de um único componente de uma determinada estrutura. Representam as mesmas configurações apresentadas nas tabelas de configuração, no entanto, de mais fácil perceção para o utilizador, já que nestes menus pode fazer a configuração de componente a componente.





1) Nome do componente

Representa o nome do componente em configuração, acompanhada do ícone representativo da sua estrutura.

2) Botões de navegação

- Anterior
 - Navegar para o componente anterior.
- Seguinte
 - Navegar para o componente seguinte.
- Cima
 - Navegar para o menu da estrutura.
- Menu
 - Navegar para o menu principal.

3) Categorias de configuração

Divisão das configurações por sub-menus de configuração, sendo estas categorizadas e mais detalhadas.

4) Configurações

Todas as configurações relativas ao componente que se pretende configurar e dividido por pequenas tabelas para facilitar a sua visualização.

