

Guía de Restauración: NitroSense CLI (NBFC)

Acer Nitro V15 (ANV15-52) • CachyOS / Arch Linux (Kernel 7.2.2)

SOLUCIÓN DEFINITIVA A CONTROL DE VENTILADORES

⚡ Por qué fallaba (Causa Raíz)

Los drivers WMI no compilan ni enlazan correctamente debido a discrepancias entre Clang y GCC en CachyOS. La solución definitiva delega el control del EC a `nbfc_service`. Si el script no responde o muestra 0 RPM, es simplemente porque el socket del demonio en segundo plano está cerrado.

1. El Fix Crítico: Levantar el Servicio Demonio

Si la interfaz TUI marca 0 RPM o no mueve las aspas, arranca y habilita el demonio para crear `/run/nbfc_service.socket`:

```
sudo systemctl enable --now nbfc_service
```

2. Comprobar Comunicación con el Hardware

Verifica que NBFC detecte los dos ventiladores (Fan #0 y Fan #1) con el perfil asignado:

```
sudo nbfc status
```

3. Permisos NOPASSWD (Eliminar petición de contraseña)

Para cambiar de velocidad en tiempo real desde la TUI sin que te corte el rollo pidiendo contraseña sudo:

```
echo "$USER ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/nbfc" | sudo tee /etc/sudoers.d/nitro-nbfc
sudo chmod 440 /etc/sudoers.d/nitro-nbfc
```

Rutas del Script

- **Código fuente:**
`~/nitrosense-cli/nitro.sh`
- **Binario global:**
`/usr/local/bin/nitro`
- **Modo de uso:**
Ejecutar `nitro` en cualquier consola.

Sincronizar Cambios

Si editas el script en tu carpeta y quieres actualizar el comando global del sistema:

```
sudo cp ~/nitrosense-cli/nitro.sh /usr/local/bin/nitro
sudo chmod +x /usr/local/bin/nitro
```

4. Perfiles de Velocidad en la TUI

Teclas rápidas integradas en el panel minimalista:

- `[1] Auto`: Devuelve el control térmico al firmware / EC nativo (`nbfc set -a`).
- `[2] Eco (40%)`: Navegación silenciosa y ofimática fresca (`~2200 RPM`).
- `[3] Mid (65%)`: Rendimiento equilibrado para sesiones moderadas (`~3500 RPM`).
- `[4] Max (100%)`: Máxima refrigeración para partidas pesadas (`~5500 RPM`).
- `[5] Manual`: Entrada numérica personalizada del 10 al 100%.
- `[t] Turbo CPU`: Alterna el Turbo Boost de Intel en `/sys/devices/system/cpu/intel_pstate/no_turbo`.

Documentado para Giomar Huacho • Hecho por Clementine 💖