服务器使用手册

- 软硬件要求
- 服务器访问
- 服务器登陆
- 服务器分享
- 服务器退出
- 常见问题解决方案

● 软硬件要求

1. 操作系统

Windows 系统支持 Windows7 以上版本系统(注:不包含 Windows7 系统) Mac 系统支持 MacOS 9 或 MacOS10

2. 浏览器

需要安装浏览器 chrome (谷歌浏览器) /firefox (火狐浏览器) 注: 不推荐使用 360/搜狗/猎豹浏览器

3. 网络

家庭或公司建议使用电信或者联通宽带

特别提醒:不要使用移动宽带,移动访问电信网络容易丢包而且很不稳定,会出现时而可以连接,时而连接不上的问题。而且由于丢包会导致连接速度非常缓慢。

注意: 部分公共网络(如: 校园网和家庭 wifi) 因写入保护,所以无法登陆连接。建议 切换为手机热点。

● 服务器访问

在 google 浏览器/firefox 浏览器网址搜索框输入如以下网址:

https://coachipxian.coachip.cn:8888/etx/

网址输入完成后,你会看到如下安全提示(不用怀疑自己访问是否正确,不要怀疑是否访问了钓鱼网站)出现此提示的原因在于:此网站没有去 CA 注册 ssl 证书。

请点击"高级"。



出现以下界面,点击"继续前往"。




当出现如图所示界面,在"Username"和"Password"分别输入服务器账号和密码,点击"Sign in",即可访问服务器。


opentext™ Exceed™ Turb Version 12.0.3 (Build.6764)	ooX	(English V
Usemame Password	coachip training system To sign in, enter your credentials below. Sign in Keep me signed in		
Copyright @ 2013-2021 Open Text. All	Rights Reserved. Trademarks owned by Ope	en Text.	Legal Notices

● 服务器登陆


第一次登陆服务器后,需要下载并安装远程插件。输入完账号和密码后,在如图所示界面的右上方,点击"User Settings"(小齿轮图标)。




在 User Settings 界面,选择"Client settings"选项,点击"Download launcher"按钮,下载插件。




下载完成后,点击"完成时打开"。




在新出现的界面,点击"Finish",及可完成服务器插件的下载和安装。



完成之后,在 User settings 界面选择 Client settings 选项,点击"Test launcher"选项,完成插件的测试。



若轮牌一直转动,不跳转到下一步界面就说明插件安装失败,请重新安装插件或重新启动 windows。



当出现"Welcome"的界面时,表示插件安装测试成功。点击关闭即可,就可正常使用服务器。




X


Welcome

This wizard will help you configure your computer to launch an Exceed TurboX session for the first time


Click 'Next' to continue.




之后,用鼠标点击"Proflies"选项中的"Launch"按钮,等待几秒,即可进入服务器的操作系统。



进入操作系统后,点击鼠标右键,选择"Open Terminal Here"选项,进入 Linux 操作界面。



输入"qinling"启动命令,检查自己项目库是否完备,输入项目号,回车进入项目环境。



最后,输入 II 或者 Is 指令,检查是否有 units 和 target 目录,units 是公共目录,受版本控制,里面包含教学资料及文档,target 是自己练习的地方,以后所有练习在该目录下进行。其余均为环境配置文件,请不要进行任何修改操作,以免影响项目库的正常使用。


```
Terminal - leixin@ccserverxa3:leixin
                                                                                                     0 - 0 X
File Edit View Terminal Tabs Help
   Enable
               ICCompiler
                                      v2018.06-SP4
                                     2017.06-SP3
2018.06-SP4
    Enable
               PrimeRail
   Enable
               PrimeTime
   Enable
               Spyglass
                                      v2018.09
                                     v2018.06-SP4
v2018.06-SP5
   Enable
               StarRC
   Enable
               Synthesis(DC)
               VCSMX
   Enable
                                      v2018.09-SP2
                                     v2018.09
v2017.03
   Enable
               VCSTATIC
   Enable
               VERDI
               Formality
   Enable
                                     v2018.06-SP5
               LibaryComplier
   Enable
                                     v2018.06
                                     v2018.4_34.26
v2017.4_19.14
   Enable
               Calibre
   Enable
               Tessent
                                     v10.7c
v3.4.0
   Enable
               Questasim
   Enable
               SDCC
[leixin@ccserverxa3 leixin]$ ll
total 24
                 2 leixin coachip_stu 4096 Jan
2 leixin coachip_stu 4096 Jan
2 leixin coachip_stu 4096 Jan
drwxr-xr-x.
                                                             1 13:55 cfg
                                                             1 13:50 env
drwxr-xr-x.
                                                             1 13:55 resources
drwxr-xr-x.
drwxr-xr-x. 2 leixin coachip_stu 4096 Jan 1 13:55 resources soft drwxr-xr-x. 3 leixin coachip_stu 4096 Feb 15 10:16 target drwxr-xr-x. 16 leixin coachip_stu 4096 Feb 13 15:59 units
[leixin@ccserverxa3 leixin]$
```

安全须知


由于数据安全,此远程连接方案关闭双向复制粘贴功能。客户端的字符串或者文件内容可以复制到服务器内,但是服务器内的字符串或者文件内容不能复制到客户端。

● 服务器分享


打开并登陆服务器以后。(确保该页面已打开)



在网页处点击"share"。




按照以下 4 步操作:




按照以上步骤操作对方即可收到 share 的页面。

共享结束后,按下图所示标号顺序停止共享。



● 服务器退出

当使用完服务器时,一定要手动退出操作系统,否则进程会占用后台空间,影响他人的使用。先点击操作系统界面右上角"x",在弹出的命令窗口选择"Teminate"即可正常关闭服务器。



● 常见问题解决方案

1. 清除关闭不了的程序 出现类似以下问题

```
rm: cannot remove 'simv.daidir/.nfs000000000175a243000150ab': Device or resource busy
rm: cannot remove 'simv.daidir/.nfs000000000175a24a000150ac': Device or resource busy
rm: cannot remove 'simv.daidir/debug_dump/.nfs00000000017226e9000150a9': Device or resource busy
rm: cannot remove 'simv.daidir/debug_dump/.nfs00000000017226e0000150aa': Device or resource busy
rm: cannot remove 'simv.daidir/.nfs0000000002f237eb000150ad': Device or resource busy
rm: cannot remove 'simv.daidir/.nfs0000000002f237ed000150ae': Device or resource busy
rm: cannot remove 'simv.daidir/.nfs0000000002f237f5000150af': Device or resource busy
rm: cannot remove 'simv.daidir/.nfs00000000001f631c1000150b0': Device or resource busy
rm: cannot remove 'simv.daidir/.nfs00000000001f631c4000150b1': Device or resource busy
rm: cannot remove 'simv.daidir/.nfs00000000001f631c4000150b1': Device or resource busy
```

在命令行输入: top-u 自己的用户名

[heyan@ccserver2 sim]\$ top -u heyan

出现如下图所示内容: 按 ctrl+alt+4

DTD	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	C	%CPU	∘MEM	TTME.	COMMAND
100000000000000000000000000000000000000	heyan	20	1/1 1		179400	37636		99.7	0.1	37568:36	
44674		20	0		191088		R	99.7	0.1	24283:53	
	heyan	20	0		135524	37552		99.7	0.1	4136:40	
226893		20	0		160936		R	99.7	0.1	37283:34	
228407		20	0		115832	37712		99.7	0.1	1292:12	
282357		20	0	527524	86008	9580	S	25.8	0.0	0:38.65	etxproxy
288250	heyan	20	0	166528	8532	1572	R	4.1	0.0	0:01.01	top
282454	heyan	20	0	184272	5648	4100	S	2.2	0.0	0:01.66	ssh
282473	heyan	20	0	158020	3248	1356	S	2.2	0.0	0:01.74	sshd
283815	heyan	20	0	709868	24548	14664	S	2.2	0.0	0:01.06	xfce4-termina
3332	heyan	20	0	72472	776	0	S	0.0	0.0	0:00.00	ssh-agent
3335	heyan	20	0	121540	964	708	S	0.0	0.0	3:03.79	gpg-agent
23660	heyan	20	0	72472	776	0	S	0.0	0.0	0:00.00	ssh-agent
35768	heyan	20	0	72472	776	0	S	0.0	0.0	0:00.00	ssh-agent
39968	heyan	20	0	72472	776	Θ	S	0.0	0.0	0:00.00	ssh-agent
49650	heyan	20	0	72472	780	0	S	0.0	0.0	0:00.00	ssh-agent
80319		20	0	72472	780	Θ	S	0.0	0.0	0:00.00	ssh-agent
80858	heyan	20	0	72472	780	0	S	0.0	0.0		ssh-agent
84331	heyan	20	Θ	72472	780	Θ	S	0.0	0.0	0:00.00	ssh-agent

输入 kill -9 +要 kill 进程的 PID (PID 如上图第一列,具体的 PID 需要看自己的,一次可以 杀多个用空格隔开)

要杀内容或进程的看最后一列如 simv、dve 这种类似的内容统统杀掉,这里我们将前五个 simv 结尾的全部杀掉。

[heyan@ccserver2 sim]\$ kill -9 7921 44674 77641 226893 228407

2. 账号问题

A.账号锁住

反馈给 it 解决

	Welcome to Exceed TurboX!					
	Account is locked out after multiple failed login attempts. Please contact your administrator.					
Username	zhaijunjian					
Password	•••••					
	Sign in					
解决方案: 反馈给 it 解决						
B.账号开通失败						
V	Velcome to Exceed TurboX!					
	Authentication failed. Credentials you provided are nvalid.					
Username	weixicheng					
Password	•••••					
	Cion in					
解决方案:	Sign in					

3. Launch Failed 问题

A.session 打不开

session 打不开分为以下三种情况:


a.



b,



C,



解决方案 1:

第一步: 打开控制面板,选择网络,如图 1 所示:



第二步: 打开网络和共享中心后,选择更改适配器设置,如图 2 所以:



第三步: 进入网络连接, 右击网络选择属性, 如下图 3 所示:



第四步:进入网络属性设置,如下图 4 所示,按 1、2、3 顺序进行设置。





第五步: 重新启动电脑, 按照以前方式正常登陆服务器。

解决方案 2:

打开 windows 的 cmd,输入: ping coachipxian.coachip.cn 回车,出现如下图所示界面说明网络正常。

如果 Ping 连接失败,说明是当地运营商的 dns 问题。可以尝试更换网络或者使用手机 热点解决该问题。





解决方案:

关闭服务器,选择 terminate,然后重新登录服务器即可。

4. 环境配置问题

A.输入 qinling,进入项目失败 进入项目失败情况分类:

a٠


```
File Edit View Terminal Tabs Help

[lizhaoxiang@ccserver3 ~/Desktop]$ qinling

qinling: Command not found.

[lizhaoxiang@ccserver3 ~/Desktop]$
```

b,



C,

```
Terminal - lijinxia@ccserver2:lijinxia

File Edit View Terminal Tabs Help

[lijinxia@ccserver2 ~/Desktop]$ qinling

1 : cp_training_frontend

0 : exit

please input your choose(default-0): 1

can't find eda_version_control in env dir ,please run 'cd env;svn update' to get newest eda_version_control

[lijinxia@ccserver2 lijinxia]$
```

解决方案:

反馈给 it 解决

5. 服务器界面问题

如果已经进入服务器,发现出现如下图所示的问题:



解决方案:

- 1、运行 rm -frv ~/.config
- 2、然后再 terminate,再重新进去就可以了。