Insieme	Codice famiglia	Codice tipo	Attività	Periodicità
Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT	B1.1	1	Rimozione degli eventuali materiali in deposito non attinenti e pulizia del locale	4M
Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT	B1.1	2	Verifica della presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi	4M
Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT	B1.1	3	Verifica della presenza dei cartelli monitori e della documentazione di impianto	4M
Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT	B1.1	4	Controllo dello stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti: reti, cancelli, serramenti, plexiglas, ecc.	4M
Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT	B1.1	5	Verifica dell'integrità dei dispositivi di blocco che impediscono l'accesso alle parti in tensione	4M
Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT	B1.1	6	Eseguire la pulizia ed il controllo visivo dell'integrità degli isolatori	4M
Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT	B1.1	7	Eseguire il controllo del serraggio dei collegamenti elettrici agli isolatori	4M
Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT	B1.1	8	Eliminare le ossidazioni e proteggere i morsetti con opportuno materiale	4M
Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT	B1.1	9	Eseguire il controllo dell'efficienza dei leverismi di apertura automatica (comando intervento fusibili e/o bobinadi apertura) e delle leve di rinvio a terra dei comandi	4M
Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT	B1.1	10	Verificare l'efficienza degli interblocchimeccanicie/o elettrici tra sezionatore di linea e sezionatore di terra	4M
Cabine elettriche di consegna e di trasformazione MT/BT	B1.1	11	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Quadri di MT	B1.2	1	Rilevazione anomalie e segnalazione allarmi	M
Quadri di MT	B1.2	2	Esame a vista stato materiali	M
Quadri di MT	B1.2	3	Verifica funzionalità delle chiavi e delle serrature	M
Quadri di MT	B1.2	4	Misura dei valori delle grandezze elettriche e annotazione su apposito registro	M
Quadri di MT	B1.2	5	Pulizia interna e esterna con aspirapolvere e aria secca a bassa pressione	6M
Quadri di MT	B1.2	6	Rimozione della polvere dalle parti isolanticon stracci bel asciutti	6M
Quadri di MT	B1.2	7	Verifica dell'integrità dell'apparecchiatura	4M
Quadri di MT	B1.2	8	Controllo dello stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti	4M
Quadri di MT	B1.2	9	Controllo del serraggio dei bulloni e pulizia delle connessioni	4M
Quadri di MT	B1.2	10	Verifica della continuità dei conduttori di terra delle strutture metalliche (quadri, portelle, schermi e reti di protezione) e delle apparecchiature installate	4M
Quadri di MT	B1.2	11	Verifica dell'efficienza dei dispositivi di blocco (serrature di sicurezza, fine corsa, ecc.) che impediscono l'accesso alle parti in tensione	4M
Quadri di MT	B1.2	12	Verifica dell'efficienza delle resistenze anticondensa e dei termostati	4M
Quadri di MT	B1.2	13	Verifica dell'efficienza dell'illuminazione interna al quadro	4M
Quadri di MT	B1.2	14	Pulire i poli con stracci asciutti e controllarne visivamente l'integrità	6M
Quadri di MT	B1.2	15	Per interruttore estraibile: verificare l'integrità delle pinze di potenza, rimuovere le eventuali ossidazioni e perlinature e proteggere con prodotto specifico	6M
Quadri di MT	B1.2	16	Verificare il serraggio delle connessioni dei circuiti ausiliari a bordo dell'interruttore	6M
Quadri di MT	B1.2	17	Verificare l'efficienza dei comandi manuali ed elettrici di apertura e chiusura	6M
Quadri di MT	B1.2	18	Verificare l'efficienza dei circuiti di apertura simulando intervento delle protezioni	6M
Quadri di MT	B1.2	19	Verificare l'efficienza dei segnalatori meccanici di posizione	6M
Quadri di MT	B1.2	20	Verificare l'efficienza delle connessioni a terra del sezionatore di terra	6M
Quadri di MT	B1.2	21	Verificare il livello dell'olio dei poli dell'interruttore. eventuali rabbocchi dovranno essere effettuati con olio dielettrico, già trattato, dello stesso tipo di quello esistente. eliminazione di eventuali perdite secondo le indicazioni del costruttore.	6M
Quadri di MT	B1.2	22	Richiudere il quadro e verificare l'efficacia dei sistemi di blocco meccanici che devono impedire l'accesso a tutte le parti in tensione	6M
Quadri di MT	B1.2	23	Eseguire la procedure prevista nel manuale del costruttore	A
Quadri di MT	B1.2	24	Per protezioni di massima corrente di tipo diretto: - controllare visivamente il buono stato dell'apparecchiatura - verificare i valori di taratura dei parametri elettrici con quelli progettuali - simulare l'intervento della protezione agendo meccanicamente sul dispositivo di sgancio dell'interruttore	6M
Quadri di MT	B1.2	25	Per protezioni di massima corrente (50-51), di terra (50n-51n-64) e di minima tensione (27), di tipo indiretto: - verificare i valori di taratura dei parametri elettrici con quelli previsti nel progetto - verificare il corretto intervento delle protezioni di massima corrente e di terra con l'apposito strumento - verificare il relè di minima tensione con l'apposito strumento - per ulteriori interventi seguire le istruzioni del costruttore - prima della messa in tensione verificare che i circuiti amperometrici non siano rimasti aperti	6M
Quadri di MT	B1.2	26	Verificare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti ausiliari	6M
Quadri di MT	B1.2	27	Collaudare l'integrità, la funzionalità e l'efficienza di commutatori, pulsanti, lampade, ecc. verificando che vengano abilitati i circuiti previsti dal progetto	6M
Quadri di MT	B1.2	28	Controllare l'integrità e la funzionalità degli strumenti di misura	6M
Quadri di MT	B1.2	29	Verificare l'efficienza delle apparecchiature ausiliarie (contattori, relè, ecc.) alimentandole e disalimentandole, ove possibile, o effettuando verifiche con strumento	6M
Quadri di MT	B1.2	30	Lubrificare con prodotto specifico le parti che nel funzionamento sono soggette a movimento (fine corsa, rinvii, manopole, ecc.)	6M
Quadri di MT	B1.2	31	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	1	Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura	M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	2	Ove accessibili, eseguire il controllo a vista delle condutture di alimentazione	M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	3	Verifica temperatura trafo	M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	4	Controllare lo stato di conservazione della verniciatura del cassonetto, dei radiatori e dei cassonetti ingresso cavi; se si riscontrano segni evidenti di corrosione, programmare un intervento per la verniciatura parziale o totale	M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	5	Eseguire la pulizia degli isolatori passanti e dei relativi cassonetti di contenimento controllandone l'integrità, l'assenza di rotture, di incrinature e di tracce di scariche superficiali che potrebbero comprometterne l'efficienza	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	6	Controllare il serraggio dei cavi di potenza sui relativi passanti con chiave dinamometrica come da indicazione del costruttore	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	7	Eliminare le eventuali ossidazioni dai morsetti di potenza e proteggere gli stessi con prodotto specifico	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	8	Controllare il serraggio dei bulloni, la pulizia delle connessioni, la continuità dei conduttori di messa a terra e sostituire gli eventuali morsetti e conduttori deteriorati	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	9	Verificare l'efficienza del dispositivo di blocco del comando del variatore di tensione a vuoto	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	10	Effettuare la pulizia della cassetta dei circuiti ausiliari	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	11	Verificare il serraggio dei conduttori	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	12	Proteggere la morsettiera con prodotto specifico	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	13	Controllare che non vi siano perdite di olio e verificare la manovrabilità di tutta la rubinetteria installata sui circuiti; nel caso si riscontrassero delle perdite di olio dal cassone del trasformatore, rivolgersi al costruttore	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	14	Controllare che il livello dell'olio non sia sotto il minimo, eventuali rabbocchi dovranno essere effettuati con olio dielettrico dello stesso tipo e provato	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	15	Effettuare la pulizia ed il controllo visivo per verificare lo stato di conservazione dell'apparecchiatura	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	16	Verificare il perfetto serraggio dei conduttori	6M

Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	17	Dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare l'intervento dello strumento e verificare che lo stesso provochi l'intervento di allarme	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	18	Effettuare la pulizia ed il controllo visivo per verificare lo stato di conservazione dell'apparecchiatura	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	19	Dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare l'intervento di allarme e di blocco dello strumento, impostando il set di taratura fino a farlo coincidere con l'indicazione dello strumento stesso	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	20	Verificare che l'intervento dei vari livelli provochi l'intervento di allarme e/o l'apertura degli interruttori a monte e a valle del trasformatore come previsto nel manuale di istruzione del costruttore	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	21	Dopo aver effettuate le verifiche, riportare i set di taratura del termostato ai valori prefissati	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	22	Effettuare la pulizia ed il controllo visivo per verificare lo stato di conservazione dell'apparecchiatura	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	23	Dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare l'intervento di allarme e di blocco dello strumento, agendo sull'apposito pulsante di prova	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	24	Verificare che l'intervento dei vari livelli provochi l'intervento di allarme e/o l'apertura degli interruttori a monte e a valle del trasformatore come previsto nel manuale di istruzione del costruttore	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	25	Controllare l'efficienza della vasca e del pozzetto raccolta dell'olio verificando che il tubo di collegamento tra questi non sia intasato ed eliminare l'eventuale acqua accumulatasi nel pozzetto	6M
Interruttori e sezionatori di MT	B1.3	26	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Relè di protezione	B.1.4	1	Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura	3M
Relè di protezione	B.1.4	2	Ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture di alimentazione	3M
Relè di protezione	B.1.4	3	Eseguire la pulizia interna ed esterna	6M
Relè di protezione	B.1.4	4	Controllare la stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti (schermi metallici, plexiglas, ecc.)	6M
Relè di protezione	B.1.4	5	Controllare il serraggio dei bulloni e pulire le connessioni	6M
Relè di protezione	B.1.4	6	Verifica la continuità dei conduttori di messa a terra delle strutture metalliche (quadri, portelle, schermi, e reti di protezione) e delle apparecchiature installate	6M
Relè di protezione	B.1.4	7	Sostituire i morsetti ed i conduttori deteriorati	6M
Relè di protezione	B.1.4	8	Verificare l'efficienza dei dispositivi di blocco	6M
Relè di protezione	B.1.4	9	Verificare il serraggio delle connessioni di potenza	6M
Relè di protezione	B.1.4	10	Controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni delle porte	6M
Relè di protezione	B.1.4	11	Eseguire la pulizia dei componenti soffiando aria secca a bassa pressione e usando stracci puliti ed asciutti	6M
Relè di protezione	B.1.4	12	Smontare le camere di interruzione (ove esistenti), pulirle ed eseguire una verifica visiva dell'integrità; rimontarle perfettamente alloggiate nelle loro sedi (riferirsi anche al manuale del costruttore)	6M
Relè di protezione	B.1.4	13	Controllare lo stato di usura dei contatti fissi, mobili e spegni arco (ove esistenti) avendo cura di eliminare ossidazioni, bruciature o perlinature usando tela smeriglio fine e antiossidante; in caso di bruciature o perlinature prossime ad uno stato di usura maggiore/uguale del 50% è necessaria la sostituzione dei contatti fissi e mobili (riferirsi anche al manuale del costruttore)	6M
Relè di protezione	B.1.4	14	Verificare che i setti separatori delle fasi siano integri e fissati	6M
Relè di protezione	B.1.4	15	Verificare l'efficienza della bobina ed il suo ancoraggio e che non presenti segni di surriscaldamento	6M
Relè di protezione	B.1.4	16	Verificare l'efficienza e la funzionalità dei contatti ausiliari e delle bobine	6M
Relè di protezione	B.1.4	17	Controllare lo stato di conservazione dei conduttori elettrici	6M
Relè di protezione	B.1.4	18	Eseguire il serraggio dei morsetti	6M
Relè di protezione	B.1.4	19	Eseguire qualche manovra e verificare con il tester l'effettivo stato dei circuiti di potenza (aperto/chiuso) e delle bobine (eccitata/diseccitata)	6M
Relè di protezione	B.1.4	20	Effettuare il controllo visivo del buono stato di conservazione delle protezioni (fusibili, relè termici, interruttori automatici	6M
Relè di protezione	B.1.4	21	Per i fusibili verificare le caratteristiche elettriche di progetto	6M
Relè di protezione	B.1.4	22	Per i relè verificare le tarature di sovraccarico di progetto	6M
Relè di protezione	B.1.4	23	Per gli interruttori automatici verificare le tarature e le caratteristiche elettriche di progetto	6M
Relè di protezione	B.1.4	24	Per le protezioni di tipo indiretto (ove esistono) verificare il corretto intervento delle protezioni di massima corrente e di terra utilizzando l'apposito strumento	6M
Relè di protezione	B.1.4	25	Prima della messa in tensione verificare che i circuiti amperometrici siano chiusi	6M
Relè di protezione	B.1.4	26	Per i relè e gli interruttori differenziali verificare il corretto intervento utilizzando l'apposito strumento	6M
Relè di protezione	B.1.4	27	Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura	6M
Relè di protezione	B.1.4	28	Eliminare la polvere dai condensatori e dalle eventuali resistenze di scarica	6M
Relè di protezione	B.1.4	29	Verificare lo stato dei collegamenti elettrici, degli isolatori e dei morsetti	6M
Relè di protezione	B.1.4	30	Verifica lo stato degli isolatori	6M
Relè di protezione	B.1.4	31	Verificare lo stato dei morsetti	6M
Relè di protezione	B.1.4	32	Verificare il serraggio dei collegamenti	6M
Relè di protezione	B.1.4	33	Proteggere i morsetti con prodotti specifici	6M
Relè di protezione	B.1.4	34	Verificare lo stato delle eventuali cuffie di protezione	6M
Relè di protezione	B.1.4	35	Controllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti ausiliari	6M
Relè di protezione	B.1.4	36	Posizionare il selettore aut/man in man e controllare l'integrità, la funzionalità e l'efficienza degli interruttori di inserimento manuale delle batterie di condensatori, verificando che, agendo su questi, vengano inseriti i gradini previsti	6M
Relè di protezione	B.1.4	37	Verificare le lampade di segnalazione	6M
Relè di protezione	B.1.4	38	Posizionare il selettore aut/man in man e verificare l'integrità e l'efficienza della centralina di regolazione agendo sulla variazione di carico	6M
Relè di protezione	B.1.4	39	Verificare che il fattore di potenza rientri nei parametri impostati senza esitazioni e/o pendolazioni	6M
Relè di protezione	B.1.4	40	Verificare l'efficienza delle apparecchiature ausiliarie (es. contattori, relè, ecc.) alimentandole e disalimentandole, ove possibile, o effettuare una verifica strumentale	6M
Relè di protezione	B.1.4	41	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Comandi e circuiti prese	B.1.5	1	Pulsante emergenza - Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura e la presenza della cartellonistica	3M
Comandi e circuiti prese	B.1.5	2	Pulsante emergenza - Ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture	3M
Comandi e circuiti prese	B.1.5	3	Pulsante emergenza - Eseguire la pulizia interna ed esterna dell'apparecchiatura	6M
Comandi e circuiti prese	B.1.5	4	Pulsante emergenza - Eseguire la verifica del corretto funzionamento del comando di emergenza controllando che si apra l'interruttore di mt	6M
Comandi e circuiti prese	B.1.5	5	Pulsante emergenza - Verificare, con apposito strumento, l'assenza di tensione	6M
Comandi e circuiti prese	B.1.5	6	Pulsante emergenza - Ripristinare il comando di emergenza	6M
Comandi e circuiti prese	B.1.5	7	Pulsante emergenza - Chiudere l'interruttore precedentemente aperto	6M
Comandi e circuiti prese	B.1.5	8	Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V - Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura	2M
Comandi e circuiti prese	B.1.5	9	Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V - Ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture	2M
Comandi e circuiti prese	B.1.5	10	Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V - Eseguire la pulizia interna ed esterna dell'apparecchiatura	6M

Comandi e circuiti prese	B.1.5	11	Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V - Controllare il serraggio dei collegamenti elettrici e di messa a terra	6M
Comandi e circuiti prese	B.1.5	12	Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V - Verificare l'efficienza del dispositivo di blocco e/o dell'interruttore	6M
Comandi e circuiti prese	B.1.5	13	Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V - Verificare lo stato e la taglia dei fusibili	6M
Comandi e circuiti prese	B.1.5	14	Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V - Dopo aver chiuso la presa e la relativa cassetta, rialimentare la presa e verificare, con opportuno strumento, la presenza di tensione	6M
Comandi e circuiti prese	B.1.5	15	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianto di illuminazione normale	B1.6	1	Corpi illuminanti - Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura	2M
Impianto di illuminazione normale	B1.6	2	Corpi illuminanti - Eseguire il controllo visivo dell'efficienza delle lampade	2M
Impianto di illuminazione normale	B1.6	3	Corpi illuminanti - Sostituire le lampade guaste con evidenti segni di invecchiamento	2M
Impianto di illuminazione normale	B1.6	4	Corpi illuminanti - Ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture	2M
Impianto di illuminazione normale	B1.6	5	Controllo generale e pulizia - Eseguire la pulizia interna ed esterna dell'apparecchiatura	6M
Impianto di illuminazione normale	B1.6	6	Controllo generale e pulizia - Eseguire il controllo visivo dello stato dei componenti interni dell'apparecchio	6M
Impianto di illuminazione normale	B1.6	7	Controllo generale e pulizia - Sostituire i componenti che presentano evidenti segni di surriscaldamento e/o corrosione	6M
Impianto di illuminazione normale	B1.6	8	Controllo generale e pulizia - Controllare il serraggio dei bulloni	6M
Impianto di illuminazione normale	B1.6	9	Controllo generale e pulizia - Verifica stato di conservazione del corpo illuminante interno ed esterno all'immobile e corretto funzionamento del relativo dispositivo di accensione.	6M
Impianto di illuminazione normale	B1.6	10	Controllo generale e pulizia - Eventuale sostituzione di componente inefficiente quale: lampada, starter, condensatore, reattore, accenditore, fusibili, dispositivo antidisturbo.	6M
Impianto di illuminazione normale	B1.6	11	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianto illuminazione di sicurezza	B1.7	1	Provocare la mancanza della tensione di alimentazione normale e verificare l'accensione dell'illuminazione di sicurezza	6M
Impianto illuminazione di sicurezza	B1.7	2	Eseguire il controllo visivo dell'efficienza delle lampade annotando quelle guaste o malfunzionanti per l'eventuale sostituzione dopo aver verificato anche i gruppi batteria - inverter	6M
Impianto illuminazione di sicurezza	B1.7	3	Eseguire la pulizia ed il controllo visivo dello stato di conservazione dei gruppi autonomi di emergenza	6M
Impianto illuminazione di sicurezza	B1.7	4	Sostituire le batterie scariche	6M
Impianto illuminazione di sicurezza	B1.7	5	Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura	6M
Impianto illuminazione di sicurezza	B1.7	6	Ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture di alimentazione	6M
Impianto illuminazione di sicurezza	B1.7	7	Eseguire la pulizia interna ed esterna dell'apparecchiatura	6M
Impianto illuminazione di sicurezza	B1.7	8	Sostituire le lampade guaste con evidenti segni di invecchiamento	6M
Impianto illuminazione di sicurezza	B1.7	9	Eseguire il controllo visivo dello stato dei componenti interni dell'apparecchio	6M
Impianto illuminazione di sicurezza	B1.7	10	Sostituire i componenti che presentano evidenti segni di surriscaldamento e/o corrosione;	6M
Impianto illuminazione di sicurezza	B1.7	11	Controllare il serraggio dei bulloni	6M
Impianto illuminazione di sicurezza	B1.7	12	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianto di terra	B1.8	1	Prove e misure - Verifica conduttori interrati, collettori di terra e masse metalliche	A
Impianto di terra	B1.8	2	Prove e misure - Misura resistenza di isolamento. la prova intende verificare se l'isolamento dei cavi e delle relative connessioni sia rimasto adeguato nel tempo	A
Impianto di terra	B1.8	3	Prove e misure - Misura impedenza anello di guasto in fondo al circuito,cioè nel punto più lontano dal relativo dispositivo di protezione	A
Impianto di terra	B1.8	4	Dispersori - Apertura dei pozzetti di terra; controllo dello stato dei collegamenti della rete di terra con i dispersori. in presenza di ossidazioni provvedere allo smontaggio deicollegamenti, alla rimozione dell'ossido, all'ingrassaggioed al nuovo serraggio dei morsetti.	A
Impianto di terra	B1.8	5	Dispersori - Verificare che il tipo di giunzione e il tipo di contatto con il conduttore di terra sia conforme alle norme vigenti.	A
Impianto di terra	B1.8	6	Controllo stato di conservazione - Eseguire il controllo visivo per verificare l'integrità dell'impianto	A
Impianto di terra	B1.8	7	Controllo stato di conservazione - Verificare il serraggio delle connessioni nei punti accessibili	A
Impianto di terra	B1.8	8	Controllo stato di conservazione - Sostituire i componenti che presentano evidenti segni di ossidazione	A
Impianto di terra	B1.8	9	Controllo stato di conservazione - Verificare che il dispersore non presenti tracce di corrosione e/o alterazioni meccaniche.	A
Impianto di terra	B1.8	10	Controllo stato di conservazione - Ripristinare quelle parti che non dovessero risultare in condizioni ottimali per il buon funzionamento dell'impianto.	A
Impianto di terra	B1.8	11	Controllo stato di conservazione - Verifica, pulizia e serraggio delle giunzioni e capicorda,ricoprire con pasta neutralizzante tutte le connessioni.	A
Impianto di terra	B1.8	12	Assistenza alle verifiche periodiche dpr 462/01 - Garantire, al tecnico dell'asl/arpa o dell'organismo abilitato, tutta l'assistenza necessaria, anche continuativa, per l'esecuzione delle verifiche periodiche dell'impianto di terra eseguite ai sensi del dpr 462/01 e s.m.i.	SN
Impianto di terra	B1.8	13	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Locale di consegna energia in BT	B1.9	1	Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti agli impianti ed eseguire la pulizia del locale	6M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	2	Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi	6M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	3	Verificare la presenza dei cartelli monitori e della documentazione di impianto	6M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	4	Componenti - Sezionatore : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	3M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	5	Componenti - Sezionatore : Controllo morsetti e serraggio connessioni varie	3M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	6	Componenti - Interruttore : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	3M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	7	Componenti - Interruttore : Controllo morsetti e serraggio connessioni varie	3M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	8	Componenti - Interruttore : Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale	3M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	9	Componenti - Interruttore : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	3M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	10	Componenti - Interruttore : Controllo morsetti e serraggio connessioni varie	3M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	11	Componenti - Fusibile : Controllo integrità ed eventuale sostituzione	6M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	12	Componenti - Fusibile : Controllo ed eventuale integrazione fusibili di scorta	6M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	13	Trasformatore di isolamento - Pulizia generale della macchina compresi i cavi in arrivo e in partenza	6M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	14	Trasformatore di isolamento - Verifica stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature etc.	6M

Locale di consegna energia in BT	B1.9	15	Trasformatore di isolamento - Controllo efficienza dei limitatori di sovratensione	6M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	16	Trasformatore di isolamento - Controllo isolamento avvolgimenti tra loro	6M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	17	Trasformatore di isolamento - Verifica efficienza e serraggio connessioni varie dei collegamenti di terra del limitatore di sovratensione e dello schermo elettrostatico	6M
Locale di consegna energia in BT	B1.9	18	Componenti - Linee di alimentazione - Verifica integrità ed efficienza, verifica isolamento, verifica e serraggio dei terminali e della morsettiera di attestazione.	A
Locale di consegna energia in BT	B1.9	19	Componenti - Struttura autoportante : Pulizia interna ed esterna con solventi specifici compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino sigillature	A
Locale di consegna energia in BT	B1.9	20	Componenti - Struttura autoportante : Lubrificazione serrature e cerniere	A
Locale di consegna energia in BT	B1.9	21	Componenti - Struttura autoportante : Verifica corretta chiusura portello con eventuale ripristino	A
Locale di consegna energia in BT	B1.9	22	Componenti - Schema elettrico : Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali situazioni impiantistiche	A
Locale di consegna energia in BT	B1.9	23	Componenti - Schema elettrico : Eventuale aggiornamento dell'elaborato con le modifiche riscontrate	A
Locale di consegna energia in BT	B1.9	24	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	1	Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura	M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	2	Ove accessibili, eseguire il controllo a vista delle condutture di alimentazione	M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	3	Quadro - Eseguire la pulizia interna ed esterna	6M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	4	Quadro - Controllare lo stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti (schermi metallici, plexigas)	6M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	5	Quadro - Controllare il serraggio dei bulloni e pulire le connessioni	6M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	6	Quadro - Verificare la continuità delle connessioni di messa a terra delle strutture metalliche (quadri, portelle, schermi e reti di protezione, e delle apparecchiature installate	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	7	Quadro - Sostituire i morsetti ed i conduttori deteriorati	6M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	8	Quadro - Verificare l'efficienza dei dispositivi di blocchi (serrature di sicurezza, fine corsa, ecc.) che impediscono l'accesso alle parti in tensione	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	9	Quadro - Verificare l'efficienza delle resistenze anticondensa e dei termostati	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	10	Quadro - Verificare l'efficienza dell'illuminazione interna al quadro	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	11	Quadro - Verificare il serraggio delle connessioni di potenza	6M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	12	Quadro - Verificare i contatti principali fissi (sul quadro) dell'interruttore estraibile (ove esistente), eliminando con tela smeriglio fine eventuali ossidazioni e perlinature e proteggere con leggero strato di vasellina neutra	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	13	Quadro - Controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni delle porte	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	14	Controllo componenti di potenza - Eseguire la pulizia dei componenti soffiando aria secca a bassa pressione e usando stracci puliti ed asciutti	6M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	15	Controllo componenti di potenza - Smontare le camere di interruzione (ove esistenti), pulirle ed eseguire una verifica visiva dell'integrità; rimontarle perfettamente alloggiate nelle loro sedi (riferirsi anche al manuale del costruttore)	6M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	16	Controllo componenti di potenza - Controllare lo stato di usura dei contatti fissi, mobili e spegni arco (ove esistenti) avendo cura di eliminare ossidazioni, bruciature o perlinature usando tela smeriglio fine e antiossidante; in caso di bruciature o perlinature prossime ad uno stato di usura maggiore/uguale del 50% è necessaria la sostituzione dei contatti fissi e mobili (riferirsi anche al manuale del costruttore)	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	17	Controllo componenti di potenza - Verificare che i setti separatori delle fasi siano integri e fissati	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	18	Controllo componenti di potenza - Verificare l'efficienza della bobina ed il suo ancoraggio e che non presenti segni di surriscaldamento	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	19	Controllo componenti di potenza - Verificare l'efficienza e la funzionalità dei contatti ausiliari e delle bobine	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	20	Controllo componenti di potenza - Controllare lo stato di conservazione dei conduttori elettrici	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	21	Controllo componenti di potenza - Eseguire il serraggio dei morsetti	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	22	Controllo componenti di potenza - Eseguire qualche manovra e verificare con il tester l'effettivo stato dei circuiti di potenza (aperto/chiuso) e delle bobine (eccitata/diseccitata)	6M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	23	Verifica protezioni - Effettuare il controllo visivo del buono stato di conservazione delle protezioni (fusibili, relè termici, interruttori automatici)	6M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	24	Verifica protezioni - Per i fusibili verificare le caratteristiche elettriche di progetto	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	25	Verifica protezioni - Per i relè verificare le tarature di sovraccarico di progetto	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	26	Verifica protezioni - Per gli interruttori automatici verificare le tarature e le caratteristiche elettriche di progetto	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	27	Verifica protezioni - Per le protezioni di tipo indiretto (ove esistono) verificare il corretto intervento delle protezioni di massima corrente e di terra utilizzando l'apposito strumento	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	28	Verifica protezioni - Prima della messa in tensione verificare che i circuiti amperometrici siano chiusi	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	29	Verifica protezioni - Per i relè e gli interruttori differenziali verificare il corretto intervento utilizzando l'apposito strumento	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	30	Verifica ausiliari elettrici - Controllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti ausiliari	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	31	Verifica ausiliari elettrici - Controllare l'integrità degli interruttori verificandone con il tester l'effettiva apertura e chiusura	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	32	Verifica ausiliari elettrici - Verificare l'integrità, la funzionalità e l'efficienza di commutatori, pulsanti, lampade, ecc. verificando che vengano abilitati i circuiti di progetto	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	33	Verifica ausiliari elettrici - Controllare l'integrità e la funzionalità degli strumenti di misura agendo sui commutatori di tensione per i voltmetri e sulla variazione di carico per gli amperometri	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	34	Verifica ausiliari elettrici - Verificare l'efficienza delle apparecchiature ausiliarie alimentandole e disalimentandole, o effettuare la verifica con il tester	3M
Quadro generale bassa tensione	B.1.10	35	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	1	Componenti - Sezionatore : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	2	Componenti - Sezionatore : Controllo morsetti e serraggio connessioni varie	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	3	Componenti - Interruttori : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	4	Componenti - Interruttori : Controllo morsetti e serraggio connessioni varie	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	5	Componenti - Interruttori : Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	6	Componenti - Trasformatori di misura : Controllo efficienza e serraggio connessioni varie	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	7	Componenti - Trasformatori di misura : Controllo resistenza di isolamento	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	8	Componenti - Trasformatori di misura : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	9	Strumenti di misura - Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	10	Strumenti di misura - Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	11	Strumenti di misura - Controllo efficienza commutatori di misura	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	12	Componenti - Fusibili : Verifica integrità ed eventuale sostituzione	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	13	Componenti - Fusibili : Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	14	Protezione dei circuiti - Controllo integrità ed efficienza alimentazione	
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	15	Protezione dei circuiti - Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	16	Protezione dei circuiti - Controllo taratura con trascrizione delle anomalie su foglio prestazioni	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	17	Protezione dei circuiti - Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e disinserzione utenza	6M

Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	18	Componenti - Teleruttori : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	19	Componenti - Teleruttori : Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	20	Componenti - Teleruttori : Verifica efficienza contatti fissi e mobili	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	21	Componenti - Relè ausiliari : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	22	Componenti - Relè ausiliari : Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	23	Componenti - Segnalatori : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	24	Componenti - Segnalatori : Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	25	Componenti - Segnalatori : Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	26	Componenti - Segnalatori : Controllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti ausiliari	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	27	Componenti - trasformatori ausiliari	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	28	Componenti - trasformatori ausiliari : Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie	6M
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	29	Componenti - Linee di alimentazione : Verifica serraggio dei terminali e della morsetteria di attestazione	A
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	30	Componenti - Linee di alimentazione : Verifica isolamento	A
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	31	Componenti - Struttura autoportante : Pulitura interna ed esterna con solventi specifici, compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino sigillature	A
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	32	Targhette identificative - Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature inrelazione al circuito alimentato	A
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	33	Targhette identificative - Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente applicazione targhette mancanti	A
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	34	Componenti - Schema elettrico : Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali situazioni impiantistiche	A
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	35	Componenti - Schema elettrico : Eventuale aggiornamento dell'elaborato con le modifiche riscontrate	A
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e zona	B.1.11	36	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Distribuzione secondaria	B.1.12	1	Componenti - Cassette di derivazione : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	2	Componenti - Cassette di derivazione : Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	3	Componenti - Cassette di derivazione : Verifica ed eventuale aggiornamento targhettistica interna ed esterna (da effettuarsi solo dove la targhetta è già presente)	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	4	Componenti - Cassette di derivazione : Eventuale sostituzione coperchio	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	5	Componenti - Tubazioni : Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	6	Componenti - Canalizzazioni : Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	7	Componenti - Canalizzazioni : Verifica posa conduttori con eventuale ripristino nella sede e chiusura dei coperchi con fornitura di pezzi mancanti	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	8	Componenti - Interruttori e pulsanti tipo civile : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	9	Componenti - Interruttori e pulsanti tipo civile : Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	10	Componenti - Interruttori e pulsanti tipo civile : Eventuale sostituzione	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	11	Componenti prese e spine tipo civile : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	12	Componenti prese e spine tipo civile : Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	13	Componenti prese e spine tipo civile : Eventuale sostituzione di spina/presa di utilizzazione mobile non conforme alla rispettiva presa/spina	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	14	Componenti - Prese e spine tipo industriale : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	15	Componenti - Prese e spine tipo industriale : Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	16	Componenti - Prese e spine tipo industriale : Controllo efficienza dispositivo di protezione della presa ed eventuale ripristino della sua funzionalità	6M
Distribuzione secondaria	B.1.12	17	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	1	Controllo visivo - eseguire il controllo visivo per verificare l'integrità dell'apparecchiatura	M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	2	Controllo visivo - ove accessibile eseguire il controllo visivo delle condutture collegate al gruppo	M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	3	Prove di funzionamento - Avviamento a vuoto del Gruppo soprattutto per verificare l'efficacia dell'avviamento	S
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	4	Prove di funzionamento - Prova sotto carico per almeno trenta minuti	M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	5	Prove di funzionamento - Prova funzionale dei dispositivi di commutazione	M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	6	Prove di funzionamento - Verifica dei tempi intercorrenti tra la mancanza della tensione di rete ed il comando di commutazione (chiusura del relè), che deve essere superiore a 3 sec.	M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	7	Prove di funzionamento - Verifica dei tempi intercorrenti tra la commutazione e la rialimentazione dei servizi di sicurezza (tempo di commutazione), che non deve essere superiore a 15 sec.	M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	8	Serbatoio combustibile - Operazioni di pulizia e asportazione dei depositi di fondo	2A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	9	Serbatoio combustibile - Eliminazione dell'acqua	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	10	Serbatoio combustibile - Operazioni di ispezione interna ed esterna se ubicati fuori terra e relativi interventi di ripristino	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	11	Serbatoio combustibile - Controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione del passo d'uomo	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	12	Serbatoio combustibile - Controllo e pulizia del filtro di fondo e controllo della eventuale valvola di fondo	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	13	Serbatoio combustibile - controllo della reticella rompifiamma del tubo di sfiato	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	14	Serbatoio combustibile - Controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	15	Serbatoio combustibile - Controllo dello stato e della tenuta dell'eventuale serpentina di preriscaldamento (solo per olio combustibile)	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	16	Serbatoio combustibile - Controllo della tenuta delle tubazioni di alimentazione del bruciatore e di ritorno	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	17	Serbatoio combustibile - Controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	18	Serbatoio combustibile - Controllo dell'efficienza dell'eventuale indicatore di livello	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	19	Serbatoio combustibile - Controllo dell'ermeticità all'acqua del pozzetto del passo d'uomo e del suo drenaggio	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	20	Serbatoio combustibile - Controllo della tenute del serbatoio e della messa a terra: - Controllo della tenuta del serbatoio al fine di individuare le eventuali perdite di combustibile; - Controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo - Controllo dell'efficienza della messa a terra.	6M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	21	Serbatoio combustibile - Certificazioni: le attestazioni della effettuazione delle operazioni di cui al punto precedente devono essere riportate in un certificato rilasciato dall'operatore che vi ha provveduto. Tale attestato va conservato dall'utente, allegato al libretto di centrale ed alle altre certificazioni	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	22	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Sezionatore : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	23	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Sezionatore : Controllo morsetti e serraggio connessioni varie	4M

Gruppo Elettrogeno	B.1.13	24	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Interruttori : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	25	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Interruttori : Controllo morsetti e serraggio connessioni varie	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	26	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Interruttori : Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale	
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	27	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Trasformatori di misura : Controllo efficienza e serraggio connessioni varie	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	28	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Trasformatori di misura : Controllo resistenza di isolamento	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	29	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Trasformatori di misura : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	30	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Strumenti di misura : Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	31	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Strumenti di misura : Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	32	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Strumenti di misura : Controllo efficienza commutatori di misura	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	33	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Fusibili : Verifica integrità ed eventuale sostituzione	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	34	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Fusibili : Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	35	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Protezione dei circuiti : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	36	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Protezione dei circuiti : Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	37	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Protezione dei circuiti : Controllo taratura con trascrizione delle anomalie su foglio prestazioni	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	38	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Protezione dei circuiti : Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e disinserzione utenza	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	39	Impianto e quadro elettrico, Componenti -Teleruttori : Controllo integrità ed efficienza alimentazione	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	40	Impianto e quadro elettrico, Componenti -Teleruttori : Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	41	Impianto e quadro elettrico, Componenti -Teleruttori : Verifica efficienza contatti fissi e mobili	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	42	Controllo integrità ed efficienza alimentazione.	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	43	Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie.	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	44	Controllo integrità ed efficienza alimentazione.	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	45	Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie.	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	46	Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione.	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	47	Controllo integrità ed efficienza alimentazione	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	48	Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie.	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	49	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Linee di alimentazione : Verifica serraggio dei terminali e della morsetteria di attestazione.	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	50	Verifica isolamento.	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	51	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Struttura autoportante : Pulitura interna ed esterna con solventi specifici, compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino sigillature.	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	52	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Targhette identificative : Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in relazione al circuito alimentato.	6M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	53	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Targhette identificative : Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente applicazione targhette mancanti	6M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	54	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Schema elettrico : Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali situazioni impiantistiche.	6M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	55	Impianto e quadro elettrico, Componenti - Schema elettrico : Eventuale aggiornamento dell'elaborato con le modifiche riscontrate	6M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	56	Impianto e quadro elettrico, Alimentazione combustibile : Verifica quantità di gasolio presente nel serbatoio	M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	57	Impianto e quadro elettrico, Alimentazione combustibile : Revisione filtro combustibile con: lavaggio del filtro a bicchiere, pulizia del filtro a rete, sostituzione della cartuccia.	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	58	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Controllo ed eventuale sostituzione filtro aria	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	59	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Controllo tesatura cinghie ed eventuale ripristino/sostituzione	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	60	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Sostituzione filtri combustibile	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	61	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Pulizia iniettori	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	62	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Sostituzione olio motore secondo indicazioni costruttore	SN
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	63	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Pulizia dei filtri dell'aria	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	64	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	65	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Controllo della tensione e frequenza	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	66	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Verifica serraggi meccanici	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	67	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Verifica dei parametri delle schede elettroniche	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	68	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Verifica della commutazione dei commutatori	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	69	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di sovratemperatura	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	70	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme	3M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	71	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : Controllo del collegamento del regolatore di velocità alla pompa di iniezione	M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	72	Impianto e quadro elettrico, Motore diesel : regolatore di velocità: se meccanico, verifica l'olio interno, se elettronico verifica del Pik-up delle tarature sulla scheda elettronica. (Si consiglia l'intervento di uno specialista che controlli il comportamento a vuoto e a carico e che rilasci un listato delle tarature dei parametri di funzionamento)	6M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	73	Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : Controllo livello del liquido refrigerante	M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	74	Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : Controllo antigelo	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	75	Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : Pulizia scambiatore di calore	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	76	Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : Verifica che l'aria al radiatore sia sufficiente (il ventilatore del radiatore nel suo funzionamento richiama aria dalle aperture di ventilazione del locale che non devono essere ma ostruite)	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	77	Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : Pulizia esterna (lato aria) del radiatore	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	78	Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : Controllo cinghie del ventilatore (o motore elettrico) del radiatore	M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	79	Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : Controllo pompa/e dell'acqua	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	80	Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : Controllo stato delle connessioni e dei tubi flessibili	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	81	Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : prova riscaldatore acqua e relativo circuito-termostato (la potenza delle scaldiglie dell'acqua dovrebbe essere tale che, anche se il termostato di controllo non funziona, l'acqua non raggiunge 70°C o comunque quella di funzionamento a carico del gruppo elettrogeno 80 - 90°C	M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	82	Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : Ispezioni condotti aria alle serrande (elettriche/a gravità)	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	83	Impianto e quadro elettrico, Sistema di raffreddamento : prova i motorini elettrici delle serrande e relativi circuiti di controllo	6M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	84	Impianto e quadro elettrico, Sistema gas combusti : Controllo perdite	M

Gruppo Elettrogeno	B.1.13	85	Impianto e quadro elettrico, Sistema gas combusti : Controllo drenaggio condensa	M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	86	Impianto e quadro elettrico, Sistema gas combusti : Controllo isolamento parti calde	4M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	87	Impianto e quadro elettrico, Sistema gas combusti : Controllo eccessiva contropressione (verificare che non ci siano ostruzioni nei condotti di scarico dei gas combusti e che in occasione di lavori non sia stata aumentata la loro lunghezza)	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	88	Impianto e quadro elettrico, Sistema gas combusti : Controllo staffe di sostegno delle tubazioni	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	89	Impianto e quadro elettrico, Sistema gas combusti : Controllo sezione delle tubazioni flessibili	6M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	90	Impianto e quadro elettrico, Alternatore : Controllo lunghezza spazzole, porta spazzole, movimento spazzole, superficie anelli, ecc (per alternatori con spazzole)	6M
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	91	Impianto e quadro elettrico, Alternatore : Controllo diodi rotanti, scaricatore/resistore, disco porta diodi rotanti (alternatori brushless)	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	92	Impianto e quadro elettrico, Alternatore : Controllo rotore e statore principali, serraggio cavi di potenza e ausiliari	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	93	Impianto e quadro elettrico, Alternatore : Controllo cuscinetti - lubrificazione. (sulla maggior parte dei recenti alternatori brusheless sono montati cuscinetti a rotolamento che devono essere lubrificati con il tipo di grasso indicato dal costruttore. Dimenticare la lubrificazione può portare al blocco completo del rotore.)	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	94	Impianto e quadro elettrico, Alternatore : Controllo eccitatrice (incorporata/separata).	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	95	Impianto e quadro elettrico, Alternatore : controllo regolatore di tensione automatico e relativi accessori	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	96	Impianto e quadro elettrico, Alternatore : Misura (e trascrizione) della resistenza di isolamento. Prima di effettuare la prova di isolamento di consiglia di controllare lo schema dell'alternatore per definire i circuiti che potrebbero danneggiarsi, o compromettere i risultati della prova, ad esempio il regolatore di tensione).	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	97	Impianto e quadro elettrico, Alternatore : Controllo dei sensori di temperatura dello statore principale	A
Gruppo Elettrogeno	B.1.13	98	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Gruppo statico di continuità	B.1.14	1	Pulizia generale	3M
Gruppo statico di continuità	B.1.14	2	Pulizia dei filtri dell'aria	3M
Gruppo statico di continuità	B.1.14	3	Controllo stato delle batterie	3M
Gruppo statico di continuità	B.1.14	4	Controllo della tensione e frequenza	3M
Gruppo statico di continuità	B.1.14	5	Verifica del corretto funzionamento del gruppo	3M
Gruppo statico di continuità	B.1.14	6	Verifica serraggi meccanici	3M
Gruppo statico di continuità	B.1.14	7	Verifica dei parametri delle schede elettroniche	3M
Gruppo statico di continuità	B.1.14	8	Verifica della commutazione dei commutatori	3M
Gruppo statico di continuità	B.1.14	9	Verifica dei circuiti di ventilazione, ventole e termostato di sovratemperatura	3M
Gruppo statico di continuità	B.1.14	10	Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme	3M
Gruppo statico di continuità	B.1.14	11	Controllo stato condensatori secondo indicazioni del costruttore	SN
Gruppo statico di continuità	B.1.14	12	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianto protezione contro le scariche atmosferiche	B.1.15	1	Verifica connessioni e bulloneria	A
Impianto protezione contro le scariche atmosferiche	B.1.15	2	Misure secondo cei 81-1 e normativa tecnica applicabile	A
Impianto protezione contro le scariche atmosferiche	B.1.15	3	Verifica di continuità degli organi di captazione e di calata	A
Impianto protezione contro le scariche atmosferiche	B.1.15	4	Garantire, al tecnico dell'asl/arpa o dell'organismo abilitato, tutta l'assistenza necessaria, anche continuativa, per l'esecuzione delle verifiche periodiche dell'impianto di terra eseguite ai sensi del dpr 462/01 e s.m.i.	SN
Impianto protezione contro le scariche atmosferiche	B.1.15	5	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1E gruppo 2 così come definiti dalla norma CEI 64-8 sezione 710	B.1.16	1	Prova funzionale dei dispositivi di controllo di isolamento dei sistemi it-m e dei dispositivi di allarme ottico-acustico: col tasto di prova	M
Impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1E gruppo 2 così come definiti dalla norma CEI 64-8 sezione 710	B.1.16	2	Prova funzionale dei dispositivi di controllo di isolamento dei sistemi it-m e dei dispositivi di allarme ottico-acustico: con reostato (verificare che dispositivo di allarme intervenga quando la resistenza verso terra scende al di sotto di 50 kΩ e che l'allarme si disattivi quando la resistenza ritorna ad un valore superiore a 50 kΩ)	A
Impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1E gruppo 2 così come definiti dalla norma CEI 64-8 sezione 710	B.1.16	3	Controllo, mediante esame a vista, delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili	A
Impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1E gruppo 2 così come definiti dalla norma CEI 64-8 sezione 710	B.1.16	4	Verifica del collegamento equipotenziale supplementare	2A
Impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1E gruppo 2 così come definiti dalla norma CEI 64-8 sezione 710	B.1.16	5	Prova funzionale dell'alimentazione dei servizi di sicurezza con motori a combustione: prova a vuoto	S
Impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1E gruppo 2 così come definiti dalla norma CEI 64-8 sezione 710	B.1.16	6	Prova funzionale dell'alimentazione dei servizi di sicurezza con motori a combustione: prova a carico	M
Impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1E gruppo 2 così come definiti dalla norma CEI 64-8 sezione 710	B.1.16	7	Prova funzionale dell'alimentazione dei servizi di sicurezza a batteria secondo le istruzioni del costruttore	6M
Impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1E gruppo 2 così come definiti dalla norma CEI 64-8 sezione 710	B.1.16	8	Prova dell'intervento, con idn, degli interruttori differenziali	A
Impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1E gruppo 2 così come definiti dalla norma CEI 64-8 sezione 710	B.1.16	9	Verifica che le correnti di dispersione dell'avvolgimento secondario e la corrente di dispersione sull'involucro del trasformatore per uso medicale, misurate a vuoto e con lil trasformatore alimentato alla tensione e frequenza nominali, non siano superiore a 0,5 ma	A
Impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1E gruppo 2 così come definiti dalla norma CEI 64-8 sezione 710	B.1.16	10	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianto di illuminazione esterna	B.1.17	1	Ricambio a programma dell'intero lotto delle lampade dopo un certo numero di ore di funzionamento (vedi scheda tecnica del costruttore)	2M
Impianto di illuminazione esterna	B.1.17	2	Operazioni di pulizia da effettuare in concomitanza con il ricambio delle lampade	2M
Impianto di illuminazione esterna	B.1.17	3	Verifica delle connessioni elettriche: connessione tra il cavo di derivazione con i cavi di dorsale; connessione tra attacco lampada e portalampada; connettore a spina (eventuale) per il distacco dalla rete del singolo apparecchio.	3M
Impianto di illuminazione esterna	B.1.17	4	Impianti elettrici utilizzatori CEI 64-8/6 sez. 62 - Misura delle correnti di dispersione dell'avvolgimento secondario a vuoto e sull'involucro dei trasformatori di isolamento ad uso medicale	4M
Impianto di illuminazione esterna	B.1.17	5	Controllo dello stato di conservazione dell'impianto: verniciatura dei pali e delle mensole d'acciaio	4M
Impianto di illuminazione esterna	B.1.17	6	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN

Verifiche periodiche	B.1.18	1	Esame a vista dei conduttori, controllo dell'impianto principale, delle apparecchiature elettriche	2A
Verifiche periodiche	B.1.18	2	Impianti elettrici utilizzatori CEI 64-8/6 sez. 62 - Verifica degli organi di comando e protezione dei collegamenti di terra	2A
Verifiche periodiche	B.1.18	3	Impianti elettrici utilizzatori CEI 64-8/6 sez. 62 - Verifica della protezione dai contatti diretti, controllo differenziali	2A
Verifiche periodiche	B.1.18	4	Impianti di produzione trasporto e distribuzione dell'energia elettrica (Norma CEI 0-15) - Verifiche periodiche copmponenti di cabina per stabilirne il grado di efficienza	2A
Verifiche periodiche	B.1.18	5	Impianti di produzione trasporto e distribuzione dell'energia elettrica (Norma CEI 0-15) - Preparazione e compilazione del registro degli interventi di verifica e manutentivi	2A
Verifiche periodiche	B.1.18	6	Impianti di protezione contro i fulmini (Norma CEI 81-10/3)(EN 62305-3) - Ispezione visiva dell'impianto	2A
Verifiche periodiche	B.1.18	7	Impianti di protezione contro i fulmini (Norma CEI 81-10/3)(EN 62305-3) - Verifica della resistenza elettrica dei ferri di armatura e di continuità dell'impianto	2A
Verifiche periodiche	B.1.18	8	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	1	Valvole di regolazione climatica, Operazioni generali : verifica funzionamento	M/SN
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	2	Valvole di regolazione climatica, Operazioni generali : verifica dell'assenza di trafilamenti attraverso gli organi di tenuta delle valvole	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	3	Valvole di regolazione climatica, Operazioni generali : verifica del campo di azione degli attuatori e eventuale taratura dello stesso	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	4	Valvole di regolazione climatica, Operazioni generali : sostituzione di parti in movimento danneggiate (levismi, motorini, manopole, ecc.)	SN
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	5	Valvole di regolazione climatica, Operazioni generali : lubrificazione dei perni	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	6	Valvole di regolazione climatica, Operazioni generali : effettuare il rabbocco di lubrificante nei servomeccanismi a bagno di olio	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	7	Valvole di regolazione climatica, Operazioni generali : pulizia dei filtri e sostituzione delle cartucce	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	8	Valvole di regolazione climatica, Operazioni generali : pulizia di tutti i componenti dei regolatori (ugelli, relè, flaps, ecc.)	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	9	Valvole di regolazione climatica, Operazioni generali : sostituzione di parti in movimento danneggiate (levismi, motorini, manopole, ecc.)	SN
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	10	Valvole di regolazione climatica, Operazioni generali : taratura	A/SN
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	11	Valvole di regolazione climatica, Apparecchiature pneumatiche azionate ad aria compressa : verifica della presenza di una corretta pressione nella linea aria compressa	M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	12	Valvole di regolazione climatica, Apparecchiature pneumatiche azionate ad aria compressa : verifica dell'efficienza della membrana dell'attuatore	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	13	Valvole di regolazione climatica, Apparecchiature pneumatiche azionate ad aria compressa : sostituzione dei diaframmi elastici	SN
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	14	Valvole di regolazione climatica, Apparecchiature azionate elettricamente : verifica che tensione di alimentazione dell'attuatore sia quella prevista dal costruttore	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	15	Valvole di regolazione climatica, Apparecchiature azionate elettricamente : controllo dell'efficienza dei fine corsa	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	16	Valvole di regolazione climatica, Apparecchiature azionate elettricamente : pulizia delle morsettiere	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	17	Valvole di regolazione climatica, Apparecchiature azionate elettricamente : serraggio dei morsetti	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	18	Valvole di regolazione climatica, Apparecchiature azionate elettricamente : sostituzione dei conduttori danneggiati o male isolati	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	19	Centraline di regolazione a punto fisso : Verifica generale funzionamento	M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	20	Centraline di regolazione a punto fisso : Verifica che la tensione di alimentazione elettrica sia corretta	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	21	Centraline di regolazione a punto fisso : Verifica del grado di isolamento IP	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	22	Centraline di regolazione a punto fisso : Sostituzione di parti in movimento danneggiate (levismi, motorini, manopole, ecc.)	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	23	Centraline di regolazione a punto fisso : Verificare che la temperatura di erogazione del fluido termovettore sia la stessa impostata nel regolatore	M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	24	Centraline di regolazione a punto fisso : Pulizia delle morsettiere	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	25	Centraline di regolazione a punto fisso : Serraggio dei morsetti	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	26	Centraline di regolazione a punto fisso : Sostituzione dei conduttori danneggiati o male isolati	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	27	Centraline di regolazione climatica (a quattro punti) : Verifica generale funzionamento	M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	28	Centraline di regolazione climatica (a quattro punti) : Verifica che la tensione di alimentazione elettrica sia corretta	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	29	Centraline di regolazione climatica (a quattro punti) : Verifica del grado di isolamento IP	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	30	Centraline di regolazione climatica (a quattro punti) : Sostituzione di parti in movimento danneggiate (levismi, motorini, manopole, ecc.)	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	31	Centraline di regolazione climatica (a quattro punti) : Pulizia delle morsettiere	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	32	Centraline di regolazione climatica (a quattro punti) : Serraggio dei morsetti	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	33	Centraline di regolazione climatica (a quattro punti) : Sostituzione dei conduttori danneggiati o male isolati	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	34	Centraline di regolazione climatica (a quattro punti) : Misurazione, a stabilità raggiunta e per ogni circuito regolato, della temperatura di mandata e di quella di ritorno (ove provvista di sonda di ritorno) e confronto con la temperatura di set point calcolato del regolatore	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	35	Centraline di regolazione climatica (a quattro punti) : Misurazione della temperatura ambiente (o ambienti in caso di più sonde installate) e di quella esterna e confronto con i valori misurati dal regolatore	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	36	Centraline di regolazione climatica (a quattro punti) : Controllo delle restanti funzioni del regolatore quali ad esempio le funzioni manuali di accensione/ spegnimento, cut-off, orari funzionamento ecc.	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	37	Centraline di regolazione a microprocessore : Verifica generale funzionamento	M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	38	Centraline di regolazione a microprocessore : Verifica che la tensione di alimentazione elettrica sia corretta	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	39	Centraline di regolazione a microprocessore : Verifica del grado di isolamento IP	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	40	Centraline di regolazione a microprocessore : Sostituzione di parti in movimento danneggiate (levismi, motorini, manopole, ecc.)	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	41	Centraline di regolazione a microprocessore : Pulizia delle morsettiere	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	42	Centraline di regolazione a microprocessore : Serraggio dei morsetti	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	43	Centraline di regolazione a microprocessore : Sostituzione dei conduttori danneggiati o male isolati	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	44	Centraline di regolazione a microprocessore : Misurazione, a stabilità raggiunta e per ogni circuito regolato, della temperatura di mandata e di quella di ritorno (ove provvista di sonda di ritorno) e confronto con la temperatura di set point calcolato del regolatore	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	45	Centraline di regolazione a microprocessore : Misurazione della temperatura ambiente (o ambienti in caso di più sonde installate) e di quella esterna e confronto con i valori misurati dal regolatore	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	46	Centraline di regolazione a microprocessore : Controllo delle restanti funzioni del regolatore quali ad esempio le funzioni manuali di accensione/ spegnimento, cut-off, orari funzionamento ecc.	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	47	Centraline di regolazione a microprocessore : Verifica della funzionalità della batteria tampone	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	48	Centraline di regolazione a microprocessore : Verifica che i parametri di taratura (es. curva riscaldamento, banda proporzionale attuatori, ecc) siano correttamente memorizzate	6M

Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	49	Centraline di regolazione a microprocessore : Collegamento con computer portatile (se preddisposto) e verifica che la lista di programmazione non abbia subito variazioni	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	50	Modem : Verifica generale funzionamento	M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	51	Modem : Verifica che la tensione di alimentazione elettrica sia corretta	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	52	Modem : Controllo della presenza della linea telefonica	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	53	Modem : Controllo dell'integrità dei connettori tra la centralina e lo stesso modem	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	54	Sonde di temperatura : Verifica del corretto funzionamento per mezzo di strumentazione calibrata	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	55	Sonde di temperatura : Pulizia delle incrostazioni e verifica del buon stato di contatto del capillare	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	56	Sonde di temperatura : Serraggio dei morsetti	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	57	Sonde di temperatura : Sostituzione dei conduttori danneggiati	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	58	Sonde di temperatura : Verifica ed eventuale intervento di fissaggio della sonda alla tubazione, parete, ecc.	A
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	59	Sonde di pressione : Verifica del corretto funzionamento per mezzo di strumentazione calibrata	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	60	Sonde di pressione : Pulizia delle incrostazioni o ostruzioni presenti nel serpentino ammortizzatore in rame o acciaio	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	61	Sonde di pressione : Verifica del collegamento e dell'assenza di perdite di fluido	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	62	Sonde di pressione : Serraggio dei morsetti	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	63	Sonde di pressione : Sostituzione dei conduttori danneggiati	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	64	Sistemi centrali di supervisione : Esame di funzionalità generale de'unità centrale e della componentistica in campo	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	65	Sistemi centrali di supervisione : Controllo connessioni alle periferiche, gateways, modem e rete	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	66	Sistemi centrali di supervisione : Controllo frammentazione disco fisso	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	67	Sistemi centrali di supervisione : Compattazione files e directories	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	68	Sistemi centrali di supervisione : Riorganizzazione files, data base e dati storici	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	69	Sistemi centrali di supervisione : Analisi dell'utilizzo della memoria e parametri di configurazione sistema	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	70	Sistemi centrali di supervisione : Analisi delle performance	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	71	Sistemi centrali di supervisione : Diagnostica e procedure di verifica server	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	72	Sistemi centrali di supervisione : Software back-up	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	73	Sistemi centrali di supervisione : Aggiornamenti software update	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	74	Sistemi centrali di supervisione : Evoluzione software upgrade	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	75	Terminali e postazione operatori : Controllo dei dispositivi di rete ed interfaccia gateways-BNA	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	76	Terminali e postazione operatori : Verifica della sequenza di aggiornamento parametri ed unità ingegneristica	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	77	Terminali e postazione operatori : Verifica sequenze di visualizzazione e segnalazione acustica terminali	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	78	Terminali e postazione operatori : Controllo dei dispositivi di conversione ed interfaccia	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	79	Terminali e postazione operatori : Controllo e pulizia interna stampanti di sistema	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	80	Terminali e postazione operatori : Verifica cartucce ed eventuale sostituzione	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	81	Sistema periferico di automazione e regolazione : Controllo alimentazione fusibili	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	82	Sistema periferico di automazione e regolazione : Controllo bus di comunicazione e morsettiere di connessione	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	83	Sistema periferico di automazione e regolazione : Verifica delle connessioni elettriche di campo e del quadro	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	84	Sistema periferico di automazione e regolazione : Varifica data e ora di calendario e dei parametri di settaggio CPU	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	85	Sistema periferico di automazione e regolazione : Verifica parametri di regolazione ed eventuale allineamento all'impianto	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	86	Sistema periferico di automazione e regolazione : Verifica della "risposta" degli impianti di regolazione in caso di malfunzionamento del sistema regolante	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	87	Sistema periferico di automazione e regolazione : Prova di funzionamento e/o simulazione per i punti di ingresso ed uscita	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	88	Sistema periferico di automazione e regolazione : Controllo di buon funzionamento delle sequenze di avviamento e spegnimento impianti, con le eventuali applicazioni di contenimento energetico	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	89	Sistema periferico di automazione e regolazione : Esecuzione test diagnistici in caso di riscontri non corretti	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	90	Sistema periferico di automazione e regolazione : Salvataggio del software applicativo se apportate modifiche	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	91	Sistema periferico di automazione e regolazione : Controllo scadenza batterie tampone su quadri elettrici e moduli	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	92	Sistema periferico di automazione e regolazione : Pulizia controllore e/o del quadro di contenimento	6M
Impianto di supervisione e telecontrollo	B.1.19	93	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	1	Sistema periferico di automazione e regolazione : Pulizia controllore e/o del quadro di contenimento	3M
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	2	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	3M
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	3	Verifica a vista dello stato di conservazione delle intestature dei cavi di alimentazione	3M
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	4	Verifica presenza di roditori (tracce)	A
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	5	Pulizia di carattere generale con eliminazione di eventuali strati di polvere o sudiciume depositati	A
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	6	Verifica del grado di protezione in relazione all'ambiente	A
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	7	Verifica dello stato di conservazione dei vari componenti, verifica presenza di eventuali danneggiamenti	A
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	8	Eliminazione delle cause di danneggiamento di cui al p.to precedente (es. derattizzazione, repellenti, protezioni, impedimenti, ecc.)	A
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	9	Serraggio delle connessioni	A
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	10	Verifica di continuità del circuito di terra	A
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	11	Rilievo delle cadute di tensione a campione	A
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	12	Verifica delle protezioni contro i sovraccarichi e i corto circuiti	A
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	13	Controllo della sequenza fasi sulle alimentazioni trifasi	A
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	14	Verifica del corretto fissaggio delle blindosbarre alle strutture di sostegno	A
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	15	Verifica surriscaldamenti con termocamera	3M
Blindosbarre, blindoluce, condotti elettrificati	B.1.20	16	In agginta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN
Alimentatori ausiliari di cabina	B.1.21	1	Controllo condizione normale con correnti di ingresso e uscita	G
Alimentatori ausiliari di cabina	B.1.21	2	Controllo corrente di carica e tensione delle batterie	M
Alimentatori ausiliari di cabina	B.1.21	3	Controllo corrente erogata dall'eventuale ramo servizi	M
Alimentatori ausiliari di cabina	B.1.21	4	Controllo tempo di carica a fondo delle batterie	M
Alimentatori ausiliari di cabina	B.1.21	5	Controllo tempo di mantenimento di carica delle batterie	M
Alimentatori ausiliari di cabina	B.1.21	6	Lettura display/strumenti con registrazione misure	3M
Alimentatori ausiliari di cabina	B.1.21	7	Controllo sistema di ventilazione con pulizia filtri	M
Alimentatori ausiliari di cabina	B.1.21	8	Rilievo temperatura ambiente e parametri principali di macchina	M
Alimentatori ausiliari di cabina	B.1.21	9	Pulizia del locale e del quadro	6M
Alimentatori ausiliari di cabina	B.1.21	10	Verifica serraggio morsettiere	

Alimentatori ausiliari di cabina	B.1.21	11	Verifica della continuità elettrica del conduttore di protezione	
Alimentatori ausiliari di cabina	B.1.21	12	Ulteriori manutenzioni secondo le istruzioni del costruttore	SN
Alimentatori ausiliari di cabina	B.1.21	13	In aggiunta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi: • tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.; • tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente	SN