Gli archi non segnati indicano una azione di conferma

Menù principale

Bomba

Presidio

Cerca & distruggi

Scorta il pacco

Imposta timer pre-partita

Imposta timer partita

Avvio partita

Condizioni di termine partita rispettate

RESET

AVVIO